

Panasonic

คู่มือการใช้งาน

เครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล
รุ่น KX-FP152

เครื่องโทรศัพท์ระบบดิจิตอล
พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ
รุ่น KX-FP156



โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งานและเก็บไว้สำหรับอ้างอิง



ข้อมูลคุณผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดต่างๆ เพื่ออ้างอิง

วันที่ซื้อ

หมายเลขอรูป

ชื่อและที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย

(ดูจากด้านหลังของเครื่อง)

หมายเหตุโทรศัพท์ตัวแทนจำหน่าย

คำเตือน :

- ข้อมูลหรือรูปภาพที่คุณทำสำเนาหรือรับเอกสารจะยังคงปรากฏอยู่ที่ม้วนฟิล์มให้ก้ม้วนฟิล์มที่ใช้แล้วอย่างระมัดระวัง
- ไม่ควรใช้นิ้วถูหรือใช้ยางลบลบบริเวณด้านที่พิมพ์เอกสาร เพราะจะทำให้เอกสารเปื้อน

หมายเหตุ :

- รูปภาพที่แสดงในคู่มือเล่มนี้จะอ้างอิงถึงรุ่น KX-FP152

PANASONIC

ประเภทที่ผลิต

ผู้นำเข้า/จ้าหน่าย

น้ำหนักกล่อง

แหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน

แฟกซ์กระดาษธรรมดาระบบฟิล์ม รุ่น KX-FP152/FP156

จีน วัน เดือน ปีที่ผลิต พ.ศ. 2545

บริษัท ชิว-เนชั่นแนล จำกัด

52/305 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

3.1 กิโลกรัม ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 34.5 x 26.9 x 18.5 ซม.

AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

- เพื่อป้องกันอันตรายจากการแสไฟฟ้า ห้ามน้ำเครื่องไปใช้ในสถานที่เปียกชื้น
- รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาศึกษาจากคู่มือการใช้เครื่อง

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

ในการใช้คุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย กระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือบาดเจ็บได้

1. อ่านและทำความเข้าใจ คำแนะนำนำทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำนำทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้
3. ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ท่านควรถอดสายปลั๊กออกจากช่อง AC อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด พ่นฉีด ให้ใช้น้ำซุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาด
4. อย่าวางเครื่องไว้ใกล้น้ำ อย่างเช่น วางใกล้อ่างอาบน้ำ บริเวณห้องล้าง อ่างล้างภาชนะในครัวหรือที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนี้
5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบอย่างมั่นคง กรณีที่เครื่องพลัดตกอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและหรือบาดเจ็บได้
6. อย่าคลุ่มช่องต่าง ๆ บนเครื่องขณะเปิดเครื่องไว้ เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบให้มีช่องระบายและป้องกันเครื่องร้อนเกินไปไว้แล้ว นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความสะอาดร้อนหรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7. ตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งปลั๊กภาระแบบสามขา ถ้าท่านไม่ต้องใช้เต้าเสียบปลั๊กประเภทนี้ โปรดเลือกติดตั้งเพียงอย่างเดียว อย่าใช้ปลั๊กประเภทใดๆ ก็ตามที่ขาดแคลน คุณสมบัติความปลอดภัยนี้
8. อย่าวางวัสดุทับสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ไม่มีใครเดินผ่านหรือสะดักสายไฟได้
9. อย่าให้เต้าเสียบปลั๊กบนพนังรับน้ำหนักมากเกินไป และดึงสายไฟยาวเกินไป อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
10. อย่าดันวัสดุใดก็ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัย หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ หรืออย่าพยายามเหลวโดยเก็บตามหัวที่ได้เครื่อง
11. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้นำเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา การเปิดหรือเคลื่อนย้ายฝาครอบเครื่องอาจทำให้คุณได้รับอันตรายจากการกระแสไฟฟ้า หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ผ่านการประกอบเครื่องกลับเข้าที่เดิม
12. ให้กดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง และติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้：
 - ก. เมื่อสายไฟ หรือปลั๊กได้รับความเสียหาย หรือถูกครุภูมิ
 - ข. มีของเหลวหลงติดเต้าเครื่อง
 - ค. เครื่องดันน้ำฝนหรือน้ำ
 - ง. ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำการใช้งาน ให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งาน เท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
 - จ. ถ้าเครื่องตกหล่น หรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
 - ฉ. ถ้าเครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
13. ขณะที่เกิดพาหะไฟ眷อง ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ (ยกเว้นโทรศัพท์ไร้สาย) เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากประกายไฟ眷องที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
14. อย่าใช้เครื่องนี้ในการให้รายงานก้าชรัว เมื่ออยู่ในบริเวณใกล้กับที่รั่ว

สารบัญ

คำแนะนำเบื้องต้น

| | | |
|--|---|-----------|
| อุปกรณ์ต่าง ๆ | อุปกรณ์ภายในกล่อง | 6 |
| | อุปกรณ์สีน้ำเปลี่ยน | 6 |
| ปุ่มพิมพ์ชั้นช่วยเหลือการใช้งาน | พิมพ์ชั้นช่วยเหลือการใช้งาน | 7 |
| ตำแหน่งต่าง ๆ | ภาพรวมของเครื่อง | 8 |
| ของเครื่อง | ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ | 9 |
| การติดตั้ง | การติดตั้ง/เปลี่ยนม้วนฟิล์ม | 11 |
| | ถอดรองกระดาษบันทึก | 13 |
| | กระดาษบันทึก | 14 |
| | ที่กันกระดาษบันทึกขาออก | 15 |
| | การซีอมต่อสาย | 16 |
| | การตั้งวันที่ เวลา ชื่อ และหมายเลขอร่อง | 17 |
| ระดับเสียง | การปรับระดับเสียง | 21 |

โทรศัพท์

| | | |
|-----------------------------|--|-----------|
| การโทรศัพท์โนมติ | การบันทึกข้อความหมายเลขปลายทางลงในเครื่อง | 22 |
| | การแก้ไขปลายทางที่บันทึกไว้ในเครื่อง | 23 |
| | การลบปลายทางที่บันทึกไว้ในเครื่อง | 23 |
| | การโทรศัพท์ไปยังปลายทางที่บันทึกไว้ | 24 |
| การบันทึกข้อความ | การบันทึกข้อความระหว่างการสนทนา (เฉพาะ KX-FP156) | 24 |
| พิมพ์ชั้นแสดงหมายเลข | บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้าจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ | 25 |
| เรียกเข้า | การดูแลโทรศัพท์หมายเลขที่เรียกเข้า | 26 |
| | การบันทึกหมายเลขเรียกเข้าลงในเครื่อง | 28 |
| การสำรองการสนทนา | การสนทนาต่อห้องการรับ-ส่งเอกสาร | 29 |

โทรสาร

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| การส่งเอกสาร | การส่งเอกสารด้วยตนเอง | 30 |
| | เอกสารที่สามารถส่งได้ | 31 |
| | การส่งเอกสารไปยังปลายทางที่บันทึกไว้ | 32 |
| | การส่งเอกสารระหว่าง | 33 |
| การรับเอกสาร | การเลือกรอบการรับ | 36 |
| | ระบบ TEL (รับสายเรียกเข้าทุกสายเอง) | 38 |
| | ระบบ FAX ONLY (เครื่องรับสายทุกสายโดยตัดรับเอกสาร) | 39 |
| | ระบบ TEL/FAX (รับโทรศัพท์เอง/เครื่องรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง) | 40 |

| | |
|---|----|
| การเข้ามายื่นเรื่องต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติภายนอก (เฉพาะ KX-FP152) | 42 |
| การใช้งานโทรศัพท์พ่วง | 44 |
| การดึงเอกสาร | 44 |
| การเรียกเพจเจอร์เมื่อมีการรับเอกสาร/ข้อความ | 45 |

การทำสำเนา

| | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| การทำสำเนา | การทำสำเนา | 46 |
|-------------------|-------------------------|-----------|

ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FP156)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| การตั้งค่า | ระบบ TAD/FAX (ให้เครื่องรับโทรศัพท์/เอกสารอัตโนมัติ) | 48 |
| ข้อความทักทาย | การบันทึกข้อความทักทาย | 49 |
| | การลบข้อความทักทายที่คุณบันทึกไว้ | 50 |
| การฝ่ากข้อความ | การฝ่ากข้อความของคุณไว้ที่เครื่อง | 51 |
| ข้อความที่บันทึกไว้ | การฟังข้อความที่บันทึกไว้ในเครื่อง | 52 |
| การใช้งานระยะไกล | การใช้งานระบบตอบรับจากระยะไกล | 53 |
| กล่องข้อความ | การฝ่ากข้อความล่วงตัว | 56 |
| | การบันทึกข้อความทักทายของกล่องฝ่ากข้อความ | 57 |
| | การฟังข้อความที่บันทึกไว้ในกล่องข้อความ | 58 |
| | การฟังข้อความในกล่องข้อความจากระยะไกล | 59 |
| การโอนข้อความ | การโอนข้อความ | 60 |

คุณสมบัติที่สามารถตั้งค่าได้

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|
| สรุปคุณสมบัติ | การตั้งค่า | 61 |
| | คุณสมบัติพื้นฐาน | 62 |
| | คุณสมบัติพิเศษ | 64 |

คำแนะนำการปฏิที่เกิดปัญหา





| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| ข้อความแสดง | บนรายงานที่พิมพ์ | 73 |
| ความผิดพลาด | ที่หน้าจอ | 74 |
| ปัญหาต่างๆ | เมื่อเครื่องขัดข้องให้ตรวจสอบดูนี้ก่อนที่จะส่งซ่อม | 76 |
| | กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 79 |
| กระดาษติด | การเอากระดาษบันทึกที่ติดออก | 80 |
| | การเอาเอกสารที่ติดออก | 81 |
| การทำความสะอาด | ชุดป้อนเอกสาร | 82 |
| | หัวพิมพ์ความร้อน | 82 |

ข้อมูลทั่วไป

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| รายงานและรายการต่างๆ | การพิมพ์รายงานและรายการต่างๆ | 83 |
| คุณสมบัติต้านเทคนิค | รายละเอียดทางเทคนิค | 84 |

อุปกรณ์ต่าง ๆ

อุปกรณ์ภายในกล่อง

| | | |
|--|--|---|
| สายไฟ 1 เส้น  | สายโทรศัพท์ 1 เส้น  | หูโทรศัพท์ 1 อัน  |
| สายหูโทรศัพท์ 1 เส้น  | ถาดรองกระดาษบันทึก 1 อัน  | ม้วนฟิล์ม 1 ม้วน  |
| แบบจัดกระดาษ A4 1 อัน  | คู่มือแนะนำการใช้งาน 1 เล่ม  | |

- ถ้าอุปกรณ์ชิ้นใดไม่ครบหรือเสียหาย ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ
- ควรเก็บกล่องและอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุไว้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายในอนาคต

อุปกรณ์สิ้นเปลือง

เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีแนะนำให้ใช้ฟิล์มของแท้ของพานาโซนิครุ่น KX-FA53A หรือ KX-FA55A เท่านั้น

| รุ่น | รายละเอียด | คุณสมบัติ |
|----------|------------|--------------------------|
| KX-FA53A | ม้วนฟิล์ม | 1 ม้วน - 216 มม. x 50 ม. |
| KX-FA55A | ม้วนฟิล์ม | 2 ม้วน - 216 มม. x 50 ม. |

- ม้วนฟิล์มไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ปุ่มฟังก์ชันช่วยเหลือการใช้งาน

ฟังก์ชันช่วยเหลือการใช้งาน

คุณสามารถพิมพ์วิธีการใช้งานเครื่องต่าง ๆ โดย

■ สำหรับ KX-FP152

1 กด [HELP]

หน้าจอ: PRESS NAVI. [\blacktriangleleft \triangleright] & SET

2 กด [\blacktriangleleft] หรือ [\triangleright] จนหน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ

- การตั้งวันที่เวลา ชื่อ และหมายเลขเครื่อง

QUICK SET UP
PRESS SET

- การตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ

FEATURE LIST
PRESS SET

- การบันทึกปลายทางลงในเครื่องและการโทรออก

DIRECTORY
PRESS SET

- การรับเอกสาร

FAX RECEIVING
PRESS SET

- การทำสำเนา

COPIER
PRESS SET

- การพิมพ์รายการและรายงานต่าง ๆ


- การใช้งานฟังก์ชันแสดงหมายเลขเรียกเข้า

CALLER ID
PRESS SET

PRINTING

3 กด [SET]

หน้าจอ



■ สำหรับ KX-FP156

1 กด [HELP]

หน้าจอ: PRESS NAVI. [\blacktriangleleft \triangleright] & SET

2 กด [\blacktriangleleft] หรือ [\triangleright] จนหน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ

- การส่งเอกสารด้วยเสียงแนะนำการใช้งาน

SEND GUIDE
PRESS SET

- การตั้งวันที่เวลา ชื่อ และหมายเลขเครื่อง

QUICK SET UP
PRESS SET

- การตั้งค่าคุณสมบัติต่าง ๆ

FEATURE LIST
PRESS SET

- การบันทึกปลายทางลงในเครื่องและการโทรออก

DIRECTORY
PRESS SET

- การใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ

TAD OPERATION
PRESS SET

- การรับเอกสาร

FAX RECEIVING
PRESS SET

- การทำสำเนา

COPIER
PRESS SET

- การพิมพ์รายการและรายงานต่าง ๆ

REPORTS
PRESS SET

- การใช้งานฟังก์ชันแสดงหมายเลขเรียกเข้า*

CALLER ID
PRESS SET


3 กด [SET]

CALLER ID
PRESS SET

* รายงานนี้จะแสดงที่หน้าจอมีอัตติค่าคุณสมบัติ (# 73 หน้า 71) เป็น "CALLER ID"

ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง

ภาพรวมของเครื่อง



* รูปรุ่น KX-FP156

หมายเหตุ:

- เอกสารจะถูกป้อนออกทางด้านหน้าของเครื่อง ให้วางเครื่องบนพื้นที่เรียบและไม่มีอะไรกีดขวางทางออกเอกสาร

การใช้งาน Speakerphone (เฉพาะ KX-FP156)

- ใช้ Speakerphone ในห้องที่เงียบ
- ปรับระดับเสียงโดยใช้ปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**
- ใช้งานสลับระหว่างหูโทรศัพท์ กับ Speakerphone กด **DIGITAL SP-PHONE**

ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง

ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ

■ สำหรับ KX-FP152

- ใช้เริ่มหรือออกจากการตั้งค่าต่าง ๆ



หน้าจอแสดงผล

- ใช้เปิด/ปิด AUTO ANSWER (หน้า 36)

- ใช้ส่องเอกสารกระจาย (หน้า 35)

- ใช้พังก์ชันแสดงหมายเลขอรือเข้า (หน้า 25)

BROADCAST

STOP

COPY

FAX/START

SET

≡

- ใช้ดัดเสียงพูดของเราไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ยิน
- ใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องยกหู
- ใช้โทรศัพท์หมายเลขล่าสุดที่โทรออก*
- ใช้แทรคสัญญาณหน่วงเวลา
- ใช้วรับสายรือข้อนหรือโอนสาย

- ใช้เปลี่ยนลักษณะโทรศัพท์เป็นไฟน้ำวิ่ง

- ใช้พิน็ค์คำแนะนำต่าง ๆ (หน้า 7)
- ใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องยกหู

- ใช้โทรศัพท์หมายเลขล่าสุดที่โทรออก*

*


- ใช้รีบับ-ส่งเอกสาร
- ใช้บันทึกค่าระหว่างการตั้งค่าต่าง ๆ
- ใช้เริ่มการทำสำเนา (หน้า 46)
- ใช้หยุดการทำงานหรือยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ
- ใช้ปรับระดับเสียง (หน้า 21)
- ใช้คันหนีบปิดสายทางที่บันทึกไว้ (หน้า 24,32)
- ใช้เลือกคุณสมบัติหรือค่าคุณสมบัติ ระหว่างการตั้งค่า (หน้า 61)
- ใช้ในการเปลี่ยนเมนู

* ถ้าปลายทางสายไม่ว่าง เมื่อคุณทำการโทรโดยกด **MONITOR** เครื่องจะโทรศัพท์อัตโนมัติให้สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง

ตำแหน่งต่าง ๆ ของเครื่อง

■ សំគាល់ KX-FP156

- ใช้ลับข้อความที่บันทึกไว้ (หน้า 52)
 - ใช้บันทึกข้อความทั้งหมด (หน้า 49)
 - ใช้เริ่มหรือออกจากการตั้งค่าต่างๆ
 - ใช้พังข้อความที่บันทึกไว้ (หน้า 52)
 - ใช้เปิด/ปิด AUTO ANSWER (หน้า 36)
 - ใช้ฟังก์ชันแสดงหมายเลขอรือยาเข้า (หน้า 25)



- ใช้พิมพ์ความแบบ
ข้าวหรือเริง (หน้า 52)
 - ใช้ตัดเสียงพูดของเรา
ไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม
ได้ยิน
 - ใช้โทรศัพท์ชั้นนำ
ต่างๆ (หน้า 7)
 - ใช้งาน Speaker-
phone (หน้า 8)
 - ใช้เริ่มการรับ-ส่งเอกสาร
 - ใช้บันทึกค่าต่างๆ ระหว่างการตั้งค่า
 - ใช้เริ่มทำสำเนา (หน้า 46)
 - ใช้หยุดการทำงานหรือยกเลิก
การตั้งค่าต่างๆ
 - ใช้โทรศัพท์ชั้นนำ
ต่างๆ (หน้า 21)
 - ใช้คันหน้าชี้อุปกรณ์ทางที่บันทึกไว้ (หน้า 24,32)
 - ใช้ลีอกคุณสมบัติหรือค่าคุณสมบัติ ระหว่าง
การตั้งค่า (หน้า 61)
 - ใช้ในการเปลี่ยนเมนู

* ถ้าปลายทางสายไม่ว่างเมื่อคุณทำการโทรโดยกด อัตโนมัติส่งสต๊อก เกิน 5 ครั้ง

DIGITAL SP-PHONE

เครื่องจะโทรทวนซ้ำ

การติดตั้ง

การติดตั้ง/เปลี่ยนม้วนฟิล์ม

ให้ใช้ฟิล์มม้วนใหม่ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนม้วนฟิล์มโดย


รุ่น KX-FA53A: ม้วนฟิล์ม 1 ม้วน

รุ่น KX-FA55A: ม้วนฟิล์ม 2 ม้วน

ม้วนฟิล์มแต่ละม้วนใช้งานฟิล์มได้ประมาณ 140 แผ่นกระดาษ A4

- 1 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้าโดยดึงบริเวณส่วนกลาง

ตามรูป



- 2 กดปุ่มเปิดฝาครอบเครื่องด้านหลัง (ปุ่มสีเขียว)


ที่ด้านขวาของเครื่อง

หรือ

กดແຕບเปิดฝาครอบด้านหลัง (ແຕບสีเขียว)

- 3 เปิดฝาครอบด้านหลัง

- สำหรับการติดตั้งม้วนฟิล์มใหม่ให้ข้ามไป
ขั้นตอนที่ 6



- 4 สำหรับการเปลี่ยนม้วนฟิล์ม


ให้ดึงเพียงสิน้ำเงินออกและเอาฟิล์มที่ใช้แล้วกับ
แกนเก่าออก

มีต่อ


การติดตั้ง

5 สำหรับการเปลี่ยนม้วนฟิล์ม



เอาฝาครอบและฉลากออกจากฟิล์มอันใหม่ และให้สังเกตุเพื่องสีน้ำเงิน



6 ใส่แกนสีน้ำเงินเข้าบันช่องด้านหน้าขวา(①) ใส่เพื่องสีน้ำเงินเข้าบอร์ดต่อด้านซ้าย (②) ใส่ม้วนฟิล์ม (③)



7 หมุนเพื่องสีน้ำเงินตามลูกศรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าฟิล์มไม่ยับหรือย่น และพันรอบแกนสี น้ำเงินอย่างน้อย 1 รอบ




8 ปิดฝาครอบด้านหลังโดยกดบริเวณมุมของ ฝาครอบ (①) ปิดฝาครอบด้านหน้า (②) ● หน้าจอดูแสดงข้อความขณะตรวจสอบ ม้วนฟิล์ม

หน้าจอ: PLEASE WAIT

หมายเหตุ:

- ม้วนฟิล์มสามารถจับต้องได้โดยไม่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตรายเมื่อ




การติดตั้ง

คาดรองกระดาษบันทึก

ใส่ແແບຂອງດາດຮອງກະຮາດບັນທຶກລົງໃນໜ້ອງ
ດ້ານໜັງຂອງເຄື່ອງຕາມຈຸບັນ

ດາດຮອງກະຮາດບັນທຶກ



ໝາຍເຫຼຸ່ມ:


- ໄມ່ຄວາວງເຄື່ອງບວງເນທີມສິ່ງກີດຂວາງ
ດາດກະຮາດບັນທຶກ(ຕິດກຳແປງເປັນຕົ້ນ)

ການໃຊ້ກະຮາດບັນທຶກຂາດ A4

ຄຸນຕ້ອງທ່ານກະຮາດຈັດກະຮາດ A4 ທີ່ຢູ່ອັນດ້ານຂວາ
ຂອງດາດຮອງກະຮາດບັນທຶກ

1. ໄສ່ແແບດ້ານລ່າງລົງໃນໜ້ອງດ້ານລ່າງກ່ອນ
2. ກົດແແບຈັດກະຮາດລົງໃນໜ້ອງດ້ານບນ

ແແບຈັດກະຮາດ A4



การติดตั้ง



กระดาษบันทึก

เครื่องสามารถใช้กระดาษบันทึกขนาด A4 Letter หรือ Legal โดยเครื่องสามารถจุกระดาษบันทึกได้สูงสุด 50 แผ่น (60-75 แกรม) หรือ 30 แผ่น (90 แกรม)

ดูรายละเอียดกระดาษบันทึกหน้า 85

- ค่าที่ตั้งจากโรงงานจะอ้างอิงกับกระดาษขนาด A4 กรณีใช้กระดาษขนาดอื่นให้เปลี่ยนคุณสมบัติ #16 หน้า 63 ให้ตรงกับขนาดกระดาษที่ใช้

- กรีดกระดาษเพื่อป้องกันกระดาษติด
- ดึงที่เก็บกระดาษออกแล้วใส่กระดาษลงไป
 - กระดาษไม่ควรเยอะเกินที่กัน
 - ถ้าใส่กระดาษไม่ถูกต้องให้ใส่ใหม่เพื่อป้องกันกระดาษติด



การเพิ่มกระดาษ


- ดึงที่เก็บกระดาษออก และเอากระดาษบันทึกออกมา
- ให้เพิ่มกระดาษใหม่เข้าไป
- กรีดกระดาษ
- ดึงที่เก็บกระดาษ และใส่เข้าไปใหม่



การติดตั้ง

ที่กันกระดาษบันทึกข้ออกร


กระดาษบันทึกจะถูกป้อนออกทางด้านบนของเครื่องที่กันกระดาษบันทึกข้ออกรจะช่วยให้กระดาษบันทึกไม่ได้งอ ให้ติดที่กันกระดาษบันทึกข้ออกร



การติดตั้ง

การเชื่อมต่อสาย

ให้ต่อสายหูโทรศัพท์สายโทรศัพท์ และสายไฟตามรูป



คำเตือน:

- ควรติดตั้งเครื่องไว้ใกล้ปลั๊กไฟและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
- อย่าดึงยึดสายโทรศัพท์

หมายเหตุ:

- ถ้าต้องการต่อเครื่องตอบบัญชาติในมิติสาย nokdu หน้า 42 (KX-FP152)


การใช้งานเครื่องโทรศัพท์ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์บนสายโทรศัพท์เบอร์เดียวกัน

- ให้ใช้แจ็คที่ผนังแยกกัน
- ตั้งระบบการรับของโทรศัพท์เป็นระบบ TEL (หน้า 38)
- เครื่องที่ใช้เสียงกริ่งน้อยกว่าจะตอบรับสายก่อน
- ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีช่องสำหรับเสียงบัญชาติโทรศัพท์ ให้ต่อเครื่องโทรศัพท์เข้าที่ช่องนี้

การติดตั้ง

การตั้งวันที่ เวลา ชื่อ และหมายเลขอรือ

คุณควรตั้งวันที่ เวลา ชื่อและหมายเลขอรือไว้เพราจะข้อมูลเหล่านี้จะถูกพิมพ์ลงบนหัวเอกสารที่ปลายทางได้รับ



การตั้งวันที่และเวลา

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : **SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [◀▶]**

2 กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

**SET DATE & TIME
PRESS SET**

3 กด **[SET]**

เครื่องเซอร์
ตัวอย่าง : **M:01/D:01/Y:02
TIME: 12:00AM**

4 ป้อน เดือน/วัน/ปี ช่องละ 2 หลักด้วยแป้นกด

ตัวอย่าง : วันที่ 10 สิงหาคม 2002

กด **0 8 1 0 0 2**

**M:08/D:10/Y:02
TIME: 12:00AM**

5 ป้อนเวลา ชั่วโมง/นาที ช่องละ 2 หลักด้วยแป้นกด

กด ***** เลือก "AM" หรือ "PM"

ตัวอย่าง : 3:15 PM

1. กด **0 3 1 5**

**M:08/D:10/Y:02
TIME: 03:15AM**

2. กด ***** จน "PM" แสดงที่หน้าจอ


**M:08/D:10/Y:02
TIME: 03:15PM**

6 กด **[SET]**

● หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติด้ไป

**YOUR LOGO
PRESS SET**

7 กด **[MENU]**



หมายเหตุ :

● คุณสามารถป้อนตัวเลข โดยกด **[+]** หรือ **[−]** ในชั้นตอนที่ 4 และ 5 กรณีนี้กด **[▶]** เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์

● ความเที่ยงตรงของเวลาจะอยู่ที่ ± 60 วินาทีต่อเดือน

การแก้ไขข้อผิดพลาด

● กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ "ไปยังตำแหน่งที่ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

การติดตั้ง

การตั้งชื่อเครื่อง

ให้ใช้ชื่อปริษท์ชื่อหน่วยงานหรือชื่อคุณเป็นชื่อเครื่อง

1 กด **[MENU]**

หน้าจอแสดง : SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [**< >**]

2 กด **[<]** หรือ **[>]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

YOUR LOGO
PRESS SET

3 กด **[SET]**

LOGO=

4 ป้อนชื่อเครื่องไม่เกิน 30 ตัวอักษรด้วยแป้นกด^(ดูรายละเอียดหน้าถัดไป)

ตัวอย่าง : "Bill"

1. กด **[2]** 2 ครั้ง เคอร์เซอร์

LOGO=B

2. กด **[4]** 6 ครั้ง

LOGO=Bil

3. กด **[5]** 6 ครั้ง

LOGO=Bil

4. กด **[>]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งตัวถัดไป และกด **[5]** 6 ครั้ง


LOGO=Bil

5 กด **[SET]**

● หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติด้วย

YOUR FAX NO.
PRESS SET

6 กด **[MENU]**



หมายเหตุ :

- คุณสามารถป้อนตัวอักษร โดยกด **[+]** หรือ **[-]** (ดูหน้าถัดไป) ในขั้นตอนที่ 4 กรณีนี้กด **[>]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **[<]** หรือ **[>]** ไปยังตำแหน่งที่ผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง

การลบตัวอักษร

- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการลบ และกด **[STOP]**

การแทรกตัวอักษร

- กด **[<]** หรือ **[>]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งด้านขวาของตัวอักษรที่ต้องการแทรก
- กด **[MUTE]** เพื่อแทรกซ่องว่างแล้วป้อนตัวอักษร

การติดตั้ง

การเลือกตัวอักษรด้วยแป้นกด

กดแป้นกดตัวอักษรตามตารางเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ


| ปุ่ม | ตัวอักษร |
|--------------|---|
| 1 | 1 [] { } + - / = , . - ` : ; ? |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |
| 0 | 0 () < > ! " # \$ % & ¥ ? @ ^ ' → |
| FLASH | ปุ่ม Hyphen เพื่อใช้สัญลักษณ์ (-) |
| MUTE | ปุ่ม Insert เพื่อใส่ช่องว่าง |
| STOP | ปุ่ม Delete เพื่อลบตัวอักษร |
| ▶ | ปุ่ม ▶ ใช้เลื่อนเครื่องเซอร์ไวเปทางขวา และป้อนตัวอักษรที่อยู่บนปุ่มเดียวกัน |
| ◀ | ปุ่ม ◀ ใช้เลื่อนเครื่องเซอร์ไวเปทางซ้าย |

การเลือกตัวอักษร ด้วยปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

คุณสามารถใช้ปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ในการป้อนตัวอักษรแทนการกดที่เปลี่ยนโดย

- กด **[+]** หรือ **[-]** จนตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ
- กด **▶** เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไวเปทางขวา
 - ตัวอักษรในขั้นตอนที่ 1 จะถูกป้อนเข้าไป
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 เพื่อป้อนอักษรต่อไป

แสดงลำดับของตัวอักษร



การติดตั้ง

การตั้งหมายเลขเครื่อง

1 กด **[MENU]**

หน้าจอ: SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [**<** **>**]

2 กด **[<]** หรือ **[>]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

YOUR FAX NO.
PRESS SET

3 กด **[SET]**

NO. =

4 ป้อนหมายเลขเครื่องไม่เกิน 20 หลักด้วยแป้นกด

ตัวอย่าง : NO.=1234567

5 กด **[SET]**

- หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

SENDING REPORT
=ERROR [±]

6 กด **[MENU]**


หมายเหตุ:

- คุณสามารถป้อนตัวเลขโดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ในขั้นตอนที่ 4 กรณีนี้กด **[>]** เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กด **[*]** เพื่อใส่เครื่องหมาย "+" และ **[#]** เพื่อใส่ช่องว่าง

ตัวอย่าง (ใช้แป้นกด): +234 5678

กด **[*]** **[2]** **[3]** **[4]** **[#]** **[5]** **[6]** **[7]** **[8]**

- ป้อนเครื่องหมาย "-" กด **[FLASH]**



การแก้ไขข้อผิดพลาด

- กด **[<]** หรือ **[>]** เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ผิด และแก้ไขถูกต้อง

การลบตัวเลข

- เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตัวเลขที่ต้องการลบ และกด **[STOP]**

ระดับเสียง

การปรับระดับเสียง

ระดับเสียงกริ่ง

คุณสามารถปรับระดับเสียงกริ่งได้ 4 ระดับ (ดัง/กลาง/เบา/ปิด) ด้วยการกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ในขณะที่เครื่องอยู่ในสภาพปกติ

- ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีเอกสารใดๆ อยู่ที่ซ่องปืนเอกสาร

การปิดเสียงกริ่ง

- กด **[-]** นานๆ จนกระหึ่งหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอ: **RINGER OFF = OK?
YES:SET/NO:STOP**

- กด **SET**

RINGER OFF

- ถ้าต้องการเปิดเสียงกริ่ง กด **[+]**

ขณะตั้งปิดเสียงกริ่ง

ถ้ามีสายเรียกเข้า เครื่องจะไม่ส่งเสียงกริ่งและหน้าจอจะแสดงข้อความ

INCOMING CALL

ระดับเสียงคำแนะนำการใช้งาน


(เฉพาะรุ่น KX-FP156)

ปรับได้ 9 ระดับ (ดังถึงปิด) โดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ขณะได้ยินเสียงคำแนะนำ

การปรับระดับเสียงระบบตอบรับ

(เฉพาะรุ่น KX-FP156)

ปรับได้ 9 ระดับ (ดังถึงปิด) โดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ขณะฟังข้อความที่ฝากรับ



รูปแบบเสียงกริ่ง

- คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงกริ่งได้ 3 แบบโดยเลือกที่คุณสมบัติ #17 หน้า 63

ระดับเสียงสนทนาที่หูฟัง

ปรับได้ 3 ระดับ ดังถึงเบา โดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ขณะใช้หูโทรศัพท์

ระดับเสียงลำโพง

ปรับได้ 8 ระดับ ดังถึงเบา โดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ขณะใช้ Monitor หรือ Speakerphone

การໂກໂກອົກອັດໂນມັຕີ

การບັນທຶກໜີ້ຂໍ້ອໍາ ແລະ ໝາຍເລີບປ່າຍທາງລົງໃນເຄື່ອງ

ຄຸນສາມາດບັນທຶກໜີ້ຂໍ້ອໍາແລະ ໝາຍເລີບປ່າຍທາງໄວ້ໃນເຄື່ອງໄດ້ 100 ປ່າຍທາງໂດຍ

- 1** ກົດ **[MENU]** ຫ້າງ ຈຸນໜ້າຈອແສດງໜີ້ຂໍ້ອໍາ

ໜ້າຈອ: DIRECTORY SET
NAVI.=? BROAD=#

- 2** ກົດ **[*]** ເລືອກ "NAVI"

NAME=
STORE:PRESS SET

- 3** ປັນຫຼືປ່າຍທາງໄມ່ເກີນ 10 ຕັ້ອອ່ານ່າງ

(ດູ້ຫຼ້າ 19)

ຕັ້ອອ່ານ່າງ : NAME=Alice
STORE:PRESS SET

- 4** ກົດ **[SET]**

NO.=

- 5** ປັນໝາຍເລີບປ່າຍທາງໄມ່ເກີນ 30 ພລັກດ້ວຍ

ແບ່ນດົດ

ຕັ້ອອ່ານ່າງ : NO.=5552233

- ຄ້າຄຸນຕ້ອງການໄສເຄື່ອງໝາຍ "-" ກົດ

FLASH

- 6** ກົດ **[SET]**

REGISTERED



NAME=
STORE:PRESS SET


- ບັນທຶກປ່າຍທາງອື່ນໆ ທຳຫັ້ນໜັນຕອນທີ່

3 ປຶ້ງ 6

- 7** ກົດ **[MENU]** ເພື່ອອົກຈາກການຕັ້ງຄ່າ

ເກອນນີກ :

- ຄຸນສາມາດຕັ້ງຄ່າສອບປ່າຍທາງຈາກຮາຍການປ່າຍທາງ (ຫຼ້າ 83)



ໝາຍເຫດ :

- ເມື່ອໜ້າຈອແສດງໜີ້ຂໍ້ອໍາ ດ້ວຍກົດ **[FLASH]** ຕອນທີ່ 6 ຄຸນສາມາດບັນທຶກປ່າຍທາງໄດ້ເອິກ 5 ປ່າຍທາງ

ໜ້າຈອແສດງ: REGISTERED SPACE= 5 DIRS.

- ດ້ວຍກົດ **[FLASH]** ເພື່ອລືອນເຄົ່ານີ້ໃນໝາຍເລີບປ່າຍທາງທີ່ມີໜ້າຈອຈະແສດງໜີ້ຂໍ້ອໍາ ດ້ວຍກົດ **[FLASH]** ຕອນທີ່ 6

REGISTERED SPACE= 5 DIRS.

ໄລດ້ບ່າຍທາງທີ່ມີໜ້າຈອ (ຫຼ້າ 23)

- ເຄື່ອງໝາຍ "-" ຮີ້ວີ້ຫຼືວ່າງໃນໝາຍເລີບປ່າຍທາງທີ່ມີໜ້າຈອ ຖ້າກົດ **[FLASH]** ຕອນທີ່ 6 ພລັກ

ການແກ້ໄຂຂອບຜິດພາດ

- ກົດ **[◀]** ຮີ້ວີ້ **[▶]** ເພື່ອລືອນເຄົ່ານີ້ໃຫ້ຖຸກຕ້ອງ ຕໍ່ແໜ່ງທີ່ມີຜິດແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ຖຸກຕ້ອງ

ການລົບຕັ້ອອ່ານ່າງ/ຕັ້ວເລີບ

- ເລືອນເຄົ່ານີ້ໃຫ້ຖຸກຕ້ອງ ແລະ ກົດ **[STOP]**

การໂທຮອກອັດໂນມັຕີ

การແກ້ໄຂປ່າຍທາງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເຄື່ອງ

1 ກົດ

- ຕຽບຊື່ວ່າໄໝມີເອກສາຣ໌ທີ່ທາງເຂົ້າເອກສາຣ໌

ໜ້າຈອ:

2 ກົດ ອີຣີ ຈະໜ້າຈອແສດງປ່າຍທາງທີ່ຕ້ອງການ

ຕົວຢ່າງ :

3 ກົດ

ຕົວຢ່າງ :

4 ກົດ ເລືອກ "EDIT"

ຕົວຢ່າງ :

- ທ້າໄມ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ອ້າມໄປຂັ້ນຕອນທີ່ 6

5 ແກ້ໄຂຫຼື້ອ (ດູ້ໜ້າ 19)

6 ກົດ

ຕົວຢ່າງ :

- ທ້າໄມ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂໝາຍເລຂມຂໍ້ອ້າມໄປຂັ້ນຕອນທີ່ 8

7 ແກ້ໄຂໝາຍເລຂມ (ດູ້ໜ້າ 22)

8 ກົດ

การລົບປ່າຍທາງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນເຄື່ອງ

1 ກົດ

- ຕຽບຊື່ວ່າໄໝມີເອກສາຣ໌ທີ່ທາງເຂົ້າເອກສາຣ໌

ໜ້າຈອ:

2 ກົດ ອີຣີ ຈະໜ້າຈອແສດງປ່າຍທາງທີ່ຕ້ອງການ

ຕົວຢ່າງ :

3 ກົດ

ຕົວຢ່າງ :

4 ກົດ ເລືອກ "DELETE"

- ຍາກເລີກກາຣລົບກົດ

5 ກົດ

- ຂຶ້ອແລ້ມ່າຍເລຂມປ່າຍທາງຈະຖຸກລົບ

ໝາຍເຫດ:

- ດູ້ໜ້າສາມາດລົບປ່າຍທາງດ້ວຍວິທີ (ເຊີພາະ KX-FP156)

1. ກົດ

- ຕຽບຊື່ວ່າໄໝມີເອກສາຣ໌ທີ່ທາງເຂົ້າເອກສາຣ໌

2. ກົດ ອີຣີ ຈະໜ້າຈອແສດງປ່າຍທາງທີ່ຕ້ອງການ

3. ກົດ

4. ກົດ

การโทรออกอัตโนมัติ/การบันทึกข้อความ

การโทรออกไปยังปลายทางที่บันทึกไว้

ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณต้องบันทึกปลายทางลงในเครื่องก่อน (หน้า 22)

1 กด **[▶]**

- ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสาร

หน้าจอ: **DIRECTORY [+ -]**

2 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง: **Lisa
2233445**


**Lisa
EDIT:PRESS MENU**

- ถ้าปลายทางยังไม่ถูกบันทึกไว้กด **STOP**
และโทรออกเอง

3 ยกหูโทรศัพท์ หรือกด **MONITOR**

(KX-FP152) **DIGITAL SP-PHONE**

(KX-FP156) ● เครื่องจะโทรออกโดยอัตโนมัติ



การหาชื่อปลายทางจากอักษรนำ

ตัวอย่าง: "Lisa"

1 กด **[▶]**

- ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสาร

หน้าจอ: **DIRECTORY [+ -]**

2 กด **[+]** หรือ **[-]** เพื่อให้หน้าจอแสดงชื่อปลายทางได้

การบันทึกข้อความระหว่างการสนทนา (เฉพาะ KX-FP156)

คุณสามารถบันทึกข้อความระหว่างการสนทนาเพื่อเก็บไว้ฟังโดยตรง หรือจากระยะไกล (หน้า 52,54) ภายหลังได้โดย

1 ระหว่างการสนทนา กด **RECORD**

หน้าจอ: **2WAY RECORDING**

3 กด **[5]** ช้าๆ จนชื่อปลายทางที่ขึ้นต้นด้วย "L" แสดงที่หน้าจอ

- ค้นหาสัญลักษณ์ กด *****

4 กด **[+]** จน "Lisa" แสดงที่หน้าจอ

- ยกเลิกการค้นหา กด **STOP**
- โทรออกโดยยกหูโทรศัพท์ กด **MONITOR** / **DIGITAL SP-PHONE**

2 หยุดการบันทึก กด **STOP** หรือวางหูโทรศัพท์ลง

หมายเหตุ:

- อาจมีภัยมายกเว้นกับการบันทึกข้อความระหว่างสนทนาให้แจ้งปลายทางทราบก่อนการบันทึก

ฟังก์ชันแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้า

บริการแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้าจากผู้ให้บริการโทรศัพท์

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถใช้งานแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้าได้ โดยคุณต้องขอใช้บริการเสริมจากทางผู้ให้บริการโทรศัพท์

หมายเหตุ:

- โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้าเฉพาะสัญญาณ FSK ภายใต้มาตรฐาน ETS (European Telecommunication Standard) และสนับสนุน CLIP (Calling Line Identification Presentation) เท่านั้น
- เครื่องจะแสดงชื่อหรือหมายเลขอรือเรียกเข้าเท่านั้น
- เครื่องนี้จะไม่สนับสนุนบริการพิเศษอื่น ๆ จากผู้ให้บริการในอนาคต
- เครื่องนี้ไม่สามารถแสดงสายเรียกเข้าที่เป็นสัญญาณ DTMF ได้
- ข้อมูลกับบริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ วัน/เวลา ของสายเรียกเข้าอาจไม่แสดง

ก่อนการใช้งานฟังก์ชันแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้าให้ตั้งค่าคุณสมบัติ #73 (หน้า 71) เป็น "CALLER ID" เปลี่ยนจำนวนเสียงกริ่งในแต่ละระบบเป็น 2 ครั้งหรือมากกว่า

- สำหรับ KX-FP152: คุณสมบัติ #06 หน้า 62 และ คุณสมบัติ #78 หน้า 72
- สำหรับ KX-FP156: คุณสมบัติ #06 หน้า 62 และ คุณสมบัติ #78 หน้า 72

การทำงานของเครื่องเมื่อแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้า

หน้าจอจะแสดงชื่อหรือหมายเลขอรือเรียกเข้าหลังกริ่งที่ 1

เครื่องจะทำการเก็บข้อมูลของสายเรียกเข้า (ชื่อ หมายเลขอรือเรียก และเวลาของสายเรียกเข้า) คุณสามารถดูข้อมูลของสายเรียกเข้า (หน้า 26) และพิมพ์รายการหมายเลขเรียกเข้า (หน้า 83) ได้

หมายเหตุ:

- ถ้าใช้งานร่วมกับระบบตู้สาขาเครื่องอาจไม่สามารถแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้าได้
- ถ้าเครื่องไม่สามารถแสดงหมายเลขอรือเรียกเข้า หน้าจอจะปรากฏข้อความดังนี้

OUT OF AREA สายเรียกเข้าติดต่อมาจากพื้นที่ที่ไม่มีบริการ

PRIVATE CALLER สายเรียกเข้าขอให้ไม่ส่งข้อมูล

LONG DISTANCE สายเรียกเข้าเป็นสายทางไกล

การตรวจสอบสายเรียกเข้าทั่วรายการหมายเลขอรือเรียกเข้า

เครื่องจะเก็บข้อมูลของสายเรียกเข้าล่าสุด 30 สาย

- ถ้าต้องการพิมพ์ออกมาดูหน้า 83
- เชื่อเครื่องพิมพ์อัตโนมัติทุกๆ 30 รายการ เสือกใช้งานคุณสมบัติ #26 หน้า 64

ฟังก์ชั่นแสดงหมายเลขอการเรียกเข้า

การดูและโทรกลับหมายเลขที่เรียกเข้า

คุณสามารถดูและโทรกลับหมายเลขที่เรียกเข้าโดย

หมายเหตุ:

- การโทรกลับไม่สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้
 - หมายเลขโทรศัพท์ของ-สายเรียกเข้ามีข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข
 - ข้อมูลสายเรียกเข้าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์

1 กด **BROADCAST**

ตัวอย่าง: **2 NEW CALLS
PRESS NAVI. [+ -]**

2 กด **[+]** เพื่อหาจากสายเรียกเข้าล่าสุด


กด **[-]** เพื่อหาสายเรียกเข้าเก่าสุด

3 ยกหูโทรศัพท์ หรือกด **MONITOR**

(KX-FP152) **DIGITAL SP-PHONE**

(KX-FP156) เพื่อโทรกลับ

- เครื่องจะโทรออกโดยอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการส่งเอกสารให้ป้อนเอกสารค่าวันนี้
และกด **FAX/START** (หน้า 30)



การดูหมายเลขอการสัมภพของสายเรียกเข้า

กด **BROADCAST** หลังขั้นตอนที่ 2

ตัวอย่าง: **SAM LEE
11:20A Jul20 ✓** ↔ **3456789012
11:20A Jul20 ✓** หมายถึงได้มีการดูหรือตอบรับแล้ว

หน้าจอจะดูข้อมูล

NO NAME RCVD เมื่อเครื่องไม่สามารถต้นบีบ

NO CALLER DATA เมื่อไม่มีสายเรียกเข้า

หยุดการดู

กด **STOP** หลังขั้นตอนที่ 2

ฟังก์ชันแสดงหมายเลขอเรียกเข้า

การลบข้อมูลสายเรียกเข้าทั้งหมด

1 กด **[MENU]** ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอ: CALLER SET UP
PRESS SET

2 กด **[SET]**

CALL LIST ERASE
PRESS SET

3 กด **[SET]**


ERASE ALL OK?
YES:SET/NO:STOP

- ยกเลิกการลบกด **[STOP]** และ **[MENU]**

4 กด **[SET]**

ERASE COMPLETED

5 กด **[STOP]** ออกจาก การตั้งค่า



การลบข้อมูลสายเรียกเข้าบางรายการ (เฉพาะ KX-FP156)

1 กด **[BROADCAST]**

ตัวอย่าง: 2 NEW CALLS
PRESS NAVI. [+ -]

2 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อมูลสายเรียกเข้าที่ต้องการ

ตัวอย่าง: WENDY
12:10A Jul120


3 กด **[ERASE]**

DELETED

ตัวอย่าง: ALLAN
12:12A Jul120

- ลบข้อมูลสายเรียกเข้าอื่นๆ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

4 กด **[STOP]** ออกจาก การตั้งค่า



ฟังก์ชันแสดงหมายเลขอการเรียกเข้า

การบันทึกหมายเลขอการเรียกเข้าลงในเครื่อง


หมายเหตุ:

- คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ

- หมายเลขอโทรศัพท์ของสายเรียกเข้ามีข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลข
- ข้อมูลสายเรียกเข้าไม่มีหมายเลขอโทรศัพท์

1 กด **BROADCAST**

ตัวอย่าง: 2 NEW CALLS
PRESS NAVI. [+ -]



2 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อมูลสายเรียกเข้าที่ต้องการ

ตัวอย่าง: WENDY
11:50A Apr14

3 กด **MENU**

NAME=WENDY
STORE : PRESS SET

4 กด **SET**

ตัวอย่าง: NO.=1345678901

5 กด **SET**

REGISTERED

หมายเหตุ:

- คุณสามารถตรวจสอบปลายทางที่บันทึกได้จากรายการปลายทาง (หน้า 83)
- เครื่องสามารถบันทึกซื้อได้สูงสุด 10 ตัวอักษร
- แก้ไขซื้อและหมายเลขอปลายทางดูหน้า 23

การสำรองการสนทนา

การสนทนาต่อหลังการรับ-ส่งเอกสาร

คุณสามารถสนทนาต่อหลังการรับ-ส่งเอกสารได้เพื่อเป็นการประยัดค่าใช้จ่ายในการโทรอีกรั้งโดยคุณสมบัตินี้ใช้งานได้มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีคุณสมบัตินี้เช่นกัน

การสำรองการสนทนา


- 1 กด **MONITOR** (KX-FP152) /
DIGITAL SP-PHONE (KX-FP156)

ขณะมีการรับ-ส่งเอกสาร

ตัวอย่าง: TO:23456789
VOICE STANDBY

- เครื่องของคุณจะโทรศัพท์รับสายโดยเสียงกริ่งเฉพาะ
- เมื่อฝ่ายตรงข้ามรับสายเครื่องของคุณจะส่งเสียงกริ่งเฉพาะ

- 2 กด **DIGITAL SP-PHONE** (KX-FP156)
หรือ ยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนา



หมายเหตุ:

- ถ้าเริ่มสนทนาระหว่างการส่งเอกสาร คุณสามารถสนทนาต่อหลังการส่งเอกสารทั้งหมดได้
- ถ้าเริ่มต้นการสำรองการสนทนาในระหว่างการรับเอกสารคุณสามารถสนทนาต่อได้ หลังการรับเอกสารหน้าปั๊จจุบันแล้ว

การรับสายที่ฝ่ายตรงข้ามทำการสำรองการสนทนาไว้

- 1 เครื่องจะส่งเสียงกริ่งเฉพาะ และหน้าจอจะแสดงข้อความ

หน้าจอ: PLEASE PICK UP

- 2 กด **DIGITAL SP-PHONE** (KX-FP156)
หรือ ยกหูโทรศัพท์ภายใน 10 วินาที

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณไม่รับสายภายใน 10 วินาทีหลังสัญญาณกริ่งเฉพาะในระบบ TAD/FAX เครื่องจะเล่นข้อความทักทายและรับฝากข้อความ (เฉพาะ KX-FP156)
- ในระบบ FAX ONLY, TEL หรือ TEL/FAX เครื่องจะทำการตัดสาย

การส่งเอกสาร


การส่งเอกสารด้วยตนเอง

- 1 ปรับແນບຈັດເອກສາງເທົ່າພອດຕີກັບເອກສາງ
- 2 ປັບອານຸເອກສາງຄວ້າໜ້າ (ສູງສຸດ 10 ແຜ່ນ) ຈະໄດ້
ຍືນເສີ່ງປັບ ແລະ ເຄື່ອງດູດເອກສາງເຂົ້າໄປເລັກນ້ອຍ

ໜ້າຈອ: **STANDARD**
PRESS NAVI. [+ -]
- 3 ຄ້າຕ້ອງການ ກົດ **[+]** ທີ່ຢູ່ **[-]** ຫ້າງ ເພື່ອເລືອກ
ຄວາມລະເອີຍດີ (ດູດ້ານລ່າງ)
- 4 ຍາກໝູໂທຣັບທີ່ ທີ່ຢູ່ ກົດ **MONITOR**
(KX-FP152)/ **DIGITAL SP-PHONE**
(KX-FP156)

TEL=
PRESS NAVI. [▶]
- 5 ປັບອານຸເອກສາງຄວ້າໜ້າ
ຕ້ວອ່າງຍໍ: **TEL=5678901**
- 6 ເມື່ອໄດ້ອີນສ້າງໝາຍໂທຮາສາ:
ກົດ **FAX/START** ແລະ ຍາກໝູໂທຣັບທີ່
ຫຼື
ຄ້າປ່າຍທາງຮັບສາຍ
ໃຫ້ແຈ້ງປ່າຍທາງວ່າຈະສົ່ງເອກສາງ ເມື່ອໄດ້ອີນ
ສ້າງໝາຍໂທຮາສາໃຫ້ກົດ **FAX/START**

CONNECTING.....
STANDARD [±]



การເລືອກຄວາມລະເອີຍດີໃນການສົ່ງ

- ເລືອກຄວາມລະເອີຍດີຕາມລັກຂະນະຂອງເອກສາງທີ່ສົ່ງໄດຍ
- **STANDARD:** ສໍາໜັບສິ່ງພິມທີ່ອີດຕັ້ນລັບພິມທີ່
ດີດ້ວຍຕັ້ງອັກຊາຍ ຂະດັບປົກມີ
 - **FINE:** ສໍາໜັບເອກສາງທີ່ມີຕັ້ງພິມພົ່ນນາດເລີກ
 - **SUPER FINE:** ສໍາໜັບເອກສາງທີ່ມີຕັ້ງພິມພົ່ນນາດ
ເລີກມາກ
 - **PHOTO:** ສໍາໜັບເອກສາງທີ່ມີມີກາພດ່າຍຫຼືອກພວວດ
 - ການໃໝ່ຄວາມລະເອີຍດີແບບ "FINE", "SUPER FINE"
ຫຼື **"PHOTO"** ຈະເພີ່ມຮະຍະເວລາໃນການສົ່ງເອກສາງ
 - ທັກມີກາລົມຢືນຄວາມລະເອີຍດີນະກຳລັງສົ່ງເອກສາງ
ຈະມີຜລກັບເອກສາງແຜ່ນເລີດໄປ

ການໂທຮາວນໜ້າໝາຍເລົບລ່າສຸດ

ກົດ **REDIAL/PAUSE**

- ຄ້າປ່າຍທາງສາຍໄມ່ໄວ່ງເຄື່ອງຈະໂທຮາວນໜ້າສູງສຸດ
5 ຄວັງ
- ລະຫວ່າງການໂທຮາວນໜ້າໜ້າຈອຈະແສດງໜ້ອຄວາມ
ໜ້າຈອ: **WAITING REDIAL**

● ຍາກເລີກການໂທຮາວນໜ້າ ກົດ **STOP**

ຫຼຸດການສົ່ງເອກສາງ

ກົດ **STOP**

ການສົ່ງເອກສາງມາກກວ່າ 10 ແຜ່ນຕ່ອງຮັ້ງ

- ປັບອານຸເອກສາງ 10 ແຜ່ນແກກກ່ອນແລະໄສ່ເອກສາງເພີ່ມ
(ໄມ່ເກີນຮັ້ງລະ 10 ແຜ່ນ) ກ່ອນເອກສາງແຜ່ນສຸດທ້າຍ
ຂອງຫຼຸດແຮກດູກຕຶງເຂົ້າເຄື່ອງ

การส่งเอกสาร

เพิ่มความสะดวกในการส่งเอกสาร

คุณสามารถกดหมายเลขอป้ายทางก่อนการป้อนเอกสารได้โดย

1. ป้อนหมายเลขอป้ายทาง

- ขณะไม่มีการใช้หูโทรศัพท์

2. ป้อนเอกสาร

3. กด **FAX/START**

คุณสมบัติ Quick scan

คุณสมบัตินี้จะทำการสแกนเอกสารเก็บในหน่วยความจำก่อนการส่งโดยเลือกใช้งานคุณสมบัติ #34 หน้า 65

1. ป้อนเอกสาร


2. ป้อนหมายเลขอป้ายทาง

3. กด **FAX/START**

- เอกสารจะถูกสแกนเก็บในหน่วยความจำก่อนการส่งเอกสารกรณีที่เอกสารมีขนาดเกินหน่วยความจำ (หน้า 84) การส่งจะถูกยกเลิกและคุณสมบัตินี้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ให้ส่องเอกสารใหม่ด้วยตนเอง


เอกสารที่สามารถส่งได้

ขนาดเล็กสุด



128 มม.

ขนาดใหญ่สุด



216 มม.

การส่งเอกสารด้วยเสียงແນະนำ (เฉพาะ KX-FP156)

คุณสามารถส่งเอกสารโดยใช้เสียงແນະนำโดย

1. กด **HELP** 2 ครั้ง

2. กด **SET**

3. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 หน้า 30

- หลังการส่งเอกสารแต่ละครั้งเสียงແນະนำจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

รายงานการส่งเอกสารแต่ละครั้ง


รายงานนี้จะถูกพิมพ์ออกมาเพื่อแจ้งผลการส่งแต่ละครั้ง ถ้าต้องการใช้งานให้เลือกใช้คุณสมบัติ #04 (หน้า 62) สำหรับรายละเอียดในรายงานดูหน้า 73

รายงานการรับ-ส่งเอกสาร

เครื่องจะบันทึกผลการรับ-ส่งเอกสาร 30 ครั้ง ล่าสุด ให้ในเครื่อง

- ถ้าต้องการพิมพ์ออกมาของดูหน้า 83
- ในเครื่องพิมพ์ออกมารอัดในเมติกุ๊ๆ 30 รายการ ให้เลือกใช้คุณสมบัติ #22 (หน้า 64) สำหรับละเอียดในรายงานดูหน้า 73

พื้นที่การสแกน



ความกว้างเอกสาร 216 มม.

น้ำหนักเอกสาร

แผ่นเดียว:

45-90 แกรม

หลายแผ่น:

60-75 แกรม

หมายเหตุ:


- ปลดคลิป ลวดเย็บ หรือลิ้งของอื่นๆ ออก
- ตรวจสอบว่ามี น้ำยาป้ายคำผิดแห้งเรียบร้อยดี
- อย่าส่งเอกสารที่มีลักษณะดังนี้ (ให้ทำสำเนาส่งแทน)
 - กระดาษที่เกี่ยวนึ่งทางเคมี เช่น กระดาษคาร์บอน กระดาษไวนิล
 - กระดาษที่ก่อให้เกิดกรimeและฟ้าสถิตย์
 - กระดาษม้วน หรือจีกขาด
 - กระดาษที่เคลือบผิว
 - กระดาษที่มีตัวอักษรจาง
 - กระดาษไปรษณั�
- การส่งเอกสารที่มีความกว้างน้อยกว่า ขนาด A4 (210 มม.) แนะนำให้ทำสำเนาลงบนกระดาษ A4 ก่อน และใช้สำเนาส่งแทน

การส่งเอกสาร

การส่งเอกสารไปยังปลายทางที่บันทึกไว้

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ให้บันทึกปลายทางที่ต้องการไว้ในเครื่องก่อน (หน้า 22)

- 1 ปรับແນບจัดเอกสารให้พอดีกับเอกสาร
- 2 ป้อนเอกสารคร่าวหน้า (สูงสุด 10 แผ่น) จะได้ยินเสียงปีบและเครื่องดึงเอกสารเข้าไปเล็กน้อย
- 3 ถ้าต้องการกด **[+]** หรือ **[-]** ข้างๆ เพื่อเลือกความละเอียด (หน้า 30)
- 4 กด **[>]**
DIRECTORY [+ -]
- 5 กด **[+]** หรือ **[-]** จนกระทั่งหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ
ตัวอย่าง: **Sam
1789653**
 - สำหรับรายละเอียดการใช้งานการโทรออกอัตโนมัติหน้า 24
- 6 กด **FAX/START**



การส่งเอกสารช้าอัดโน้มวัต

กรณีปลายทางสายไม่ว่าง หรือไม่มีผู้รับสายเครื่องจะทำการโทรศัพท์ซ้ำเพื่อส่งเอกสารถึง 5 ครั้ง

- คุณสมบัตินี้สามารถใช้งานได้หากการตั้งเวลาส่งเอกสาร (คุณสมบัติ #25 หน้า 64)
- ระหว่างการโทรศัพท์ซ้ำ หน้าจอจะแสดงข้อความ

หน้าจอ: **WAITING REDIAL**

- ยกเลิกการโทรศัพท์ซ้ำ กด **STOP**

ถ้าเครื่องของคุณไม่สามารถส่งเอกสารได้

- ให้ตรวจสอบเครื่องปลายทางว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์หรือเปล่า และถูกเบอร์หรือไม่ (หน้า 24)
- คุณสามารถพั่งเดิมการติดต่อเพื่อบอกสถานะของสายฝ่ายตรงข้าม (คุณสมบัติ #76 หน้า 71)

การส่งเอกสาร

การส่งเอกสารกระจาย

คุณสมบัตินี้สามารถทำให้ส่งเอกสารชุดเดียวกันไปยังปลายทางต่างๆ ได้สูงสุด 20 ปลายทางด้วยการป้อนเอกสาร 1 ครั้ง โดยต้องทำการบันทึกปลายทางก่อนและคุณวิธีส่งหน้า 35

- การส่งเอกสารกระจายไปยังปลายทางต่างๆ 1 ครั้ง ดูหน้า 35

การบันทึกปลายทางสำหรับการส่งเอกสารกระจาย

- 1 กด **[MENU]** ข้ามๆ จนกระหึ่งหน้าจอแสดง

ข้อมูล


หน้าจอ: DIRECTORY SET
NAVI.=* BROAD=#

- 2 กด **[#]** เลือก "BROAD"

DIR= [00]
NAVI. [+ -] & SET

- 3 กด **[+]** หรือ **[-]** จนกระหึ่งหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง: MIKE
9876543210



- 4 กด **[SET]**

ตัวอย่าง: DIR=MIKE [01]
STORE:PRESS SET

- บันทึกปลายทางอื่นๆ ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 (สูงสุด 20 ปลายทาง)

- 5 กด **[SET]** ออกจากการตั้งค่า

REGISTERED

หมายเหตุ:

- ถ้าป้อนปลายทางผิดกด **[STOP]** หลังขั้นตอนที่ 4 เพื่อลบปลายทาง
- ตรวจสอบปลายทางจากรายการปลายทางส่งเอกสารกระจาย (หน้า 83)

การส่งเอกสาร

การเพิ่มปลายทางสำหรับการส่งเอกสารประจำ

1 กด **[▶]**

- ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสาร

หน้าจอ: DIRECTORY [+ -]

2 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

<BROADCAST>
EDIT:PRESS MENU

3 กด **[MENU]**

BROADCAST
ADD= * DELETE=#

4 กด ***** เลือก "ADD"

5 กด **[+]** หรือ **[-]** จนกระหึ่งหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง: Mary
5843724123


6 กด **[SET]**

REGISTERED

ตัวอย่าง: Nikki
3852179365

- เพิ่มปลายทางอื่นๆ ทำขั้นตอนที่ 5 และ 6 (สูงสุด 20 ปลายทาง)

7 กด **[STOP]** เพื่อออกจาก การตั้งค่า



การลบปลายทางสำหรับการส่งเอกสารประจำ

1 กด **[▶]**

- ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสาร

หน้าจอ: DIRECTORY [+ -]

2 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

<BROADCAST>
EDIT:PRESS MENU

3 กด **[MENU]**

BROADCAST
ADD= * DELETE=#

4 กด **[#]** เลือก "DELETE"

5 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการลบ

ตัวอย่าง: Dick
3281432968

- ยกเลิกการลบ กด **[STOP]**

6 กด **[SET]**

DELETE OK?
YES:SET/NO:STOP

7 กด **[SET]**

DELETED

ตัวอย่าง: Bob
0123456

- ลบปลายทางอื่นๆ ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7

8 กด **[STOP]** เพื่อออกจาก การตั้งค่า

การส่งเอกสาร

การส่งเอกสารกระจายไปยังปลายทางที่บันทึกไว้

1 ป้อนเอกสารค่าว่าหน้า


- ถ้าต้องการ กด **[+]** หรือ **[-]**
ซ้ำๆ เพื่อเลือกความละเอียด (หน้า 30)

2 กด **BROADCAST**

- คุณสามารถใช้ **[+]** / **[-]** โดยกด **[▶]** และกด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อมูลความด้านล่างและกด **SET**

หน้าจอ: <BROADCAST>
SEND:PRESS SET

- เครื่องจะทำการสแกนเก็บเอกสารไว้ในหน่วยความจำและส่งเอกสารตามลำดับปลายทางที่บันทึกไว้
- หลังการส่งเอกสารเสร็จเอกสารในหน่วยความจำจะถูกลบโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะพิมพ์รายงานการส่งเอกสารกระจายอອกรมา



หมายเหตุ:

- ถ้าใช้ความละเอียด "FINE", "SUPER FINE" หรือ "PHOTO" จำนวนหน้าที่ส่งได้ จะลดลง
- ถ้าเอกสารมีขนาดเล็กหน่วยความจำ (หน้า 84) การส่งเอกสารจะถูกยกเลิก
- ถ้าปลายทางใดปลายทางหนึ่งสายไม่ว่าง เครื่องจะข้ามปลายทางนั้นไปก่อน และส่งซ้ำให้ใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง

การส่งเอกสารกระจายไปยังปลายทางต่างๆ เพียง 1 ครั้ง

1. ป้อนเอกสารค่าว่าหน้า

2. กด **[▶]**

หน้าจอ: DIRECTORY [+ -]

3. กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงข้อมูล

<ONE TIME BROAD>
PRESS SET

4. กด **SET**

DIR= [00]
NAVI. [+ -] & SET

5. กด **[+]** หรือ **[-]** จนกระหึ่งหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

ตัวอย่าง:
Bill
6543210

6. กด **SET**

ตัวอย่าง:

DIR=Bill [01]
SEND:PRESS SET

- บันทึกปลายทางอื่นๆ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และ 6 สูงสุด 20 ปลายทาง

7. กด **SET** เพื่อเริ่มการส่งเอกสารกระจายไปยังปลายทางที่ได้เลือกไว้

ยกเลิกการส่งกระจาย

1. กด **STOP** ขณะหน้าจอแสดงข้อมูล

หน้าจอ: BROADCASTING

- หน้าจอจะแสดงข้อมูล

SEND CANCELLED?
YES:SET/NO:STOP

2. กด **SET**

การรับเอกสาร

การเลือกรูปแบบการรับ

ใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติและ/
หรือรับเอกสาร(เฉพาะ KX-FP156)

คุณต้องการให้
เครื่องทำงาน
อย่างไร



คุณต้องการให้เครื่องรับสาย
เรียกเข้าทุกสายโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องรับเอกสารอย่างเดียว



คุณมีสายโทรศัพท์ที่แยกมา
ใช้สำหรับการรับ-ส่งเอกสาร
เท่านั้น

คุณต้องตั้งค่า
ดังนี้

เลือกรูปแบบ **TAD/FAX**
(หน้า 48)


เปิด AUTO ANSWER
โดยกด **AUTO ANSWER**



- จะมีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอ

เลือกรูปแบบ **FAX ONLY**
(หน้า 39)

เปิด AUTO ANSWER
โดยกด **AUTO ANSWER**



- จะมีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอ

การทำงาน
ของเครื่อง

เมื่อสายเรียกเข้าเป็น
โทรศัพท์:

ระบบตอบรับอัตโนมัติของเครื่อง

จะทำงานและรับฝากข้อความ

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรสาร:

เครื่องจะทำการรับเอกสาร

อัตโนมัติ

เมื่อมีสายเรียกเข้า:

เครื่องจะทำการรับสายทุกสายโดย
ตัวรับเอกสาร

การรับเอกสาร

ใช้รับโทรศัพท์เอง/ให้เครื่องรับเอกสารอัตโนมัติ



ใช้รับโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่

อีก 1

การต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติ
(เน็ฟเฟ่ KX-FP152)


คุณสามารถต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติภายนอกได้ (หน้า 42,43)



เลือกระบบ TEL/FAX (หน้า 40)

เปิด AUTO ANSWER

โดยกด **AUTO ANSWER**




- จะมีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอ

เลือกระบบ TEL (หน้า 48)

เปิด AUTO ANSWER

โดยกด **AUTO ANSWER**



- จะไม่มีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอ

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์:

เครื่องจะล่งเสียงกริ่งให้คุณรับสาย

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นเอกสาร:

เครื่องจะทำการรับเอกสาร

อัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง

เมื่อมีสายเรียกเข้า:

คุณต้องทำการรับสายเอง เมื่อต้องการรับเอกสารให้กด

FAX/START

สำหรับการรับเอกสารแต่ละครั้ง

การรับเอกสาร

ระบบ TEL

(รับสายเรียกเข้าทุกสายเอง)

การตั้งระบบการรับเป็นระบบ TEL

ถ้ามีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอด้านขวาล่าง
ให้ทำการปิด โดยกด **AUTO ANSWER**

หน้าจอ: **TEL MODE**
ON



การรับเอกสารด้วยตัวเอง

- เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่ง ให้ยกหูโทรศัพท์รับ
สายเรียกเข้า
 - คุณสามารถกด **MONITOR** (KX-FP152)/
DIGITAL SP-PHONE (KX-FP156)

- เมื่อ:
 - ต้องมีการรับเอกสาร
 - จะได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัฟต์ (เสียงปีบช้าๆ) หรือ
 - ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

ให้กด **FAX/START**

หน้าจอ: **CONNECTING.....**

- ให้วางหูโทรศัพท์ลง
 - เครื่องจะเริ่มการรับเอกสาร

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณไม่ทำการรับสายภายใน 10 วินาที
เครื่องจะตัดสายรับเอกสารชั่วคราว
เฉพาะ **KX-FP152:**
เครื่องจะตัดสายรับเอกสารชั่วคราว
- เฉพาะ **KX-FP156:**
ระบบตอบรับจะทำงานและเล่นข้อความทักทาย
และสายเรียกเข้าจะสามารถส่งเอกสารได้
● เครื่องสามารถรับกระดาษบันทึกข้ออธิบาย
ไม่เกิน 30 แผ่น

หยุดการรับเอกสาร

กด **STOP**

- คุณสมบัติการรับเอกสารแบบสะท้อน
เมื่อคุณทำการรับสายแล้วได้ยินสัญญาณโทรศัฟต์ (เสียงปีบช้าๆ) เครื่องจะเริ่มรับเอกสารโดยอัตโนมัติ
- ถ้าไม่ต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ปิดคุณสมบัติ #46 (หน้า 67)

การรับเอกสารลงในหน่วยความจำ

เมื่อเครื่องมีปัญหาในการพิมพ์ เครื่องจะทำการรับ
เอกสารลงในหน่วยความจำชั่วคราว
เมื่อมีเอกสารอยู่ในหน่วยความจำ

- หน้าจอจะแสดงข้อความผิดพลาดและหน้าจอ
ด้านล่างนี้ลับกัน
หน้าจอ: **FAX IN MEMORY**
- จะมีเสียงปีบช้าๆ ถ้าเลือกใช้งานคุณสมบัติ #44 (หน้า 67)
- ให้ทำการคำแนะนำหน้า 74 และ 75 เพื่อแก้ปัญหา
- สำหรับขนาดหน่วยความจำ ดูหน้า 84

การรับเอกสาร

ระบบ FAX ONLY

(เครื่องรับสายทุกสายโดยตัดรับเอกสาร)


การตั้งระบบการรับเป็นระบบ FAX ONLY

- 1 ตั้งค่าคุณสมบัติ #77 เป็น "FAX ONLY"

(หน้า 72)

- 2 ถ้าไม่มีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอ

ด้านขวาล่างให้เปิดโดยกด **AUTO ANSWER**




- เมื่อมีสายเรียกเข้า เครื่องจะทำการรับสายทุกสายอัตโนมัติ โดยตัดรับเอกสาร

หมายเหตุ:

- สามารถตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องรับเอกสารในระบบ FAX ONLY ได้ที่คุณสมบัติ #06 หน้า 62
- การใช้งานระบบการรับนี้ควรใช้การติดตั้งอุปกรณ์ตามนี้

ตัวอย่าง:



การรับเอกสาร

ระบบ TEL/FAX

(รับโทรศัพท์/โทร.เครื่องรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ๊ง)

ใช้ระบบการรับนี้เมื่อคุณต้องการรับสายเรียกเข้าที่เป็นโทรศัพท์ของ และให้เครื่องรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ๊ง การตั้งระบบการรับเป็น TEL/FAX ให้ด้านล่าง

เมื่อมีสายเรียกเข้า



เครื่องจะไม่ส่งเสียงกริ๊งขึ้นอยู่กับจำนวน TEL/FAX Ring (ดูด้านล่างหน้าด้านไป)



- เครื่องจะทำการรับสายเพื่อตรวจสอบ

ถ้าเป็น
โทรศัพท์

เครื่องจะเล่นข้อความทักทายด้านล่าง (เฉพาะ KX-FP156)

Hello! To send a fax, start transmission.
To speak with someone,
please wait.



ถ้าเป็นโทรศัพท์*

เครื่องจะรับเอกสารโดยไม่ส่งเสียงกริ๊ง



เครื่องจะส่งเสียงกริ๊ง 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน Silent Fax Ring (ดูด้านล่างหน้าด้านไป)



- ผู้ติดต่อจะได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็ต่างไปจากเดิม



ทำการรับสาย

- ถ้าไม่มีการรับสายเครื่องจะเล่นข้อความต่อไปนี้ (เฉพาะ KX-FP156) **

No one is available to take your call right now.
Please try again later.
Thank you.

- และเครื่องจะทำการตัดเข้ารับเอกสาร

หมายเหตุ:

- หน้าจอจะแสดงข้อความดังนี้ เมื่อมีสายเรียกเข้า
หน้าจอ: INCOMING CALL
- ควรเปิดเสียงกริ๊งไว้ (หน้า 21)

การตั้งระบบการรับเป็น TEL/FAX

- ตั้งค่าคุณสมบัติ #77 "TEL/FAX" (หน้า 72)
- ถ้าไม่มี (▼) แสดงหน้าจอด้านขวาลงให้เปิดด้วยการกด **AUTO ANSWER**

หน้าจอ:



ON

การรับเอกสาร

เมื่อมีการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์พ่วง

เมื่อมีสายเรียกเข้า



ถ้าเป็นโทรศัพท์

เครื่องจะเล่นข้อความทักทายด้านล่าง (เฉพาะ KX-FP156)

Hello! To send a fax, start transmission. To speak with someone, please wait.



ถ้าเป็นโทรศัพท์*

เครื่องโทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง แต่เครื่องโทรศัพท์จะส่งเสียงกริ่ง 3 ครั้ง จำนวนกริ่งขึ้นอยู่กับจำนวน **Silent Fax Ring** (ดูด้านล่าง)



- ผู้ติดต่อจะได้ยินเสียงตัญญาณโทรศัพท์ต่างไปจากเดิม

■ (เฉพาะ KX-FP152)

คุณสามารถรับสายที่เครื่องโทรศัพท์โดย**

- ยกหนูโทรศัพท์
- กด **[*] 0** (รหัสจากโรงงาน) ขณะได้ยินตัญญาณที่เครื่องโทรศัพท์
- สามารถเปลี่ยนรหัสได้ที่(คุณสมบัติ #49 หน้า 67)

ทำการรับสาย

- ถ้าไม่มีการรับสายเครื่องจะเล่นข้อความต่อไปนี้ (เฉพาะ KX-FP156) ***

No one is available to take your call right now. Please try again later. Thank you.

- และเครื่องจะทำการตัดเข้ารับเอกสาร

การตั้งจำนวนกริ่ง TEL/FAX Ring

จำนวนกริ่งก่อนเครื่องโทรศัพท์ทำการตรวจสอบสายเรียกเข้าสามารถตั้งได้ที่คุณสมบัติ #78 หน้า 72 โดยในช่วงนี้เครื่องโทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง

การตั้งจำนวนกริ่ง Silent Fax กิ่ง


เครื่องโทรศัพท์จะส่งเสียงกริ่ง เพื่อแสดงว่าสายที่เรียกเข้าเป็นโทรศัพท์จำนวนกริ่งสามารถตั้งได้ที่คุณสมบัติ #30 หน้า 65 กริ่งในช่วงนี้จะไม่ดังที่โทรศัพท์พ่วง

การรับเอกสาร

การเชื่อมต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติภายนอก (เฉพาะ KX-FP152) =====

การตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องโทรสารและเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

1 เชื่อมต่อเครื่องตอบรับอัตโนมัติ



2 ตั้งจำนวนกริ่งเครื่องรับอัตโนมัติให้น้อยกว่า 4 กริ่ง

- เครื่องตอบรับจะทำการรับสายที่เรียกเข้ามาก่อนเครื่องโทรสาร

3 บันทึกข้อความทักทายของเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: สวัสดีครับท่านนี้ (ชื่อของคุณ ชื่อบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์) ไม่สามารถรับสายได้ถ้าต้องการส่งแฟกซ์ให้เริ่มส่งได้ทันทีถ้าต้องการฝ่าข้อความให้ฝ่าข้อความหลังเสียงสัญญาณปีปี

- แนะนำให้บันทึกข้อความทักทายไม่เกิน 10 วินาที และไม่หยุดพูดนานเกิน 4 วินาที มิฉะนั้นการทำงานอาจผิดพลาดได้

4 เปิดเครื่องตอบรับอัตโนมัติ

5 ตั้งระบบตอบรับของเครื่องโทรสารเป็นระบบ TEL (หน้า 38) หรือระบบ FAX ONLY (หน้า 39)

- ถ้าตั้งระบบ **FAX ONLY** ให้ตั้งจำนวนกริ่งของ(คุณสมบัติ #06 หน้า 62) มากกว่า 4 กริ่ง ใช้ระบบ FAX ONLY จะช่วยให้คุณสามารถรับเอกสารได้ถ้าหน่วยความจำเครื่องตอบรับเต็ม

6 ตรวจสอบรหัสด้านล่างของเครื่องตอบรับกับเครื่องโทรสารไม่ให้ตรงกัน

- รหัสการใช้งานระยะไกลของเครื่องตอบรับ
- รหัสเรียกใช้งานโทรศัพท์ (คุณสมบัติ #41 หน้า 66)

การรับเอกสาร

การทำงานของเครื่องโทรสารและเครื่องตอบรับ

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์

เครื่องตอบรับจะรับฝากข้อความโดยอัตโนมัติ

เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรสาร

เครื่องโทรสารจะทำการรับเอกสารอัตโนมัติ เมื่อเครื่องโทรสารตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์

การรับโทรศัพท์และโทรศัพท์ในสายเรียกเข้าเดียวกัน

คุณต้นล่าง

หมายเหตุ:

- ทุก ๆ ครั้งที่มีการรับเอกสารเสียงเงียบ หรือเสียงสัญญาณโทรศัพท์ฉุกเฉินที่กล่องในเครื่องตอบรับ

การรับโทรศัพท์และโทรศัพท์ในสายเรียกเข้าเดียวกันโดย

คุณต้องทำการแจ้งวิธีให้ผู้โทรเข้าทราบด้วย

1. เมื่อมีสายเรียกเข้า

- เครื่องตอบรับจะทำการรับสาย

2. ผู้ติดต่อสามารถฝากข้อความหลังข้อความทักทาย

3. ผู้ติดต่อกด 9 (รหัสเรียกใช้งานโทรศัพท์จากโรงงาน)

- เครื่องโทรศัพท์เริ่มรับเอกสารโดยปล่อยสัญญาณโทรศัพท์

4. ผู้ติดต่อกด Start เพื่อเริ่มส่งเอกสาร

หมายเหตุ:

- สามารถเปลี่ยนรหัสการใช้งานโทรศัพท์ได้ที่คุณสมบัติ #41 (หน้า 66)

การรับเอกสาร

การใช้งานโทรศัพท์พ่วง

กรณีคุณใช้งานเครื่องโทรศัพท์พ่วงรับสาย และเป็นสายโทรศัพท์สามารถทำการรับเอกสารที่เครื่องพ่วง

หมายเหตุ:

- ต้องใช้งานโทรศัพท์แบบโทนและกดรหัสให้ถูกต้อง

- เมื่อเครื่องโทรศัพท์พ่วงส่งเสียงกริ๊งให้ทำ
การรับสาย
- เมื่อ:
 - ต้นทางส่งเอกสารมา
 - จะได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์ (เสียงปีบช้าๆ) หรือ
 - ไม่มีเสียงอะไรกด **[*] [9]** (รหัสเรียกใช้งานโทรศารจากโรงงาน)
- วางหูโทรศัพท์
 - เครื่องแฟกซ์จะเริ่มการรับเอกสาร



หมายเหตุ :

- คุณสามารถเปลี่ยนรหัสเรียกใช้งานโทรศัพท์ที่คุณสมบัติ #41 (หน้า 66)

การดึงเอกสาร

ด้วยคุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถทำการโทรออกเพื่อรับเอกสารจากเครื่องห้องโดย
ตรวจสอบว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสารและตรวจสอบปลายทางว่าวางเอกสารไว้บนเครื่องแล้ว

- กด **[MENU]** ข้าๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอ: **POLLING
PRESS SET**

- กด **[SET]**


- ป้อนหมายเลขปลายทาง

ตัวอย่าง: **FAX=3331111**

- กด **[SET]**

CONNECTING.....

- เครื่องจะเริ่มการรับเอกสาร (ดึงเอกสาร)



การรับเอกสาร

การเรียกเพจเจอร์เมื่อมีการรับเอกสาร/ข้อความ =

คุณสมบัตินี้ ช่วยให้เครื่องของคุณทำการเรียกเพจเจอร์แจ้งเมื่อ

- สำหรับ KX-FP152: มีการรับเอกสาร
- สำหรับ KX-FP156: มีการรับเอกสารหรือข้อความ

1 กด **[MENU]**

หน้าจอ:

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [◀ ▶]

2 กด **[#] และ **[7] 0****

KX-FP152: FAX PAGER CALL
=OFF [±]

KX-FP156: PAGER CALL
=OFF [±]

3 กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "ON"

KX-FP152: FAX PAGER CALL
=ON [±]

KX-FP156: PAGER CALL
=ON [±]


- ถ้าไม่ต้องการใช้งานเลือก "OFF"

4 กด **[SET]**

NO. =

5 ป้อนหมายเลขเพจเจอร์

- คุณสามารถป้อนได้ไม่เกิน 46 หลัก
ตัวอย่าง:



6 กด **[SET]**

- เครื่องจะทำการโทรไปยังเบอร์ที่ป้อนไว้


PAGER TEST

7 ตรวจสอบว่าเครื่องเพจเจอร์ของคุณได้รับข้อความหรือไม่

8 กด **[MONITOR]** (KX-FP152)/ **[DIGITAL SP-PHONE]** (KX-FP156)

เมื่อเพจเจอร์ของคุณได้รับเพจ

หน้าจอของเพจเจอร์จะปรากฏข้อความที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 (ตัวอย่าง: 5555)



[MONITOR] (KX-FP152)

[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FP156)

ทำสำเนา

การทำสำเนา

เครื่องสามารถทำสำเนาได้สูงสุด 50 ชุด

- 1** ปรับถาดจัดเอกสารให้พอดีกับเอกสาร
- 2** ป้อนเอกสารค่าว่างหน้า (สูงสุดไม่เกิน 10 แผ่น)
จะได้ยินเสียงปีบและเครื่องจะดูดเอกสาร
เข้าไปเล็กน้อย

หน้าจอ: STANDARD
PRESS NAVI. [+ -]

- ถ้าต้องการกด **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำๆ เพื่อเลือกความละเอียด
- ตรวจสอบว่าหูโทรศัพท์วางอยู่บนที่วาง

- 3** กด **COPY**

NUMBER=1
COPY:PRESS START
↓
NUMBER=1
OR PRESS NAVI. ►

- ถ้าต้องการให้ป้อนจำนวนชุด (สูงสุด 50 ชุด)
- 4** กด **START**
- เครื่องจะเริ่มทำสำเนา

การเลือกความละเอียด


ให้เลือกความละเอียดโดย

- **"FINE"**: สำหรับเอกสารที่มีตัวพิมพ์ขนาดเล็ก
- **"SUPER FINE"** : สำหรับเอกสารที่มีตัวพิมพ์ขนาดเล็กมาก
- **"PHOTO"**: สำหรับเอกสารที่เป็นรูปภาพ
- ถ้าคุณเลือกความละเอียด "STANDARD" เครื่องจะใช้ความละเอียด "FINE"
- คุณสามารถเลือกความละเอียดได้หลังการกด **COPY** ในขั้นตอนที่ 3

1. กด **►** 3 ครั้ง

หน้าจอ: STANDARD [+ -]
<NUMBER> ►

2. กด **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำๆ จนหน้าจอแสดงความละเอียดที่ต้องการ



หมายเหตุ :

- เอกสารที่สามารถส่งได้สามารถทำสำเนาได้ (หน้า 31)

คุณสมบัติ Quick Scan

คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ที่คุณสมบัติ #34 หน้า 65

- เครื่องจะจัดการเอกสารหน่วยความจำก่อนทำสำเนา
- ถ้าเอกสารมีค่าเกินหน่วยความจำ (หน้า 84) ถาดทำสำเนาจะถูกยกเลิกและเครื่องจะปิดคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ

หยุดการทำสำเนา

กด **STOP**

ทำสำเนา

การทำสำเนาแบบขยาย

1. กด หลังขั้นตอนที่ 3 หน้า 46


หน้าจอ: ZOOM 100% [+ -] <COLLATE>>

2. กด เลือก "150%" หรือ "200%" และกด **(START)**

- เครื่องจะทำการขยายเอกสารในส่วนกลางของตันฉบับและพิมพ์ออกมา 2 หน้า ตามรูป


ตัวอย่างขยาย 150%

ตันฉบับ สำเนา



ตัวอย่างขยาย 200%

ตันฉบับ สำเนา



การทำสำเนาแบบย่อ

1. กด หลังขั้นตอนที่ 3 หน้า 46

หน้าจอ: ZOOM 100% [+ -] <COLLATE>>

2. กด เลือก "92%", "86%" หรือ "72%" และกด **(START)**

- คุณภาพด้านขวาสำหรับอัตราส่วนที่แนะนำ

หมายเหตุ:

- ถ้าอัตราการย่อไม่เหมาะสมสมเอกสารจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน และส่วนหัวของเอกสารแผ่นที่ 2 จะหายไป
- ถ้าส่วนหัวของสำเนาหายไปควรใช้อัตรา 92% หรือ 86%

การทำสำเนาแบบจัดเรียงชุด

เครื่องสามารถทำสำเนาแบบจัดเรียงชุดตามตัวอย่างด้านขวาโดย

1. กด 2 ครั้ง หลังขั้นตอนที่ 3 หน้า 46

หน้าจอ: COLLATE OFF [+ -] <RESOLUTION>>

2. กด หรือ ข้าฯ จนหน้าจอแสดงข้อความ

COLLATE OFF [+ -] <RESOLUTION>>

3. กด **(START)**

หมายเหตุ:

- เครื่องจะสแกนเอกสารลงหน่วยความจำแล้วจัดเรียงหน้าก่อนทำสำเนา ถ้าเอกสารมีขนาดเกินหน่วยความจำ เครื่องจะทำสำเนาเฉพาะเอกสารที่อยู่ในหน่วยความจำ
- หลังการทำสำเนาคุณสมบัตินี้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ


| การตั้งค่า | ขนาดกระดาษบันทึก | ขนาดตันฉบับ |
|----------------|------------------|-------------|
| 100% (default) | Letter | Letter |
| | A4 | A4, Letter |
| 92% | Letter | A4 |
| 86% | Letter | A4 |
| 72% | Letter | Legal |
| | A4 | Legal |

A4 = 210 มม.x297 มม.


LETTER = 216 มม.x279 มม.

LEGAL = 216 มม.x356 มม.

ตัวอย่าง: ทำสำเนา 2 ชุดจากเอกสารตันฉบับ 4 แผ่น



แบบจัดเรียง



แบบปกติ

การตั้งค่า (เฉพาะ KX-FP156)

ระบบ TAD/FAX (ให้เครื่องรับโทรศัพท์/เอกสารอัตโนมัติ)

เมื่อตั้งระบบการรับเป็น TAD/FAX เครื่องจะทำการรับสายเรียกเข้าทุกสายโดย ถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องจะให้ฝ่ายข้อความถ้าเป็นโทรศัพท์เครื่องจะรับเอกสารอัตโนมัติ

การตั้งระบบการรับเป็นระบบ TAD/FAX


- 1 ตั้งค่าคุณสมบัติ #77 เป็น “TAD/FAX”
(หน้า 72)
- 2 ถ้าไม่มีเครื่องหมาย (▼) แสดงที่หน้าจอด้านขวาล่างให้ปิดด้วยการกด **AUTO ANSWER**
หน้าจอ: **TAD/FAX MODE**
 - เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่บันทึกไว้
 - เวลาที่เหลือในการบันทึกข้อความจะแสดงที่หน้าจอ

ตัวอย่าง: **TIME = 10m13s**

 - คุณสามารถปรับระดับเสียงลำโพงโดยกด **[+]** หรือ **[−]** ขณะฟังข้อความทักทาย

หมายเหตุ:

- คุณสามารถเปลี่ยนเวลาในการบันทึกข้อความของสายเรียกเข้าได้ (คุณสมบัติ #10 หน้า 63)
- เมื่อเหลือเวลาในการบันทึกข้อความน้อยให้ลบข้อความที่ไม่จำเป็น (หน้า 52) สำหรับหน่วยความจำข้อความ ดูหน้า 84
- ขณะมีการฝ่ายข้อความคุณสามารถพังเสียงผ่านทางลำโพงของเครื่องได้โดยเลือกใช้งานคุณสมบัติ #67 (หน้า 70)



การตั้งจำนวนกริ่งในระบบ TAD/FAX

คุณสามารถตั้งค่าจาก 1,2,3,4, TOLL SAVER และ RINGER OFF โดยเลือกที่คุณสมบัติ #06 หน้า 62

TOLL SAVER: เมื่อคุณโทรเข้าเครื่องโทรศัพท์คุณจากโทรศัพท์สาธารณะ จำนวนกริ่งจะบอกคุณเครื่องตอบรับในกริ่งที่ 2 แสดงว่ามีข้อความใหม่ฝ่ายไร้ฝ่าย เครื่องตอบรับในกริ่งที่ 4 แสดงว่าไม่มีข้อความใหม่ฝ่ายเราไว้ เมื่อได้ยินเสียงกริ่งที่ 3 แสดงว่าไม่มีข้อความใหม่ฝ่ายไว้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดค่าโทรศัพท์

RINGER OFF: เครื่องจะตอบรับโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง

- ถ้าคุณใช้งานฟังก์ชันแสดงหมายเลขเรียกเข้าให้ตั้งกริ่ง ≥ 2

ข้อความทักทาย (ເຄີຍ KX-FP156)

การบันทึกข้อความทักทาย

คุณสามารถบันทึกข้อความทักทายของคุณเองได้ในระบบ TAD/FAX และ TEL/FAX โดยคุณสามารถบันทึกได้นาน 16 วินาที แนะนำให้บันทึกประมาณ 12 วินาที

ข้อความทักทายที่แนะนำ

- ข้อความทักทายระบบ TAD/FAX: "สวัสดีครับ ที่นี่ (ชื่อคุณ ชื่อบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์) ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ ถ้าต้องการฝ่าย外 ให้ฝากหลังเสียงสัญญาณ ถ้าต้องการส่งเอกสารให้กด START ล้วงได้ทันที"
- ข้อความทักทายระบบ TEL/FAX: "สวัสดีครับ ที่นี่ (ชื่อคุณ ชื่อบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์) ขณะนี้ไม่สามารถรับสาย ให้ติดต่อมาใหม่ ขอคุณครับ"

1 ตั้งระบบการรับที่คุณต้องการบันทึกข้อความทักทาย (TAD/FAX หรือ TEL/FAX) โดยตั้งค่า คุณสมบัติ #77 หน้า 72 ก่อน

2 กด **(RECORD)** 2 ครั้ง

- หน้าจอจะแสดงข้อความด้านล่างขึ้นกับระบบที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1

ระบบ TAD/FAX: **TAD GREETING PRESS SET**

ระบบ TEL/FAX: **TEL/FAX GREETING PRESS SET**

3 กด **(SET)**

- จะได้ยินเสียงบีบ牙 1 ครั้ง

4 พุดชัดๆ ห่างจากไมโครโฟนประมาณ 20 ซม.

- หน้าจอจะแสดงระยะเวลาที่เหลือ

ระบบ TAD/FAX: **TAD REC. 15s**


ระบบ TEL/FAX: **T/F REC. 15s**

5 สิ้นสุดการบันทึก กด **(STOP)**

- เครื่องจะเล่นข้อความช้าๆให้ฟัง ให้ปรับระดับเสียง โดยกด **+** หรือ **-**

หมายเหตุ:

- คุณสามารถตั้งเวลาข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX เป็น 60 วินาที ที่ได้ที่ (คุณสมบัติ #54 หน้า 68)
- ถ้าคุณเปลี่ยนเวลาเป็น 60 วินาที ให้คุณแจ้งผู้เรียกเข้าในข้อความว่า ให้กด * 9 ก่อนเริ่มส่งเอกสาร
- ถ้าคุณเปลี่ยนเวลาข้อความทักทายจาก 60 วินาที เป็น 16 วินาที ข้อความทักทายจะถูกกลบและเครื่องจะใช้ข้อความทักทายที่ตั้งจากโรงงานแทน



การตรวจสอบข้อความทักทาย

1. ตั้งระบบการรับเป็นระบบที่ต้องการ (TAD/FAX หรือ TEL/FAX) (จากคุณสมบัติ #77 หน้า 72) ก่อน

2. ถ้าไม่มีลูกศร (▼) ที่หน้าจอให้เปิดโดยกด **(AUTO ANSWER)**

ถ้ามีลูกศร (▼) ที่หน้าจอให้กดปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง

- หน้าจอจะแสดงข้อความตามระบบการรับที่เลือกในขั้นตอนที่ 1

ระบบ TAD/FAX: **TAD/FAX MODE**

ระบบ TEL/FAX: **TEL/FAX MODE**

- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายให้ฟัง

ข้อความทักทาย (เฉพาะ KX-FP156)

การลบข้อความทักทายที่คุณบันทึกไว้


1 ตั้งระบบการรับเป็นระบบที่ต้องการ
(TAD/FAX หรือ TEL/FAX)
จากคุณสมบัติ #77 หน้า 72 ก่อน

2 กด **ERASE** 2 ครั้ง

- หน้าจอจะแสดงข้อความตามระบบการรับในขั้นตอนที่ 1

ระบบ TAD/FAX: TAD GREETING
PRESS SET

ระบบ TEL/FAX: TEL/FAX GREETING
PRESS SET



3 กด **SET**

ERASE GREETING?
YES:SET/NO:STOP

- ยกเลิกการลบ กด **STOP**

4 กด **SET**

GREETING ERASED

- เมื่อมีสายเรียกเข้าเครื่องจะใช้ข้อความทักทายจากโรงงาน

การฝึกข้อความ (เนพะ KX-FP156)

การฝึกข้อความของคุณไว้ที่เครื่อง

คุณสามารถฝึกข้อความไว้ที่เครื่องถึงคนอื่นได้ในลักษณะ Memo โดยสามารถพิมพ์หินลงจากที่เครื่องหรือจากระยะไกล

1 กด **RECORD**

หน้าจอ: **MEMO MESSAGE
PRESS SET**


2 กด **SET**

- จะได้ยินเสียงปีบยาว 1 ครั้ง

MEMO RECORDING

3 พูดข้อๆ ห่างจากไมโครฟัน 20 ซม.

4 สิ้นสุดการบันทึก กด **STOP**




ข้อความที่บันทึกไว้ (เฉพาะ KX-FP156)

การฟังข้อความที่บันทึกไว้ในเครื่อง

เมื่อมีข้อความใหม่ฝากไว้ในเครื่อง


- ไฟ MESSAGE จะติดกระพริบ
- หน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความที่ฝากไว้
- จะมีเสียงปีบซ้ำๆ เดือนกรรณีเลือกใช้งานคุณสมบัติ #42 หน้า 66

ตัวอย่าง:



กด **PLAY MESSAGES**

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่ที่ฝากไว้
 - ปรับระดับเสียง โดยกด (+) หรือ (-)
 - หลังการเล่นข้อความใหม่หมดแล้วไฟ PLAY MESSAGES จะหยุดกระพริบ และจะติดสว่าง
- ถ้ากด **PLAY MESSAGES** อีกครั้งเครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมดในเครื่อง



การฟังข้อความซ้ำ

- กด **◀** ขณะฟังข้อความ
- ถ้ากด **◀** ภายใน 5 วินาทีแรกของข้อความ เครื่องจะเล่นข้อความก่อนหน้า
 - เลือกฟังข้อความที่ต้องการโดยกด **◀** หรือ **▶** ในการเลือก

การข้ามข้อความ

กด **▶** เพื่อฟังข้อความถัดไป

การหยุดข้อความ

กด **STOP**

- ถ้ากด **PLAY MESSAGES** ภายใน 1 นาที เครื่องจะเล่นข้อความต่อให้

เสียงแจ้งวัน/เวลารับฝากข้อความ

ระหว่างการฟังข้อความเครื่องจะแจ้งวันและเวลาที่รับฝากข้อความ

การฟังข้อความแบบช้า/เร็ว

- กด **QUICK** เพื่อฟังข้อความแบบเร็ว
กด **SLOW** เพื่อฟังข้อความแบบช้า
- กลับสู่ความเร็วปกติกด **QUICK** หรือ **SLOW** ซ้ำอีกครั้ง

การลบข้อความที่ต้องการ

กด **ERASE** ขณะฟังข้อความที่ต้องการลบ

การลบข้อความทั้งหมด

ตรวจสอบว่าคุณได้พังข้อความทั้งหมดแล้ว

1. กด **ERASE**

หน้าจอ:

ALL MESSAGES
PRESS SET

2. กด **SET**

ERASE MESSAGES?
YES:SET/NO:STOP

3. กด **SET**

- ข้อความในกล่องข้อความจะไม่ถูกลบ

การใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติจากระยะไกล (เลข KX-FP156)

การใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติจากระยะไกล

คุณสามารถเรียกใช้งานระบบตอบรับจากโทรศัพท์ภายในออก (แบบไทย) ได้โดยคุณต้องหันหัวสีเรียกใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ

(คุณสมบัติ #11 หน้า 63) และตั้งระบบการรับเป็น TAD/FAX ก่อน (หน้า 48)

| ปุ่ม | คำสั่งระยะไกล | หน้า |
|------|-----------------------------------|------|
| ⓪ | ข้ามข้อความทักทาย | 55 |
| ① | พังช้ำ | 54 |
| ② | ข้ามข้อความ | 54 |
| ④ | พังช้ำเฉพาะข้อความใหม่ | 54 |
| ⑤ | พังช้ำข้อความทั้งหมด | 54 |
| ⑥ | พังเสียงรอบๆ เครื่อง | 55 |
| ⑦ | บันทึกข้อความทักทายใหม่ | 55 |
| ⑨ | ลื้นสุดการบันทึกข้อความทักทายใหม่ | 55 |

| ปุ่ม | คำสั่งระยะไกล | หน้า |
|------|----------------------------|------|
| * ④ | ลบข้อความที่กำลังฟัง | 55 |
| * ⑤ | ลบข้อความทั้งหมด | 55 |
| ⑧ ⓪ | เปลี่ยนระบบการรับเป็น TEL | 55 |
| ⑧ ① | เปิดใช้งานการโอนข้อความ | 55 |
| ⑧ ② | ปิดการโอนข้อความ | 55 |
| ⑧ ③ | เปิดการใช้งานเรียกเพจเจอร์ | 55 |
| ⑧ ④ | ปิดการเรียกเพจเจอร์ | 55 |

แผนคำสั่งการใช้งานระยะไกล

ตัดกระดาษตามรอยปุ่ม เพื่อใช้ในการซ้ายเหลือในการจำ

การใช้งานกล่องข้อความ

■ การฝ่ากข้อความในกล่องข้อความ:

- โทรศัพท์เครื่อง
- กด [*] และตามด้วยเลขกล่องข้อความ (① หรือ ②)
- ฝ่ากข้อความ

■ การพังข้อความจากกล่องข้อความ:

- โทรศัพท์เครื่อง
- กด [*] และตามด้วยเลขกล่องข้อความ (① หรือ ②)
- ป้อนรหัสกล่องข้อความ □□□
- กดคำสั่งควบคุมระยะไกล (ดูด้านหลัง)
 - ⑧ ①, ⑧ ②, ⑧ ③, และ ⑧ ④
ไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้งานการควบคุมระยะไกลได้จากโทรศัพท์แบบไทยเท่านั้น
- เมื่อระบบการรับของเครื่องเป็น TEL ให้โทรศัพท์เครื่องและรอบประมาณ 10 กวิ่งระบบตอบรับจะทำงานชั่วคราวให้ป้อนรหัสการใช้งานระบบตอบรับระบบการรับของเครื่องจะเปลี่ยนเป็น TAD/FAX
- กดปุ่มให้ถูกต้อง
- ถ้าต้องการส่งเอกสารให้กด [*] ⑨ เพื่อส่ง

การใช้งานระยะไกล (เฉพาะ KX-FP156)

การฟังข้อความที่ฝากไว้

- 1 โทรเข้าเครื่องจากโทรศัพท์แบบบ้าน
- 2 ป้อนรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ ระหว่างเครื่องเล่นข้อความทักทายระบบ TAD/FAX

- เมื่อมีข้อความใหม่ฝากไว้ จะมีเสียงแจ้งจำนวนข้อความใหม่ที่ฝากไว้ ตัวอย่างเช่นแจ้ง:

3 new messages.

- ฟังข้อความช้า:

กด 1

ถ้ากด 1 ภายใน 5 วินาทีแรกของการเล่น ข้อความเครื่องจะเล่นข้อความก่อนหน้า

- การข้ามข้อความ:

กด 2

- ฟังช้าแลพะข้อความใหม่:

กด 4

- ฟังช้าข้อความทั้งหมด:

กด 5

คำสั่งใช้งานระบบตอบรับระยะไกล

1. โทรเข้าเครื่อง
2. ป้อนรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับ ระหว่างเครื่องเล่นข้อความทักทาย
 - เครื่องจะเล่นข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ
 - ถ้าไม่มีข้อความใหม่ให้รอ 4 วินาที เครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมด

3. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการภายใน 10 วินาที

| ปุ่ม | คำสั่ง |
|------|-------------------|
| 0 | ข้ามข้อความทักทาย |
| 1 | ฟังช้า |
| 2 | ข้ามข้อความ |

- เมื่อไม่มีข้อความใหม่ฝากไว้

No new messages.

กด 5 หรือรอประมาณ 4 วินาที เพื่อฟังข้อความทั้งหมด

- เมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม:

Sorry, no more memory.
Please erase unnecessary
messages.

ให้ลบข้อความออก (หน้า 55)

| ปุ่ม | คำสั่ง |
|------|--------------------------------|
| 4 | ฟังช้าข้อความใหม่ |
| 5 | ฟังช้าทุกข้อความ |
| 6 | ฟังเสียงรอบ ๆ เครื่อง |
| 7 | บันทึกข้อความทักทายใหม่ |
| 9 | ล้างสูตรการบันทึกข้อความทักทาย |
| * 4 | ลบข้อความที่กำลังฟัง |
| * 5 | ลบข้อความทั้งหมด |
| 8 0 | เปลี่ยนระบบการรับเป็น TEL |
| 8 1 | เปิดใช้งานการโอนข้อความ |
| 8 2 | ปิดการโอนข้อความ |
| 8 3 | เปิดใช้งานการเรียกเพจเจอร์ |
| 8 4 | ปิดการใช้งานการเรียกเพจเจอร์ |

การใช้งานระยะไกล (เลขะ KX-FP156)

คำสั่งอื่น ๆ

■ การลบข้อความที่กำลังฟัง

- กด **[*] 4** ขณะฟังข้อความที่ต้องการลบ
ตัวอย่างเดิม:

The message has been erased.

- จะได้ยินเสียงปีบยา 1 ครั้ง และเครื่องจะเล่น
ข้อความถัดไป

■ การลบข้อความทั้งหมด

- กด **[*] 5** เพื่อลบข้อความทั้งหมด

All messages have been erased.

- จะได้ยินเสียงปีบยา 1 ครั้ง

■ การฟังเสียงรอบ ๆ เครื่อง

- กด **[6]** เพื่อฟังเสียงบริเวณรอบเครื่องเป็นเวลา
30 วินาที
- จะได้ยินเสียงปีบหลัง 30 วินาที ถ้าต้องการฟัง
ต่อ กด **[6]** อีกครึ่งภายใน 10 วินาที

■ การ放กข้อความเพิ่ม

คุณสามารถ放กข้อความเพิ่มโดย

- รอกจนได้ยินเสียงข้างล่างนี้

All messages have been played.

- รอประมาณ 10 วินาที

*Please leave your name and
message after the beep.*

- 放กข้อความหลังข้อมูลเสียงปีบ

■ การบันทึกข้อความทักทายใหม่

คุณสามารถบันทึกข้อความทักทายในระบบ
TAD/FAX ใหม่โดย

- กด **[7]** เพื่อเริ่มการบันทึก
 - จะได้ยินเสียงปีบยา 1 ครั้ง
- พูดชัดๆ ไม่เกิน 16 วินาที
 - ถ้าหยุดพูดกิน 2 วินาที จะมีเสียงปีบ 6 ครั้ง
การบันทึกถูกยกเลิกให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ใหม่
ภายใน 10 วินาที
- ลื้นสุดการบันทึกด **[9]**
 - ข้อความทักทายใหม่จะถูกเล่นให้ฟัง

■ การข้ามข้อความที่ทักทาย

- กด **[0]** ระหว่างฟังข้อความทักทาย
 - เครื่องจะข้ามข้อความทักทายที่เหลือ

■ การปิด/ปิดการโอนข้อความ

คุณต้องทำการตั้งหมายเลขอุตสาหที่จะใช้โอน
ข้อความก่อน (คุณสมบัติ #60 หน้า 69)

- กด **[8] 1** เพื่อปิดการโอนข้อความ

*Message transfer is set.
Transfer phone number is 123....*

- กด **[8] 2** เพื่อปิดการโอนข้อความ

Message transfer is off.

- ถ้ายังไม่ได้ตั้งหมายเลขอุตสาหที่ไม่สามารถใช้งานได้

Transfer phone number is not set.

■ การปิด/ปิดการเรียกเพจเจอร์

คุณต้องทำการตั้งหมายเลขอุตสาหก่อน
(คุณสมบัติ #70 หน้า 71)

- กด **[8] 3** เพื่อปิดการเรียกเพจเจอร์

*Pager call is set.
Pager number is 098765432.*

- กด **[8] 4** เพื่อปิดการเรียกเพจเจอร์

Pager call is off.

- ถ้ายังไม่ตั้งหมายเลขอุตสาหที่จะไม่สามารถใช้งานได้

Pager number is not set.

■ การเปลี่ยนระบบการรับ

- กด **[8] 0** เพื่อเปลี่ยนระบบการรับจาก TAD/FAX เป็น TEL

- คุณไม่สามารถเปลี่ยนระบบเป็น TAD/FAX ได้
ภายในการโทรครึ่งเดียวกันถ้าต้องการเปลี่ยน
กลับให้ดูด้านล่าง

■ การเปลี่ยนระบบเป็น TAD/FAX

- โทรเข้าเครื่องแล้วรอ 10 วินาที

- ระบบต่อรับจะทำงานขั้นตอน

- ป้อนรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับระหว่างฟัง
ข้อความทักทาย
- ระบบการรับจะเปลี่ยนเป็น TAD/FAX

กล่องข้อความ (เฉพาะ KX-FP156)

การฝึกกล่องข้อความส่วนตัว

เครื่องนี้มีฟังก์ชันความ 2 กล่องข้อความเพื่อให้ผู้เรียกเข้าสามารถฝึกกล่องข้อความได้เจ้าของกล่องข้อความได้โดยผู้ที่เป็นเจ้าของกล่องข้อความจะสามารถพิมพ์ข้อความได้เท่านั้น เพราะต้องใช้รหัสผ่าน

การใช้งานกล่องข้อความ

1. บันทึกข้อความทักษะระบบ TAD/FAX (หน้า 49)

ข้อความแนะนำ : "สวัสดีครับ ที่นี่ (ชื่อคุณ ชื่อบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์) ขณะนี้ไม่สามารถรับสายได้ ถ้าต้องการส่งเอกสารให้กด START ล่งได้ทันที ถ้าต้องการฝึกข้อความให้ฝึกหลัง เสียงสัญญาณ หรือต้องการฝึกข้อความส่วนตัว ให้กด [*] และตามด้วยเลขกล่องข้อความ (**1** หรือ **2**) ที่ต้องการ ขอบคุณครับ"

2. บันทึกข้อความทักษะของกล่องข้อความถ้าต้องการ (หน้า 57)

ข้อความแนะนำ : "ที่นี่ (ชื่อเจ้าของกล่องข้อความ) โปรดฝึกข้อความหลังเสียงสัญญาณ"

3. ตั้ง/เปลี่ยนรหัสผ่านกล่องข้อความถ้าต้องการ

- รหัสกล่องข้อความ 1 ดูคุณสมบัติ #51 หน้า 68
- รหัสกล่องข้อความ 2 ดูคุณสมบัติ #52 หน้า 68

4. ตั้งระบบการรับเป็น TAD/FAX (หน้า 48)

การฝึกข้อความไว้ในกล่องข้อความ

1 โทรเข้าเครื่องจากโทรศัพท์แบบใหม่

- เครื่องจะเล่นข้อความทักษะระบบ TAD/FAX

2 กด [*] และตามด้วยกล่องข้อความที่ต้องการ (**1** หรือ **2**)

- เครื่องจะเล่นข้อความทักษะของกล่องข้อความ

3 หลังสัญญาณเสียงปี๊ปให้ฝึกข้อความ

หมายเหตุ:

- ถ้าผู้โทรเข้าไม่ได้เลือกกล่องข้อความในขั้นตอนที่ 2 ข้อความจะถูกบันทึกในหน่วยความจำปกติ


กล่องข้อความ (เฉพาะ KX-FP156)

การบันทึกข้อความทักทายของกล่องฝากรหัสข้อความ

ระยะเวลาในการบันทึกข้อความทักทายสูงสุด 16 วินาทีสำหรับแต่ละกล่องฝากรหัสข้อความ
ข้อความแนะนำ : "ที่นี่ (ชื่อของคุณ) โปรดฝ่ากข้อความหลังเสียงสัญญาณปี๊ป"

1 กด **[MENU]**

หน้าจอ: SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [**◀ ▶**]



2 สำหรับกล่องข้อความที่ 1:

กด **#** และ **5 5**

BOX1 GREETING
CHECK [**±**]

สำหรับกล่องข้อความที่ 2:

กด **#** และ **5 6**

BOX2 GREETING
CHECK [**±**]

3 กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "RECORD"

ตัวอย่าง: BOX1 GREETING
RECORD [**±**]

4 กด **[SET]**

ตัวอย่าง: BOX1 REC. 16s

5 พูดข้อความ ห่างไม่โทรศัพท์ 20 ซม.

- หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ

ตัวอย่าง: BOX1 REC. 15s

6 สิ้นสุดการบันทึก กด **[STOP]**

- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายให้ฟังปรับ

ระดับเสียงโดยกด **[+]** หรือ **[-]**

7 กด **[MENU]**

การตรวจสอบข้อความทักทายของกล่องฝากรหัสข้อความ

1. สำหรับกล่องข้อความที่ 1:

กด **[MENU]**, **#** **5 5**

สำหรับกล่องข้อความที่ 2:

กด **[MENU]**, **#** **5 6**

2. กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "CHECK"

3. กด **[SET]**

- เครื่องจะเล่นข้อความทักทายให้ฟัง

4. กด **[MENU]**

การลบข้อความทักทายของกล่องฝากรหัสข้อความ

1. สำหรับกล่องข้อความที่ 1:

กด **[MENU]**, **#** **5 5**

สำหรับกล่องข้อความที่ 2:

กด **[MENU]**, **#** **5 6**

2. กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "ERASE"

3. กด **[SET]**

- เครื่องจะลบข้อความ ข้อความทักทายของคุณ

4. กด **[MENU]**

กล่องข้อความ (เฉพาะ KX-FP156)

การฟังข้อความที่บันทึกไว้ในกล่องข้อความ

1 กด **[▶]** 2 ครั้ง

หน้าจอ: MAILBOX [+ -]

2 กด **[+]** หรือ **[−]** จนกระตุ้นหน้าจอแสดงกล่องข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง: NEW MESSAGES
MAILBOX2 [±] 02

PRESS REC/ERASE/PLAY


3 กด **[PLAY MESSAGES]**

ถ้าคุณตั้งรหัสกล่องข้อความไว้ให้ป้อนลงไป

PASSWORD=

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่
- ถ้าไม่มีข้อความใหม่เครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมด

4 กด **[STOP]** เพื่อจบการทำงาน



หมายเหตุ:

- คุณสามารถใช้งานคำสั่งด้านล่างระหว่างการพิจิตร化 (ดูหน้า 52)
 - พัฒนา
 - ข้อมูลข้อความ
 - หยุดการฟัง
 - เปลี่ยนความเร็ว
 - ลบข้อความที่พัฒนา

การฝ่าข้อความไว้ในกล่องข้อความ

1. กด **[▶]** 2 ครั้ง

หน้าจอ: MAILBOX [+ -]

2. กด **[+]** หรือ **[−]** จนกระตุ้นหน้าจอแสดงกล่องข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง: MAILBOX1 [±] 00

PRESS REC/ERASE/PLAY

3. กด **[RECORD]** จะได้ยินเสียงปีป่ายาว 1 ครั้ง

- จะได้ยินเสียงปีป่ายาว 1 ครั้ง

ตัวอย่าง: BOX1 RECORDING

4. พูดชัดๆ ห่างจากไมโครโฟน 20 ซม.

5. สิ้นสุดการบันทึก กด **[STOP]**

การลบข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความ

1. กด **[▶]** 2 ครั้ง

2. กด **[+]** หรือ **[−]** จนกระตุ้นหน้าจอแสดงกล่องข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง: MAILBOX1 [±] 01

PRESS REC/ERASE/PLAY

3. กด **[ERASE]**

BOX1 ERASE OK?
YES:SET/NO:STOP

4. กด **[SET]**

กล่องข้อความ (เฉพาะ KX-FP156)

การฟังข้อความในกล่องข้อความจากระยะไกล

1 โทรเข้าเครื่องจากโทรศัพท์แบบไทย

กด **[*]** และตามด้วยเลขกล่องข้อความที่ต้องการ (**1** หรือ **2**) ระหว่างข้อความทักทายระบบ TAD/FAX

- ถ้าคุณบันทึกข้อความทักทายกล่องฝากข้อความเครื่องจะเล่นข้อความทักทายนั้น

3 ป้อนรหัสผ่านของกล่องฝากข้อความ (รหัสจากโรงงานคือ "555")

- ถ้าคุณตั้งรหัสกล่องฝากข้อความไว้ให้ป้อนแทน "555"

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดคำสั่งใช้งานระยะไกลดูหน้า 53-55 คำสั่ง **[8] [1], [8] [2], [8] [3]**, และ **[8] [4]** "ไม่สามารถได้รับ"

การฟังข้อความในกล่องฝากข้อความอื่น หรือ หน่วยความจำข้อความปกติ

กด **[*]** และ **[0]** (สำหรับหน่วยความจำข้อความปกติ) และใช้รหัสควบคุมการใช้งานระยะไกล หรือ

กด **[*]** และหมายเลขกล่องข้อความที่ต้องการ (**1** หรือ **2**) และป้อนรหัสผ่านของกล่องฝากข้อความนั้นๆ

การโอนข้อความ (เลข KX-FP156)

การโอนข้อความ

ด้วยคุณสมบัตินี้คุณสามารถตั้งเครื่องให้โอนข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการได้ต่อ พิริยมทั้งยังสามารถใช้งานระบบตอบรับจากระยะไกลได้ในการโอนข้อความนั้น

การใช้งานให้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนข้อความไป (คุณสมบัติ #60 หน้า 69) และตั้งระบบการรับเป็น TAD/FAX ก่อน

1. เมื่อมีคนโทรมาฝ่ายข้อความ
2. เครื่องจะโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งไว้
3. ให้รับสาย
4. เครื่องจะเล่นข้อความแจ้งการโอนข้อความ
 - สามารถบันทึกข้อความใหม่ได้ (ดูด้านล่าง)
5. ป้อนรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับ (คุณสมบัติ #11 หน้า 63)
6. พังข้อความโดยใช้คำสั่งระยะไกล (หน้า 53-55)

ข้อความแจ้งการโอนจากโรงงาน:

This is a telephone answering system. Please enter your remote ID for remote operation.

การบันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความของคุณเอง

คุณสามารถบันทึกได้ไม่เกิน 16 วินาที

ข้อความแนะนำ: "นี่คือการโอนข้อความจาก (ชื่อคุณ ชื่อที่ทำงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์) ให้กดรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับ"

1 กด **[MENU]**

หน้าจอ: SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [**◀ ▶**]

2 กด **[#]** และ **6 1**

TRNS-GREETING
CHECK [±]

3 กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "RECORD"

TRNS-GREETING
RECORD [±]

4 กด **[SET]**

5 พูดชัดๆ ห่างไม่ไกล 20 ซม.

- หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือ

ตัวอย่าง: TRNS REC. 15s

6 สิ้นสุดการบันทึก กด **STOP**

- เครื่องจะเล่นข้อความให้ฟังช้า ปรับระดับเสียงโดยกด **[+]** หรือ **[-]**

7 กด **[MENU]**

การตรวจสอบข้อความแจ้งการโอนข้อความ

1. กด **[MENU]**, **# 6 1**

2. กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "CHECK"

3. กด **[SET]**

- เครื่องจะเล่นข้อความให้ฟัง

4. กด **[MENU]**

การลบข้อความแจ้งการโอนข้อความ

1. กด **[MENU]**, **# 6 1**

2. กด **[+]** หรือ **[-]** เลือก "ERASE"

3. กด **[SET]**

- เครื่องจะลบข้อความแจ้งการโอนข้อความ

4. กด **[MENU]**

- เมื่อมีการโอนข้อความเครื่องจะใช้ข้อความแจ้งการโอนจากโรงงาน

การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้ตามตารางหน้า 62-72

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติ

1 กด **[MENU]**

หน้าจอ: SYSTEM SET UP
PRESS NAVI. [**◀▶**]

2 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการ

สำหรับคุณสมบัติพื้นฐาน (หน้า 62,63)

กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

สำหรับคุณสมบัติพิเศษ (หน้า 64-72)


กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อมูลความ

หน้าจอ: ADVANCED MODE
PRESS SET

แลกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]**

จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

- ค่าคุณสมบัติที่ตั้งไว้จะแสดงที่หน้าจอ



3 กด **[+]** หรือ **[-]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ

- ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันตามแต่ละคุณสมบัติ

4 กด **[SET]**

- ค่าที่คุณเลือกจะถูกบันทึก และหน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

5 ออกจาก การตั้งค่า กด **[MENU]**

การตั้งค่าโดยการเลือกรหัสคุณสมบัติ

คุณสามารถเลือกคุณสมบัติโดยป้อนรหัสคุณสมบัติ

(# ตามด้วยเลข 2 หลัก) แทนการใช้ปุ่ม **[◀]** หรือ **[▶]**

ในขั้นตอนที่ 2 โดย

1. กด **[MENU]**

2. กด **[#]** ตามด้วยตัวเลข 2 หลัก (รหัสคุณสมบัติ)

3. ทำตามขั้นตอนที่ 3-5 ด้านบน

- คุณสามารถบันทึกเพื่อคราวหลัง (หน้า 62-72)

ยกเลิกการตั้งค่า

กด **[MENU]** เพื่อออกจาก การตั้งค่า

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพื้นฐาน

การตั้งค่าคุณสมบัติพื้นฐาน

1. กด **[MENU]**

2. กด หรือ จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

3. กด หรือ จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ

ตารางคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|--|--------------------------|--|
| #01 | ตั้งวันที่และเวลา SET DATE & TIME PRESS SET | | ดูรายละเอียดหน้า 17 |
| #02 | ตั้งชื่อเครื่อง YOUR LOGO PRESS SET | (สูงสุด 30 ตัวอักษร) | ดูรายละเอียดหน้า 18 |
| #03 | ตั้งหมายเลขเครื่อง YOUR FAX NO. PRESS SET | (สูงสุด 20 หลัก) | ดูรายละเอียดหน้า 20 |
| #04 | พิมพ์รายงานการส่งแต่ละครั้ง SENDING REPORT =ERROR [±] ดูรายละเอียดหน้า 31 | ERROR | "ERROR" เครื่องจะพิมพ์รายงานเมื่อการส่งไม่สำเร็จ |
| | | ON | "ON" เครื่องจะพิมพ์รายงานทุกครั้งหลังการส่ง |
| | | OFF | |
| #06 | ■ เอกพาร์ KX-FP152: ตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องรับ สายในระบบ FAX ONLY FAX RING COUNT RINGS=2 [±] | 1, 2, 3, 4, 5 EXT.TAM | ถ้าต่อพ่วงเครื่องตอบรับอัตโนมัติให้ตั้งไปที่ 5 EXT.TAM (หน้า 42) |
| #06 | ■ เอกพาร์ KX-FP156: ตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องรับ สายในระบบ TAD/FAX TAD RING COUNT RINGS=2 [±] | 1, 2, 3, 4 | สามารถตั้งค่าได้เมื่อยื่นระบบ TAD/FAX |
| | | TOLL SAVER | |
| | | RINGER OFF | |
| | ■ เอกพาร์ KX-FP156: ตั้งจำนวนกริ่งก่อนเครื่องรับ สายในระบบ FAX ONLY FAX RING COUNT RINGS=2 [±] | 1, 2, 3, 4 | สามารถตั้งค่าได้เมื่อยื่นระบบ FAX ONLY |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|---------------|--|
| #10 | ■ เจพา: KX-FP156: เปลี่ยนเวลาในการให้ฝักข้อความ RECORDING TIME =VOX [±] | VOX | “VOX”: ไม่จำกัดเวลา “1 MIN”: ไม่เกิน 1 นาที |
| | | 1 MIN | |
| #11 | ■ เจพา KX-FP156: ตั้งรหัสเรียกใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ REMOTE TAD ID ID=111 | ID=111 | 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 หน้า 62 2. ป้อนรหัส 3 หลัก โดยใช้ตัวเลขยกเว้น 0 และ 7 3. กด SET 4. กด MENU |
| #13 | ตั้งโหมดการโทร DIALLING MODE =TONE [±] | TONE | “TONE”: สำหรับระบบโทรศัพท์ “PULSE”: สำหรับระบบเพล็คส์ |
| | | PULSE | |
| #16 | ตั้งขนาดกระดาษบันทึก PAPER SIZE =A4 [±] | A4 | “A4”: กระดาษขนาด A4 “LETTER”: กระดาษขนาด Letter หรือ Legal |
| | | LETTER | |
| #17 | ตั้งรูปแบบเรียกกริ่ง RINGER PATTERN =A [±] | A | คุณจะได้ยินเสียงกริ่งเมื่อเลือกรูปแบบ |
| | | B | |
| | | C | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ

การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ

1. กด **[MENU]**

2. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

ADVANCED MODE
PRESS SET

แลกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอ

แสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
ตารางคุณสมบัติ

3. กด **[+]** หรือ **[−]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ

4. กด **[SET]**

5. กด **[MENU]**

หมายเหตุ:

- ในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 61

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|----------------------------|--|
| #22 | พิมพ์รายงานการรับ-ส่งอัตโนมัติ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">AUTO JOURNAL =ON [±]</div> | ON | "ON": เครื่องจะพิมพ์รายงานการรับ-ส่งอัตโนมัติทุกๆ การรับ-ส่ง 30 ครั้ง (หน้า 31) |
| | | OFF | |
| #23 | การส่งเอกสารระหว่างประเทศ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">OVERSEAS MODE =OFF [±]</div> | ON | หลังการส่งคุณสมบัตินี้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> ● คุณสมนีใช้งานกับการส่งเอกสารระหว่างประเทศไม่ได้ ● ค่าโทรศัพท์จะมากขึ้น |
| | | OFF | |
| #25 | การตั้งเวลาส่งเอกสาร <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DELAYED SEND =OFF [±]</div> ● คุณสามารถตั้งเวลาส่งได้ภายใน 24 ช.ม. | ON / fax no. / hh:mm | เริ่มต้นเอกสาร <ol style="list-style-type: none"> 1. ป้อนเอกสาร 2. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน 3. กด [+] หรือ [−] เลือก "ON" 4. กด [SET] 5. ป้อนหมายเลขปลายทาง 6. กด [SET] 7. ป้อนเวลาที่ต้องการส่ง กด [*] เลือก "AM" หรือ "PM" 8. กด [SET] 9. กด [MENU] ● ยกเลิกการตั้งค่ากด [STOP] และ [SET] |
| | | OFF | |
| #26 | การตั้งพิมพ์รายการหมายเลขอริบอเน็ต <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">AUTO CALL. LIST =ON [±]</div> คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อ(คุณสมบัติ #73 หน้า 71) ตั้งเป็น "CALLER ID" | ON | "ON": เครื่องจะพิมพ์รายการหมายเลขอริบอเน็ตทุกๆ 30 หมายเลข |
| | | OFF | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--|-----------|------------------|------------|------|----|--------|-----|----|----|--------|--------|-----|--------|----|-----|----|-------|--------|-------|
| #30 | ตั้งจำนวนคริ่ง Silent Fax Ring SILENT FAX RING RINGS=3 [±] | 3, 4, 5, 6 | ดูรายละเอียดหน้า 40 และ 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #31 | ตั้งเสียงกริ่งเฉพาะ RING DETECTION =OFF [±] | A, B, C, D | ให้ตั้งเป็น OFF เพราะยังไม่มีบริการในประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #34 | การใช้คุณสมบัติ Quick Scan QUICK SCAN =OFF [±] | ON | “ON”: เครื่องจะทำการสแกนเอกสารลงหน่วยความจำก่อนการส่ง/ทำสำเนา ● ถ้าเอกสารมีขนาดเกินหน่วยความจำ (หน้า 84) การส่งทำสำเนาจะถูกยกเลิกเป็น OFF โดยอัตโนมัติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #36 | การรับเอกสารขนาดอื่นๆ RCV REDUCTION =92% [±] ถ้าเอกสารที่ส่งมาที่เครื่องมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษบันทึกคุณเลือกใช้อัตราส่วนการย่อขนาดตามตาราง | 100% | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ค่าที่ใช้</th> <th>ขนาดกระดาษบันทึก</th> <th>ขนาดเอกสาร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>A4</td> <td>Letter</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">92%</td> <td>A4</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Letter</td> <td>Letter</td> </tr> <tr> <td>86%</td> <td>Letter</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">72%</td> <td>A4</td> <td>Legal</td> </tr> <tr> <td>Letter</td> <td>Legal</td> </tr> </tbody> </table> | ค่าที่ใช้ | ขนาดกระดาษบันทึก | ขนาดเอกสาร | 100% | A4 | Letter | 92% | A4 | A4 | Letter | Letter | 86% | Letter | A4 | 72% | A4 | Legal | Letter | Legal |
| ค่าที่ใช้ | ขนาดกระดาษบันทึก | ขนาดเอกสาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | A4 | Letter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92% | A4 | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Letter | Letter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86% | Letter | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72% | A4 | Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Letter | Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 86% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #39 | เปลี่ยนความสว่างของหน้าจอ LCD CONTRAST =NORMAL [±] | NORMAL | “NORMAL”: สำหรับความสว่างปกติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DARKER | “DARKER”: ปรับให้เข้มขึ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ

1. กด **[MENU]**

2. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ

หน้าจอ:

ADVANCED MODE
PRESS SET

3. กด **[+]** หรือ **[−]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ

4. กด **[SET]**

5. กด **[MENU]**

และกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

หมายเหตุ:

- ในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 61

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|--------------------------|--|
| #41 | ตั้งรหัสเรียกใช้งานโทรศัพท์ FAX ACTIVATION =ON [±] ดูรายละเอียดหน้า 43 และ 44 | ON / CODE= *9 | 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน 2. กด [+] หรือ [−] เลือก "ON" 3. กด [SET] 4. ป้อนรหัสจาก 2-4 หลักให้ชัดเจน 0-9 และ * |
| | | OFF | 5. กด [SET] 6. กด [MENU] • ห้ามป้อน "0000" |
| #42 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งการเตือนข้อความ MESSAGE ALERT =OFF [±] เมื่อมีข้อความใหม่ในหน่วยความจำ | ON | ถ้าคุณได้ยินเสียงเบิร์ปช้า ๆ กด [PLAY MESSAGES] และฟัง ข้อความ (หน้า 52) แล้วเสียงเบิร์ปจะหยุด |
| | | OFF | |
| #43 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งการเตือนเมื่อหน่วยความจำข้อความเต็ม REC. TIME ALERT =OFF [±] จะเตือนเมื่อเหลือหน่วยความจำ ข้อความไม่เกิน 60 วินาที | ON | ถ้าคุณได้ยินเสียงเบิร์ปฯ ให้ลบข้อความ ที่ไม่จำเป็น (หน้า 52,58) แล้วเสียง เบิร์ปจะหยุด |
| | | OFF | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|----------------|---|
| #44 | ตั้งการเตือนเมื่อมีเอกสารในหน่วยความจำ RECEIVE ALERT =ON [±] | ON | ถ้ามีเสียงเตือนให้ทำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ต่างๆ ให้เสร็จแล้วเครื่องจะทำการพิมพ์ข้อมูลในหน่วยความจำแล้วเสียงเตือนจะหายไปเอง |
| | | OFF | |
| #46 | การใช้คุณสมบัติการรับเอกสารอย่างสะดวก FRIENDLY RCV =ON [±] | ON | "ON": คุณไม่ต้องกด (FAX/START) เพื่อทำการรับ เมื่อคุณยกหูรับสายแล้ว |
| | | OFF | |
| #47 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งเสียงแนะนำการใช้งาน FAX GUIDANCE =ON [±] ถ้าคุณต้องการใช้งานคำแนะนำต่างๆ (ด้านขวา) ขณะส่ง-รับเอกสารให้เลือก "ON" ● เรียกใช้แทนเฉพาะเมื่อการรับส่งผิดพลาดเดียว "ERROR" | ON | ตัวอย่างเสียงคำแนะนำ: "Start transmission." "Transmission is complete." "Transmission has failed." "Transmission has been interrupted." "Start reception." และอื่นๆ |
| | | OFF | |
| | | ERROR | |
| #49 | ■ สำหรับ KX-FP152: ตั้งรหัสการลิงสายจากเครื่องโทรศัพท์ AUTO DISCONNECT =ON [±] ใช้ในการรับสายด้วยโทรศัพท์พ่วงในระบบ TEL/FAX หน้า 41 | ON / CODE=* | 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 หน้า 66 2. กด [+] หรือ [-] เลือก "ON" 3. กด [SET] 4. ป้อนรหัสจาก 2-4 หลักโดยใช้ 0-9 และ * |
| | | OFF | 5. กด [SET] 6. กด [MENU] |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ

การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ

1. กด **[MENU]**
 2. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงข้อความ
หน้าจอ: **ADVANCED MODE
PRESS SET**
และกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอ
แสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
 3. กด **[+]** หรือ **[−]** จนหน้าจอแสดงค่าที่ต้องการ
 4. กด **[SET]**
 5. กด **[MENU]**
- หมายเหตุ:
- ในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ
 - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 61

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|--|---------------|--|
| #51 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งรหัสผ่านก่อนถ่องข้อความที่ 1 BOX1 PASSWORD ID= | ID=555 | <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน 2. ป้อนรหัส 3 หลักด้วยตัวเลขยกเว้น เลข 0 และ 7 3. กด [SET] 4. กด [MENU] |
| #52 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งรหัสผ่านก่อนถ่องข้อความที่ 2 BOX2 PASSWORD ID= | ID=555 | <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้านบน 2. ป้อนรหัส 3 หลักด้วยตัวเลขยกเว้น เลข 0 และ 7 3. กด [SET] 4. กด [MENU] |
| #54 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งระยะเวลาในการรับทึกข้อความ ทักษะในระบบ TAD/FAX GREETING TIME =16s [±] | 16s | "16s": สูงสุด 16 วินาที |
| | | 60s | "60s": สูงสุด 60 วินาที |
| | | | ● ดูรายละเอียด หน้า 49 |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|---------------|--|
| #55 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งข้อความทักทายของกล่องที่ 1 BOX1 GREETING CHECK [±] | CHECK | ดูรายละเอียด หน้า 57 |
| | | RECORD | |
| | | ERASE | |
| #56 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งค่าข้อความทักทายของกล่องที่ 2 BOX2 GREETING CHECK [±] | CHECK | ดูรายละเอียด หน้า 57 |
| | | RECORD | |
| | | ERASE | |
| #58 | ตั้งความชัดเอกสาร ORIGINAL =NORMAL [±] ใช้ในการส่งเอกสารที่มีความเข้มน้อย กว่าหรือมากกว่าค่าปกติ | NORMAL | “NORMAL”: สำหรับเอกสารที่มีความเข้มปกติ “LIGHT”: สำหรับเอกสารขาว “DARKER”: สำหรับเอกสารเข้ม |
| | | LIGHT | ● คุณสมบัตินี้จะกลับเป็น Normal หลังการส่งแต่ละครั้ง |
| | | DARKER | |
| #60 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งการโอนข้อความ MESSAGE TRANS. =OFF [±] ดูรายละเอียด หน้า 60 | ON | 1. กด [+] หรือ [−] เลือก "ON" 2. กด SET 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโอนข้อความ 4. กด SET 5. กด MENU ● คุณสมบัตินี้สามารถเปิด/ปิดจากการใช้งานระยะไกล (หน้า 55) |
| | | OFF | |
| #61 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งข้อความแจ้งการโอนข้อความ TRNS-GREETING CHECK [±] | CHECK | ดูรายละเอียด หน้า 60 |
| | | RECORD | |
| | | ERASE | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นด้วนๆ)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ

1. กด **[MENU]**
 2. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนกว่าทั้งแสดงหน้าจอที่ต้องการ
หน้าจอ: **ADVANCED MODE
PRESS SET**
และกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอ
แสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
 3. กด **[+]** หรือ **[−]** จนกว่าทั้งแสดงหน้าจอ
ที่ต้องการ
 4. กด **[SET]**
 5. กด **[MENU]**
- หมายเหตุ:
- ในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ
 - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 61

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|--|---------------|---|
| #67 | ■ สำหรับ KX-FP156: ตั้งฟังเสียงระหว่างการฝากร ข้อความผ่านลำโพง <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ICM MONITOR =ON [±]</div> | ON | ถ้าคุณเลือก "OFF" จะไม่มีเสียง ผ่านทางลำโพง |
| | | OFF | |
| #68 | ตั้งคุณสมบัติการใช้งาน (ECM) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ECM SELECTION =ON [±]</div> ใช้ในการส่งโดยมีระบบการตรวจ ตอบความถูกต้อง | ON | คุณสมบัตินี้จะให้ได้เมื่อเครื่องอึก ฝ่ายมีคุณสมบัตินี้ เช่นกัน |
| | | OFF | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|---------------|---|
| #70 | <p>ตั้งการเรียกเพจเจ่อร์</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> FAX PAGER CALL =OFF [±] </div> (KX-FP152) | ON | ดูรายละเอียดหน้า 45 |
| | <p>PAGER CALL =OFF [±]</p> (KX-FP156) | OFF | |
| #73 | <p>เลือกการใช้งานระหว่างการส่งเอกสาร กระจายหรือแสดงหมายเลขเรียกเข้า</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> FUNC SELECT =BROADCAST [±] </div> | BROADCAST | <p>"BROADCAST": เลือกใช้งานการส่งเอกสารกระจายจะใช้งานฟังก์ชันแสดงหมายเลขเรียกเข้าไม่ได้</p> |
| | <p>ตั้งค่า "BROADCAST" ดูรายละเอียด หน้า 33-35</p> <p>ตั้งค่า "CALLER" ดูรายละเอียดหน้า 25-28</p> | CALLER ID | <p>"CALLER": เลือกใช้ฟังก์ชันแสดงหมายเลขเรียกเข้าจะใช้งานการส่งเอกสารกระจายไม่ได้</p> |
| #76 | <p>ตั้งฟังเสียงสัญญาณการติดต่อ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> CONNECTING TONE =ON [±] </div> | ON | <p>คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่อง ฝ่ายตรงข้ามจากสัญญาณการติดต่อโดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าคุณได้อินเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังรีโอยา และดังว่าเครื่องฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ โทรศาร หรือกระดาษหมด ● ไม่สามารถปรับระดับเสียงสัญญาณ การติดต่อได้ |
| | | OFF | |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

สรุปคุณสมบัติ

คุณสมบัติพิเศษ (ต่อ)

การตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษ

1. กด **[MENU]**

2. กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนกระหังแสดงหน้าจอที่ต้องการ

| | |
|---------|----------------------------|
| หน้าจอ: | ADVANCED MODE PRESS SET |
|---------|----------------------------|

และกด **[SET]** และกด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ

3. กด **[+]** หรือ **[−]** จนกระหังแสดงหน้าจอ

ที่ต้องการ

4. กด **[SET]**

5. กด **[MENU]**

หมายเหตุ:

- ในขั้นตอนที่ 3 อาจแตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 61

ตารางคุณสมบัติ (ต่อ)

| รหัส | คุณสมบัติและหน้าจอแสดงผล | ค่าที่ตั้งได้ | รายละเอียด |
|------|---|---------------|---|
| #77 | ■ สำหรับ KX-FP152: เลือกรอบการรับของ AUTO ANSWER [AUTO ANSWER =FAX ONLY [±]] | FAX ONLY | “FAX ONLY”: ระบบ FAX ONLY (หน้า 39) “TEL/FAX”: ระบบ TEL/FAX (หน้า 40,41) |
| | | TEL/FAX | |
| #77 | ■ สำหรับ KX-FP156: เลือกรอบการรับของ AUTO ANSWER [AUTO ANSWER =TAD/FAX [±]] | TAD/FAX | “TAD/FAX”: ระบบ TAD/FAX (หน้า 48) |
| | | FAX ONLY | “FAX ONLY”: ระบบ FAX ONLY (หน้า 39) “TEL/FAX”: ระบบ TEL/FAX (หน้า 40,41) |
| | | TEL/FAX | |
| #78 | ตั้งจำนวน TEL/FAX RING | 1, 2, 3, 4 | ดูรายละเอียดหน้า 40 และ 41 |
| | [TEL/FAX RING RINGS=2 [±]] | | |
| #80 | ตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษต่างๆ [SET DEFAULT RESET=NO [±]] | YES | 1. ทำตามขั้นตอน 1 และ 2 ด้านบน 2. กด [+] หรือ [−] เลือก “YES” 3. กด [SET] 4. กด [SET] 5. กด [MENU] |
| | | NO | ● คุณสมบัติ #68 หน้า 70 จะไม่ถูกเรียก |

(ค่าจากโรงงานจะแสดงเป็นตัวหนา)

ข้อความแสดงความผิดพลาด

บนรายงานที่พิมพ์

เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้พิมพ์ออกมาในรายงานการรับ-ส่งเอกสารและรายงานการส่งเอกสาร (ดูหน้า 31)

| ข้อความผิดพลาด | รหัสผิดพลาด | สาเหตุและการแก้ไข |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| COMMUNICATION ERROR | 40-42 | ● เกิดการส่งหรือการรับผิดพลาด ลองส่งอีกครั้ง หรือตรวจสอบปลายทาง |
| | 46-52 58, 65 68, 72 FF | |
| DOCUMENT JAMMED | 43 | ● มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารไปต่างประเทศให้คุณสมบัติส่งเอกสารไปต่างประเทศ (คุณสมบัติที่ #23 หน้า 64) |
| | 44 | |
| DOCUMENT JAMMED | - | ● เอกสารติดขัด ให้นำเอกสารออก (ดูหน้า 81) |
| ERROR-NOT YOUR UNIT | 54-59 70 | ● การส่งหรือการรับเอกสารเกิดขัดข้อง เนื่องจากเครื่องของปลายทางให้ตรวจสอบเครื่องของอีกฝ่าย |
| MEMORY FULL | - | ● ไม่สามารถรับเอกสารได้เนื่องจากหน่วยความจำเต็ม |
| NO DOCUMENT | - | ● เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้ง |
| OTHER FAX NOT RESPOND | - | ● เครื่องของอีกฝ่ายไม่ว่าง หรือกระดาษหมดให้ลองส่งอีกครั้ง ● เอกสารไม่ถูกป้อนเข้าในเครื่องอย่างเหมาะสม ลองใส่เอกสารและพยายามอีกครั้ง ● เสียงกริ่งที่เครื่องปลายทางดังหลายครั้ง โดยไม่มีคนรับให้คุณวางเอกสาร ยกนู乚โทรศัพท์ กดหมายเลขของคนได้ยินสัญญาณแฟกซ์ กด FAX/START วางหูตามลำดับ ● เครื่องอีกฝ่ายไม่ใช่เครื่องโทรสาร ให้ตรวจสอบกับอีกฝ่าย |
| PRESSED THE STOP KEY | - | ● ปุ่ม STOP ถูกกด และการติดต่อทางโทรศัพท์ถูกยกเลิก |
| OK | - | ● การติดต่อทางโทรศัพท์ประสบผลสำเร็จ |

ข้อความแสดงความผิดพลาด

ที่หน้าจอ =

กรณีที่เครื่องตรวจพบปัญหา จะมีข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งข้างล่างนี้แสดงขึ้นมา

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|---|---|
| CALL SERVICE | <ul style="list-style-type: none">มีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับเครื่องให้ติดต่อช่างบริการ |
| CALL SERVICE2 | |
| COVER OPEN  CHECK FILM | <ul style="list-style-type: none">ฝาเครื่องเปิด ให้ปิดฝาฟิล์มหมุด ให้เปลี่ยนฟิล์มม้วนใหม่ (หน้า 11)ไม่ตัดตั้งม้วนฟิล์ม ให้ทำการตัดตั้ง (หน้า 11)ฟิล์มหย่อน ให้ปรับให้ตึง (ขั้นตอน 7 หน้า 12) |
| CHECK MEMORY | <ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำ (หมายเลขโทรศัพท์ พารามิเตอร์ ฯลฯ) ได้ถูกลบ ให้ตั้งโปรแกรมใหม่ |
| CHECK PAPER | <ul style="list-style-type: none">กระดาษบันทึกหมด ให้ทำการใส่กระดาษบันทึกจากนั้น กดปุ่ม (START)ใส่กระดาษบันทึกไม่ถูกต้องหรือมีกระดาษติด ใกล้ทางเข้ากระดาษ บันทึก ให้นำกระดาษที่ติดออกและกดปุ่ม (SET) (ดูหน้า 80)ห้ามใส่กระดาษที่ดังของกลางในช่องใส่กระดาษบันทึก |
| DIRECTORY FULL | <ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำในการบันทึกเลขหมายในเครื่องเต็ม ให้ลบหมายเลขอื่นที่ไม่ต้องการออก (หน้า 23) |
| FAX IN MEMORY | <ul style="list-style-type: none">มีเอกสารภายในหน่วยความจำ ให้ดูข้อความที่แสดงบนจอ เพื่อทำการแก้ไขและพิมพ์เอกสารออก |
| FAX MEMORY FULL | <ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำเต็มเนื่องจากกระดาษบันทึกหมดหรือเกิดปัญหา กระดาษติดให้ใส่กระดาษเพิ่มหรือนำกระดาษที่ติดออกในกรณีส่งเอกสารจากหน่วยความจำเอกสารที่ส่งมีมากกว่าหน่วยความจำ ให้ทำการส่งเอกสารแบบธรรมดางาน |

ข้อความแสดงความผิดพลาด

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|-----------------|---|
| MEMORY FULL | <ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำสำเนาเอกสารตันฉบับมีมากกว่าหน่วยความจำที่จะสามารถบันทึกได้ ให้กด (STOP) เพื่อลบหน่วยความจำ |
| MESSAGE FULL | <ul style="list-style-type: none"> หน่วยความจำในการบันทึกข้อความเต็มให้ลบข้อความที่ไม่ต้องการ (หน้า 52,55,58) (เฉพาะรุ่น KX-FP156) |
| MODEM ERROR | <ul style="list-style-type: none"> เกิดปัญหาเกี่ยวกับวงจรภายในเครื่องให้ติดต่อศูนย์สนับสนุน |
| NO FAX REPLY | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องโทรสารปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษหมดให้ล้างกระดาษใหม่ |
| PAPER JAMMED | <ul style="list-style-type: none"> กระดาษบันทึกติดให้นำกระดาษที่ติดออก (หน้า 80) |
| PLEASE WAIT | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องกำลังตรวจสอบม้วนฟิล์ม รอสภาวะหนึ่ง |
| POLLING ERROR | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องอีกฝ่ายไม่มีระบบดึงเอกสารให้ตรวจสอบเครื่องอีกฝ่าย |
| REDIAL TIME OUT | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องอีกฝ่ายสายไม่ว่าง หรือกระดาษหมด ลองสั่งอีกครั้ง |
| REMOVE DOCUMENT | <ul style="list-style-type: none"> เอกสารติดอยู่ ดึงเอกสารที่ติดอยู่ออก (ดูหน้า 81) ส่งเอกสารที่ยาวเกิน 600 มม. ($23\frac{5}{8}$") ให้กดปุ่ม (STOP) เพื่อนำเอกสารออกจากเครื่อง และฉีกกระดาษเป็น 2 แผ่น และลองสั่งอีกครั้ง |
| TRANSMIT ERROR | <ul style="list-style-type: none"> เกิดปัญหาระหว่างการส่ง ลองใหม่ |
| UNIT OVERHEATED | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง |

การพิมพ์ความหมายของข้อความแสดงความผิดพลาดเป็นภาษาไทย คุณสามารถพิมพ์ความหมายของข้อความแสดงความผิดพลาดที่หน้าจอที่อาจเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆ เป็นภาษาไทยได้ เพื่อเก็บไว้อ้างอิงถึงปัญหาและวิธีที่จะแก้ไขได้โดย

กดปุ่ม **(FAX/START)** และปุ่ม **(STOP)** พร้อมกัน

ปัญหาต่าง ๆ

เมื่อเครื่องบัดข้องให้ตรวจสอบคุณนี้ก่อนส่งซ่อม =

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|--|---|
| ไม่สามารถเรียกและรับสายได้ | <ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ต่อสายไฟหรือสายโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (ดูหน้า 16) |
| ไม่สามารถโทรออกได้ | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าระบบการโทรผิด ให้เปลี่ยนเป็น TONE หรือ PULSE (ดูหน้า 63) |
| เครื่องไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> 落ちสายโทรศัพท์ออกจากเครื่องโทรศัพท์แล้วลองต่อสายเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ได้ถ้าเครื่องนั้นทำงานได้ให้นำเครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวไปให้ช่างบริการซ่อม หากเครื่องโทรศัพท์ทำงานผิดปกติให้ติดต่อกับศูนย์บริการโทรศัพท์ |
| เครื่องไม่ส่งเสียงกริ่ง | <ul style="list-style-type: none"> ลัญญาณเสียงกริ่งถูก OFF ไว้ ปรับระดับให้เหมาะสม (หน้า 21) |
| เครื่องแสดงข้อความ "CHECK PAPER" และเสือกสารแล้ว | <ul style="list-style-type: none"> ลองใส่เอกสารใหม่อีกครั้ง (หน้า 14) และกด (START) เพื่อลบข้อความที่หน้าจอ |
| ผู้ที่ทราบมาที่เครื่องของคุณได้ยินแต่สัญญาณส่งเอกสารทำให้ไม่สามารถสนทนากันได้ | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องถูกตั้งอยู่ในระบบ FAX ONLY แจ้งปลายทางว่าหมายเลขอื่นสำหรับส่งเอกสารเท่านั้น หรือเปลี่ยนระบบการรับเป็นแบบอื่น (หน้า 38,40,48) |
| ปุ่ม SPEAKERPHONE (สนทนาก็ได้ไม่ต้องยกหู) ไม่ทำงาน (เฉพาะรุ่น KX-FP156) | <ul style="list-style-type: none"> ให้ใช้งานในห้องที่เงียบ ให้ปรับระดับเสียงโดยกด ▽ หรือ △ ถ้าคุณได้ยินเสียงปลายทางไม่ชัด ถ้าขณะสนทนาระดับเสียงขาด ๆ หาย ๆ แสดงว่าคุณและคู่สนทนาพูดพร้อมกัน แก้ไขโดยให้ลับกันพูด |
| ปุ่ม (REDIAL/PAUSE) ทำงานไม่สมบูรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> หากกดปุ่มนี้ขณะที่โทรศัพท์สัญญาณ PAUSE จะถูกป้อนเข้าถ้าปุ่มนี้ถูกกดทันทีหลังจากได้ยินสัญญาณให้หมุนหมายเลขสุดท้ายจะถูกโทรศัพท์ทวนซ้ำอีกครั้ง |
| ระบบการรับเอกสารไม่ทำงานตามที่อธิบายไว้ | <ul style="list-style-type: none"> รูปแบบเสียงกริ่งเฉพาะมีการตั้งค่าไว้ #31 (หน้า 65) เครื่องอยู่ในระบบ TEL/FAX (หน้า 40,41) |
| ขณะทำโปรแกรมไม่สามารถป้อนรหัสหรือหมายเลข ID | <ul style="list-style-type: none"> ตัวเลขบางส่วนหรือทั้งหมดซ้ำกันกับรหัสอีกชุด ให้เปลี่ยนรหัสคุณสมบัติที่ #11 (หน้า 63), #41 (หน้า 66), #51 และ #52 (หน้า 68) |
| พิล์มหมดเร็วมากกว่าปกติ | <ul style="list-style-type: none"> การใช้ปุ่ม HELP ทำสำเนา และพิมพ์รายงานทำให้พิล์มหมดเร็วขึ้น |
| เครื่องส่งเสียง "บีบ" | <ul style="list-style-type: none"> กระดาษหรือพิล์มหมดให้กด (STOP) และเปลี่ยนพิล์มหรือใส่กระดาษ |

ปัญหาต่าง ๆ

การส่งเอกสาร

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|---|---|
| ไม่สามารถส่งเอกสารได้ | <ul style="list-style-type: none"> สายโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่ที่ช่อง EXT ให้เชื่อมต่อเข้ากับช่อง LINE (หน้า 16) (รุ่น KX-FP152) เครื่องโทรศัพท์ปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษหมด หมายเลขอป้ายทางไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ เครื่องปลายทางตั้งจำนวนกริ่งมากเกินไปให้ส่งเอกสารโดยยกนูญโทรศัพท์ กดหมายเลขอีกด้วยกันก็ได้ <p style="text-align: center;">FAX/START</p> |
| ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับ มีตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์ | <ul style="list-style-type: none"> หากหมายเลขอปัญญาณมีบริการพิเศษ เช่น สายเรียกห้อง บริการพิเศษนี้อาจทำงานระหว่างมีการรับส่งโทรศัพท์ ให้ต่อเครื่องนี้เข้ากับสายที่ไม่มีบริการเช่นนี้ เครื่องที่ต่อพ่วงอยู่กับสายนี้ ยกหูค้างไว้อยู่ ให้วางหูแล้วลองใหม่ |
| ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับ มีรอยเปื้อนหรือเส้นสีดำอยู่ | <ul style="list-style-type: none"> กระจกหรือลูกกลิ้งสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 82) |
| ไม่สามารถส่งเอกสาร ระหว่างประเทศได้ | <ul style="list-style-type: none"> ให้ใช้คุณสมบัติ Overseas Transmission (หน้า 64) กด PAUSE 2 ครั้ง ต่อจากหมายเลขอปัญญาณ |

การรับโทรศัพท์

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|--|--|
| ไม่สามารถรับเอกสารได้ (เฉพาะรุ่น KX-FP152) | <ul style="list-style-type: none"> สายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ช่อง EXT ให้เปลี่ยนมาต่อที่ช่อง LINE (หน้า 16) |
| ไม่สามารถรับเอกสาร โดยอัตโนมัติได้ | <ul style="list-style-type: none"> ระบบการรับต้องอยู่ที่ TEL ให้เปลี่ยนเป็น FAX ONLY, TEL/FAX หรือ TAD/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FP156) (หน้า 39,40,48) เวลาที่ใช้ก่อนรับสายนานเกินไปให้ลดจำนวนกริ่งลงโดยเปลี่ยนคุณสมบัติที่ #06 (หน้า 62), #03 (หน้า 65), และ #78 (หน้า 72) ข้อความทักทายภาษาเกินไปให้บันทึกใหม่ให้สั้นลง (หน้า 49) (เฉพาะรุ่น KX-FP156) |
| หน้าจอแสดง CONNECTING..... | <ul style="list-style-type: none"> สายที่เรียกเข้าไม่ใช่โทรศัพท์ ให้เปลี่ยนระบบการรับเป็น TEL หรือ TAD/FAX (เฉพาะรุ่น KX-FP156) (หน้า 38,48) |
| แต่ไม่สามารถรับเอกสารได้ | |

ปัญหาต่าง ๆ

การส่งเอกสาร (ต่อ)

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|-------------------------------|---|
| เอกสารที่ได้รับบาง | <ul style="list-style-type: none"> ผู้ส่งได้ส่งเอกสารที่จากอยู่แล้วมาให้ ขอให้ต้นทางนั้นส่งสำเนาเอกสารที่ชัดเจนกว่ามาอีกครั้ง หัวพิมพ์สกปรกให้ทำความสะอาด (หน้า 82) |
| เอกสารที่ได้รับมีคุณภาพไม่ดี | <ul style="list-style-type: none"> กระดาษบางชนิดสามารถใช้ได้เพียงด้านใดด้านหนึ่งให้กลับกระดาษบันทึก |
| เอกสารที่รับมาเป็นกระดาษเปล่า | <ul style="list-style-type: none"> อัตราการย่อเอกสารไม่เหมาะสม (คุณสมบัติที่ #36 หน้า 65) |

ระบบการรับ

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|--------------------------------------|--|
| ไม่สามารถเลือกรอบการรับที่ต้องการได้ | <ul style="list-style-type: none"> ถ้าคุณต้องการเลือกรอบ FAX ONLY, TEL/FAX หรือ TAD/FAX (รุ่น KX-FP156) <ul style="list-style-type: none"> เลือกค่าที่ต้องการโดยใช้คุณสมบัติ (#77 หน้า 72) กด AUTO ANSWER เพื่อให้ลูกศรที่จอด้านขวาปีก ถ้าคุณเลือกรอบ TEL <ul style="list-style-type: none"> กด AUTO ANSWER เพื่อให้ลูกศร ▼ ที่จอด้านขวาดับ |
| ปลายทางแจ้งว่าไม่สามารถส่งเอกสารได้ | <ul style="list-style-type: none"> เครื่องไม่ได้ตั้งอยู่ในระบบ AUTO ANSWER ให้ <ul style="list-style-type: none"> กด AUTO ANSWER เพื่อให้ลูกศร ▼ ที่จอด้านขวาปีก |

การทำสำเนาเอกสาร

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|------------------------------|--|
| เครื่องไม่ทำการทำสำเนาให้ | <ul style="list-style-type: none"> คุณไม่สามารถทำสำเนาขณะตั้งค่าต่าง ๆ ในเครื่องให้ทำการหลังจากตั้งค่าต่าง ๆ ภายใต้เครื่องเรียบร้อย |
| เอกสารสำเนาปีกแอบ | <ul style="list-style-type: none"> กระดาษหรือลูกกลิ้งสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 82) |
| ภาพที่ทำสำเนาแล้วผิดเพี้ยนไป | <ul style="list-style-type: none"> หัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 82) |

ปัญหาต่าง ๆ

การใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ภายนอก (เฉพาะรุ่น KX-FP152)

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|---|--|
| ผู้โทรเข้าแจ้งว่าเข้าไม่สามารถส่งเอกสารได้ | <ul style="list-style-type: none">เครื่องตอบรับเล่นงานเบปบันทึกหมวด ให้กรอเทปกลับเพื่ออัดเทปฝาข้อความคุณตั้งเครื่องตอบรับให้แจ้งเฉพาะข้อความต้องรับเท่านั้น |
| เมื่อรับสายด้วยโทรศัพท์ที่ต่อพ่วง ลิฟท์การทำงานของเครื่องจะเปลี่ยนไปที่ระบบของโทรศัพท์ และก็จะไม่สามารถสนทนากับฉีกฝ่ายได้ | <ul style="list-style-type: none">ในระหว่างสนทนากับฝ่ายเดียว คุณหยุดสนทนานานเกินกว่า 4 วินาที ให้สนทนาภายใน 4 วินาที |

ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น KX-FP156)

| ปัญหา | สาเหตุและการแก้ไข |
|---|--|
| ไม่มีข้อความบันทึกภายในเครื่อง หลังจากตั้งเครื่องเป็น TAD/FAX | <ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อความที่ไม่ต้องการออก (หน้า 52) |
| ไม่สามารถพงข้อความที่บันทึกภายในเครื่องจากการใช้งานการควบคุมระยะไกล | <ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวส่วนการใช้งานระยะไกลถูกตั้งคุณสมบัติที่ #11 (หน้า 63) |

กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- เครื่องจะไม่ทำงาน
- การส่งและรับเอกสารจะถูกยกเลิก
- ในกรณีตั้งเวลาการส่งเอกสาร และเกิดไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าวเครื่องจะทำการส่งเอกสารให้หลังจากที่ระบบไฟฟ้าเป็นปกติ
- ในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง เอกสารที่อยู่ในหน่วยความจำจะสูญหาย เมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติเครื่องจะพิมพ์รายงานไฟฟ้าขัดข้องออกมา


กระดาษติด

การเอากระดาษบันทึกที่ติดออก


กรณีที่เกิดกระดาษบันทึกติดหน้าจอจะแสดงข้อความด้านล่าง ให้ทำการแก้ไขโดย

หน้าจอ: PAPER JAMMED


- 1 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้าโดยดึงตรงส่วนกลางขึ้น



- 2 กดปุ่มเปิดฝาครอบด้านหลัง (ปุ่มเที่ยว) ที่ด้านขวาของเครื่อง
หรือ
กดแถบเปิดฝาครอบด้านหลัง (ลีเซียว)



- 3 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหลัง




- 4 เอากระดาษบันทึกที่ติดออก




กระดาษติด

5 หมุนเพื่อแก้ไขลักษณะตามรูป

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าม้วนฟิล์มไม่ยับหรือย่น และพันรอบแกนสีน้ำเงิน 1 รอบ



6 ปิดฝาครอบด้านหลังโดยกดบริเวณมุมทั้งสองข้าง (①) และปิดฝาครอบด้านหน้า (②)



การเอาเอกสารที่ติดออก

กรณีที่เอกสารติดให้เอาเอกสารที่ติดออก


1 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้าโดยดึงตรงส่วนกลางขึ้น

2 เอาเอกสารที่ติดออก

3 ปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้า

หมายเหตุ :

- อย่าดึงเอกสารออกโดยยังไม่เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้า



การทำความสะอาด

ชุดป้อนเอกสาร

กรณีเกิดปัญหาในการป้อนเอกสารบ่อยๆ หรือมีรอยสกปรกบนเอกสารตันฉบับหลังออกจากเครื่อง ให้ทำการทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร

1 ถอดสายไฟและสายโทรศัพท์ออก

2 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้า

3 ทำความสะอาดลูกกลิ้งชุดป้อนเอกสาร และแผ่นยางด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ และปล่อยให้แห้ง


4 ทำความสะอาดแผ่นกระดาษด้วยผ้าแห้งนุ่ม

5 ปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้า

6 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์

คำเตือน:

- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษในการทำความสะอาด



หัวพิมพ์ความร้อน

กรณีที่มีແບບສีดำหรือรอยเบื้องตาก่อนที่เอกสารที่ได้รับ หรือบนสำเนา ให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน

1 ถอดสายไฟและสายโทรศัพท์ออก

2 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้า

3 เปิดฝาครอบเครื่องด้านหลังโดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ

4 ทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน ด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ และปล่อยให้แห้ง


- อย่าสัมผัสถูกแผ่นสีดำที่หัวพิมพ์

5 ปิดฝาครอบเครื่องด้านหลังและด้านหน้าตามลำดับ

6 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์

คำเตือน:

- ไม่ควรใช้ผ้าแห้งสัมผัสกับหัวพิมพ์ความร้อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์



รายงานและรายการต่าง ๆ

การพิมพ์รายงานและรายการต่าง ๆ

คุณสามารถพิมพ์รายงาน และรายการต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้งานอีก

Setup list: รายการคุณสมบัติและค่าต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ในเครื่อง (หน้า 62-72)

Telephone number list: รายการปลายทางจะแสดงชื่อและหมายเลขปลายทางที่เก็บไว้ในเครื่อง

Journal report: รายงานการรับ-ส่งเอกสาร จะแสดงผลการรับ-ส่งเอกสาร 30 ครั้งล่าสุด

Printer test list: ใช้ตรวจสอบคุณภาพของการพิมพ์กรณีมีรอยเบี้ยนให้ทำความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อน (หน้า 82)

Broadcast programming list: รายการปลายทางส่งเอกสารกระจายที่บันทึกไว้ (หน้า 33)

Caller ID list*: รายการหมายเลขเรียกเข้าจะแสดงหมายเหตุเรียกเข้าล่าสุดทุก ๆ 30 หมายเลข

* รายการนี้สามารถพิมพ์ได้เมื่อตั้งคุณสมบัติ #73 หน้า 71 เป็น "CALLER ID"

1 กด **[MENU]** ข้าม จนหน้าจอแสดงข้อความ

ข้อความ:
PRINT REPORT
PRESS NAVI. [**< >**]

2 กด **[◀]** หรือ **[▶]** จนหน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ

SETUP LIST
PRESS SET


TEL NO. LIST
PRESS SET

JOURNAL REPORT
PRESS SET

PRINTER TEST
PRESS SET

BROADCAST LIST
PRESS SET

CALLER ID LIST
PRESS SET



3 กด **[SET]** เพื่อเริ่มพิมพ์

PRINTING

- ยกเลิกการพิมพ์ กด **[STOP]**
- หลังการพิมพ์ หน้าจอจะแสดงรายการที่เลือก

4 กด **[MENU]**

คุณสมบัติทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิค

| | |
|----------------------------------|--|
| Applicable lines: | Public Switched Telephone Network |
| Document size: | Max. 216 mm in width / Max. 600 mm in length |
| Effective scanning width: | 208 mm |
| Effective printing width: | A4: 202 mm Letter/Legal: 208 mm |
| Transmission time*: | ■ KX-FP152: Approx. 12 s/page (Original mode)** ■ KX-FP156: Approx. 8 s/page (Original mode)** |
| Scanning density: | Horizontal: 8 pels/mm Vertical: 3.85 lines/mm – STANDARD 7.7 lines/mm – FINE/PHOTO 15.4 lines/mm – SUPER FINE |
| Halftone level: | 64-level |
| Scanner type: | Contact Image Sensor (CIS) |
| Printer type: | Thermal Transfer on plain paper |
| Data compression system: | Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR) |
| Modem speed: | ■ KX-FP152: 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; Automatic Fallback ■ KX-FP156: 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; Automatic Fallback |
| Operating environment: | 5 °C – 35 °C, 20 % – 80 % RH (Relative Humidity) |
| Dimensions (H x W x D): | 185 mm x 345 mm x 269 mm |
| Mass (Weight): | Approx. 3.1 kg |
| Power consumption: | Standby: ■ KX-FP152: Approx. 5 W ■ KX-FP156: Approx. 6 W Transmission: Approx. 20 W Reception: Approx. 40 W (When receiving a 20% black document) Copy: Approx. 40 W (When copying a 20% black document) Maximum: Approx. 120 W (When copying a 100 % black document) |
| Power supply: | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Fax memory capacity: | Approx. 25 pages of memory transmission Approx. 28 pages of memory reception (Based on the ITU-T No. 1 Test Chart in standard resolution, without using the Error Correction Mode) |
| Voice memory capacity***: | Approx. 18 minutes of recording time including greeting messages (KX-FP156 only) |


* Transmission speed depends upon the contents of the pages, resolution, telephone line conditions and capability of the other party's machine.

** Transmission speed is based upon the ITU-T No. 1 Test Chart and original mode.

If the capability of the other party's machine is inferior to your unit, the transmission time may be longer.

*** Recording time may be reduced by the calling party's background noise.

ITU-T No. 1 Test Chart



Note:

- Any details given in these instructions are subject to change without notice.
- The pictures and illustrations in these instructions may vary slightly from the actual product.

คู่มือการติดตั้งทางเทคนิค

■ Paper specifications

Recording paper size:

A4: 210 mm x 297 mm

Letter: 216 mm x 279 mm

Legal: 216 mm x 356 mm

Note:

- Do not use the following types of paper:
 - Paper with a cotton and/or fibre content that is over 20%, such as letterhead paper or paper used for resumes.
 - Extremely smooth or shiny paper, or paper that is highly textured.
 - Coated, damaged or wrinkled paper.
 - Paper with irregularities, such as tabs or staples.
 - Paper which has dust, lint or oil stains.
 - Paper that will melt, vaporize, discolour, scorch or emit dangerous fumes, near 200 °C, such as vellum paper. These materials may transfer onto the fusing roller and cause damage.
 - Moist paper.
- Some paper only accepts print on one side. Try using the other side of the paper if you are not happy with the print quality or if misfeeding occurs.
- For proper feeding and best print quality, we recommend using long-grained paper.
- Do not use paper of different types or thickness at the same time. This may cause a paper jam.
- Avoid double-sided printing.
- Do not use paper printed from this unit for double-sided printing with other copiers or printers. This may cause a paper jam.
- To avoid curling, do not open paper packs until you are ready to use the paper. Store unused paper in the original packaging, in a cool and dry location.

ตัวแทนจำหน่ายและบริการ

เบตกรุงเทพมหานคร

- ◆ บี แอนด์ แอล โอลิโอ โทร. 0-2439-4240-4, 0-2438-0101 (อัตโนมัติ)
- ◆ ออคิดเมชั่น เซอร์วิส โทร. 0-2246-0200, 0-2246-0313
- ◆ ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร โทร. 0-2224-6620 (อัตโนมัติ)
- ◆ กรุงเทพโภคภณกานพพาณิชเน็ตเวิร์ค โทร. 0-2245-5555, 0-2246-3333
- ◆ ดิจิตอล โอลิโอ โทร. 0-2530-0299 (อัตโนมัติ), 0-2933-0259-64
- ◆ ดัช อินเตอร์เน็ตแนลด์ โทร. 0-2377-7799, 0-2377-1390-4, 0-2732-0645 (อัตโนมัติ)
- ◆ เว็บทีค โอลิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น โทร. 0-2274-3237
- ◆ ชั้นไทย กรุ๊ป โทร. 0-2247-9991, 0-2643-1999 (อัตโนมัติ)
- ◆ กรุงเทพบริการ ไฮเทค โทร. 0-2272-0555-60
- ◆ ฟอร์จูน เทคโนโลยี โทร. 0-2259-0123-9
- ◆ พานาโซนิค สแลร์ (ชั้น 3 ตึก เอ็มโพเรียม) โทร. 0-2664-8671-4
- ◆ นานาคง โทร. 0-2255-0955-9
- ◆ เวิล์ดไวด์ ชีสเดนส์ โทร. 0-2692-9738 (อัตโนมัติ), 0-2275-5967
- ◆ ชิว โทร. 0-2222-8191-3
- ◆ มิสเดอร์ ไฟน์ โทร. 0-2248-3260-1, 0-2246-3841, 0-2246-6279
- ◆ แอล แอนด์ พี โอลิโอ โทร. 0-2748-8880-3
- ◆ โนมเดอร์วัน อิเล็กทริค กรุ๊ป
 - : สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 0-2734-1582-5
 - : โนมเดอร์วัน อิเล็กทริค เทคโนโลยี โทร. 0-2221-7418, 0-2222-9137, 0-2224-8154-5
- ◆ ที. เอส. อาร์ เทคโนโลยี ชีสเดนส์ โทร. 0-2911-3949, 0-2911-3963
- ◆ เอเอสที คอมม์ โทร. 0-2932-2893-5
- ◆ เอส คอมมูนิเคชั่น โทร. 0-2618-8550-2
- ◆ แอดวานซ์ ไฟโนวิค โทร. 0-2691-7585-92
- ◆ พี.ชี. เช็นเตอร์ โอลิโอ โทร. 0-2728-0840-4
- ◆ อัลฟ่า แมร์คต์ดิส ชั้นบพลาฯ โทร. 0-2885-4335, 0-2885-4981-3
- ◆ ดิวัน อิเล็กทริค โทร. 0-2255-6203-5
- ◆ ดีพร้อม เซอร์ฟ แอนด์ เซอร์วิส โทร. 0-2669-2863-8, 0-2243-3242-3
- ◆ ยูกีทีเอดดิ้ง โทร. 0-2222-2756, 0-2221-7178
- ◆ วาย. เค อิเลคโทรโนวิค โทร. 0-2280-2203
- ◆ ไทยโอลิโอ บิสสิเนส โทร. 0-2238-0200
- ◆ เอส อินดิเกรท โทร. 0-2804-8513-5
- ◆ เอ. วี. เทค ชีสเดนส์ โทร. 0-2884-6274-5
- ◆ ห้างสรรพสินค้า : เพาเวอร์บาย ทุกสาขา : สำนักงานแม่ค้า ทุกสาขา

: เดอะมอลล์ ทุกสาขา : บีซี ชูเปอร์เช็นเตอร์ ทุกสาขา : เมคโคร์อฟฟิศ ทุกสาขา : การ์ฟ ทุกสาขา : ออฟฟิศ ดีปี ทุกสาขา : ดังข้างบน ทุกสาขา : อิเชตัน : ใจโก้ อัมรินทร์ พลาซ่า : ไทยไดนาโม : สำนักงานจสโก้ : บางลำภู สรรพสินค้า

ภาคกลาง

- ◆ วงศ์อันนัตตีโอลิโอ สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-2404, 0-3471-2737
 - ◆ เอ. ที. เทคโนโลยี สุพรรณบุรี โทร. 0-3552-2384, 0-3554-6410-1
 - ◆ เอ. ที. แอคทีวันซ์ ชีสเดนส์ สมุทรสาคร โทร. 0-3442-6015-7, 0-3442-1775
 - ◆ ไทยเจริญ โอลิโอ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น สะบูรี โทร. 0-3631-8386-8
 - ◆ บ้านโป่ง แชน ราชบุรี โทร. 0-3222-1186, 0-3234-3454
 - ◆ อุบลฯ เทคโนโลยี ช้อป อุบลฯ โทร. 0-3534-5111, 0-3521-3111
 - ◆ ไทยคม เทคโนโลยี สิงห์บุรี โทร. 0-3651-2913, 0-3651-3013
 - ◆ ผู้ผลิตไฟฟ้า กาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7
 - ◆ ลพบุรี โอลิโอ ชีสเดนส์ ลพบุรี โทร. 0-3661-3223-4
 - ◆ ใจกลางพลาซ่า อุบลฯ โทร. 0-3534-5111
 - ◆ ไกรรินทร์ ราชบุรี โทร. 0-3232-5570
 - ◆ ไฟศาลาโภทกัณ นครปฐม โทร. 0-3424-2108, 0-3425-1345 0-3421-2882-3
 - ◆ วี. เก. ไทยวัฒนาแวร์ ทีวี นครปฐม โทร. 0-3425-3865-70, 0-3424-2236
 - ◆ "ไมค้า" โอลิโอ นครปฐม โทร. 0-3427-1583-4
 - ◆ ศรีวัฒนาคอมพิวเตอร์ นครปฐม โทร. 0-3432-1507, 0-3431-1512
 - ◆ ดาววิช คอมมูนิเคชั่น นครปฐม โทร. 0-3425-5528
 - ◆ ไทย เชอร์วิส เทคโนโลยี นครปฐม (อ้อมใหญ่-เพชรเกษม) โทร. 0-2812-5301-3
 - ◆ เมืองเพชรอิเลคทริค เพชรบุรี โทร. 0-3242-7917, 0-3242-5518, 0-3242-8022
 - ◆ ลพบุรีนิยมกิจ ลพบุรี โทร. 0-3661-8811
- ## ภาคเหนือ
- ◆ สถาบันเชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0999
 - ◆ เชียงใหม่คิวพานิช กรุ๊ป เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0450
 - ◆ นิยมพาณิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-0020

- ◆ พ.พาณิชทีวี เชียงราย โทร. 0-5371-3833, 0-5371-4668
- ◆ วี. อาร์ กอนมูนิคัชั่น พิมพ์โลโก โทร. 0-5524-4095
- ◆ ราชวิทยุการไฟฟ้า พิมพ์โลโก
โทร. 0-5525-8039, 0-5524-1011, 0-5524-1163
- ◆ สถาบันเทคโนโลยี พิมพ์โลโก โทร. 0-5524-1489
- ◆ นิยมพานิชภาคป่าสาง โทร. 0-5432-2535
- ◆ นอร์เทอร์น ออเดเมเนชั่น ชีสตีน เมะยะ โทร. 0-5441-0334-5
- ◆ อุดรเดชดีซีชาร์จ จำกัด โทร. 0-5541-4224-7
- ◆ วี.อาร์ กอนพิวเตอร์ พิจิตร
โทร. 0-5661-1793, 0-5661-2833, 0-5661-3493
- ◆ ศักดิ์ชัยโภรภัณ์ แพร่ โทร. 0-5451-1830
- ◆ ชิว อิเล็กทริก เพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-1554, 0-5672-0619
- ◆ เสริมแสง (1991) นครสวรรค์ โทร. 0-5622-2719, 0-5622-2340
- ◆ ชงขวัญสุก สุไหง โทร. 0-5561-1626, 0-5561-2148
- ◆ เอส.เค. ไอโอ เชิญเดอร์ พิมพ์โลโก โทร. 0-5521-5049
- ◆ กรุงเทพไฟฟ้าเวล็อก กำแพงเพชร โทร. 0-5571-3063, 0-5571-3787
- ◆ ที.ธี. สตาร์ (ไทยแลนด์) ตาก โทร. 0-5551-1777, 0-5551-1806

ภาคตะวันออก

- ◆ เจนกิจนานาคม ระยอง โทร. 0-3861-4146, 0-3886-4357-60
- ◆ เชิงทองอีเล็กทริก ชลบุรี
โทร. 0-3832-1194, 0-3832-1198, 0-3831-1433
- ◆ ไทยอนันต์ ชลบุรี โทร. 0-3828-4722-3, 0-3828-3158
- ◆ แอร์วานช์ ไอที เชื่อเน็ตเวิร์ก ศรีราชา โทร. 0-3877-1170
- ◆ เจริญกิจ เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส ชั้นทันบุรี
โทร. 0-3934-4349-52, 0-3932-5702
- ◆ พี.อาร์.ไอ.โอ. เทเลคอม ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-8183-4
- ◆ ศิริภัทร์ สารแก้ว โทร. 0-3723-1222
- ◆ หาดพานิชอิเล็กทริก ปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ อุดรแสงสอดิษย์ อุดรธานี โทร. 0-4224-4700-4
- ◆ อุดรแสงรุ่งการไฟฟ้า อุดรธานี โทร. 0-4224-4800
- ◆ ยูคิ คอมพิวเตอร์ อุดรธานี โทร. 0-4224-5460, 0-4224-0978
- ◆ แสงวิจิตรการไฟฟ้า ศกกลนคร โทร. 0-4271-3477, 0-4271-3499
- ◆ ขอนแก่นไทยแลนด์ ขอนแก่น โทร. 0-4323-6543, 0-4323-6348
- ◆ ชี.ชี. กอนพิวเตอร์ ชีสตีน
อุบลราชธานี โทร. 0-4531-3975, 0-4531-4519

- ◆ : ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5513
 - ◆ : สุรินทร์ โทร. 0-4451-4607-8
 - ◆ ได้ท่านอเดอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4424-1103-4, 0-4424-2601
 - ◆ ไก้ฟ้านอเดอร์ อิเล็กทริกชิตี้ นครราชสีมา
โทร. 0-4425-4344, 0-4425-4278
 - ◆ ศรีชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส นครราชสีมา โทร. 0-4425-9741-5
 - ◆ โกรากคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4426-7393-4
 - ◆ เอ็ม.ชี. แอดวานซ์ เทเลคอมเซอร์วิส นครราชสีมา
โทร. 0-4426-8897, 0-4424-6941
 - ◆ ห้างทองปึงสิงเที่ยง ก้าฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1299, 0-4381-2581
 - ◆ เสียงศิลป์ ไอ.อ. นครพนม โทร. 0-4251-1066, 0-4251-1445
 - ◆ ห้างโภวเมือง มหาสารคาม โทร. 0-4372-2602
 - ◆ ชงขัยไอโอ เชลล์แอนด์เซอร์วิส บุรีรัมย์
โทร. 0-4461-2189, 0-4462-1464-5
 - ◆ ศรีสะเกย คอมมูนิคัชั่น ศรีสะเกย โทร. 0-4562-0567-8
 - ◆ กรีนเวย์ บุกคชาหาร โทร. 0-4263-3318-9
 - ◆ ชัยยุนิกคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมูนิคัชั่น ชัยภูมิ
โทร. 0-4483-0650-2, 0-4481-2167
 - ◆ พี. เทเลคอม แอนด์ เทเลโฟน เลย โทร. 0-4283-2220, 0-4283-2232
- ## ภาคใต้
- ◆ สงวนพาณิชย์เกรดดิ้ง หาดใหญ่ โทร. 0-7435-4331-2
 - ◆ วิชชุสิน มาร์เก็ตดิ้ง หาดใหญ่ โทร. 0-7434-0340
 - ◆ ศินสว่าง เชลล์ แอนด์ เชอร์วิส หาดใหญ่
โทร. 0-7424-3801, 0-7424-6454
 - ◆ ยู. เอ็น. แอร์. อิเล็กทริก หาดใหญ่ โทร. 0-7435-6447-52
 - ◆ กีทีนแทรดดิ้ง ภูเก็ต โทร. 0-7621-7001-2, 0-7621-9419-20
 - ◆ อภิวัฒนาพร ภูเก็ต
โทร. 0-7621-4433, 0-7621-5585, 0-7621-5790
 - ◆ ศิริสินแทรดดิ้ง สุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7727-3523, 0-7728-1470-2, 0-7727-2523
 - ◆ โภวพາณิชย์ (1995) ยะลา โทร. 0-7325-5151-3
 - ◆ มิคซ์แอนด์เพลย์เกรดดิ้ง ดังงา
โทร. 0-7522-0453-4, 0-1721-0186
 - ◆ ด. วิชชุนคร นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-3482
 - ◆ สมบัติชุมพร (1997) ชุมพร โทร. 0-7750-1692, 0-7750-1694
 - ◆ เจริญกรุงชุมพร ชุมพร โทร. 0-7757-0327-9

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามตัวสินค้าหรืออื่นๆ ให้กุญแจบันทึกรายละเอียดต่างๆ เอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐานของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

รุ่น _____

ชื่อตัวแทนจำหน่าย _____

โทรศัพท์ _____

หมายเลขเครื่อง _____

วันที่ซื้อ _____

Panasonic

ส่วนการขาย พานาโซนิค ซิตี้ทีมส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิว- เบชันแนล จำกัด

52/305 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2731-8888, 0-2731-9813 โทรสาร 0-2731-9611

อุปกรณ์สัมภาระ โทร. 0-2731-9800

<http://www.panasonic-th.com> E-mail:sn@panasonic-th.com