


Panasonic

คุ้มกันอั่งอิงฉบับย่อ

เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบดิจิตอล

หมายเลขรุ่น

KX-FP701CX KX-FP702CX



ภาพของรุ่น KX-FP701



ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องโทรศัพท์ของ
Panasonic โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
คู่มือการใช้งาน

- ม้วนฟิล์มที่ให้มาพร้อมเครื่องสามารถ
พิมพ์งานขนาด A4 ได้ 30 หน้า
ขอแนะนำให้ซื้อฟิล์มสำรองแบบเต็ม
หมายเลขรุ่น KX-FA57A หรือ
KX-FA57E ซึ่งสามารถพิมพ์งาน
ขนาด A4 ได้ 210 หน้า

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โปรดอ่านข้อมูลในบทนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์ของคุณอย่างเหมาะสมและ ด้วยความปลอดภัย

- สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อแสดงข้อมูลและอิบาร์ถึงระดับ ของอันตราย รวมทั้งการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากการไม่ใส่ใจ ในการทำงานของสัญลักษณ์ และใช้งานเครื่องโทรศัพท์ อย่างไม่เหมาะสม



คำเตือน

หมายถึง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายที่เป็นสาเหตุของการ บาดเจ็บที่รุนแรงหรือการเสียชีวิต



ข้อควรระวัง

หมายถึง อันตรายที่อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้เครื่องโทรศัพท์ชำรุดเสียหาย

- สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อแสดงข้อมูลและอิบาร์ถึง ประเภทของคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติ



ประเภทของสัญลักษณ์นี้ ใช้เพื่อเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งต้องนำไปปฏิบัติตามระมัดระวัง



ประเภทของสัญลักษณ์นี้ ใช้เพื่อเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งห้ามไม่ให้ ปฏิบัติหรือดึงกล่าว



ประเภทของสัญลักษณ์นี้ ใช้เพื่อเตือนผู้ใช้ ให้ทราบถึงขั้นตอนการใช้งาน ซึ่งต้องเน้นย้ำ เพื่อให้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย



คำเตือน

การต่อสายไฟและสายดิน



ใช้แหล่งจ่ายไฟพิเศษที่ระบุไว้บนเครื่องเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทกำลังไฟฟ้าของบ้าน คุณ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือการไฟฟ้า ในท้องถิ่นของคุณ



ตามตั้งประสาด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการติดตั้งปลั๊กสายดินแบบสามขา ถ้าคุณไม่มี เต้ารับไฟฟ้าประเภทนี้ โปรดจัดหาเต้ารับไฟฟ้าดังกล่าว อย่างชำรุดสมบัติความปลอดภัยนี้ได้การดัดแปลง ปลั๊กอย่างไม่ถูกต้อง



อย่าวางวัสดุทับสายไฟ ให้ติดตั้งเครื่องในที่ที่ไม่มีครา เดินผ่านหรือสะดุกด้วยไฟได้



อย่าใช้งานเต้ารับและสายต่อพ่วงมากเกินไป เพราะ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟ้า ดูด



เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC/ปลั๊กไฟเข้าไปยังเต้ารับ ไฟฟ้าชนิด หากไม่เสียบเข้าไปจนสุด อาจทำให้ เกิดกระแสไฟฟ้าดูด และ/หรือ มีความร้อนเกินซึ่งเป็น สาเหตุของอัคคีภัยได้



ขั้นตอนของที่อะแดปเตอร์ AC/ปลั๊กไฟอยู่เสมอ โดยการดึงปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้า แล้วเชื่อมด้วย ผ้าแห้ง ผุ่นละอองที่สะอาดอาจทำให้ลิ้นหุ้มหุ้มเกิด ความผิดปกติจากความชื้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด อัคคีภัยได้



ดึงปลั๊กเครื่องโทรศัพท์ออกจากเต้ารับไฟฟ้าทันที หากสังเกตเห็นควัน ได้กลิ่นแบปลูก หรือได้ยินเสียง ผิดปกติ เพราะอาจเกิดอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟ้าดูด ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีควันของมาจากการเครื่องและ แล้วรับติดต่อศูนย์บริการที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง



ห้ามสัมผัสตัวปลั๊กขณะที่มือเปียก เพราะอาจเกิด อันตรายจากการกระแสไฟฟ้าดูด



การติดตั้ง

วางแผนที่ตั้งเครื่องที่มั่นคง กรณีที่เครื่องพลัด ตกหล่น อาจทำให้เกิดความเสียหายและ/หรือการ บาดเจ็บได้



เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟ้าดูด อย่าติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โดนฝนหรืออยู่ ในที่อับชื้น

มาตรการป้องกันเมื่อใช้งาน



ก่อนทำความสะอาดเครื่อง คุณควรดึงปลั๊กออกจากเตารีบไฟฟ้า อย่าใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาดนิดพ่น



อย่าคลุ่มช่องระบายน้ำเครื่องขณะเปิดเครื่องไว้เนื่องจากช่องเหล่านี้ได้รับการออกแบบไว้เพื่อการระบายน้ำและการป้องกันความร้อนสูงเกินไว้ นอกจากนี้ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องทำความร้อน หรือในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก



อย่าดันวัตถุใดๆ ตามเข้าไปในช่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากอัคคีภัยหรือกระแสไฟฟ้าดูดได้ หรืออย่าทำของเหลวใส่เครื่องตามหกรดใส่เครื่อง



เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแสไฟฟ้าดูดไม่ควรทดลองส่วนประกายของเครื่องออก เมื่อเครื่องมีประกายให้นำเครื่องเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง การเปิดหรือถอดฝาเครื่องออกอาจทำให้คนได้รับอันตรายจากการแสไฟฟ้าหรือความเสี่ยงอื่นๆ การประกอบเครื่องกลับที่เดิมอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดูดเมื่อใช้งานในภายหลัง



ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเครื่องนี้



อย่าทำของเหลว (เช่น น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น) หลงบันปลั๊กสายโทรศัพท์ หรือทำให้ปลั๊กนั้นเปียก เพราะอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ หากปลั๊กสายโทรศัพท์เปียก ให้ดึงปลั๊กออกจากช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนังทันที และห้ามใช้งาน



ให้ถอดปลั๊กของเครื่องออกจากเตารีบไฟฟ้าบนแผ่นและติดต่อรับบริการจากศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:

- เมื่อสายไฟได้รับความเสียหายหรือฉีกขาด
- มีของเหลวหลงบนปลั๊ก
- ถ้าเครื่องโدونน้ำฝนหรือน้ำ
- ถ้าเครื่องไม่ทำงานเป็นปกติตามคำแนะนำการใช้งาน ให้ปรับตัวควบคุมตามคำแนะนำการใช้งานเท่านั้น หากปรับไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อศูนย์บริการซ่อมที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้อง
- ถ้าเครื่องตกหล่นหรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
- ถ้าเครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป



ข้อควรระวัง

การติดตั้งและการเคลื่อนย้าย



อย่าติดตั้งสายโทรศัพท์ในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง



อย่าติดตั้งแจ็คของโทรศัพท์ในบริเวณที่เปียกชื้น เว้นแต่แจ็คนั้นจะได้รับการออกแบบเฉพาะให้ใช้ได้กับบริเวณที่เปียกชื้น



อย่าสัมผัสสายหรือขั้วต่อของโทรศัพท์ที่ไม่มี绝缘层 ห้าม หากสายโทรศัพท์นั้นไม่ได้ต่อ กับอินเตอร์เฟซ เน็ตเวิร์ก



ใช้ความระมัดระวังในขณะติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการใช้คุณสมบัติเครื่องนี้ คุณควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย กระแสไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บ

- อย่าใช้เครื่องนี้ใกล้น้ำ เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ บริเวณชำระล้าง อ่างล้างภาชนะในครัว เป็นต้น
- ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ ยกเว้นโทรศัพท์ที่ประเภทไร้สาย เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยง ต่อกระแสไฟฟ้าดูดเมื่อเกิดฟ้าผ่า ฟ้าแลน
- อย่าใช้เครื่องนี้ในการโทรศัพท์แจ้งภัยร้าย เมื่อยื่นในบริเวณใกล้กับ ที่ร้าว

ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

สถานที่ตั้ง

- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดปกติ อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง เช่น โทรศัพท์ หรือลำโพง

สภาพแวดล้อม

- วางเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า ระบบงาน เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และมอเตอร์
- ควรรักษาเครื่องให้ปลอดจากฝุ่น อุณหภูมิสูง และการสั่นสะเทือน
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่อง直ยตรง
- อย่าวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากไว้บนเครื่อง
- เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กออกจากเตารับไฟฟ้า
- ควรวางเครื่องให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น ชีฟเตอร์ เตาในครัว เป็นต้น อีกทั้งไม่ควรวางไว้ในห้องใต้ดินที่มีความชื้น

การดูแลรักษาที่ควรทำเป็นประจำ

- เช็ดทำความสะอาดที่พื้นผิวด้านนอกด้วยผ้าぬ่ำๆ อย่าใช้น้ำมันเบนซิน กินเนอร์ หรือผงขัดทำความสะอาดได้ๆ

1. คำแนะนำและการติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

1.1	ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม	6
1.2	ม้วนพิล์ม	6
1.3	สายหูฟัง	8
1.4	ถอดรองกระดาษ	8
1.5	ที่รองกระดาษเพิ่มเติม	9
1.6	กระดาษบันทึก	9

2. การเตรียมพร้อมทำงาน

การเชื่อมต่อและติดตั้ง

2.1	การเชื่อมต่อ	10
2.2	โหมดการโทร	10

การตั้งค่าเริ่มต้น

2.3	การตั้งวันที่และเวลา	11
2.4	การตั้งโลโก้	11
2.5	การตั้งหมายเลขอรรถาร	12

3. โทรศัพท์

การหมุนหมายเลขอรรถารโดยอัตโนมัติ

3.1	การบันทึกชื่อและหมายเลขอรรถาร	13
3.2	การโทรศัพท์โดยใช้สมุดโทรศัพท์	13
3.3	พังก์ชั่นของปุ่มโทรศัพท์	13

4. โทรสาร

การส่งโทรสาร

4.1	การส่งโทรสารด้วยตนเอง	14
4.2	การส่งโทรสารโดยใช้สมุดโทรศัพท์ และพังก์ชั่นของปุ่มโทรศัพท์	14

การรับโทรสาร

4.3	การเลือกรูปแบบการใช้เครื่องโทรสาร	15
-----	-----------------------------------------	----

5. คำแนะนำกรณีเกิดปัญหา

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

5.1	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด - จอแสดงผล	16
-----	----------------------------------------	----

6. ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดทางด้านเทคนิค

6.1	รายละเอียดทางด้านเทคนิค	18
-----	-------------------------------	----


1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

- ฟิล์มสำรอง*¹ (หมายเลขรุ่น/หมายเลขชิ้นส่วน KX-FA57A หรือ KX-FA57E): 70 ม. x 1 ม้วน (พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ได้ประมาณ 210 หน้า)
*1 เพื่อให้เครื่องทำงานได้ถูกต้อง ขอแนะนำให้คุณใช้ฟิล์มสำรองของ Panasonic เท่านั้น ฟิล์มไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากกรองฟิล์มกลับและนำกลับมาใช้ใหม่

1.2 ม้วนฟิล์ม


ม้วนฟิล์มที่มากับเครื่องเป็นฟิล์มสำหรับใช้งานครั้งแรก

- 1 เปิดฝาครอบด้านหน้าโดยดึงส่วนตรงกลางขึ้น




- 2 เปิดฝาครอบด้านหลัง โดยกดปุ่มสีเขียว (①)


- คุณสามารถปลดล็อกฝาครอบด้านหลัง โดยกดก้านล็อกสีเขียวเข้า (②)




- 3 เปิดฝาครอบด้านหลังออก



- 4 ใส่ฟิล์มเข้าไปในช่องซ้ายด้านหน้าของเครื่อง (③) และใส่ฟิล์มเข้าไปในช่องซ้ายด้านหลังของเครื่อง (④)
- คุณสามารถสัมผัสม้วนฟิล์มได้อย่างปลอดภัยและไม่เปื้อนเมือเหมือนอย่างกระดาษкар์บอน
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ฟิล์มเข้าไปในช่องซ้าย (③) และฟิล์มเข้าไปในช่องซ้าย (④) ถูกต้องดังภาพแล้ว



- 5 หมุนฟิล์มเข้าเงิน (⑤) ตามทิศทางของลูกศรจนกระแทกแผ่นฟิล์มตึง (⑥) และให้แผ่นฟิล์มม้วนเข้าไปในแกนสีน้ำเงิน อายุน้อย 1 รอบ



- 6 ปิดฝาครอบด้านหลังให้แน่นโดยกดตรงรอยเว้าที่ปลายทั้งสองข้างลง
- 7 ปิดฝาครอบด้านหน้าให้แน่น


1.3 สายหูฟัง

การต่อสายหูฟัง (①)



1.4 สถานะของกระดาษ

สอดแกนยึด (①) ของถาดรองกระดาษ (②) เข้าไปในช่องด้านหลังของเครื่อง (③)




หมายเหตุ:

- เปลี่ยนกระดาษบันทึกเป็นขนาด "LETTER" (คุณสมบัติ#16)
(เฉพาะรุ่น KX-FP701)

1.4.1 ตัวยึดกระดาษ A4 (เฉพาะรุ่น KX-FP701)

การใช้กระดาษ A4 คุณต้องติดตั้งตัวยึดกระดาษ A4 (①) เข้าที่ด้านขวาของถาดกระดาษ

- เสียบแกนยึดส่วนล่าง (②) ของตัวยึดกระดาษ A4 เข้าที่ช่องด้านล่าง (③)
- ดันตัวยึดกระดาษเข้าที่ช่องด้านบน (④)



หมายเหตุ:

- หากใช้กระดาษขนาด Letter คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวยึดกระดาษ A4
- เปลี่ยนกระดาษบันทึกเป็นขนาด "A4" (คุณสมบัติ #16)

1.5 ที่รองกระดาษเพิ่มเติม


ใส่ที่รองกระดาษเพิ่มเติม (①) เข้าในช่องด้านขวาบนทางออกกระดาษบันทึก (②) จากนั้น ใส่เข้าในช่องด้านซ้าย (③)



1.6 กระดาษบันทึก


เครื่องสามารถรับกระดาษขนาด 60 ถึง 90 แกรม ได้มากถึง 50 แผ่น

- คลี่กระดาษออกเพื่อไม่ให้กระดาษติด



- ดึงแผงกันกระดาษล้มไปข้างหน้า (1) และถอดอย่างใส่กระดาษโดยครัวหน้าที่ต้องการพิมพ์ลง (2)

- ไม่ควรใส่กระดาษเกินแท็บ (3)




- หากใส่กระดาษไม่ถูกต้อง ให้เอากระดาษทั้งหมดออก และถอดอย่างใส่ใหม่อีกครั้ง มิฉะนั้น จะทำให้กระดาษติดได้

ถูกต้อง



ไม่ถูกต้อง




หมายเหตุ:

- ให้เอากระดาษที่มีอยู่ออกทั้งหมดก่อนใส่กระดาษเพิ่มเติม

2.1 การเชื่อมต่อ

ข้อควรระวัง:


- แนะนำให้ติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อยู่ใกล้กับเด้ารับไฟฟ้า และเข้าถึงได้ง่าย
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สายโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่อง
 - ห้ามต่อเพิ่มสายโทรศัพท์
- ① สายโทรศัพท์
 - ต่อเข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์หนึ่งช่อง
 - ② สายไฟ
 - ต่อเข้ากับเด้ารับไฟฟ้า 1 ช่อง (220 V – 240 V, 50/60 Hz)
 - ③ ช่องเสียง [EXT]
 - คุณสามารถต่ออันนี้เครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติหรือโทรศัพท์ เครื่องอื่นได้ หากมีที่ปิดให้ถอดที่ปิดออกก่อน
 - ④ เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่อง)



2.2 โหมดการโทร

หากคุณไม่สามารถโทรออกได้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าให้ตามระบบ บริการคุ้มสัญญาโทรศัพท์ของคุณ

[MENU] [SET]



1 [MENU] → [‡][1][3]

DIAL MODE =TONE	[±]
--------------------	-----

- 2 กด [1] หรือ [2] เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 - [1] “PULSE”: สำหรับสัญญาณโทรศัพท์แบบโรตารี่/พัลส์
 - [2] “TONE” (ค่าที่ตั้งมา): สำหรับสัญญาณโทรศัพท์แบบโทน
- 3 [SET]
- 4 กด [MENU] เพื่ออกจากโปรแกรม

2.3 การตั้งวันที่และเวลา

1 [MENU] → [#][0][1] → [SET]

D:01/M:01/Y:07
TIME: 12:00AM

- 2 ป้อน วัน/เดือน/ปี/ชั่วโมง/นาที ปั๊จุบัน โดยใช้เลข 2 หลัก ป้อนแทนค่าต่างๆ กด [*] ข้าม เพื่อเลือกรูปแบบเวลา “AM”, “PM” หรือ 24 ชั่วโมง
- 3 [SET]
- 4 กด [MENU] เพื่ออกจากโปรแกรม

การแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ผิด และทำการแก้ไข

2.4 การตั้งโลโก้

คุณสามารถตั้งค่าโลโก้ (ชื่อ, ชื่อบริษัท ฯลฯ) เพื่อให้ปรากฏโลโก้อยู่ด้านบนของเอกสารแต่ละหน้าที่ส่งได้

1 [MENU] → [#][0][2] → [SET]

LOGO=

- 2 ป้อนโลโก้ของคุณได้สูงสุด 30 ตัวอักษร โปรดดูรายละเอียดที่ตารางตัวอักษร → [SET]
- 3 กด [MENU] เพื่ออกจากโปรแกรม

การเลือกตัวอักษรโดยใช้แป้นกด

แป้นกด	ตัวอักษร
[1]	เว้นวรรค # & ' () *, - . / 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9
[0]	เว้นวรรค 0
[*]	เพื่อเปลี่ยนระหว่างตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวอักษรตัวเล็ก
[FLASH]	เพื่อป้อนเครื่องหมาย “ – ”
[HANDSET MUTE]	เพื่อเว้นวรรค
[STOP]	เพื่อลบตัวอักษร

การแก้ไขข้อผิดพลาด

กด [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ผิด และทำการแก้ไข

2. การเตรียมพร้อมทำงาน

- การลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กดปุ่ม **[STOP]** ค้างไว้

2.5 การตั้งหมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ปรากฏหมายเลขนี้อยู่ด้านบนของเอกสารแต่ละหน้าที่ส่งได้

- [MENU] → [♯][0][3] → [SET]**

NO. =

- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 20 หลัก

- [SET]**

- กด **[MENU]** เพื่ออกจากโปรแกรม


การแก้ไขข้อผิดพลาด

กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์เบปังตัวเลขที่ผิด และทำการแก้ไข

- การลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม **[STOP]** ค้างไว้

3.1 การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์

ตัวเครื่องโทรศัพท์และหูฟังโทรศัพท์ไร้สายมีสมุดโทรศัพท์ (106 หมายเลข และปุ่มโทรศัพท์ตัวนึงอีก 6 หมายเลข)



- 1 กด **[MENU]** ข้าม เพื่อแสดงรายการ “PHONEBOOK SET” → **[*]** → **[▶]**
- 2 ป้อนชื่อยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร (ดูคำแนะนำที่หน้า 11) → **[SET]**
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ยาวไม่เกิน 24 หลัก → **[SET]**
 - การตั้งโปรแกรมรายการอื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 3
- 4 กด **[MENU]** เพื่ออกจากโปรแกรม

3.2 การโทรศัพท์โดยใช้สมุดโทรศัพท์

- 1 **[PHONEBOOK]**

- 2 กด **[+]** หรือ **[−]** ข้าม เพื่อแสดงรายการที่ต้องการ
- 3 กด **[MONITOR]** หรือยกหูฟัง

3.3 พังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์ตัวนั้น

สำหรับการโทรศัพท์ตัวนี้ไปยังหมายเลขที่ติดต่ออยู่ เครื่องจะมีพังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์ตัวนั้นไว้ให้ (6 หมายเลข)


3.3.1 การบันทึกหมายเลขของปุ่มโทรศัพท์ตัวนั้น

- 1 กด **[MENU]** ข้าม เพื่อแสดงรายการ “PHONEBOOK SET” → **[*]**
- 2 กดปุ่มรายการโทรศัพท์ตัวนั้นที่ต้องการ
- 3 ป้อนชื่อยาวไม่เกิน 16 ตัวอักษร (ดูคำแนะนำที่หน้า 11) → **[SET]**
- 4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ไม่เกิน 24 หลัก → **[SET]**
 - การตั้งโปรแกรมรายการอื่นๆ ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4
- 5 กด **[MENU]** เพื่ออกจากโปรแกรม

3.3.2 การโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มโทรศัพท์ตัวนั้น

- 1 กดปุ่มรายการโทรศัพท์ตัวนั้นที่ต้องการ
- 2 กด **[MONITOR]** หรือยกหูฟัง

4.1 การส่งโทรสารด้วยตนเอง



- 1 ปรับความกว้างของตัวกันเอกสาร (①) ให้พอดีกับขนาดของเอกสาร
- 2 ป้อนเอกสารโดยคิ่วหน้าเอกสารลง (สูงสุด 10 แผ่น) จนกระทั้งได้ยินเสียงปีบและเครื่องดึงเอกสารเข้าไปเลิกน้อย
- 3 หากต้องการปรับความละเอียดในการสแกน ให้กด **[+]** หรือ **[−]** ข้างๆ เพื่อเลือกค่าความละเอียดที่ต้องการ
- 4 กด **[MONITOR]** หรือยกหูฟัง
- 5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
- 6 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์:
กด **[FAX START]**
เมื่อมีผู้รับสาย:
แจ้งให้ก่อฝ่ายกดปุ่มสตาร์ต เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์
ให้กด **[FAX START]**
 - หากคุณกด **[MONITOR]** ในขั้นตอนที่ 4 ให้ยกหูฟังก่อนที่จะเริ่มส่งไฟ

4.2 การส่งโทรสารโดยใช้สมุดโทรศัพท์ และพื้นที่ของปุ่มโทรศัพท์

- 1 ปรับความกว้างของตัวกันเอกสารให้พอดีกับขนาดของเอกสาร
- 2 ป้อนเอกสารโดยคิ่วหน้าเอกสารลง (สูงสุด 10 แผ่น) จนกระทั้งได้ยินเสียงปีบและเครื่องดึงเอกสารเข้าไปเลิกน้อย
- 3 หากต้องการปรับความละเอียดในการสแกน ให้กด **[+]** หรือ **[−]** ข้างๆ เพื่อเลือกค่าความละเอียดที่ต้องการ
- 4 การใช้สมุดโทรศัพท์:
 1. **[PHONEBOOK]**
 2. กด **[+]** หรือ **[−]** ข้างๆ เพื่อแสดงรายการที่ต้องการ → **[FAX START]**

การใช้ปุ่มโทรศัพท์:

กดปุ่มรายการโทรศัพท์ที่ต้องการ → **[FAX START]**

4.3 การเลือกรูปแบบการใช้เครื่องโทรสาร

4.3.1 การใช้เป็นเครื่องโทรสาร (โหมด FAX ONLY)

รูปแบบที่ต้องการใช้


คุณมีสายโทรศัพท์แยกเพื่อใช้กับโทรสารโดยเฉพาะ

การตั้งค่า

ตั้งค่าเครื่องโทรสารที่โหมด FAX ONLY โดยการกด

[AUTO ANSWER] ข้าๆ

- ไฟสัญญาณ **[AUTO ANSWER]** จะสว่างขึ้น



วิธีการรับสายโทรสาร

เครื่องจะรับสายเรียกเข้าทุกสายเป็นการรับโทรสาร

4.3.2 การใช้เป็นเครื่องโทรศัพท์ (โหมด TEL)

รูปแบบที่ต้องการใช้

คุณต้องการตอบรับสายเรียกเข้าด้วยตนเอง ในการนี้ที่สายเรียกเข้า เป็นโทรสาร คุณต้องรับโทรสารด้วยตนเอง

การตั้งค่า

ตั้งค่าเครื่องโทรสารที่โหมด TEL โดยการกด **[AUTO ANSWER]**

ข้าๆ

- ไฟสัญญาณ **[AUTO ANSWER]** จะดับลง



วิธีการรับสายเรียกเข้าและโทรสาร

คุณต้องรับสายเรียกเข้าทุกสายด้วยตนเอง

วิธีการรับโทรสาร ให้กด **[FAX START]**

5.1 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด – จอแสดงผล

หากเครื่องตรวจพบปัญหา จะปรากฏข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้บนจอแสดงผล

หน้าจอ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
“BACK COVER OPEN”	<ul style="list-style-type: none"> ฝาครอบด้านหลังเปิดอยู่ ปิดฝาครอบด้านหลังให้แน่น
“CALL SERVICE”	<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการ
“CHECK DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการถึงเอกสารเข้าเครื่องอย่างถูกต้อง ให้ป้อนเอกสารใหม่ หากเกิดปัญหานี้ปอยครั้ง ให้ทำความสะอาดดูลูกกลิ้งตัวป้อนเอกสาร แล้วลองใหม่อีกรั้ง เอกสารมีความยาวเกิน 600 มม. ให้กด [STOP] เพื่อเอาเอกสารออก แบ่งเอกสารออก เป็นสองหน้าหรือมากกว่านั้น และลองใหม่อีกรั้ง
“CHECK PAPER”	<ul style="list-style-type: none"> ยังไม่ได้ใส่กระดาษบันทึกหรือกระดาษหมด ให้ใส่กระดาษแล้วกด [SET] เพื่อลบข้อความที่จอแสดงผล ไม่มีการถึงกระดาษบันทึกเข้าเครื่องอย่างถูกต้อง ให้ใส่กระดาษใหม่ แล้วกด [SET] เพื่อลบข้อความที่จอแสดงผล กระดาษบันทึกติดบริเวณทางเข้ากระดาษบันทึก ให้ออกกระดาษที่ติดออก แล้วกด [SET] เพื่อลบข้อความที่จอแสดงผล
“FAX IN MEMORY”	<ul style="list-style-type: none"> อ่านคำแนะนำนำอื่นๆ บนจอแสดงผลเพื่อพิมพ์เอกสารออกมานอกจาก เอกสารที่ได้รับจะถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำ เนื่องจากเครื่องไม่มีกระดาษบันทึก พิล์มหมด หรือกระดาษบันทึกติด ให้ใส่กระดาษเปลี่ยนพิล์ม หรือเอกสารตามที่ติดออก หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะทำให้ข้อมูลโทรศัพท์ในหน่วยความจำสูญหายได้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกระแสไฟ
“FAX MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยความจำการรับเอกสารเต็ม เนื่องจากเครื่องไม่มีกระดาษบันทึก พิล์มหมด หรือกระดาษบันทึกติด ให้ใส่กระดาษเปลี่ยนพิล์ม หรือเอกสารตามที่ติดออก หากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จะทำให้ข้อมูลโทรศัพท์ในหน่วยความจำสูญหายได้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกระแสไฟ เมื่อใช้งานการส่งโทรศัพท์จากหน่วยความจำ แล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้ส่งโทรศัพท์ทั้งหมดด้วยตนเองแทน
“FILM EMPTY”	<ul style="list-style-type: none"> พิล์มหมด ให้เปลี่ยนพิล์มใหม่ พิล์มหย่อน ดึงพิล์มให้ตึง แล้วติดตั้งใหม่อีกรั้ง เครื่องโทรศัพท์วางอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ลำโพง ซึ่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง
“FILM NEAR EMPTY”	<ul style="list-style-type: none"> หมึกที่เหลืออยู่ในระดับต่ำ ให้เตรียมหมึกอันใหม่สำรองไว้
“MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อทำสำเนาแล้วเอกสารนั้นมีขนาดเกินหน่วยความจำของเครื่อง ให้กด [STOP] เพื่อลบข้อความนี้ แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ
“MODEM ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง ให้ติดต่อศูนย์บริการ
“NO FAX REPLY”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษบันทึกหมด ให้ลองส่งใหม่อีกรั้ง
“OPEN CABINET CHECK FILM SLACK” “OPEN CABINET CHECK FILM TYPE”	<ul style="list-style-type: none"> โปรดใช้พิล์มสำรองของแท้ของ Panasonic เท่านั้น พิล์มหมด ให้เปลี่ยนพิล์มใหม่ ยังไม่ได้ใส่พิล์ม ให้ใส่พิล์มให้เรียบร้อย พิล์มหย่อนหรือเป็นรอยยับ ดึงพิล์มให้ตึง เครื่องโทรศัพท์วางอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ลำโพง ซึ่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูง
“PAPER JAMMED”	<ul style="list-style-type: none"> กระดาษบันทึกติด ให้ออกกระดาษที่ติดออก คุณดันกระดาษบันทึกลงในถาดรองกระดาษแรงเกินไป ให้ออกกระดาษที่ใส่ออกทั้งหมด แล้วใส่กระดาษใหม่เบาๆ

หน้าจอ	สาเหตุและวิธีแก้ไข
“PHONEBOOK FULL”	<ul style="list-style-type: none"> สมุดโทรศัพท์ไม่เหลือที่ว่างสำหรับบันทึกรายการใหม่แล้ว โปรดลบรายการที่ไม่จำเป็นออก
“PLEASE WAIT”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเช็คพิล์ม โปรดรอสักครู่
“POLLING ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานการเรียกเอกสารได้ ให้ตรวจสอบเครื่องปลายทาง
“REDIAL TIME OUT”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องปลายทางสายไม่ว่าง หรือกระดาษบันทึกหมด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง
“REMOVE DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> เอกสารติด เอ้ากระดาษที่ติดออก กด [STOP] เพื่อนำกระดาษที่ติดออก
“TRANSMIT ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> การส่งผิดพลาด ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง หากคุณกำลังส่งโทรศัพท์ไปต่างประเทศ โปรดปฏิบัติตามนี้: <ul style="list-style-type: none"> ใช้หัวมดการส่งต่างประเทศ (คุณสมบัติ # 23) ใส่จังหวะหยุดชั่วขณะ 2 ครั้งหลังหมายเลขอโทรศัพท์ หรือหมายเลขเดียวต่อเนื่อง
“UNIT OVERHEATED”	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องร้อนเกินไป หยุดใช้งานชั่วครู่ และรอให้เครื่องเย็นลง

6.1 รายละเอียดทางด้านเทคโนโลยี

■ สายโทรศัพท์ที่ใช้ได้:

ระบบโทรศัพท์จากผู้ให้บริการ

■ ขนาดเอกสาร:

ความกว้างสูงสุด 216 มม., ความยาวสูงสุด 600 มม.

■ ความกว้างที่สามารถสแกนได้:

208 มม.

■ ความกว้างที่สามารถพิมพ์ได้:

A4: 202 มม.

Letter: 208 มม. (เฉพาะรุ่น KX-FP701)

■ ความเร็วในการสแกน^{*1}:

ประมาณ 12 วินาที/แผ่น (ECM-MMR)^{*2}

■ ความละเอียดในการสแกน:

แนวนอน: 8 จุด/มม.

แนวตั้ง: 3.85 เส้น/มม. (ความละเอียด Standard)

7.7 เส้น/มม. (ความละเอียด Fine/Photo)

15.4 เส้น/มม. (ความละเอียด Super Fine)

■ ความละเอียดของภาพถ่าย:

64 ระดับ

■ ประเภทของสแกนเนอร์:

Contact Image Sensor

■ ประเภทของเครื่องพิมพ์:

ระบบฟิล์มนงกระดาษธรรมชาติ

■ ระบบบีบอัดข้อมูล:

Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR)

■ ความเร็วของโมเด็ม:

9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; ระบบ Fallback แบบอัตโนมัติ

■ สภาพแวดล้อมในการทำงาน:

5 °C – 35 °C, ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 20% – 80%

■ ขนาด:

ความสูง 185 มม. × ความกว้าง 355 มม. × ความลึก 272 มม.
โดยประมาณ

■ น้ำหนักรวม:

ประมาณ 3.5 กก.

■ การใช้พลังงาน:

สแตนด์บาย: ประมาณ 1.5 วัตต์

การส่ง: ประมาณ 12 วัตต์

การรับ: ประมาณ 30 วัตต์ (เมื่อรับเอกสารที่มีปริมาณการพิมพ์ 20%)

การทำงาน: ประมาณ 40 วัตต์ (เมื่อทำงานเอกสารที่มีปริมาณการพิมพ์ 20%)

สูงสุด: ประมาณ 135 วัตต์ (เมื่อทำสำเนาเอกสารที่มีปริมาณการพิมพ์ 100%)

■ แหล่งจ่ายไฟ:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

■ หน่วยความจำของโทรศัพท์^{*3}:


การส่งโทรศัพท์: ประมาณ 25 แผ่น

การรับโทรศัพท์: ประมาณ 28 แผ่น

(เป็นไปตามมาตรฐาน ITU-T No.1 Text Chart โดยไม่ได้ใช้ใหม่
การแก้ไขข้อผิดพลาด)

- *1 ความเร็วในการส่งข้อมูลกับบริษัทการพิมพ์ของเอกสาร
ความละเอียด ภาวะของสายโทรศัพท์ที่ใช้ และความสามารถ
ของเครื่องโทรศัพท์ปลายทาง
- *2 ความเร็วในการส่งทดสอบจากเอกสาร ITU-T No. 1 Test Chart
ที่负荷เฉพาะการสแกนหน่วยความจำ หากเครื่องโทรศัพท์
ปลายทางมีความสามารถดีกว่าเครื่องของคุณ ระยะเวลาใน
การส่งอาจมากขึ้น
- *3 หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างรับโทรศัพท์ เช่น กระดาษติด หรือ
กระดาษบันทึกหมด เครื่องจะบันทึกโทรศัพท์และโทรศัพท์ที่ได้
รับต่อจากนั้นไว้ในหน่วยความจำ

ITU-T No.1 Test Chart



หมายเหตุ:

- ความเที่ยงตรงของนาฬิกาอยู่ที่ประมาณ ±60 วินาทีต่อเดือน
- การออกแบบและคุณสมบัติอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพและรูปประกอบในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากตัวผลิตภัณฑ์
จริงเล็กน้อย

ข้อมูลจำเพาะของกระดาษบันทึก

ขนาดกระดาษบันทึก:

A4: 210 มม. × 297 มม.

Letter: 208 มม. × 297 มม. (เฉพาะรุ่น KX-FP701)

น้ำหนักของกระดาษบันทึก:

60 ถึง 90 แกรม

หมายเหตุสำคัญของกระดาษบันทึก:

- ห้ามใช้กระดาษดังต่อไปนี้
 - กระดาษที่มีส่วนประกอบของฝ้ายและ/หรือไฟเบอร์เกินกว่า 20% เช่น กระดาษหัวใจหมาหารหรือกระดาษที่สามารถนำไปลับมาใช้ได้อีก
 - กระดาษที่เรียบหรือมันวาวมากๆ หรือกระดาษที่มีลายขูนมากเกินไป
 - กระดาษเคลือบสาร กระดาษที่มีรอยฉีกหรือรอยบั่น
 - กระดาษที่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ เช่น แกลบฉีก หรือลวดเย็บกระดาษ
 - กระดาษที่มีผุน ใบผ้า หรือคราบน้ำมันติดอยู่
 - กระดาษที่อาจละลาย ระเหย สีตก ไหม้เกรียม หรือปล่อยควันที่เป็นอันตรายที่อุณหภูมิประมาณ 200 °C เช่น กระดาษหันสัตว์ กระดาษเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ลูกกลิ้งที่ทำความสะอาดเสียหายได้
 - กระดาษที่เปียกชื้น

- กระดาษบางชนิดเหมาะสมสำหรับการพิมพ์ด้านเดียว หากคุณภาพงานพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเกิดปัญหาเครื่องไม่ดึงกระดาษให้ล่องกลับด้านกระดาษเพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่ง
- เพื่อป้องกันกระดาษถูกต้องและได้คุณภาพงานพิมพ์สูงสุด ขอแนะนำให้ใช้กระดาษที่มีเกรดเยาว์
- อย่าใช้กระดาษต่างชนิดหรือมีความหนาต่างกันในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้กระดาษติด
- หลีกเลี่ยงการพิมพ์ 2 ด้าน
- ห้ามน้ำกระดาษที่พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์สองด้านกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องอื่น เพราะอาจทำให้กระดาษติด
- เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษม้วนของโปรดอย่าเปิดห่อกระดาษจนกว่าจะใช้งานให้เก็บกระดาษที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่บอบอ่อน และวางไว้ในที่แห้งและเย็น

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

เว็บไซต์ร่วม:

<http://panasonic.net>

ลิขสิทธิ์:

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Panasonic Communications Co.,Ltd. และอาจนำผลิตช้าได้สำหรับการใช้ภายในเท่านั้น
ห้ามมิให้ทำการผลิตซ้ำอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Panasonic Communications Co.,Ltd.

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

PFQW2771ZA RM0607NS0