

# Panasonic

คู่มือแนะนำการใช้งาน  
เครื่องโทรศัพท์ด้วยความร้อน

รุ่น KX-FT901CX

รุ่น KX-FT903CX

เครื่องโทรศัพท์ด้วยความร้อน  
พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ

รุ่น KX-FT907CX



รุ่น KX-FT907CX



Certificate No. AJA99/1542



โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์  
และเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในภายหลัง

## สารบัญ

<b>1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน</b>	
<b>การติดตั้ง</b>	
1.1 อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	4
1.2 อุปกรณ์สิ้นเปลือง.....	4
1.3 การเชื่อมต่อสาย.....	5
1.4 การใส่กระดาษบันทึก.....	6
<b>สรุปการใช้งาน</b>	
1.5 การ ส่ง/ทำสำเนา เอกสาร.....	7
1.6 การรับเอกสาร.....	7
1.7 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907).....	8
1.8 พังก์ชั่นช่วยเหลือการใช้งาน.....	9
<b>2. ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย</b>	
<b>ข้อแนะนำสำคัญ</b>	
2.1 ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ.....	10
2.2 เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ.....	11
<b>3. การเตรียมเครื่อง</b>	
<b>ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ</b>	
3.1 ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ.....	12
3.2 ภาพรวม.....	13
<b>ระดับเสียงต่าง ๆ</b>	
3.3 การปรับระดับเสียงต่าง ๆ.....	14
<b>การโปรแกรมเครื่องเมื่อต้น</b>	
3.4 การตั้งค่าวันที่และเวลา .....	14
3.5 การตั้งชื่อโลโก้ (หัวกระดาษ) .....	15
3.6 การตั้งหมายเลขเครื่อง (หัวกระดาษ)....	17
<b>4. การใช้งานโทรศัพท์</b>	
<b>ปลายทางอัตโนมัติ</b>	
4.1 การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เป็น ปลายทางอัตโนมัติ ปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator.....	18
<b>การโกรอกรถโดยใช้ปลายทางอัตโนมัติปุ่ม</b>	
4.2 การโกรอกรถโดยใช้ปลายทางอัตโนมัติปุ่ม สัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator.....	20
<b>การบันทึกเสียง</b>	
4.3 การบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา (เฉพาะ KX-FT907).....	21
<b>การแสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)</b>	
4.4 บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า.....	21
4.5 การดูข้อมูลสายเรียกเข้าและการโทรกลับ .....	22
4.6 การบันทึกข้อมูลสายเรียกเข้าเป็นปลายทาง อัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator .....	24
<b>การล็อคโทรศัพท์</b>	
4.7 การตั้งล็อคโทรศัพท์.....	25
<b>การสำรองการสนทนา</b>	
4.8 การสนทนาต่อหลังจากลื้นสุดการรับหรือส่ง เอกสาร.....	26
<b>5. การใช้งานโทรศาร</b>	
<b>การส่งเอกสาร</b>	
5.1 การส่งเอกสารโดยการโกรอกรโดยตรง..	27
5.2 เอกสารที่สามารถส่งได้.....	28
5.3 การส่งเอกสารไปยังปลายทางอัตโนมัติปุ่ม สัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator.....	28
5.4 การส่งเอกสารกระจาย (เฉพาะ KX-FT903/907).....	29
5.5 การให้ดึงเอกสาร (ให้เครื่อโทรศารปลายทาง โทรศ้ำมาเพื่อรับเอกสารที่วางไว้บนเครื่อง) .....	31
<b>การรับเอกสาร</b>	
5.6 การเลือกรูปแบบการใช้งานเครื่องในการรับ เอกสาร.....	32
5.7 การรับเอกสารด้วยตัวเอง-ปิด AUTO ANSWER.....	34


## สารบัญ

5.8 การรับเอกสารอัตโนมัติ-เปิด AUTO ANSWER.....	35
5.9 การดึงเอกสาร (ໂທໄປຢັງເຄື່ອງປລາຍທາງ ເພື່ອຮັບເອກສານທ່າວາງໄວ້ນແລ້ວເຄື່ອງປລາຍທາງ) .....	37
5.10 การເຮັດວຽກເພົ່າຈອງ.....	37
<b>6. ເສີຍກົ່ງເລີ່ມຕົວ (ມີໃຫ້ບໍລິການໃນນາງປະເທດ)</b>	
ເສີຍກົ່ງເລີ່ມຕົວ	
6.1 ບໍລິການເສີຍກົ່ງເລີ່ມຕົວຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທຣັກພົດ.....	38
6.2 ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບຄຸນສົມບັດການຕວະລາຍສອບຮູບ ແບບກົ່ງ.....	38
<b>7. ການທຳສໍາເນາ</b>	
ການທຳສໍາເນາ	
7.1 ການທຳສໍາເນາເອກສານ.....	39
<b>8. ຮະບົບຕອບຮັບອັຕໂນມັດ (ເລີ່ມຕົວ KX-FT907)</b>	
ຂໍ້ຄວາມທັກທາຍ	
8.1 ການບັນທຶກຂໍ້ຄວາມທັກທາຍ.....	40
ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຄວາມຈຳ	
8.2 ການບັນທຶກຂໍ້ຄວາມເຕືອນຄວາມຈຳໄວ້ໃນເຄື່ອງ .....	41
ຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກໄວ້	
8.3 ການຝຶກຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກໄວ້.....	41
ການສ້າງງານຮະບົບຕອບຮັບຈາກໂທຣັກພົດກາຍນອກ	
8.4 ການສ້າງງານຮະບົບຕອບຮັບຈາກໂທຣັກພົດກາຍນອກ .....	43
ກາຣໂອນຂໍ້ຄວາມ	
8.5 ກາຣໂອນຂໍ້ຄວາມທີ່ບັນທຶກໄປຢັງໂທຣັກພົດ ກາຍນອກ.....	45
<b>9. ກາຣໂປຣແກຣມເຄື່ອງ</b>	
ຄຸນສົມບັດເຄື່ອງທີ່ສາມາດໂປຣແກຣມໄດ້	
9.1 ກາຣໂປຣແກຣມ.....	46
9.2 ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານ.....	46
9.3 ຄຸນສົມບັດຝັ້ງສູງ.....	47
<b>10. ຂໍ້ມູນຂໍ້ວຍເຫຼືອກາຣໃຊ້ງານ</b>	
ຂໍ້ຄວາມແສດງຄວາມຜິດພລາດ	
10.1 ຂໍ້ຄວາມແສດງຄວາມຜິດພລາດ – ບໍນາຍາງານ .....	51
10.2 ຂໍ້ຄວາມແສດງຄວາມຜິດພລາດ – ບໍນໍາທ້າງອ ແສດງຜລ.....	51
ຂໍ້ແນະນຳກາຣເກີດປັ້ງຫາ	
10.3 ເນື້ອເຄື່ອງກຳນົດພິດປາກີ ໂປຣດວຍສອບສິ່ງ ເຫຼຳນີ້.....	53
ກະຮາບຍ/ເອກສາຮຕິດ	
10.4 ກະຮາບຍບັນທຶກຕິດ.....	56
10.5 ເອກສາຮຕິດ – ຂະະສ່າງເອກສານ.....	56
ການທຳຄວາມສະອາດ	
10.6 ການທຳຄວາມສະອາດ ຫຼຸດບັນອານເອກສາຮອັຕໂນມັດ /ກະຈັກສະແກນ.....	57
10.7 ການທຳຄວາມສະອາດຫ້າວພິມພົມຄວາມຮ້ອນແລະ ຝ່າກຮອບ.....	58
<b>11. ຂໍ້ມູນທີ່ໄປ</b>	
ຮາຍານແລະຮາຍກາຣຕ່າງ ຖ	
11.1 ການພິມພົມຮາຍານແລະຮາຍກາຣຕ່າງ ພ.....	59
ຄຸນສົມບັດເລີ່ມຕົວ	
11.2 ຄຸນສົມບັດເລີ່ມຕົວ.....	60
ຂໍ້ມູນສໍາຫັກຜູ້ໃຊ້	
11.3 ຂໍ້ມູນສໍາຫັກຜູ້ໃຊ້.....	61

## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน

### 1.1 อุปกรณ์ภายในกล่อง

หมายเลข	รายการ	จำนวน
①	สายไฟ	1
②	สายโทรศัพท์	1
③	หูโทรศัพท์	1
④	สายหูโทรศัพท์	1
⑤	กระดาษบันทึก (ยาว 10 เมตร)	1
⑥	ที่รองกระดาษบันทึก (เฉพาะ KX-FT903/907)	1
⑦	คู่มือการใช้งาน	1



#### หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดสูญหายหรือเสียหาย ให้ติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อโดยเร็ว
- เก็บกล่องและอุปกรณ์มารอุ่นๆ ไว้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายในอนาคต

### 1.2 อุปกรณ์เสริมเปลี่ยน

รุ่น	รายการ	รายละเอียด
KX-A106	กระดาษความร้อน (กระดาษแฟกซ์ทวีป)	กว้าง 216 มม. ยาว 30 ม. แกนขนาด 25 มม.


#### หมายเหตุ:

- ให้ใช้งานกระดาษบันทึกตามขนาดที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้งานกระดาษอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามที่ระบุ อาจทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง และ/หรือ ทำให้หัวพิมพ์ความร้อนเสียหายได้

## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน

### 1.3 การเชื่อมต่อสาย

- ① สายหูโทรศัพท์
  - ให้เสียบสายด้านที่สายหูโทรศัพท์ไม่ได้มวน (ยาวกว่า) ที่ตัวเครื่อง
- ② สายโทรศัพท์
  - เสียบกับแจ็คโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์
- ③ สายไฟ
  - เสียบกับแหล่งจ่ายไฟ (220V-240V AC, 50/60 Hz)
- ④ ที่ร่องกระดาษบันทึก (เฉพาะ KX-FT903/KX-FT907)
  - ที่ร่องกระดาษบันทึกอาจไม่มีถูกแสดงในภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้ทุกรุ่น
- ⑤ แจ็ค [EXT] (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)
  - ให้อาตัวกันออกเมื่อต้องการใช้งาน
- ⑥ เครื่องโทรศัพท์พ่วง (ไม่รวมมา กับเครื่อง)




#### คำเตือน:

- เมื่อมีการใช้งานเครื่อง แหล่งจ่ายไฟควรอยู่ในบริเวณใกล้กับเครื่องและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ให้ใช้สายโทรศัพท์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
- อย่าดึงยืดสายโทรศัพท์
- ให้วางเครื่องให้ห่างจากผนังเพื่อป้องกันปัญหากระดาษบันทึกติด


## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน

### 1.4 การใส่กระดาษบันทึก


- ① เปิดฝาครอบเครื่องขึ้น โดยกดปุ่มเปิดฝาครอบด้านข้างเครื่อง ①




- ② ใส่กระดาษบันทึกตามรูป



- ③ ให้สอดปลายกระดาษบันทึกผ่านทางช่องด้านหลังหรือหัวพิมพ์ความร้อน ①




- ④ ดึงกระดาษออกจากเครื่องพอสมควร



- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยยับหรือย่นบนม้วนกระดาษ

- ⑤ ปิดฝาครอบเครื่องโดยกดบริเวณมุมทั้งสองด้านของฝาครอบลง




- ⑥ สำหรับรุ่น KX-FT901:

กดปุ่ม [FAX/START] และฉีกกระดาษบันทึกส่วนที่เกินออกโดยดึงเข้าหาตัว



- สำหรับรุ่น KX-FT903/KX-FT907:

กดปุ่ม [FAX/START] เพื่อให้เครื่องทำการตัดกระดาษ



#### หมายเหตุ:

- กรณีที่กระดาษถูกปิดด้วยภาชนะหรือเทป ให้ทำการตัดปลายกระดาษออกประมาณ 15 ซม. ก่อนการติดตั้ง
- ในขณะที่เครื่องเสียบสายไฟอยู่ทุกครั้งที่มีการเปิดฝาครอบเครื่องแล้วปิด เครื่องจะพิมพ์ข้อความบางอย่างออกมา ถ้าใส่กระดาษบันทึกกลับด้าน จะไม่มีข้อความปรากฏ ให้ทำการใส่กระดาษบันทึกใหม่ให้ถูกด้าน
- สำหรับรายละเอียดของกระดาษบันทึกที่ใช้ ให้ดูหน้า 4


## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน

### 1.5 การ ส่ง/ทำสำเนาเอกสาร

① เปิดฝาครอบชุดป้อนเอกสารขึ้น



② ปรับความกว้างของตัวจัดเอกสาร ① ให้พอดี กับเอกสาร และป้อนเอกสารคว่ำหน้าที่ช่องป้อนเอกสาร



③ ส่งเอกสาร:

ป้อนหมายเลขอร์สารบัญทางและกดปุ่ม [FAX/START]

ทำสำเนา:

กดปุ่ม [COPY]

• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งเอกสาร

ดูหน้า 27

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำสำเนาเอกสาร ดูหน้า 39

### 1.6 การรับเอกสาร

① ยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อทำการรับสายเรียกเข้า

② เมื่อต้องการรับเอกสาร ให้กดปุ่ม [FAX/START]




• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้า 34

• สามารถทำการเลือกรูปแบบการใช้งานเครื่อง ในการรับเอกสารได้ตามที่ต้องการ (หน้า 32)

## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน


### 1.7 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

#### 1.7.1 การบันทึกข้อความทักทาย



- ① กดปุ่ม [RECORD] 2 ครั้ง
- ② กดปุ่ม [FAX/START]
- ③ พูดชัด ๆ ห่างจากไมโครโฟน [MIC] ประมาณ 20 เซนติเมตร ไม่เกิน 16 วินาที
- ④ ลั่นสุดการบันทึก กดปุ่ม [STOP]
  - รายละเอียดเพิ่มเติมดูหน้า 40

#### 1.7.2 การฟังข้อความที่บันทึกไว้ หน้าจอจะแสดงจำนวนข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้



เมื่อไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] ติดกะพริบ:  
เมื่อกดปุ่ม [PLAY MESSAGES] เครื่องจะทำการ  
เล่นข้อความใหม่ที่บันทึกไว้

เมื่อไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] ติดสว่าง:  
เมื่อกดปุ่ม [PLAY MESSAGES] เครื่องจะเล่น  
ข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้  
• สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูหน้า 41

## 1. การติดตั้งและสรุปการใช้งาน

### 1.8 พังก์ชันช่วยเหลือการใช้งาน

สามารถพิมพ์ข้อมูลในการใช้งานเครื่องต่าง ๆ ได้จากเครื่องโดยเลือกจากรายการที่ต้องการดังต่อไปนี้

#### HOW TO SET UP:

การตั้งค่าโปรแกรมเครื่องต่าง ๆ

#### DIRECTORY:

การใช้งานปลายทางอัตโนมัติ

#### AUTO ANSWER:

รูปแบบการใช้งานการรับเอกสารอัตโนมัติ

#### CALLER ID:

การใช้งานคุณสมบัติการแสดงหมายเลขเรียกเข้า

#### TAD OPERATION (เฉพาะ KX-FT907):

การใช้งานระบบตอบรับอัตโนมัติ



① กดปุ่ม [HELP] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงรายการที่ต้องการ

② กดปุ่ม [SET]  
• เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลการใช้งานเครื่องตามรายการที่เลือก

## 2. ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

- 2.1 ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ เมื่อใช้งานเครื่องนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย เพื่อบังกันการบาดเจ็บหรืออันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้
1. อ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้งาน
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเครื่อง
  3. ให้ถอดสายไฟออกจากเครื่องก่อนทำการทำความสะอาด เครื่องทุกครั้ง ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาหรือสเปรย์ทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
  4. อย่าติดตั้งเครื่องไว้ใกล้แหล่งน้ำ เช่น อ่างล้างหน้า อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน เป็นต้น
  5. ติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ราบเรียบและมั่นคงตัวเครื่อง อาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อเกิดการตกหล่น
  6. อย่าปิดลุ่มช่องหรือที่ว่างของเครื่อง ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ใช้สำหรับการระบายอากาศและความร้อนเพื่อบังกันเครื่องร้อนเกินไปอย่าติดตั้งเครื่องไว้ในบริเวณใกล้กับแหล่งความอุ่นต่าง ๆ หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  7. ให้ใช้เครื่องกับแหล่งจ่ายไฟตามที่ระบุเท่านั้นกรณีที่ไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบกับทางตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริษัทไฟฟ้านิทั่งกิ๊ฟที่ใช้
  8. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องถูกออกแบบให้ใช้กับปลั๊กที่มีขาสำหรับสายดิน ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมกับปลั๊กประเภทนี้แนะนำให้ทำการติดตั้งกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
  9. อย่าวางวัสดุใด ๆ ไว้บนสายไฟ ให้ทำการติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ไม่มีคราเดินเหยียบหรือสะคุณสายไฟ
  10. อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ หากเครื่องเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ได้
  11. อย่าใส่วัสดุใด ๆ ผ่านทางช่องต่าง ๆ ของเครื่อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ อย่าให้ของเหลวหลงเครื่อง

12. เพื่อบังกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ อย่าทำการซ่อมเครื่องเอง ให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการเมื่อต้องมีการซ่อม การเปิดเครื่อง หรือแก้ไขเครื่องเองอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต รวมถึงความเสียหายกับเครื่องได้

13. ให้ถอดปลั๊กออกจากเครื่องและส่งเครื่องให้ศูนย์บริการตรวจสอบเมื่อเครื่องเกิดอาการดังต่อไปนี้  
A. เมื่อสายไฟเสียหายหรือขาด  
B. เมื่อมีของเหลวหลงเครื่อง  
C. เมื่อเครื่องถูกฝนหรือน้ำ

D. ถ้าเครื่องไม่ทำงานปกติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ เล่นนี้ สามารถทำการแก้ไขอาการเบื้องต้น ต่าง ๆ ตามที่ระบุในคู่มือเล่นนี้ กรณีที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้แนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการต่อไป

E. เมื่อเครื่องมีการตกรางห้อง

F. เมื่อการใช้งานเครื่องผิดปกติอย่างสังเกตได้ชัด

14. ระหว่างพากผ่อนพักผ่อน ไม่ควรใช้งานเครื่องในการโทรศัพท์ยกเว้นสำหรับรุ่นที่เป็นไฟฟ้าจากพื้นที่เดียว

15. อย่าใช้เครื่องนี้ในบริเวณที่มีแก๊สร้าย

### ทำความสะอาดและน้ำยาล้างเครื่องครับ

#### คำเตือน:

##### การติดตั้ง:

- อย่าทำการติดตั้งสายโทรศัพท์ในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
  - อย่าติดตั้งแจ็คโทรศัพท์ในบริเวณที่เปียกชื้น เว้นแต่ว่าแจ็คนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้ในบริเวณเปียกชื้นได้
  - อย่าล้มผู้สักข้าวหรือสายโทรศัพท์ที่ไม่มีวนหุ้มถ้าสายยังไม่ถูกดูดออกจากระบบ
  - ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์
  - อย่าจับปลั๊กไฟด้วยมือเปียก
- คำเตือน:
- เพื่อบังกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้อย่าให้เครื่องนี้โดนฝนหรือของเหลวใด ๆ

## 2. ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย


### 2.2 เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

#### สภาพแวดล้อม

- ติดตั้งเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณรบกวนไฟฟ้า เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ จากคอมพิวเตอร์
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีฝุ่นความร้อนหรือแรงสั่นสะเทือน
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง
- ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนต่างๆ เช่น เครื่องทำความร้อน เตาอบ และอื่นๆ และไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 35 °C รวมถึงไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อับชื้น

#### การต่อสาย

- ถ้ามีการใช้งานอุปกรณ์อื่นพ่วงกับสายโทรศัพท์ เส้นเดียวกันกับเครื่อง เครื่องนี้อาจรบกวนการทำงานของระบบเครือข่ายของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้
- ถ้าใช้งานเครื่องพ่วงสายโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต และทางผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแนะนำให้ติดตั้งตัวฟิลเตอร์ ให้ทำการต่ออุปกรณ์ดังรูป



#### การใช้งาน Speakerphone (เฉพาะ KX-FT907)


- ให้ใช้งานในห้องที่เงียบ
- การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ
  - เช็ดเครื่องด้านนอกโดยใช้ผ้าぬ่อม อย่าใช้เบนซิน กันเนอร์ หรือผงขัดในการทำความสะอาดเครื่อง

### 3. การเตรียมเครื่อง

#### 3.1 ตำแหน่งปุ่มควบคุมต่าง ๆ


**KX-FT901**

**KX-FT903**



\* รูปภาพรุ่น KX-FT903

**KX-FT907**



### 3. การเตรียมเครื่อง

#### ① [TONE]

- ใช้สำหรับเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์จากพัลส์ เป็นโทนหัวใจรวมเมื่อต้องการกดปุ่มคำสั่งเพื่อใช้สัญญาณแบบโทนเมื่อใช้งานสายโทรศัพท์ระบบพัลส์

#### ② [SLOW] (เฉพาะ KX-FT907)

- เพื่อใช้ฟังข้อความที่บันทึกไว้แบบช้า (หน้า 42)

#### ③ [QUICK] (เฉพาะ KX-FT907)

- เพื่อใช้ฟังข้อความที่บันทึกไว้แบบเร็ว (หน้า 42)

#### ④ [PLAY MESSAGES] (เฉพาะ KX-FT907)

- ใช้ฟังข้อความที่บันทึกไว้ (หน้า 41)

#### ⑤ [RECORD] (เฉพาะ KX-FT907)

- ใช้บันทึกข้อความ (หน้า 40, 41)

#### ⑥ [ERASE] (เฉพาะ KX-FT907)

- ใช้ลบข้อความที่บันทึกไว้ (หน้า 40, 42)

#### ⑦ [BROADCAST] (เฉพาะ KX-FT903/KX-FT907)

- ใช้ในการส่งเอกสารกระจายไปยังหลายปลายทาง (หน้า 29)

#### ⑧ ปุ่มสัมผัสเดียว

- ใช้สำหรับป้ายทางอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียว (หน้า 18, 20, 28)

#### ⑨ [LOWER]

- ใช้สำหรับเลือกป้ายทางอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียวที่ 12-22 สำหรับการใช้งานป้ายทางอัตโนมัติแบบสัมผัสเดียว (หน้า 18, 20, 28)

#### ⑩ [AUTO ANSWER]

- ใช้สำหรับการเลือกเปิดหรือปิด ระบบการรับเอกสารอัตโนมัติ (หน้า 32)

#### ⑪ [SEARCH]

- ใช้สำหรับคุณสมบัติการแสดงหมายเลขอ้างเข้า (หน้า 22, 24)

#### ⑫ [STOP]

- ใช้ยกเลิกการทำงานหรือโปรแกรมเครื่อง

#### ⑬ [FLASH]

- ใช้สำหรับเรียกใช้คุณสมบัติพิเศษจากทางให้บริการโทรศัพท์ หรือใช้ในการโอนสายกรณีเข้างานกับตู้สาขา

#### ⑭ [REDIAL] [PAUSE]

- ใช้ในการโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ล่าสุดที่โทรศัพท์ในกรณีที่สายไม่ว่างอีกเมื่อทำการโทรศัพท์โดยใช้ปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903) /ปุ่ม [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) เครื่องจะทำการโทรศัพท์ซ้ำอัตโนมัติให้สูงสุด 5 ครั้ง

- ใช้ตรวจสอบสัญญาณห่วงเวลาระหว่างการโทรศัพท์

#### ⑮ [MUTE]

- ใช้สำหรับตัดเสียงสนทนาไม่ให้ป้ายทางได้ยินระหว่างการสนทนา กดอีกครั้งเพื่อสนทนาตามปกติ

#### ⑯ [DIGITAL SP-PHONE] (เฉพาะ KX-FT907)

- สำหรับการใช้งานสนทนาระยะไกลใช้ Speakerphone (หน้า 11, 20)

#### ⑰ [MONITOR] (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)

- ใช้สำหรับการโทรศัพท์โดยไม่ต้องยกมือโทรศัพท์

#### ⑱ [MENU]

- ใช้สำหรับรับรู้เมื่อออกจากโปรแกรม

#### ⑲ [NAVIGATOR] [VOLUME]

- ใช้สำหรับปรับระดับเสียงต่างๆ (หน้า 14)
- ใช้สำหรับค้นหาป้ายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้ (หน้า 20, 28)
- ใช้สำหรับเรียกคุณสมบัติ หรือค่าคุณสมบัติระหว่างการโปรแกรม (หน้า 46)
- ใช้สำหรับเลือกรายการการใช้งานถัดไป

#### ⑳ [HELP]

- ใช้พิมพ์ข้อมูลในการใช้งานเครื่องเบื้องต้นต่างๆ (หน้า 9)

#### ㉑ [MIC] (เฉพาะ KX-FT907)

- ไมโครโฟนภายใน


#### ㉒ [FAX/START] [SET]

- ใช้สำหรับรับรู้เมื่อรับ/ส่งเอกสาร
- ใช้สำหรับการบันทึกค่าระหว่างการโปรแกรม

#### ㉓ [COPY]

- ใช้สำหรับทำสำเนาเอกสาร (หน้า 39)


### 3.2 ภาพรวม



\* รูปภาพรุ่น KX-FT907

- 1 ลำโพง
- 2 ตัวจัดเอกสาร
- 3 สถานรองเอกสาร
- 4 ที่ร่องกระดาษบันทึกอาจไม่แสดงในรูปภาพทุกรุ่นในรุ่นอื่น
- 5 ทางออกเอกสาร
- 6 ทางเข้าเอกสาร
- 7 ปุ่มเปิดฝาครอบเครื่อง

### 3.3 การปรับระดับเสียงต่าง ๆ



#### ระดับเสียงกริ๊ง

ปรับได้ 4 ระดับ (ดัง/กลาง/เบา/ปิด)  
โดยในขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

- ไม่สามารถทำการปรับระดับเสียงกริ๊งได้มีเมื่อ มีเอกสารที่ทางเข้าเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ทางเข้าเมื่อปรับระดับเสียงกริ๊ง

#### การปิดเสียงกริ๊ง

- กดปุ่ม **[ - ]** ซ้ำ ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “RINGER OFF = OK?”
- กดปุ่ม **[SET]**
  - เมื่อมีสายเรียกเข้า เครื่องจะไม่ส่งเสียงกริ๊งและหน้าจอจะแสดงข้อความ “INCOMING CALL”
  - เปิดเสียงกริ๊งกลับ กดปุ่ม **[ + ]**

#### ระดับเสียงสนทนาที่หูโทรศัพท์

ปรับได้ 3 ระดับ (ดัง/กลาง/เบา)  
โดยในขณะที่ใช้งานหูโทรศัพท์สนทนาอยู่ กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

#### ระดับเสียงลำโพง

ปรับได้ 8 ระดับ (ดังถึงเบา)  
โดยในขณะที่ใช้งาน **MONITOR/SPEAKERPHONE**  
กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

#### ระดับเสียงคำแนะนำของเครื่อง (เฉพาะ KX-FT907)


ปรับได้ 9 ระดับ (ดังถึงปิด)  
โดยในขณะที่ฟังเสียงคำแนะนำของเครื่อง กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

#### ระดับเสียงของระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

ปรับได้ 9 ระดับ (ดังถึงปิด)  
โดยในขณะที่ฟังเสียงข้อความที่บันทึกไว้ กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**

### 3.4 การตั้งค่าวันที่และเวลา

ต้องทำการตั้งค่าวันที่และเวลา



- กดปุ่ม **[MENU]**

SYSTEM SET UP

- กดปุ่ม **[SET]**

PRESS [◀▶] & [SET]

- กดปุ่ม **[◀]** หรือ **[▶]** ซ้ำ ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

SET DATE & TIME

- กดปุ่ม **[SET]**

- เลือกตัวจัดการที่ต้องการ เช่น กำหนดเวลา

M: 01/D:01/Y:04

- ป้อนค่า เดือน/วัน/ปี โดยใช้ตัวเลข 2 หลักป้อนแทนค่าต่างๆ

ตัวอย่าง: วันที่ 10 เดือน 8 ปี 2004

กดปุ่ม **[0][8][1][0][0][4]**

M: 08/D:10/Y:04

- กดปุ่ม **[SET]**

TIME: 12:00AM

- ป้อนค่า ชั่วโมง/นาที โดยใช้ตัวเลข 2 หลักป้อนแทนค่าต่างๆ และกดปุ่ม **[\*]** เพื่อเลือกรูปแบบเวลาระหว่าง “AM” หรือ “PM”

ตัวอย่าง: เวลา 3:15PM (ใช้เวลาแบบ 12 ชั่วโมงเท่านั้น)

### 3. การเตรียมเครื่อง

1. กดปุ่ม [0][3][1][5]

TIME: 03:15AM

2. กดปุ่ม [\*] ช้า ๆ เพื่อเลือก “PM”

TIME: 03:15PM

8 กดปุ่ม [SET]

- หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

9 กดปุ่ม [MENU] เพื่อออกจากโปรแกรม

หมายเหตุ:


- ข้อมูลวันที่และเวลาที่ทำการตั้งค่าไว้จะถูกพิมพ์ที่หัวกระดาษของเอกสารแต่ละแผ่นที่เครื่องแฟกซ์ปลายทางได้รับ
- ความเที่ยงตรงของเวลาอยู่ที่ประมาณ ± 60 วินาที ต่อเดือน

การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶>] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

### 3.5 การตั้งชื่อโลโก้ (หัวกระดาษ)

สามารถใช้ชื่อบริษัท หรือชื่อในการตั้งเป็นชื่อโลโก้ได้



1 กดปุ่ม [MENU]

SYSTEM SET UP

2 กดปุ่ม [SET]

PRESS [◀▶] & [SET]

3 กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶>] ช้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

YOUR LOGO

4 กดปุ่ม [SET]

- เส้นใต้จะแสดงถึงตำแหน่งของเคอร์เซอร์

LOGO = \_\_\_\_\_

5 ป้อนชื่อโลโก้ที่ต้องการไม่เกิน 30 ตัวอักษร ดูตารางตัวอักษรสำหรับรายละเอียด

6 กดปุ่ม [SET]

- หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติดังไป

7 กดปุ่ม [MENU] เพื่อออกจากโปรแกรม

หมายเหตุ:

- ข้อมูลชื่อโลโก้ที่ทำการตั้งค่าไว้ จะถูกพิมพ์ที่หัวกระดาษของเอกสารแต่ละแผ่นที่เครื่องแฟกซ์ปลายทางได้รับ

### 3. การเตรียมเครื่อง

สำหรับการป้อนตัวอักษรโดยใช้แป้นกดตัวเลข

แป้นกด	ตัวอักษร
[1]	1 [ ] { } + - / = , . _ ` : ; ?
[2]	A B C a b c 2
[3]	D E F d e f 3
[4]	G H I g h i 4
[5]	J K L j k l 5
[6]	M N O m n o 6
[7]	P Q R S p q r s 7
[8]	T U V t u v 8
[9]	W X Y Z w x y z 9
[0]	0 ( ) < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ , →
[FLASH]	ใช้ป้อนเครื่องหมาย “ – ”
[MUTE]	ใช้ป้อนช่องว่าง
[STOP]	ใช้ลบตัวอักษร

หมายเหตุ:

- เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรที่ต้องใช้แป้นกดเดียวกัน ให้กดปุ่ม [ ▶ ] เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไบยังตำแหน่งที่ว่างถัดไปก่อน

การป้อนโลโก้

ตัวอย่าง: “BILL”

- กดปุ่ม [2] 2 ครั้ง

LOGO=B

- กดปุ่ม [4] 3 ครั้ง

LOGO=B\_I

- กดปุ่ม [5] 3 ครั้ง

LOGO=B\_I\_L

- กดปุ่ม [ ▶ ] เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไบยังที่ว่างถัดไปแลกดปุ่ม [5] 3 ครั้ง

LOGO=B\_I\_L

การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

กดปุ่ม [◀] หรือ [ ▶ ] เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไบยังตัวอักษรที่ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

การลบตัวอักษร

กดปุ่ม [◀] หรือ [ ▶ ] เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไบยังตัวอักษรที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]

- การลบตัวอักษรทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

การแทรกตัวอักษร

- กดปุ่ม [◀] หรือ [ ▶ ] เพื่อเลื่อนเครื่องเซอร์ไบให้อยู่ที่ตำแหน่งด้านขวาของตัวอักษรที่ต้องการจะแทรกตัวอักษรลงไป

- กดปุ่ม [MUTE] เพื่อแทรกช่องว่าง และป้อนตัวอักษรที่ต้องการแทรกลงไป

การป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่ม [+] หรือ [-]

แทนการป้อนตัวอักษรด้วยแป้นกด สามารถป้อนตัวอักษรด้วยปุ่ม [+] หรือ [-] ได้เช่นกัน

- กดปุ่ม [+] ซ้ำ ๆ จนหน้าจอแสดงตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอักษรจะเรียงลำดับดังนี้

① ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

② ตัวเลข

③ สัญลักษณ์

④ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก


- ตักกดปุ่ม [-] การเรียงลำดับตัวอักษรจะตรงกันข้าม

- กดปุ่ม [ ▶ ] เป็นการป้อนตัวอักษร

- ทำข้ามจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อทำการป้อนตัวอักษรถัดไป

### 3. การเตรียมเครื่อง

#### 3.6 การตั้งหมายเลขเครื่อง (หัวกระดาษ)



1 กดปุ่ม [MENU]

SYSTEM SET UP

2 กดปุ่ม [SET]

PRESS [◀▶] & [SET]

3 กดปุ่ม [◀] หรือ [▶] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

YOUR FAX NO.

4 กดปุ่ม [SET]

- เล่นได้จะแสดงถึงตำแหน่งของเครื่องเซอร์วิส

NO.=

5 ป้อนหมายเลข (โทรศัพท์) เครื่องที่ต้องการไม่เกิน

20 หลัก

ตัวอย่าง : NO.=1234567

6 กดปุ่ม [SET]

- หน้าจอจะแสดงคุณสมบัติถัดไป

7 กดปุ่ม [MENU] เพื่อออกจากโปรแกรม

#### หมายเหตุ:

- ข้อมูลหมายเลขเครื่องที่ทำการตั้งค่าไว้จะถูกพิมพ์ที่หัวกระดาษของเอกสารแต่ละแผ่นที่เครื่องแฟกซ์ปล่อยทางไดรับ
- กดปุ่ม [\*] จะเป็นการบ้อนเครื่องหมาย “+” และกดปุ่ม [#] จะเป็นการบ้อนช่องว่าง ตัวอย่าง: +234 5678
- กดปุ่ม [\*][2][3][4][#][5][6][7][8]
- บ้อนเครื่องหมาย “-” กดปุ่ม [FLASH]

#### การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶] เพื่อเลื่อนเครื่อร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]

#### การลบตัวเลข

กดปุ่ม [<◀] หรือ [<▶] เพื่อเลื่อนเครื่อร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]

- การลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้


## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.1 การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เป็นปลายทางอัตโนมัติ

#### ปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator

เพื่อความสะดวก快捷ในการโทรศัพท์ไปยังปลายทางที่ติดต่อโดย ๆ เครื่องมีหน่วยความจำปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียว (22 ปลายทาง) และหน่วยความจำปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator (100 ปลายทาง)

- สามารถส่งเอกสารไปยังปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator ได้เช่นกัน (หน้า 28)



#### 4.1.1 การบันทึกปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียว

- กดปุ่ม [MENU] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “STATION KEY”

- กดปุ่ม [SET]

- เลือกปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการสำหรับปลายทางที่ 1:

(KX-FT901)

กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ 1

(KX-FT903/KX-FT907)

กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ 1 และกดปุ่ม [SET]

สำหรับปลายทางที่ 2-11:

กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ

สำหรับปลายทางที่ 12-22:

กดปุ่ม [LOWER] และกดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ

- บันทึกปลายทางที่ต้องการบันทึกไว้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร (ถูกระยะน้ำหน้า 16)

- กดปุ่ม [SET]

- บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึกไว้ไม่เกิน 30 หลัก

- กดปุ่ม [SET]

- บันทึกปลายทางอื่น ๆ ให้ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7

- กดปุ่ม [MENU]

เทคนิค:

- สามารถทำการตรวจสอบปลายทางที่บันทึกไว้ได้จากทางหน้าจอของเครื่อง (หน้า 20) หรือจากการพิมพ์รายการปลายทางอัตโนมัติ (หน้า 59)

หมายเหตุ:

- เครื่องหมาย “-” หรือซ่องว่างที่ป้อนในหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกจะเป็น 2 หลัก

#### การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

กดปุ่ม [<◀>] หรือ [<▶>] เพื่อเลื่อนเครื่อร์เซอร์ไปยังตัวอักษร/ตัวเลขที่ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

#### การลบตัวอักษร/ตัวเลข

กดปุ่ม [<◀>] หรือ [<▶>] เพื่อเลื่อนเครื่อร์เซอร์ไปยังตัวอักษร/ตัวเลขที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]

- การลบตัวอักษร/ตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

#### 4.1.2 การบันทึกปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator

- กดปุ่ม [MENU] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “ DIRECTORY SET ”

- กดปุ่ม [SET]

- บันทึกปลายทางที่ต้องการบันทึกไว้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร (ถูกระยะน้ำหน้า 16)

## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4 กดปุ่ม [SET]

5 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึกไม่เกิน 30 หลัก

### 6 กดปุ่ม [SET]

- บันทึกปลายทางอื่น ๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

### 7 กดปุ่ม [MENU]

เทคนิค:

- สามารถทำการตรวจสอบปลายทางที่บันทึกไว้ ได้จากทางหน้าจอของเครื่อง (หน้า 20) หรือจาก การพิมพ์รายการปลายทางอัตโนมัติ (หน้า 59)

หมายเหตุ:

- ถ้าหน้าจอแสดงข้อความ “SPACE= 5 DIRS” จะสามารถบันทึกเพิ่มได้อีก 5 ปลายทาง
- เครื่องหมาย “-” หรือซองว่าที่บันทึนในหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกจะเป็น 2 หลัก

---

### การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนแคร์เซอร์ไปยังตัวอักษร/ตัวเลขที่ผิด และแก้ไขให้ถูกต้อง

---

### การลบตัวอักษร/ตัวเลข

กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนแคร์เซอร์ไปยังตัวอักษร/ตัวเลขที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]

- การลบตัวอักษร/ตัวเลขทั้งหมดให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

---

### การเก็บหมายเลขโทรศัพท์เป็นความลับ

กดปุ่ม [**AUTO ANSWER**] หลังจากที่ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึกเป็นปลายทาง อัตโนมัติปุ่ม Navigator (ขั้นตอนที่ 5 หน้า 19)

- หมายเลขโทรศัพท์จะถูกบันทึกในรายการปลายทางอัตโนมัติ (หน้า 59)
- คุณสามารถใช้ได้ เมื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำหรับปลายทางอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้ เมื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เดียว

### 4.1.3 การแก้ไขปลายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้

#### 1 กดปุ่ม [**▶**]

2 กดปุ่ม [**+**] หรือ [**-**] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการแก้ไข

#### 3 กดปุ่ม [MENU]

#### 4 กดปุ่ม [**\***]

- ถ้าไม่ต้องการแก้ไขข้อ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6

5 แก้ไขข้อตามต้องการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูจากขั้นตอนการบันทึกหน้า 18

#### 6 กดปุ่ม [SET]

- ถ้าไม่ต้องการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 8

7 แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามต้องการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูจากขั้นตอนการบันทึกหน้า 18

#### 8 กดปุ่ม [SET]

### 4.1.4 การลบปลายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้

#### 1 กดปุ่ม [**▶**]

2 กดปุ่ม [**+**] หรือ [**-**] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการลบ

#### 3 กดปุ่ม [MENU]

#### 4 กดปุ่ม [**#**]


- ยกเลิกการลบ กดปุ่ม [STOP] 2 ครั้ง

#### 5 กดปุ่ม [SET]

## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.2 การโทรออกโดยใช้ปลายทาง อัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ทำการบันทึกชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์เป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวหรือปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator ก่อน (หน้า 18)



#### 4.2.1 การโทรออกโดยใช้ปลายทาง อัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียว

1 กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้น

2 กดปุ่มสัมผัสเดียวเพื่อเลือกปลายทางที่ต้องการโทรออกโดย

สำหรับปลายทางที่ 1-11:

กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ

สำหรับปลายทางที่ 12-22:

กดปุ่ม [LOWER] และกดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ

• เครื่องจะเริ่มโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

#### 4.2.2 การโทรออกโดยใช้ปลายทาง อัตโนมัติปุ่ม Navigator

1 กดปุ่ม [▶]

2 กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงชื่อปลายทางที่ต้องการโทรศัพท์

3 กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้น

- เครื่องจะเริ่มโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้ทางหน้าจอ

1 กดปุ่ม [▶]

2 กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงชื่อปลายทางที่ต้องการตรวจสอบ

3 กดปุ่ม [HELP]

- หยุดการทำงาน กดปุ่ม [STOP]
- ต้องการโทรศัพท์กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907)

หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้น

การค้นหาชื่อปลายทางจากตัวอักษรนำ

ตัวอย่าง: "LISA"

1 กดปุ่ม [▶]

2 กดปุ่ม [+] หรือ [-] เพื่อเข้าสู่รายการปลายทาง อัตโนมัติปุ่ม Navigator

3 กดปุ่ม [5] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงชื่อปลายทาง ไดๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัว "L" (ดูตารางตัวอักษรหน้า 16)

- ถ้าต้องการค้นหาชื่อปลายทางที่ขึ้นต้นด้วย สัญลักษณ์ (ไม่ใช่ตัวเลขหรือตัวอักษร) กดปุ่ม [\*]

4 กดปุ่ม [-] ชื่อ "LISA"


- หยุดการค้นหา กดปุ่ม [STOP]
- ต้องการโทรศัพท์กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907)

หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้น

## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.3 การบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา (เฉพาะ KX-FT907)

สามารถบันทึกเสียงระหว่างการสนทนาเก็บไว้ได้ซึ่งเสียงสนทนาที่บันทึกไว้นั้นสามารถเรียกฟังได้โดยตรงจากเครื่อง (หน้า 41) หรือจากโทรศัพท์ภายนอก (หน้า 43)



#### 1 ระหว่างการสนทนา กดปุ่ม [RECORD]

- หน้าจอจะแสดงข้อความ “2WAY RECORDING”

#### 2 หยุดการบันทึก กดปุ่ม [STOP] หรือวางสายหมายเหตุ:

- สามารถทำการบันทึกข้อความระหว่างการสนทนาด้วย Speakerphone ได้เช่นกัน
- ในบางประเทศอาจมีกฎหมายกีดขวางการแนบอัดเสียงระหว่างการสนทนาดังนั้นให้แจ้งคู่สนทนาก่อนการบันทึกเสียงสนทนาทุกครั้ง

### 4.4 บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า

เครื่องนี้สามารถรองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID) จากทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใช้งานเมื่อต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ให้ทำการเปิดใช้บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้าจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ก่อน

#### สำคัญ:

- เครื่องนี้ถูกออกแบบให้รองรับตามมาตรฐาน ETS (European Telecommunication Standard) และรองรับคุณสมบัติพื้นฐาน CLIP (Calling Line Identification Presentation) เท่านั้น
  - เครื่องนี้สามารถแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้าได้เท่านั้น
  - เครื่องนี้ไม่สามารถรองรับบริการเสริมพิเศษอื่น ๆ ในอนาคตจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
  - ข้อมูลกับบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ข้อมูลวันที่และเวลาของสายเรียกเข้า หรือชื่อของสายเรียกเข้าอาจไม่ถูกแสดง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งจำนวนกริ๊งก่อนเครื่องทำการรับสายอัตโนมัติในของระบบการรับเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ไม่น้อยกว่า 2 กริ๊ง
- สำหรับรุ่น KX-FT901/KX-FT903: จำนวนกริ๊งระบบ FAX ONLY (คุณสมบัติ #07 หน้า 47) และจำนวนกริ๊งระบบ TEL/FAX (คุณสมบัติ #09 หน้า 47)
  - สำหรับรุ่น KX-FT907: จำนวนกริ๊งระบบ TAD/FAX (คุณสมบัติ #06 หน้า 47) จำนวนกริ๊งระบบ FAX ONLY (คุณสมบัติ #07 หน้า 47) และจำนวนกริ๊งระบบ TEL/FAX (คุณสมบัติ #09 หน้า 47)

## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.4.1 เครื่องแสดงหมายเลขเรียกเข้าอย่างไร

หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อของสายเรียกเข้าจะแสดงที่หน้าจอของเครื่องหลังจากกริ่งที่ 1 ทำให้สามารถทราบได้ว่าใครติดต่อมาเพื่อสามารถเลือกได้ว่าจะทำการรับสายหรือไม่ เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูลของสายเรียกเข้า (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ และเวลาที่ติดต่อ) 20 ปลายทางล่าสุดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องจากปลายทางล่าสุดไปก่อนล่าสุด เมื่อมีสายเรียกเข้าที่ 21 เข้ามา ข้อมูลของปลายทางก่อนล่าสุดจะถูกลบออกไปสามารถดูข้อมูลของสายเรียกเข้าทางหน้าจอได้ที่ ละปลายทาง (หน้า 22) หรือตรวจสอบได้จากรายการสายเรียกเข้า (หน้า 59)

หมายเหตุ:

- ถ้าใช้งานเครื่องร่วมกับระบบศูนย์สาขาแล้วเครื่องไม่สามารถแสดงหมายเลขเรียกเข้าได้ให้ติดตอกับตัวแทนจำหน่ายระบบศูนย์สาขา
- ถ้าเครื่องไม่สามารถรับข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้าได้ หน้าจอจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้:
  - “OUT OF AREA”: ผู้ติดต่อโทรศัพท์ต้องมาจากพื้นที่ที่ไม่มีบริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า
  - “PRIVATE CALLER”: ผู้ติดต่อทำการแจ้งไม่ให้ส่งข้อมูล
  - “LONG DISTANCE”: ผู้ติดต่อโทรศัพท์ต้องจากทางไกล


การตรวจสอบข้อมูลสายเรียกเข้าจากการรายการสายเรียกเข้า

- สั่งพิมพ์รายการข้อมูลสายเรียกเข้าด้วยตัวเอง ดูหน้า 59
- ให้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ หลังจากมีข้อมูลสายเรียกเข้าใหม่ทุก ๆ 20 ปลายทาง ให้เปิดการใช้งานคุณสมบัติ #26 (หน้า 48)

### 4.5 การดูข้อมูลสายเรียกเข้าและการโทรกลับ

สามารถทำการดูข้อมูลสายเรียกเข้าและโทรกลับได้โดยสำคัญ:

- การโทรกลับไม่สามารถทำได้เมื่อ:
  - ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ไม่ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขอยู่ด้วย (เช่น \* หรือ #)
  - ข้อมูลสายเรียกเข้าไม่มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
  - เมื่อเปิดใช้คุณสมบัติการตั้งล็อกโทรศัพท์ (หน้า 25)



1 กดปุ่ม **[SEARCH]**


2 กดปุ่ม **[+]** เพื่อค้นหาข้อมูลสายเรียกเข้าจากข้อมูลสายเรียกเข้าล่าสุดที่รับสาย

• ถ้ากดปุ่ม **[-]** หน้าจอจะแสดงข้อมูลสายเรียกเข้าในลำดับกลับกัน

3 กดปุ่ม **[MONITOR]** (KX-FT901/KX-FT903) / **[DIGITAL SP-PHONE]** (KX-FT907) หรือยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อทำการโทรกลับ

- เครื่องจะเริงโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
- ถ้าต้องการส่งเอกสารให้บันเน็กสารคิวว่าหน้าลงที่ทางเข้าเอกสารและกดปุ่ม **[FAX/START]**

การเปลี่ยนหน้าจอของข้อมูลสายเรียกเข้า กดปุ่ม **[SEARCH]** ซ้ำ ๆ หลังจากขั้นตอนที่ 2



#### 4. การใช้งานโทรศัพท์

- ไม่สามารถตรวจสอบเวลาของสายเรียกเข้าได้ จากการหน้าจอ สามารถตรวจสอบเวลาของสายเรียกเข้าได้จากการพิมพ์รายการข้อมูลสายเรียกเข้า (หน้า 59)

หน้าจอระหว่างการดูข้อมูลสายเรียกเข้า

- เมื่อเครื่องไม่สามารถรับข้อมูลซึ่งได้ หน้าจอจะแสดงข้อความ “NO NAME RCVD”
- เมื่อไม่มีการรับสายเรียกเข้าใด ๆ หน้าจอจะแสดงข้อความ “NO CALLER DATA”

หยุดการดูข้อมูลสายเรียกเข้า

กดปุ่ม [STOP] หลังจากขั้นตอนที่ 2

##### 4.5.1 การแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของสายเรียกเข้าก่อนโทรศัพท์ลับ

- กดปุ่ม [SEARCH]
  - กดปุ่ม [+/-] หรือ [-] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ
  - กดปุ่ม [SEARCH] เพื่อให้หน้าจอแสดงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
  - เมื่อต้องการแทรกตัวเลขใด ๆ หน้าหมายเลขโทรศัพท์ ให้กดแป้นกดตัวเลขที่ต้องการ (ปุ่ม 0 ถึง 9)
    - สามารถเข้าสู่โหมดการแก้ไขได้โดย กดปุ่ม [\*]
  - กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903)/[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือหากโทรศัพท์ที่นี้เพื่อทำการโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่แก้ไขแล้ว
    - เครื่องจะเริ่มโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
    - ถ้าต้องการส่งเอกสาร ให้ป้อนเอกสารค่าว่าหน้าลงที่ทางเข้าเอกสารและกดปุ่ม [FAX/START]
- หมายเหตุ:
- หมายเลขโทรศัพท์หลังการแก้ไขจะไม่ถูกบันทึก ในหน่วยความจำข้อมูลสายเรียกเข้า ถ้าต้องการบันทึกไว้เป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator ดูหน้า 24

การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด

- กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ตัวเลขที่ผิด
- กดปุ่ม [STOP] เพื่อลบตัวเลข
- ป้อนตัวเลขที่ถูกต้อง

การลบตัวเลข

- กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องการลบและกดปุ่ม [STOP]
- ถ้าต้องการลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

การแทรกตัวเลข

- กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งด้านขวาของตัวเลขที่ต้องการจะแทรก ตัวเลขลงไว้
- ป้อนตัวเลขที่ต้องการ

##### 4.5.2 การลบข้อมูลสายเรียกเข้าทั้งหมด

- กดปุ่ม [MENU] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “CALLER SET UP”

- กดปุ่ม [SET]
  - หน้าจอจะแสดงข้อความ “CALL LIST ERASE”

- กดปุ่ม [SET]
  - ยกเลิกการลบ กดปุ่ม [STOP] 2 ครั้ง

- กดปุ่ม [SET]

- กดปุ่ม [STOP]

##### 4.5.3 การลบข้อมูลสายเรียกเข้าเฉพาะปลายทาง

- กดปุ่ม [SEARCH]

- กดปุ่ม [+/-] หรือ [-] ข้าม ๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ

- กดปุ่ม [**◀**]

- ยกเลิกการลบ กดปุ่ม [STOP]

- กดปุ่ม [SET]

- ลบปลายทางอื่น ๆ ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4


- กดปุ่ม [STOP]

## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.6 การบันทึกข้อมูลสายเรียกเข้า เป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัส เดียวและปุ่ม Navigator

สำคัญ:

- คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ:
  - ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มีข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขอยู่ด้วย (เช่น \* หรือ #)
  - ข้อมูลสายเรียกเข้าไม่มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์



- กดปุ่ม [SEARCH]
- กดปุ่ม [+/-] หรือ [-] ซ้ำ ๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการ
- กดปุ่ม [MENU]
- เลือกว่าจะบันทึกเป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวหรือปุ่ม Navigator โดย
  - สำหรับปลายทางที่ 1-11:
    - กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ
    - กดปุ่ม [SET]
  - สำหรับปลายทางที่ 12-22:
    - กดปุ่ม [LOWER] และกดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ
    - กดปุ่ม [SET]

### สำหรับปลายทางปุ่ม Navigator

- กดปุ่ม [**↖**] หรือ [**↗**]
- กดปุ่ม [SET]

### 5 กดปุ่ม [SET]

หมายเหตุ:

- สามารถตรวจสอบปลายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้ได้จากการรายการปลายทางอัตโนมัติ (หน้า 59)
- ชื่อที่จะบันทึกมีความยาวได้สูงสุด 10 ตัวอักษร
- ถ้าต้องการแก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ดูหน้า 19
- ถ้าข้อมูลสายเรียกเข้าไม่มีข้อมูลชื่อ ให้ทำการบันทึกร่องของชื่อเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก หน้า 18
- ถ้าทำการเลือกบันทึกลงในปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวที่มีข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลปลายทางเก่าจะถูกแทนที่

## 4. การใช้งานโทรศัพท์


### 4.7 การตั้งล็อกโทรศัพท์

การตั้งล็อกโทรศัพท์จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้เครื่องในการโทรศัพท์ได้

ระหว่างการตั้งล็อกโทรศัพท์

- ต้องทำการตั้งค่ารหัสล็อกที่ใช้ในการล็อกและปลดล็อก
- ต้องทำการบันทึกปลายทางฉุกเฉินไว้อよ่งห้อย 1 ปลายทาง โดยเครื่องสามารถบันทึกปลายทางฉุกเฉินได้สูงสุด 3 ปลายทาง

เมื่อเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์ จะโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งไว้เป็นปลายทางฉุกเฉินได้เท่านั้น



1 กดปุ่ม [MENU] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “DIAL LOCK”

2 กดปุ่ม [SET]

CODE= \_\_\_\_\_

3 ป้อนรหัสล็อก 2-4 หลักโดยใช้เบนกด 0-9

- ให้กดบันทึกรหัสล็อกไว้กันลีม กรณีที่ลีมรหัสล็อกให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้ที่พักอาศัย

4 กดปุ่ม [SET]

E01= \_\_\_\_\_

5 บันทึมหาดเลขโทรศัพท์ที่ต้องการตั้งเป็นปลายทางฉุกเฉินไม่เกิน 30 หลัก

6 กดปุ่ม [SET]

7 ถ้าต้องการ ให้บันทึมหาดเลขโทรศัพท์ที่ต้องการตั้งเป็นปลายทางฉุกเฉินที่ 2

- ถ้าไม่ต้องการ ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 8

8 กดปุ่ม [SET]

9 ถ้าต้องการ ให้บันทึมหาดเลขโทรศัพท์ที่ต้องการตั้งเป็นปลายทางฉุกเฉินที่ 3

- ถ้าไม่ต้องการ ให้ข้ามไปทำขั้นตอนที่ 10

#### 10 กดปุ่ม [SET]

หมายเหตุ:

- สามารถใช้ปลายทางอัตโนมัติที่บันทึกไว้มาบันทึมหาดปลายทางฉุกเฉินได้ โดยในขั้นตอนที่ 5, 7 และ 9 ให้กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้างๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางที่ต้องการแล้วกดปุ่ม [SET]

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของปลายทางฉุกเฉิน กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

- ลบตัวเลข ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตัวเลขที่ต้องการลบ และกดปุ่ม [STOP]
- การลบตัวเลขทั้งหมด ให้กดปุ่ม [STOP] ค้างไว้

การโทรศัพท์ไปยังปลายทางฉุกเฉิน

1. กดปุ่ม **[MONITOR]** (KX-FT901/KX-FT903)/  
**[DIGITAL SP-PHONE]** (KX-FT907) หรือยกหูโทรศัพท์ขึ้นในขณะที่หน้าจอแสดงข้อความ “DIAL LOCK”

2. กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้างๆ จนหน้าจอแสดงปลายทางฉุกเฉินที่ต้องการโทรศัพท์

3. กดปุ่ม **[SET]**

- เครื่องจะเริ่มโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
- ถ้ามีเอกสารอยู่ที่ทางเข้าเอกสารเครื่องจะเริ่มส่งเอกสาร

การปิดการตั้งล็อกโทรศัพท์

1. กดปุ่ม **[MENU]** ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “DIAL LOCK”

2. กดปุ่ม **[SET]**

3. บันทึมหาดล็อกที่ตั้งไว้

4. กดปุ่ม **[SET]**


## 4. การใช้งานโทรศัพท์

### 4.8 การสนทนาต่อหลังจากสิ้นสุดการรับหรือส่งเอกสาร

สามารถทำการสนทนาต่อ กับฝ่ายตรงข้ามได้หลังจากที่รับหรือส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว (สำรองการสนทนา) ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้

#### สำคัญ:

- คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้มีเครื่องฝ่ายตรงข้ามมีคุณสมบัติในการสำรองการสนทนา เช่นกัน



[MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903)  
[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907)

#### 4.8.1 การเริ่มการสำรองการสนทนา

- กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903)/  
[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) ในระหว่างมีการรับหรือส่งเอกสาร
  - หน้าจอของเครื่องจะแสดงข้อความ “VOICE STANDBY” และเครื่องโทรศัพท์ทางจะส่งเสียงกริ่ง
  - เมื่อปลายทางทำการรับสาย เครื่องจะส่งเสียงกริ่ง
- กดปุ่ม [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนา

#### หมายเหตุ:

- เมื่อเครื่องส่งเสียงกริ่งในระหว่างที่ใช้งานคุณสมบัตินี้ เสียงกริ่งจะแตกต่างจากเสียงกริ่งที่ได้ยินเมื่อมีสายเรียกเข้า
- เมื่อเริ่มทำการสำรองการสนทนาในระหว่างการส่งเอกสารและปลายทางรับสาย เครื่องจะส่งเสียงกริ่งหลังจากที่เครื่องส่งเอกสารทั้งหมดแล้ว
- เมื่อเริ่มทำการสำรองการสนทนาในระหว่างการรับเอกสารและฝ่ายตรงข้ามรับสาย เครื่องจะส่งเสียงกริ่งหลังจากที่เครื่องรับเอกสารแผ่นแล้วสุดเสร็จ

#### 4.8.2 การรับสายที่ฝ่ายตรงข้ามทำการสำรองการสนทนาไว้


- ถ้าเครื่องฝ่ายตรงข้ามทำการสำรองการสนทนา เครื่องจะส่งเสียงกริ่งและหน้าจอจะแสดงข้อความ “PLEASE PICK UP”
- กดปุ่ม [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือยกหูโทรศัพท์ภายใน 10 วินาทีและเริ่มการสนทนา

#### หมายเหตุ:

- ถ้าไม่ทำการรับสายภายใน 10 วินาทีหลังจากที่เครื่องของคุณส่งเสียงกริ่ง
  - ในระบบการรับ TAD/FAX เครื่องจะแจ้งข้อความทักทายและจะทำการบันทึกข้อความ (เฉพาะ KX-FT907)
  - ในระบบการรับ FAX ONLY, TEL, TEL/FAX สายจะถูกตัด

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

### 5.1 การส่งเอกสารโดยการโทรออกโดยตรง



- 1 เปิดถาดรองเอกสารขึ้น (①)
- 2 ปรับความกว้างตัวจัดเอกสาร (②) ให้พอดีกับความกว้างของเอกสาร
- 3 ป้อนเอกสารค่าว่าหน้า (สูงสุด 10 แผ่น) ที่ทางเข้าเอกสารจนเครื่องดึงเอกสารเข้าไปเลิกน้อย และส่งเสียงบีบ 1 ครั้ง
  - ถ้ายังไม่ปรับตัวจัดเอกสารให้พอดีกับเอกสาร ให้ปรับใหม่
- 4 ถ้าต้องการกดปุ่ม [+] หรือ [-] ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกความละเอียดการสแกนเอกสารที่ต้องการ
- 5 กดปุ่ม [MONITOR] (KX-FT901/KX-FT903)/[DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT907) หรือกดปุ่มโทรศัพท์
- 6 บันทุมายเลขเครื่องปลายทาง
- 7 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์:  
กดปุ่ม [FAX/START]  
เมื่อปลายทางมีผู้รับสาย:  
ให้แจ้งปลายทางเพื่อขอสัญญาณแฟกซ์ และเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์แล้วให้กดปุ่ม [FAX/START]
  - ถ้ากดปุ่ม [MONITOR] ในขั้นตอนที่ 5 ให้ยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อสนทนากา

การเลือกค่าความละเอียดการสแกนเอกสารให้เลือกค่าความละเอียดในการสแกนเอกสารให้เหมาะสมกับเอกสารที่ส่ง

- “STANDARD”: สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดปกติ
  - “FINE”: สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก
  - “SUPER FINE”: สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็กมาก การเลือกค่าความละเอียดนี้จะมีผลเฉพาะกับเครื่องปลายทางที่สามารถรองรับได้ด้วย
  - “PHOTO”: สำหรับเอกสารที่มีรูปภาพ หรือภาพแรเงา และอื่น ๆ
- การเลือกใช้ค่าความละเอียด “FINE”, “SUPER FINE” และ “PHOTO” จะทำให้เวลาที่ใช้ในการส่งมากขึ้น
  - ถ้ามีการเปลี่ยนค่าความละเอียดในการสแกน ระหว่างที่เครื่องกำลังสแกนเอกสาร จะมีผลกระทบต่อการสแกน

#### การโทรทวนช้าไปยังปลายทางล่าสุด

##### กดปุ่ม [REDIAL]

- ถ้าสายไม่ว่าง เครื่องจะทำการโทรทวนช้าให้อัตโนมัติสูงสุด 5 ครั้ง
- ยกเลิกการโทรทวนช้า กดปุ่ม [STOP]

#### การส่งเอกสารมากกว่า 10 แผ่นต่อครั้ง

ให้ป้อนเอกสาร 10 แผ่นแรกก่อน และทำการเพิ่มเอกสาร (ไม่เกินครั้งละ 10 แผ่น) ก่อนที่เอกสารแผ่นสุดท้ายของชุดก่อนหน้าถูกสแกนเสร็จ

#### ยกเลิกการส่ง

##### กดปุ่ม [STOP]

- เอาเอกสารออกจากเครื่อง กดปุ่ม [STOP] อีกครั้ง


#### การพิมพ์รายงานการส่งเอกสาร

รายงานการส่งเอกสารจะแสดงผลของการส่งเอกสาร ถ้าต้องการให้เครื่องพิมพ์รายงานการส่งเอกสารอัตโนมัติ ให้เปิดการใช้งานคุณสมบัติ #04 (หน้า 46) สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับข้อความแสดงความคิดเห็น ให้ดูหน้า 51


## 5. การใช้งานโทรศัพท์

**การพิมพ์รายงานการรับส่งเอกสาร**  
รายงานการรับส่งเอกสารจะแสดงผลของการรับส่งเอกสาร 35 ครั้งล่าสุด ถ้าต้องการพิมพ์ด้วยตัวเองให้ดูหน้า 59 ถ้าต้องการให้เครื่องพิมพ์อัตโนมัติทุกๆ การรับส่งเอกสาร 35 ครั้ง ให้เปิดการใช้งานคุณสมบัติ #22 (หน้า 47) สำหรับคำขอใบอนุญาต กับข้อความแสดงความผิดพลาด ให้ดูหน้า 51

### 5.2 เอกสารที่สามารถส่งได้ เอกสารขนาดเล็กสุด




#### เอกสารขนาดใหญ่สุด



#### พื้นที่การสแกน

- พื้นที่ที่แรงงานเป็นพื้นที่ที่เครื่องสามารถสแกนเอกสารได้



#### น้ำหนักเอกสาร


- แผ่นเดียว: 45 ถึง 90 แกรม
- หลายแผ่น: 60 ถึง 80 แกรม

#### หมายเหตุ:

- ให้อาคลีป ลาตเย็บ หรือตัวติดกระดาษออกให้หมด
- อย่าส่งเอกสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (ให้ถ่ายเอกสารและใช้สำเนาในการส่งแทน)
  - กระดาษที่มีการเคลือบสารเคมีต่าง ๆ เช่น กระดาษอาร์บอน
  - กระดาษที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
  - กระดาษที่ฉีกขาด ยับหรือย่น
  - กระดาษที่มีการเคลือบผิว
  - กระดาษที่มีเนื้อเอกสารจาง
  - กระดาษที่มีลักษณะโปรงแสง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีหรือห้ำยາลบคำพิเศษแห้งบนไฟแล้ว
- ถ้าต้องการส่งเอกสารที่มีความกว้างน้อยกว่า 210 มม. แนะนำให้ถ่ายเอกสารเป็นสำเนาขนาด A4 หรือ letter และใช้สำเนาในการส่งเอกสารแทน

### 5.3 การส่งเอกสารไปยังปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ทำการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวหรือปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator ก่อน (หน้า 18)



- เปิดถาดรองเอกสารขึ้น (1)
- ปรับความกว้างตัวจัดเอกสาร (2) ให้พอดีกับความกว้างของเอกสาร
- ป้อนเอกสารคว่ำหน้า (สูงสุด 10 แผ่น) ที่ทางเข้าเอกสารจนเครื่องดึงตึงเอกสารเข้าไปเล็กน้อย และส่งสีียงปีบ 1 ครั้ง

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

- ถ้าบังไฟปุ่มตัวจัดเอกสารให้พอดีกับเอกสาร  
ให้ปั๊บใหม่
- 4 ถ้าต้องการกดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ เพื่อ<sup>เลือกความละเอียดการสแกนเอกสารที่ต้องการ</sup>(หน้า 27)
- 5 ป้อนหมายเลขปลายทางโดย<sup>สำหรับปลายทางที่ 1-11:</sup>  
กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ  
<sup>สำหรับปลายทางที่ 12-22:</sup>  
กดปุ่ม [LOWER] และกดปุ่มสัมผัสเดียวที่  
ต้องการ  
<sup>สำหรับปลายทางอัตโนมัติปุ่ม Navigator:</sup>  
กดปุ่ม [>] และกดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ  
จนหน้าจอแสดงว่าปลายทางที่ต้องการ และ  
กดปุ่ม [FAX/START]

### การส่งเอกสารข้าวอัตโนมัติ

ถ้าสายไม่ว่างเครื่องจะทำการโทรหานข้าวอัตโนมัติ  
สูงสุด 5 ครั้ง

- ยกเลิกการโทรหานข้าว กดปุ่ม [STOP]

### ถ้าเครื่องไม่สามารถส่งเอกสารได้


- ตรวจสอบหมายเลขปลายทางถูกต้องหรือไม่  
และเป็นหมายเลขของเครื่องแฟกซ์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าเครื่องแฟกซ์ปลายทางรับสายได้  
โดยเปิดใช้งานคุณสมบัติฟังเสียงัญญาณการ  
ติดต่อ (คุณสมบัติ #76 หน้า 50)

## 5.4 การส่งเอกสารกระจาย (เฉพาะ KX-FT903/KX-FT907)

โดยใช้ปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator ที่บันทึกไว้ (หน้า 18) สามารถทำการโปรแกรมปลายทางเหล่านี้ไว้ในหน่วยความจำ การส่งเอกสารกระจาย เพื่อที่จะสามารถส่งเอกสาร ชุดเดียวกันไปยังปลายทางที่ต่างกันได้สูงสุด 10 ปลายทาง โดยปลายทางเหล่านี้จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำการส่งเอกสารกระจายเพื่อสามารถใช้งานได้ในครั้งต่อ ๆ ไป

- การส่งเอกสารกระจายจะใช้ปลายทางอัตโนมัติที่ 1 ของปุ่มสัมผัสเดียวเป็นที่เก็บหน่วยความจำ (ปลายทางอัตโนมัติ 1 จะใช้งานไม่ได้)
- สามารถโปรแกรมปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator ไว้ในหน่วยความจำ การส่งเอกสารกระจายได้


### 5.4.1 การโปรแกรมปลายทางลงในหน่วยความจำการส่งเอกสารกระจาย



- 1 กดปุ่ม [MENU] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “STATION KEY”
- 2 กดปุ่ม [SET]
- 3 กดปุ่ม [BROADCAST]
- 4 กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “BROADCAST”
- 5 กดปุ่ม [SET]
- 6 กดปุ่ม [SET]
  - ตัวเลขที่แสดงในวงเล็บเป็นจำนวนของปลายทางที่โปรแกรมไว้แล้ว

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

- 7 โปรแกรมปลายทางโดยสำหรับปลายทางที่ 2-11:**  
กดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ  
**สำหรับปลายทางที่ 12-22:**  
กดปุ่ม [LOWER] และกดปุ่มสัมผัสเดียวที่ต้องการ  
สำหรับปลายทางอัตโนมัติปุ่ม **Navigator:**  
กดปุ่ม [+/-] หรือ [-] ซ้าย ขวา จนหน้าจอแสดงชื่อปลายทางที่ต้องการ และกดปุ่ม [SET]  
• โปรแกรมปลายทางอื่น ๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้ (ไม่เกิน 10 ปลายทาง)
- 8 กดปุ่ม [SET]**  
หมายเหตุ:  
• ถ้าโปรแกรมปลายทางผิดให้กดปุ่ม [STOP] หลังจากขั้นตอนที่ 7 เพื่อลบปลายทางที่เลือกไป  
• ถ้าทำการแก้ไขปลายทางอัตโนมัติ (หน้า 19) ที่โปรแกรมไว้ในหน่วยความจำการส่งเอกสารจะหาย คุณสมบัติการส่งเอกสารกระจายจะถูกยกเลิก ต้องทำการโปรแกรมปลายทางใหม่
- 5.4.2 การส่งเอกสารกระจายไปยังปลายทางที่โปรแกรมไว้**



- 1** ป้อนเอกสารคร่าวหน้า  
**2** ถ้าต้องการกดปุ่ม [+/-] หรือ [-] ซ้าย เพื่อเลือกความละเอียดการสแกนเอกสารที่ต้องการ (หน้า 27)

**3 กดปุ่ม [BROADCAST]**

- เอกสารจะถูกสแกนเก็บไว้ในหน่วยความจำ จนหมด และเครื่องจะเริ่มส่งเอกสารไปยังปลายทางแต่ละปลายทางที่โปรแกรมไว้ทีละปลายทางตามลำดับ
- หลังการส่งเอกสาร เอกสารจะถูกกลบออกจากหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะพิมพ์รายงานผลการส่งออกมา (รายงานการส่งเอกสารกระจาย)

หมายเหตุ:

- การเลือกใช้ค่าความละเอียด “FINE”, “SUPER FINE” และ “PHOTO” จะทำให้จำนวนหน้าของเอกสารที่สามารถส่งได้ลดลง
- ถ้าเอกสารมีขนาดเกินหน่วยความจำ การส่งจะถูกยกเลิก
- ถ้าปลายทางใดสายไม่ว่างหรือไม่ตอบรับ เครื่องจะทำการข้ามปลายทางนั้นไปก่อนและจะกลับมาส่งซ้ำให้ใหม่สูงสุด 5 ครั้ง


การยกเลิกการส่งเอกสารกระจาย

- กดปุ่ม [STOP] ในขณะที่หน้าจอแสดงข้อความ “BROADCASTING”
  - หน้าจอจะแสดงข้อความ “SEND CANCELLED?”
- กดปุ่ม [SET]

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

### 5.5 การให้ดึงเอกสาร (ให้เครื่องโทรศัพท์ทางโทรเข้ามาเพื่อรับเอกสารที่วางไว้บนเครื่อง)

ด้วยคุณสมบัตินี้ สามารถให้เครื่องแฟกซ์อ่าน ๆ โทรเข้ามาที่เครื่องเพื่อทำการดึง (รับ) เอกสารที่วางไว้อยู่บนเครื่อง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการโทรออกเพื่อส่งเอกสาร คุณสมบัตินี้ใช้งานได้เมื่อตั้งระบบการรับเอกสารของเครื่องเป็นระบบ TAD/FAX (เฉพาะ KX-FT907), FAX ONLY หรือ TEL/FAX



#### การยกเลิกการให้ดึงเอกสาร

- กดปุ่ม [STOP] ในระหว่างที่หน้าจอแสดงข้อความ “POLLED ON”
  - หน้าจอจะแสดงข้อความ “CANCEL POLLED”
- กดปุ่ม [SET]

#### 1 ป้อนเอกสารคร่าวหน้า

- ถ้าต้องการกดปุ่ม [+] หรือ [-] ช้า ๆ เพื่อเลือกความละเอียดการสแกนเอกสารที่ต้องการ (หน้า 27)

#### 2 กดปุ่ม [MENU] ช้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “POLLED”

#### 3 กดปุ่ม [SET]

#### 4 กดปุ่ม [+] หรือ [-] ช้า ๆ เพื่อเลือกค่า “ON”

#### 5 กดปุ่ม [SET]

#### หมายเหตุ:

- ผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อดึงเอกสารเป็นผู้เสียค่าโทร
- เมื่อมีการเปิดการใช้งานคุณสมบัติการตั้งเวลา ส่ง (คุณสมบัติ #25 หน้า 48) จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติการให้ดึงเอกสารได้

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

### 5.6 การเลือกรูปแบบการใช้งานเครื่องในการรับเอกสาร

ขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานสามารถเลือกรูปแบบในการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ได้ดังต่อไปนี้

- ใช้เป็นเครื่องรับฝากข้อความอัตโนมัติ และ/หรือ ใช้รับเอกสารอัตโนมัติ (ระบบ TAD/FAX) (เฉพาะ KX-FT907)
- ใช้รับเอกสารเท่านั้น (ระบบ FAX ONLY)
- ใช้รับสายโทรศัพท์เอง และ/หรือ ใช้รับเอกสารอัตโนมัติ (ระบบ TEL/FAX)
- ใช้ในการรับสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ (ระบบ TEL)

#### 5.6.1 ใช้เป็นเครื่องรับฝากข้อความอัตโนมัติ และ/หรือ ใช้รับเอกสารอัตโนมัติ (ระบบ TAD/FAX) (เฉพาะ KX-FT907)

ความต้องการ

ต้องการให้เครื่องทำการรับสายโทรศัพท์ด้วยระบบตอบรับและทำการรับสายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ การตั้งค่า

ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ TAD/FAX (หน้า 35) โดยกดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TAD/FAX” ก่อนแล้ว (หน้า 47)
- อย่าต่อพ่วงเครื่องตอบรับต่อเน็ตภายนอกกับเครื่อง ถ้าต้องการต่อพ่วง ให้ปิดระบบการรับอัตโนมัติ โดยกดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ ให้ไฟดับ

ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร  
ถ้าสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ ระบบตอบรับของเครื่องจะทำการรับสายโดยอัตโนมัติเพื่อรับฝากข้อความ

ถ้าสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ (จะมีเสียงสัญญาณแฟกซ์) เครื่องจะทำการรับสายเพื่อรับเอกสารโดยอัตโนมัติ



#### 5.6.2 ใช้รับเอกสารเท่านั้น (ระบบ FAX ONLY)

ความต้องการ

มีสายโทรศัพท์แยกออกจากเพื่อใช้สำหรับเครื่องโทรศัพท์เป็นหมายเลขอุปกรณ์ในการรับ-ส่งเอกสารเท่านั้น การตั้งค่า

ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ FAX ONLY (หน้า 36) โดยกดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง



หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “FAX ONLY” ก่อนแล้ว (หน้า 47)

ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร  
เครื่องจะทำการรับสายเรียกเข้าทุกสายอัตโนมัติ โดยตัวรับเอกสารเท่านั้น

## 5. การใช้งานโทรศัพท์


### 5.6.3 ใช้รับสายโทรศัพท์เอง และ/หรือใช้รับเอกสารอัตโนมัติ (ระบบ TEL/FAX)

#### ความต้องการ

ต้องการทำการรับสายโทรศัพท์ด้วยตัวเองและให้เครื่องทำการรับสายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ การตั้งค่า

ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ TEL/FAX (หน้า 36) โดยกดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง



#### หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TEL/FAX” ก่อนแล้ว (หน้า 47)  
ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร  
ถ้าสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ เครื่องจะส่งเสียงกริ่งเพื่อให้คุณทำการรับสาย  
ถ้าสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ (จะมีเสียงสัญญาณแฟกซ์) เครื่องจะทำการรับสายเพื่อรับเอกสารโดยอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง

### 5.6.4 ใช้ในการรับสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ (ระบบ TEL)


#### ความต้องการ

ต้องการทำการรับสายเรียกเข้าทุกสายด้วยตัวเอง กรณีที่สายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ จะต้องทำการรับเอกสารด้วยตัวเอง

#### การตั้งค่า

ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ TEL (หน้า 34)  
โดยกดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะดับ



ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร  
ต้องทำการรับสายเรียกเข้าทุกสายด้วยตัวเอง เมื่อต้องการรับโทรศัพท์ให้กดปุ่ม [FAX/START]

## 5. การใช้งานโทรศัพท์


### 5.7 การรับเอกสารด้วยตัวเอง-ปิด AUTO ANSWER

#### 5.7.1 การเปิดใช้งานระบบ TEL

ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ TEL โดยให้กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้าๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

TEL MODE

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะดับ



#### ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร

1. ยกหมู่โทรศัพท์ขึ้นเพื่อทำการรับสายเรียกเข้า
2. เมื่อ:
  - ต้องทำการรับเอกสาร
  - จะได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ (เสียงบีบชา ๆ) หรือ
  - ไม่ได้ยินเสียงอะไร

กดปุ่ม [FAX/START]

CONNECTING.....

- เครื่องจะเริ่มทำการรับเอกสาร

3. วางหมู่โทรศัพท์ที่แคร่ไว้

#### หมายเหตุ:

- ถ้าไม่ทำการรับสายภายใน 10 วินาที

#### สำหรับรุ่น KX-FT901/KX-FT903:

เครื่องจะทำการตัดเข้ารับเอกสารช่วงระหว่างเพื่อให้ต้นทางสามารถทำการส่งเอกสารได้

#### สำหรับรุ่น KX-FT907:

ระบบตอบรับอัตโนมัติของเครื่องจะทำงานช่วงระหว่างเพื่อรับฝากข้อความ โดยเครื่องจะเล่นข้อความทักทายและต้นทางจะสามารถทำการส่งเอกสารได้

#### การยกเลิกการรับเอกสาร

#### กดปุ่ม [STOP]

#### การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พ่วง

สามารถใช้งานเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงหมายเลขอโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์ในการรับเอกสารได้โดย

1. เมื่อเครื่องโทรศัพท์พ่วงส่งเสียงกริ่ง ให้ทำการรับสายที่เครื่องโทรศัพท์พ่วงโดยยกหมู่โทรศัพท์ขึ้น
2. เมื่อ:

- ต้องทำการรับเอกสาร
- จะได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ์ (เสียงบีบชา ๆ) หรือ
- ไม่ได้ยินเสียงอะไร

กดปุ่ม [\*][#][9] (รหัสเรียกใช้งานโทรศัพท์จากเครื่องพ่วงจากโรงงาน) ให้ถูกต้อง

3. วางหมู่โทรศัพท์ที่แคร่ไว้

- เครื่องโทรศัพท์จะเริ่มรับเอกสาร

#### หมายเหตุ:

- กรณีต้องการใช้งานการรับเอกสารด้วยเครื่องโทรศัพท์พ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดการใช้งานคุณสมบัติ #41 หน้า 49

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

### 5.8 การรับเอกสารอัตโนมัติ – เปิด AUTO ANSWER


#### 5.8.1 การเปิดใช้งานระบบ TAD/FAX (เฉพาะ KX-FT907)

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TAD/FAX” ก่อนแล้ว (หน้า 47)

2 กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

TAD/FAX MODE

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง
- เครื่องจะทำการเล่นข้อความทักทายจากโรงงานโดยสามารถบันทึกข้อความทักทายเองได้ (หน้า 40)
- หน้าจอจะแสดงระยะเวลาที่เหลือในการรับฟaxes



#### หมายเหตุ:

- สามารถทำการเปลี่ยนระยะเวลาในการรับฟaxes ข้อความໄ้ด์ (คุณสมบัติ #10 หน้า 47)
- ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำการรับฟaxes สามารถทำการพึงเสียงของผู้โทรข้อความผ่านทางลำโพงของเครื่องได้กรณีที่ไม่ต้องการใช้งานคุณสมบัตินี้ให้ทำการปิดคุณสมบัติ #67 (หน้า 50)

ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร เมื่อสายเรียกเข้าเครื่องจะทำการรับฟaxes ข้อความ และ/หรือ รับเอกสารโดยอัตโนมัติโดย

- เมื่อสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ เครื่องจะทำการรับฟaxes ข้อความ
- เมื่อสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์ เครื่องจะทำการรับเอกสารโดยอัตโนมัติ

#### การรับฟaxes ข้อความและรับเอกสารภายในการโทรศัพท์เดียวทั้งหมด

ผู้ติดต่อสามารถทำการรับฟaxes ข้อความและส่งเอกสารให้ภายในโทรศัพท์เดียวทั้งหมดโดยให้ทำการแจ้งขั้นตอนต่อไปนี้ ดังนี้ให้ผู้ติดต่อทราบก่อน

- ผู้ติดต่อโทรศัพท์เข้าเครื่อง
  - ระบบตอบรับของเครื่องจะทำการรับสาย
- ผู้ติดต่อสามารถฝ่ายหูหิ้งจากสิ้นสุด ข้อความทักทายของเครื่อง
- ผู้ติดต่อกด [\*][9]
  - เครื่องจะเริ่มการรับเอกสารได้
- ผู้ติดต่อสามารถทำการส่งเอกสารได้

#### จำนวนกริ๊งในระบบ TAD/FAX

สามารถเลือกจำนวนกริ๊งจาก “1”, “2”(ค่าจากโรงงาน), “3”, “4”, “TOLL SAVER” และ “RINGER OFF” โดยสามารถตั้งค่าต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่คุณสมบัติ #06 หน้า 47

- “TOLL SAVER”: เครื่องจะทำการรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจาก 2 กริ๊ง เมื่อมีข้อความใหม่ที่ยังไม่ได้พิง และจะทำการรับสายเรียกเข้าหลังจาก 4 กริ๊ง เมื่อมีข้อความใหม่ จึงช่วยให้สามารถประหยัดค่าโทรศัพท์ได้มีทำการโทรศัพท์เข้ามาที่เครื่องเพื่อตรวจสอบข้อความจากเครื่องโทรศัพท์ภายนอก (หน้า 43) โดยจะทราบได้ว่าไม่มีข้อความใหม่มาให้แล้วได้โดยเสียงกริ๊งครั้งที่ 3 ก็สามารถวางสายได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์
- “RINGER OFF”: เครื่องจะทำการรับสายเรียกเข้าอัตโนมัติไม่ส่งเสียงกริ๊ง
- กรณีที่ใช้บริการแสดงหมายเลขเรียกเข้า ให้ตั้งจำนวนกริ๊งไว้มากกว่าหรือเท่ากับ 2 กริ๊ง


## 5. การใช้งานโทรศัพท์

### 5.8.2 การเปิดใช้งานระบบ FAX ONLY

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “FAX ONLY” ก่อนแล้ว (หน้า 47)
- 2 กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

FAX ONLY MODE

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง



ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร  
เมื่อมีสายเรียกเข้า เครื่องจะทำการรับสายโดยอัตโนมัติโดยตัวรับเอกสารเท่านั้น

หมายเหตุ:


- จำนวนกริ่งก่อนเครื่องตัดรับเอกสารในระบบ FAX ONLY สามารถตั้งค่าได้ที่คุณสมบัติ #07 หน้า 47

### 5.8.3 การเปิดใช้งานระบบ TEL/FAX

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TEL/FAX” ก่อนแล้ว (หน้า 47)
- 2 กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงข้อความด้านล่าง

TEL/FAX MODE

- ไฟปุ่ม [AUTO ANSWER] จะติดสว่าง
- 3 ควรตั้งเปิดเสียงกริ่งไว้ (หน้า 14)



ทำการรับสายเรียกเข้าอย่างไร

1. เมื่อมีสายเรียกเข้า หน้าจอจะแสดงข้อความ “INCOMING CALL” แต่จะไม่ส่งเสียงกริ่ง
2. เครื่องจะรอช่วงเวลา 2 กริ่ง ก่อนที่เครื่องจะทำการรับสายโดยอัตโนมัติ
  - จำนวนกริ่งในช่วงี้สามารถตั้งค่าได้จากคุณสมบัติ TEL/FAX RING (คุณสมบัติ #09 หน้า 47)
  - ในระหว่างช่วงนี้ ถ้ามีการต่อเข้าเครื่องโทรศัพท์ พ่วง เครื่องโทรศัพท์พ่วงจะส่งเสียงกริ่ง
3. เครื่องจะทำการรับสายเรียกเข้า และตรวจสอบสัญญาณแฟกซ์
  - เมื่อตรวจสอบพบสัญญาณแฟกซ์ เครื่องจะทำการรับเอกสารอัตโนมัติโดยไม่ส่งเสียงกริ่ง เมื่อตรวจสอบไม่พบสัญญาณแฟกซ์
    - ① ถ้าบันทึกข้อความทักทายในระบบ TEL/FAX ไว้ (หน้า 40) เครื่องจะเล่นข้อความให้ผู้ติดต่อได้ยิน (เฉพาะ KX-FT907)
    - ② เครื่องจะส่งเสียงกริ่ง 3 ครั้ง เพื่อให้รับสาย
      - จำนวนกริ่งในช่วงี้สามารถตั้งค่าได้จากคุณสมบัติ SILENT FAX RING (คุณสมบัติ #30 หน้า 48)

## 5. การใช้งานโทรศัพท์

- ผู้ดิดต่อจะได้ยินเสียงกริ่งที่แตกต่างไปจากเสียงกริ่งของผู้ให้บริการโทรศัพท์
- เครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงจะไม่ส่งเสียงกริ่งในช่วงนี้ ถ้าต้องการรับสายโดยใช้เครื่องพ่วงให้ยกหูโทรศัพท์ของเครื่องพ่วงและกด **[\*][0]** (รหัสดึงสายจากโรงงาน) ในระหว่างที่เครื่องแฟกซ์ส่งเสียงกริ่ง

**③** ถ้าไม่ทำการรับสายเครื่องแฟกซ์จะทำการต่อรับเอกสาร

- เครื่องแฟกซ์บังรุ่นจะไม่ส่งสัญญาณแฟกซ์ออกมาก ดังนั้นเครื่องจะยังคงสามารถรับเอกสารได้ถึงแม้จะตรวจสอบไปพบสัญญาณแฟกซ์


หมายเหตุ :

- ถ้าเปิดใช้งานคุณสมบัติการตรวจสอบรูปแบบกริ่ง (หน้า 38) และเครื่องได้รับรูปแบบเสียงกริ่งไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ เครื่องจะไม่สามารถทำการรับเอกสารอัตโนมัติได้
- รหัสดึงสายสามารถเปลี่ยนค่าได้จากคุณสมบัติ #49 หน้า 49
- ถึงแม้ว่าจะทำการรับสายด้วยเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงและทำการกดรหัสดึงสายแล้ว เครื่องแฟกซ์อาจจะบังคับตัวรับเอกสารขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องโทรศัพท์ที่มาต่อพ่วง ให้กดปุ่ม **[STOP]** ที่เครื่องแฟกซ์เพื่อ斷开งานกับผู้ดิดต่อ

### 5.9 การดึงเอกสาร (โทรไปยังเครื่องปลายทางเพื่อรับเอกสารที่วางไวบนเครื่องปลายทาง)

คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถรับเอกสารที่วางอยู่บนเครื่องแฟกซ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัตินี้ได้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าโทรศัพท์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารอยู่ที่ช่องบันเดอร์ของเครื่อง และเครื่องปลายทางมีเอกสารพร้อม



1 กดปุ่ม **[MENU]** ข้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “POLLING”

2 กดปุ่ม **[SET]**

3 ป้อนหมายเลขเครื่องปลายทาง

4 กดปุ่ม **[SET]**

- เครื่องจะเริ่มรับเอกสาร (ดึงเอกสาร)

### 5.10 การเรียกเพจเจอร์

คุณสมบัตินี้ช่วยให้เครื่องทำการแจ้งไปยังเพจเจอร์ในแต่ละครั้งที่เครื่องมีการรับฟากข้อความใหม่ (เฉพาะ KX-FT907) หรือรับเอกสาร

1 กดปุ่ม **[MENU]**

2 กดปุ่ม **[#]** และกด **[7][0]**

3 กดปุ่ม **[SET]**

4 กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้า ๆ เพื่อเลือก “ON”

5 กดปุ่ม **[SET]**

6 ป้อนหมายเลขเพจเจอร์และแทรกสัญญาณหน่วงเวลา(ไม่เกิน 46หลัก)

ตัวอย่าง:

**151PP123456PP5555#**

- 151 : เบอร์ผู้ให้บริการเพจเจอร์

- PP: แทรกสัญญาณหน่วงเวลา

- 123456: หมายเลขเพจเจอร์

- 5555: ข้อความที่อ่านให้ปรากฏที่เพจเจอร์

7 กดปุ่ม **[SET]**

8 กดปุ่ม **[MENU]**


## 6. เสียงกริ่งเฉพาะ (มีให้บริการในบางประเทศ)

### 6.1 บริการเสียงกริ่งเฉพาะจากผู้ให้บริการโทรศัพท์

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในกรณีที่ต้องการมีหมายเลขอโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับสายโทรศัพท์และสายโทรศัพท์ที่แตกต่างกันแต่สามารถใช้หมายเลขอโทรศัพท์ทั้งสองหมายเลขอแบบสายโทรศัพท์เดินเดียวกันได้

โดยหลังจากที่เปิดใช้บริการเสียงกริ่งเฉพาะจากผู้ให้บริการโทรศัพท์แล้ว เมื่อมีผู้ติดต่อกันหลายหมายเลขอโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะส่งัญญาณของรูปแบบเสียงกริ่งรูปแบบหนึ่งมา ในขณะที่เมื่อมีผู้ติดต่อกันหลายหมายเลขอโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะส่งัญญาณของรูปแบบเสียงกริ่งอีกรูปแบบที่แตกต่างมา ช่วยให้สามารถตั้งให้เครื่องแฟกซ์ทำการรับเอกสารได้อัตโนมัติเมื่อมีผู้ติดต่อกันหลายหมายเลขอโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับโทรศัพท์โดยดังค่ารูปแบบเสียงกริ่งของสายโทรศัพท์ไว้ที่เครื่องและเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะใช้คุณสมบัตินี้ได้ ต้องทำการเปิดใช้บริการเสียงกริ่งเฉพาะจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ก่อน

### 6.2 การใช้งานร่วมกับคุณสมบัติการตรวจสอบรูปแบบเสียงกริ่ง



1 กดปุ่ม [MENU]

2 กดปุ่ม [#] และกด [3][1]

3 กดปุ่ม [SET]

4 กดปุ่ม [+] หรือ [-] เพื่อเลือกรูปแบบเสียงกริ่งของสายโทรศัพท์

“A”: กริ่งปกติ (กริ่งยาว 1 ครั้ง)

“B”: กริ่งคู่ (กริ่งสั้น 2 ครั้ง)

“C”: สามกริ่งแบบที่ 1 (กริ่ง สั้น-ยาว-สั้น)

“D”: สามกริ่งแบบที่ 2 (กริ่ง สั้น-สั้น-ยาว)

“OFF”(ค่าจากโรงงาน): ไม่ใช้งานคุณสมบัตินี้

5 กดปุ่ม [SET]

• เครื่องจะทำการพิมพ์รายการข้อมูลออกมาให้

6 กดปุ่ม [MENU]

หมายเหตุ:

• หลังจากเปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ตั้งปิดระบบการรับอัตโนมัติของเครื่อง


(เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)

#### รูปแบบเสียงกริ่ง

รูปแบบเสียงกริ่ง	การตั้งค่า
กริ่งปกติ (กริ่งยาว 1 ครั้ง) กริ่งที่ 1                          กริ่งที่ 2	“A”
กริ่งคู่ (กริ่งสั้น 2 ครั้ง) กริ่งที่ 1                          กริ่งที่ 2	“B”
สามกริ่งแบบที่ 1 (กริ่ง สั้น-ยาว-สั้น) กริ่งที่ 1                          กริ่งที่ 2	“C”
สามกริ่งแบบที่ 2 (กริ่ง สั้น-สั้น-ยาว) กริ่งที่ 1                          กริ่งที่ 2	“D”

## 7. การทำสำเนา

### 7.1 การทำสำเนาเอกสาร



- 1 เปิดถาดรองเอกสารขึ้น (①)
  - 2 ปรับความกว้างตัวจัดเอกสาร (②) ให้พอดีกับความกว้างของเอกสาร
  - 3 ป้อนเอกสารคร่าวหน้า (สูงสุด 10 แผ่น) ที่ทางเข้าเอกสารจนเครื่องดึงเอกสารเข้าไปเลิกน้อย และส่งเรียบปืน 1 ครั้ง
    - ถ้ายังไม่ปรับตัวจัดเอกสารให้พอดีกับเอกสารให้ปรับใหม่
  - 4 ถ้าต้องการกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ซ้ำๆ เพื่อเลือกความละเอียดการสแกนเอกสารที่ต้องการ
  - 5 กดปุ่ม **[COPY]**
    - เครื่องจะเริ่มทำสำเนาเอกสาร
- หมายเหตุ:**
- เมื่อทำสำเนาเอกสารที่มีขนาดยาวกว่า A4 (ประมาณ 300 มม.) แนะนำให้ป้อนเอกสารทีละแผ่น
  - เอกสารที่สามารถส่งได้สามารถทำสำเนาได้ เช่นกัน (หน้า 28)
  - สำนาเอกสารที่ออกมาจากเครื่องจะมีขนาดยาวกว่าขนาดเอกสาร

การเลือกค่าความละเอียดการสแกนเอกสารให้เลือกค่าความละเอียดในการสแกนเอกสารให้เหมาะสมกับเอกสารที่ทำสำเนา

- “FINE”: สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็ก
- “SUPER FINE”: สำหรับเอกสารที่มีตัวอักษรขนาดเล็กมาก
- “PHOTO”: สำหรับเอกสารที่มีรูปภาพ หรือภาพแรกเริ่ม และอื่น ๆ
- ถ้าเลือกค่า “STANDARD” เครื่องจะสแกนโดยใช้ความละเอียด “FINE”

#### ยกเลิกการทำสำเนา

##### กดปุ่ม **[STOP]**


- เอาเอกสารออกจากเครื่อง ให้กดปุ่ม **[STOP]** อีกครั้ง

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

### 8.1 การบันทึกข้อความทักทาย

สามารถบันทึกข้อความทักทายได้โดยมีความยาวสูงสุดคือ ;

- ในระบบการรับ TAD/FAX: 16 วินาที (ค่าจากโรงงาน) หรือ 60 วินาที
- ในระบบการรับ TEL/FAX: 16 วินาที แนะนำให้ทำการบันทึกข้อความทักทายไม่เกิน 12 วินาทีเพื่อให้การรับเอกสารง่ายขึ้น



- 1 สำหรับข้อความทักทายระบบ TAD/FAX กดปุ่ม [RECORD] 2 ครั้ง ให้หน้าจอแสดงข้อความ “TAD GREETING”  
สำหรับข้อความทักทายระบบ TEL/FAX กดปุ่ม [RECORD] 3 ครั้ง ให้หน้าจอแสดงข้อความ “T/F GREETING”
- 2 กดปุ่ม [FAX/START]
  - จะได้ยินเสียงปื๊บบิว 1 ครั้ง
- 3 พูดชัด ๆ ห่างจาก [MIC] ประมาณ 20 ซม.
  - หน้าจอจะแสดงระยะเวลาที่เหลือในการบันทึก
- 4 ตั้งสุดการบันทึกกดปุ่ม [STOP]
  - เครื่องจะเล่นข้อความทักทายที่บันทึกให้ฟังหมายเหตุ :
    - สามารถเปลี่ยนระยะเวลาในการบันทึกข้อความทักทายระบบ TAD/FAX เป็น 60 วินาทีได้ (คุณสมบัติ #54 หน้า 49)

- ถ้าเปลี่ยนระยะเวลาเป็น 60 วินาที แนะนำให้ทำการแจ้งผู้ติดต่อในข้อความทักทายระบบ TAD/FAX ว่าให้กดปุ่ม [\*][9] ก่อนเริ่มการส่งแฟกซ์
- ถ้าเปลี่ยนระยะเวลาจาก 60 วินาทีเป็น 16 วินาที ข้อความทักทายระบบ TAD/FAX ที่ตั้งไว้จะถูกลบออกและเครื่องจะใช้ข้อความทักทายจากโรงงานแทน

#### การตรวจสอบข้อความทักทายระบบ TAD/FAX

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TAD/FAX” ก่อนแล้ว (หน้า 47)
2. กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “TAD/FAX MODE”
  - เครื่องจะเล่นข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX

#### การตรวจสอบข้อความทักทายระบบ TEL/FAX

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าคุณสมบัติ #05 เป็น “TEL/FAX” ก่อนแล้ว(หน้า 47)
2. กดปุ่ม [AUTO ANSWER] ช้า ๆ จนหน้าจอแสดงข้อความ “TEL/FAX MODE”
  - เครื่องจะเล่นข้อความทักทายในระบบ TEL/FAX

##### 8.1.1 การลบข้อความทักทาย

- 1 การลบข้อความทักทายระบบ TAD/FAX กดปุ่ม [ERASE] 2 ครั้ง ให้หน้าจอแสดงข้อความ “TAD GREETING”  
การลบข้อความทักทายระบบ TEL/FAX กดปุ่ม [ERASE] 3 ครั้งให้หน้าจอแสดงข้อความ “T/F GREETING”
- 2 กดปุ่ม [FAX/START]
  - ยกเลิกการลบกดปุ่ม [STOP]
- 3 กดปุ่ม [SET]  
หมายเหตุ :
  - ถ้าลบข้อความทักทายระบบ TAD/FAX ที่บันทึกไว้เครื่องจะใช้ข้อความทักทายจากโรงงานแทน

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

### 8.2 การบันทึกข้อความเตือนความจำไว้ในเครื่อง

สามารถทำการบันทึกข้อความเสียงไว้ในเครื่องได้ เพื่อที่จะให้ผู้อื่นมาฟังหรือเพื่อใช้เตือนความจำ โดยสามารถทำการฟังข้อความที่บันทึกไว้จากเครื่องโดยตรงหรือจากโทรศัพท์ภายนอกได้




- 1 กดปุ่ม **[RECORD]**
- 2 กดปุ่ม **[FAX/START]**
  - จะได้ยินเสียงบีบยาว 1 ครั้ง
- 3 พูดชัด ๆ ห่างจาก **[MIC]** ประมาณ 20 ซม.
- 4 สิ้นสุดการบันทึก กดปุ่ม **[STOP]**

### 8.3 การฟังข้อความที่บันทึกไว้


เมื่อเครื่องมีการบันทึกข้อความใหม่ไว้

- ไฟปุ่ม **[AUTO ANSWER]** จะติดกะพริบในขณะที่เปิดการใช้งานระบบการรับอัตโนมัติไว้
- ตัวเลขแสดงจำนวนข้อความที่เครื่องบันทึกไว้จะกะพริบที่หน้าจอ

ตัวอย่าง:



- เครื่องจะส่งเสียงปีบช้าๆ เมื่อมีการเปิดใช้คุณสมบัติเสียงเสียงแจ้งเตือนข้อความใหม่ (คุณสมบัติ #42 หน้า 49)



#### กดปุ่ม **[PLAY MESSAGES]**

- เครื่องจะเล่นเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้น
- ปรับระดับเสียงลำโพงโดยกดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]**
- หลังจากที่เครื่องเล่นข้อความใหม่ทั้งหมดแล้ว
  - ไฟปุ่ม **[AUTO ANSWER]** จะหยุดกะพริบ แต่ยังคงติดสว่างอยู่ เมื่อเปิดการใช้งานระบบการรับอัตโนมัติไว้
  - ตัวเลขแสดงจำนวนข้อความที่เครื่องบันทึกไว้จะหยุดกะพริบ
- ถ้ากดปุ่ม **[PLAY MESSAGES]** ในตอนนี้ เครื่องจะทำการเล่นข้อความที่บันทึกไว้ทั้งหมด

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

### หมายเหตุ:

- ระยะเวลาทั้งหมดที่สามารถทำการรับฝากข้อความ (ข้อความทักทาย ข้อความจากผู้ดูดต่อและข้อความเดือนความจำ) ได้ ประมาณ 20 นาที เมื่อไม่มีเอกสารในหน่วยความจำ เมื่อเครื่องบันทึกข้อความที่เสียงบรรยายมาก ระยะเวลาที่สามารถบันทึกข้อความได้จริงอาจลดน้อยลง

### การฟังข้อความช้า

- กดปุ่ม [**◀**] ในระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความ
- ถ้ากดปุ่ม [**◀**] ในระหว่าง 5 วินาทีแรกของ การเล่นข้อความ จะเป็นการกลับไปฟังข้อความ ก่อนหน้า
  - การฟังข้อความที่ต้องการ ให้กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] เพื่อทำการค้นหาข้อความที่ต้องการฟัง

### การข้ามข้อความ

กดปุ่ม [**▶**] เพื่อข้ามไปฟังข้อความถัดไป

### การหยุดฟังข้อความช้าคราว

กดปุ่ม [**STOP**]

- ถ้ากดปุ่ม [**PLAY MESSAGES**] อีกครั้งภายใน 1 นาที เครื่องจะทำการเล่นข้อความต่อให้

เสียงแจ้งวัน/เวลาที่รับฝากข้อความ  
ในระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความ เครื่องจะมีการ  
แจ้งวัน (ในสปีดการ์ด) และเวลาที่ทำการรับฝาก  
ข้อความไว้หลังจาก เล่นข้อความแต่ละข้อความ

### การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นข้อความ

- กดปุ่ม [**QUICK**] เพื่อให้เครื่องทำการเล่นข้อความเร็วเพิ่มขึ้นอีกราว 1/2 ของความเร็วปกติ กดปุ่ม [**SLOW**] เพื่อให้เครื่องเล่นข้อความช้าลง เป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วปกติ
- ฟังข้อความที่ความเร็วปกติ กดปุ่ม [**QUICK**] หรือ [**SLOW**] อีกครั้งในระหว่างฟังข้อความ แบบเร็วหรือช้าอยู่

#### 8.3.1 การลบข้อความที่บันทึกไว้

การลบข้อความที่ต้องการ

กดปุ่ม [**ERASE**] ในระหว่างที่ฟังข้อความที่ต้องการลบ

การลบข้อความทั้งหมด

1 กดปุ่ม [**ERASE**]

2 กดปุ่ม [**FAX/START**]

- ยกเลิกการลบข้อความ กดปุ่ม [**STOP**]

3 กดปุ่ม [**SET**]

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เลขที่ KX-FT907)

### 8.4 การสั่งงานระบบตอบรับจากโทรศัพท์ภายนอก

สามารถโทรเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อทำการตรวจสอบข้อความที่ระบบตอบรับอัตโนมัติบันทึกไว้จากเครื่องโทรศัพท์ภายนอกได้

สำคัญ:

- ให้ทำการโปรแกรมค่ารหัสผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (คุณสมบัติ #11 หน้า 47) ก่อน
- ตั้งระบบการรับของเครื่องเป็นระบบ TAD/FAX ก่อน (หน้า 35)
- เครื่องโทรศัพท์ภายนอกที่จะทำการโทรเข้ามาตรวจสอบข้อความต้องเป็นโทรศัพท์ระบบโทนข้อมูลเป็นประโยชน์:
- เมื่อกดปุ่มของโทรศัพท์ภายนอก ให้กดให้ถูกต้องแน่นอน
- ให้ทำสำเนาเอกสารของตารางปุ่มคำสั่งด้านล่างเพื่อพกติดตัวไปเลาออกไปข้างนอก

คำสั่งเรียกใช้งานระบบตอบรับ			
ปุ่มตัวเลข	คำสั่ง	[*][5]	ลบข้อความทั้งหมด
1	โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์	[6]	พังเสียงบริเวณรอบเครื่อง
2	ให้กดรหัสผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติในระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความทักทายระบบ TAD/FAX	[7]	บันทึกข้อความทักทายใหม่
3	ให้กดตัวเลขคำสั่งที่ต้องการภายใน 10 วินาที	[9][4]	ลบข้อความที่พังอยู่
[0]	ข้ามข้อความทักทาย	[8][0]	เปลี่ยนระบบการรับเป็น TEL
[1]	เล่นข้อความช้า	[8][1]	ปิดการใช้งานคุณสมบัติการโอนข้อความ
[2]	ข้ามข้อความ	[8][2]	ปิดการใช้งานคุณสมบัติการโอนข้อความ
[4]	เล่นข้อความใหม่	[8][3]	เปิดใช้งานคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์
[5]	เล่นข้อความทั้งหมด	[8][4]	ปิดใช้งานคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์

#### 8.4.1 การพังข้อความที่บันทึกไว้

- โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ของคุณ
- ให้กดรหัสผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติในระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความทักทายระบบ TAD/FAX
- เมื่อมีข้อความใหม่บันทึกไว้
  - จะได้ยินเสียงปีบยาว 1 ครั้ง
  - จะได้ยินเสียงปีบสั้นๆ ดังติดกันสูงสุด 8 ครั้ง
    - แสดงถึงจำนวนข้อความใหม่ที่บันทึกไว้
  - ข้อความใหม่จะถูกเล่นให้พัง เมื่อไม่มีข้อความใหม่บันทึกไว้
  - จะได้ยินเสียงปีบยาว 1 ครั้ง (จะไม่มีเสียงปีบสั้นให้ได้ยิน)
- ให้รอประมาณ 4 วินาที หรือกดปุ่ม [5]

3. ข้อความทั้งหมดที่บันทึกไว้จะถูกเล่นให้พัง เมื่อห่วยความจำข้อความเต็ม จะได้ยินเสียงปีบ 6 ครั้งหลังจากเครื่องเล่นข้อความ ให้ลับข้อความที่ไม่จำเป็นทิ้ง

#### 8.4.2 การสั่งงานระบบตอบรับด้วยปุ่มคำสั่งต่าง ๆ จากโทรศัพท์ภายนอก

- : พังข้อความช้า ถ้ากดปุ่มนี้ภายใน 5 วินาที แรกของการเล่นข้อความ จะเป็นการย้อนกลับไปพังข้อความก่อนหน้า
- : ข้ามข้อความ
- : เล่นข้อความใหม่
- : เล่นข้อความทั้งหมด

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เลขที่ KX-FT907)

### 8.4.3 ปุ่มคำสั่งอื่น ๆ

#### ลบข้อความที่พิ้งอยู่

กดปุ่ม **[\*][4]** ในระหว่างที่พิ้งข้อความที่ต้องการลบ

- จะได้ยินเสียงบีบยาว 1 ครั้ง และสั้น 3 ครั้ง และเครื่องจะเล่นข้อความถัดไป

#### ลบข้อความทั้งหมด

กดปุ่ม **[\*][5]** เพื่อลบข้อความทั้งหมด

- จะได้ยินเสียงบีบยาว 1 ครั้งและสั้น 3 ครั้ง

#### พิ้งเสียงบริเวณรอบเครื่อง

กดปุ่ม **[6]** เพื่อปิดพิ้งเสียงบริเวณรอบข้างเครื่องผ่านไมโครโฟนของเครื่องเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที

- หลังจาก 30 วินาทีผ่านไป จะได้ยินเสียงบีบ 1 ครั้ง ถ้าต้องการพิ้งเสียงบริเวณรอบเครื่องต่อ ให้กดปุ่ม **[6]** อีกครั้งภายใน 10 วินาที

#### การฝ่าข้อความเพิ่มเติม

หลังจากที่เครื่องจะเล่นข้อความทั้งหมดแล้ว สามารถทำการฝ่าข้อความเพิ่มต่อได้โดย

- ให้ร่องได้ยินเสียงบีบ 3 ครั้งเพื่อเป็นการแสดงว่าเครื่องออกจากโหมดการสั่งงานจากโทรศัพท์ภายในแล้ว
- ให้ร่องได้ยินเสียงบีบ 1 ครั้ง
- รอประมาณ 10 วินาที
  - จะได้ยินเสียงแนะนำและ/หรือ จะได้เสียงบีบ 1 ครั้ง
- ฝ่าข้อความ

#### บันทึกข้อความทักทายใหม่

สามารถบันทึกข้อความทักทายในระบบ TAD/FAX ใหม่ได้โดย

- กดปุ่ม **[7]** เพื่อเริ่มการบันทึกข้อความทักทาย
  - จะได้ยินเสียงบีบยาว 1 ครั้ง
- พูดชัด ๆ ไม่เกิน 16 วินาที
  - ถ้าหยุดพูดนานกว่า 2 วินาที จะได้ยินเสียงบีบ 6 ครั้งและการบันทึกข้อความทักทายจะสิ้นสุดให้เริ่มทำใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ภายใต้ 10 วินาที
- สั่นสุดการบันทึก กดปุ่ม **[9]**
  - เครื่องจะเล่นข้อความทักทายใหม่ให้ฟัง

#### ขั้นตอนข้อความทักทาย

กดปุ่ม **[0]** ในระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความทักทาย

- เครื่องจะทำการข้ามข้อความทักทายที่เหลือไป

#### เปิดการใช้งานคุณสมบัติการโอนข้อความ

ต้องทำการโปรแกรมหมายเลขอุตสาหกรรมเครื่องที่จะถูกการให้โอนข้อความไปที่คุณสมบัติ #60 หน้า 50 ก่อน

กดปุ่ม **[8][1]** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการโอนข้อความ

- ถ้ายังไม่ได้โปรแกรมหมายเลขอุตสาหกรรมเครื่องไว้ก่อน จะไม่สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ และจะได้ยินเสียงบีบ 6 ครั้ง

#### เปิดใช้งานคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์

ต้องทำการโปรแกรมหมายเลขอุตสาหกรรมเครื่องก่อน (คุณสมบัติ #70 หน้า 37)

กดปุ่ม **[8][3]** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์

กดปุ่ม **[8][4]** เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์

- ถ้ายังไม่ได้โปรแกรมหมายเลขอุตสาหกรรมเครื่องไว้ก่อน จะไม่สามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ จะได้ยินเสียงบีบ 6 ครั้ง

#### การเปลี่ยนระบบการรับจาก TAD/FAX เป็น TEL

กดปุ่ม **[8][0]** เพื่อเปลี่ยนระบบการรับจาก TAD/FAX เป็น TEL

- ไม่สามารถทำการเปลี่ยนระบบการรับกลับเป็น TAD/FAX nond ได้ในการโทรศัพท์เดียว กัน ถ้าต้องการเปลี่ยนระบบการรับกลับเป็น TAD/FAX ต้องรีเซ็ตตัวเครื่องให้ดูขั้นตอนด้านล่าง

#### การเปลี่ยนระบบการรับจาก TEL เป็น TAD/FAX

- ให้โทรศัพท์และรอประมาณ 10 วินาที
  - ระบบตอบรับจะถูกเรียกใช้งานชั่วคราวเพื่อทำการรับสาย

2. ป้อนรหัสผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (คุณสมบัติ #11 หน้า 47) ระหว่างที่เครื่องเล่นข้อความทักทาย

- จะได้ยินเสียงบีบยาว 1 ครั้ง และระบบการรับของเครื่องจะเปลี่ยนเป็น TAD/FAX

3. วางสาย

## 8. ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เลขที่ KX-FT907)

### 8.5 การโอนข้อความที่บันทึกไปยังโทรศัพท์ภายนอก

ด้วยคุณสมบัตินี้เครื่องจะสามารถทำการโอนข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่โปรแกรมໄ้ใช่ทุก ๆ ครั้ง ที่มีการรับฝากข้อความใหม่ ช่วยให้สามารถรับฟังข้อความใหม่ได้ทันทีจากเครื่องโทรศัพท์ที่โปรแกรมหมายเลขอิริ

สำคัญ:

- ก่อนเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ทำการโปรแกรมหมายเลขอโทรศัพท์เครื่องที่จะโอนข้อความไปก่อน (คุณสมบัติ #60 หน้า 50) และตั้งระบบการรับของเครื่องเป็น TAD/FAX
- ต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติคำแนะนำสำหรับการโอนข้อความใหม่ (คุณสมบัติ #47 หน้า 49) หรือบันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความก่อน

#### 8.5.1 คุณสมบัตินี้ทำงานอย่างไร

- 1 เมื่อเครื่องบันทึกข้อความใหม่
- 2 เครื่องจะโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการโปรแกรมໄ้ไว
- 3 ทำการรับสายที่เครื่องโทรศัพท์ที่โปรแกรมໄ้ไว
- 4 จะได้ยินเสียงข้อความแจ้งการโอนข้อความจากโรงงาน
  - กรณีที่บันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความໄ้ไว เครื่องจะใช้ข้อความที่บันทึกไว้แทน
- 5 หัตถส่วนระบบตอบรับอัตโนมัติ และทำการพึงข้อความโดยใช้คำสั่งควบคุมระบบตอบรับจากโทรศัพท์ภายนอก (หน้า 43)

#### 8.5.2 การบันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความ

สามารถบันทึกข้อความได้ไม่เกิน 16 วินาที ตัวอย่างข้อความแจ้งการโอนข้อความ: “นี้คือการโอนข้อความจาก (ชื่อของคุณ ชื่อบริษัท และ/หรือ หมายเลขอโทรศัพท์) โปรดทราบหัตถส่วนระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อฟังข้อความ”

1 กดปุ่ม [MENU]

2 กดปุ่ม [#] และกด [6][1]

3 กดปุ่ม [SET]

4 กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ เลือก “RECORD”

5 กดปุ่ม [SET]

6 พูดชัด ๆ ห่างจาก [MIC] ประมาณ 20 ซม.

• หน้าจอจะแสดงเวลาที่เหลือในการบันทึก

7 สิ้นสุดการบันทึก กดปุ่ม [STOP]

• เครื่องจะเล่นข้อความช้าให้ฟัง

8 กดปุ่ม [MENU]

การตรวจสอบข้อความแจ้งการโอนข้อความ

1. กดปุ่ม [MENU], [#][6][1] และ [SET]

2. กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ เพื่อเลือก “CHECK”

3. กดปุ่ม [SET]

• เครื่องจะเล่นข้อความให้ฟัง

4. กดปุ่ม [MENU]

การลบข้อความแจ้งการโอนข้อความ

1. กดปุ่ม [MENU], [#][6][1] และ [SET]

2. กดปุ่ม [+] หรือ [-] ข้า ๆ เพื่อเลือก “ERASE”

3. กดปุ่ม [SET]


4. กดปุ่ม [MENU]

หมายเหตุ:

- เมื่อทำการโอนข้อความ เครื่องจะใช้ข้อความแจ้งการโอนข้อความจากโรงงานแทน
- ถ้าไม่ได้เปิดใช้คุณสมบัติคำแนะนำสำหรับ (คุณสมบัติ #47 หน้า 49) และทำการลบข้อความแจ้งการโอนข้อความไปแล้ว เครื่องจะยกเลิกการโอนข้อความ

## 9. การโปรแกรมเครื่อง

### 9.1 การโปรแกรม



#### 9.1.1 การโปรแกรมคุณสมบัติพื้นฐาน

- 1 กดปุ่ม [MENU]
- 2 กดปุ่ม [SET]
- 3 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการโปรแกรม โดยกดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] ข้าม จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
- 4 กดปุ่ม [SET]
  - หน้าจอจะแสดงค่าปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้
- 5 กดปุ่ม [**+**] หรือ [**-**] เพื่อเลือกค่าที่ต้องการโปรแกรม
  - ในขั้นตอนนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละคุณสมบัติ
- 6 กดปุ่ม [SET]
  - ค่าที่เลือกจะถูกบันทึกและหน้าจอจะแสดงชื่อคุณสมบัติที่ตั้งค่าไว้
- 7 ออกจากโปรแกรม กดปุ่ม [MENU]

#### 9.1.2 การโปรแกรมคุณสมบัติขั้นสูง

- 1 กดปุ่ม [MENU]
- 2 กดปุ่ม [SET]
- 3 กดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] ข้าม ๆ เลือกให้หน้าจอแสดงข้อความ “ADVANCED MODE”
- 4 กดปุ่ม [SET]
- 5 เลือกคุณสมบัติที่ต้องการโปรแกรม โดยกดปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**] ข้าม จนหน้าจอแสดงคุณสมบัติที่ต้องการ
- 6 กดปุ่ม [SET]
  - หน้าจอจะแสดงค่าปัจจุบันที่ตั้งค่าไว้
- 7 กดปุ่ม [**+**] หรือ [**-**] เพื่อเลือกค่าที่ต้องการโปรแกรม
  - ในขั้นตอนนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละคุณสมบัติ

#### 8 กดปุ่ม [SET]

- ค่าที่เลือกจะถูกบันทึกและหน้าจอจะแสดงชื่อคุณสมบัติที่ตั้งค่าไว้

#### 9 ออกจากโปรแกรม กดปุ่ม [MENU]

การโปรแกรมเครื่องโดยเลือกคุณสมบัติจากรหัสคุณสมบัติโดยตรงโดยตรง

สามารถทำการเลือกโปรแกรมคุณสมบัติที่ต้องการโดยการระบุรหัสคุณสมบัติ (เครื่องหมาย # ตามด้วยเลข 2 หลัก) ได้โดยตรงแทนการเลือกคุณสมบัติจากปุ่ม [**◀**] หรือ [**▶**]

- 1 กดปุ่ม [MENU]
- 2 กดปุ่ม [#] ตามด้วยเลข 2 หลัก (คุณสมบัติหน้า 46 ถึง 50)
- 3 กดปุ่ม [SET]
- 4 กดปุ่ม [**+**] หรือ [**-**] เพื่อเลือกค่าที่ต้องการโปรแกรม
  - ในขั้นตอนนี้อาจแตกต่างไปในแต่ละคุณสมบัติ
- 5 กดปุ่ม [SET]
- 6 ออกจากโปรแกรม กดปุ่ม [MENU]

ยกเลิกการโปรแกรม

กดปุ่ม [MENU] เพื่ออกจากโปรแกรม

## 9.2 คุณสมบัติพื้นฐาน

### รหัส #01: การตั้งวันที่และเวลา

SET DATE & TIME

คุณรับเวลา 14

### รหัส #02: การตั้งโลโก้

YOUR LOGO

คุณรับเวลา 15

### รหัส #03: การตั้งหมายเลขเครื่อง

YOUR FAX NO.

คุณรับเวลา 17

### รหัส #04: การพิมพ์รายงานหลังการส่ง

SENDING REPORT

## 9. การโปรแกรมเครื่อง

เพื่อให้เครื่องพิมพ์รายงานแจ้งผลหลังการส่งเอกสารแต่ละครั้ง (หน้า 27)  
“ERROR”(ค่าจากโรงงาน): รายงานจะถูกพิมพ์เมื่อส่งเอกสารไม่ผ่านท่านนั้น  
“ON”: รายงานจะถูกพิมพ์หลังการส่งเอกสารทุกครั้ง  
“OFF”: ไม่พิมพ์รายงาน

รหัส #05 (เฉพาะ KX-FT901/903 เท่านั้น):  
เลือกรูปแบบการรับในโหมดการรับเอกสารอัตโนมัติ

AUTO ANSWER

“FAX ONLY”(ค่าจากโรงงาน): ระบบ FAX ONLY (หน้า 36)

“TEL/FAX”: ระบบ TEL/FAX (หน้า 36)

รหัส #05 (เฉพาะ KX-FT907 เท่านั้น): เลือกรูปแบบการรับในโหมดการรับเอกสารอัตโนมัติ

AUTO ANSWER

“TAD/FAX”(ค่าจากโรงงาน): ระบบ TAD/FAX (หน้า 35)

“FAX ONLY”: ระบบ FAX ONLY (หน้า 36)

“TEL/FAX”: ระบบ TEL/FAX (หน้า 36)

รหัส #06 (เฉพาะ KX-FT907 เท่านั้น): การเปลี่ยนจำนวนครั้งในระบบ TAD/FAX

TAD RING COUNT

เพื่อตั้งจำนวนครั้งก่อนเครื่องทำการรับสายอัตโนมัติในระบบ TAD/FAX สามารถตั้งค่าเป็น “1”, “2” (ค่าจากโรงงาน), “3”, “4” “TOLL SAVER”, หรือ “RINGER OFF” ดูรายละเอียดหน้า 35

รหัส #07: การเปลี่ยนจำนวนครั้งในระบบ FAX ONLY

FAX RING COUNT

เพื่อตั้งจำนวนครั้งก่อนเครื่องทำการรับสายอัตโนมัติในระบบ FAX ONLY สามารถตั้งค่าเป็น “1”, “2” (ค่าจากโรงงาน), “3”, หรือ “4”

รหัส #09: การเปลี่ยนจำนวนครั้ง TEL/FAX RING

TEL/FAX RING

เพื่อตั้งจำนวนครั้งก่อนเครื่องทำการรับสายอัตโนมัติในระบบ TEL/FAX  
กรณีที่ใช้งานโทรศัพท์พ่วงจำนวนครั้งนี้จะตั้งที่เครื่องพ่วงก่อนเครื่องแฟกซ์รับสายสามารถตั้งค่าเป็น “1”, “2” (ค่าจากโรงงาน), “3”, หรือ “4” ดูรายละเอียดหน้า 36

รหัส #10 (เฉพาะ KX-FT907 เท่านั้น): การเปลี่ยนระยะเวลาในการรับฝ่ายข้อความของผู้ติดต่อ

RECORDING TIME

“VOX”(ค่าจากโรงงาน): ไม่จำกัด ขึ้นกับหน่วยความจำเสียงที่เหลือ (หน้า 60)

“1 MIN”: ไม่เกิน 1 นาที

รหัส #11 (เฉพาะ KX-FT907 เท่านั้น): การตั้งรหัสผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

REMOTE TAD ID

1. กดปุ่ม [MENU]

2. กดปุ่ม [#] และ [1][1]

3. กดปุ่ม [SET]

4. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการ 3 หลักด้วยแป้นกด (ห้ามใช้เลข 0 และ 7)

- ค่าจากโรงงานคือ “111”

5. กดปุ่ม [SET]

6. กดปุ่ม [MENU]

รหัส #13: การตั้งระบบการโทรของเครื่อง

DIALLING MODE

ถ้าไม่สามารถทำการโทรออกได้ให้ตั้งค่าระบบการโทรให้ตรงกับที่ผู้ให้บริการระบุ

“TONE”(ค่าจากโรงงาน): ระบบโทน

“PULSE”: ระบบพัลส์

### 9.3 คุณสมบัติขั้นสูง

รหัส #22: การพิมพ์รายงานการรับส่งเอกสารอัตโนมัติ

AUTO JOURNAL

“ON”(ค่าจากโรงงาน): เครื่องจะพิมพ์รายงานแสดงผลการรับส่งเอกสารทุกๆ การรับส่งเอกสาร 35 ครั้ง (หน้า 28)

“OFF”: ไม่พิมพ์รายงานแต่จะยังคงมีข้อมูลการรับส่งเอกสาร 35 ครั้งล่าสุด อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง

รหัส #23: การส่งเอกสารต่างประเทศ

OVERSEAS MODE

## 9. การโปรแกรมเครื่อง

ถ้าไม่สามารถส่งเอกสารไปยังต่างประเทศได้ทั้ง ๆ ที่หมายเลขอโทรศัพท์ที่ป้อนถูกต้องและเครื่องปลายทางส่งสัญญาณแฟกซ์มาแล้วให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะทำการส่งเอกสารได้แน่นอนขึ้นโดยใช้ความเร็วในการส่งที่ช้าลง “ON”: หลังจากส่งเอกสารครั้งนั้น ๆ เสร็จ เครื่องจะปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้โดยอัตโนมัติ “OFF” (ค่าจากโรงงาน): ไม่ใช้คุณสมบัตินี้หมายเหตุ:

- คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับการส่งเอกสารกระยะ
- ค่าโทรศัพท์อาจมากขึ้นเมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้

### รหัส #25: การตั้งเวลาส่งเอกสาร

#### DELAYED SEND

ด้วยคุณสมบัตินี้ สามารถทำการตั้งเวลาในการส่งเอกสารได้ภายใน 24 ชั่วโมง

ตั้งเวลาส่งเอกสารโดย:

- ป้อนเอกสารที่ต้องป้อนเอกสาร
- ถ้าต้องการ กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้าม ๆ เพื่อเลือกความละเอียดในการสแกน (หน้า 27)
- กดปุ่ม **[MENU]**
- กดปุ่ม **[#]** และ **[2][5]**
- กดปุ่ม **[SET]**
- กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้าม ๆ เพื่อเลือก “ON”
- กดปุ่ม **[SET]**
- ป้อนหมายเลขอโทรศัพท์ปลายทาง
- กดปุ่ม **[SET]**
- ป้อนค่าเวลาที่ต้องการส่งเอกสาร
  - กดปุ่ม **[\*]** ข้าม ๆ เพื่อเลือกรหัสว่า “AM” หรือ “PM”
- กดปุ่ม **[SET]**
- กดปุ่ม **[MENU]**

หมายเหตุ:

- ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งเวลาส่งหลังจากการโปรแกรมแล้ว กดปุ่ม **[STOP]** และปุ่ม **[SET]**
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการให้เดิมเอกสาร (หน้า 31) จะไม่สามารถตั้งเวลาส่งได้

รหัส #26: การตั้งพิมพ์รายการข้อมูลสายเรียกเข้าอัตโนมัติ

#### AUTO CALL. LIST

“ON”(ค่าจากโรงงาน): เครื่องจะพิมพ์รายการแสดงข้อมูลสายเรียกเข้าให้อัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเข้าใหม่ทุก ๆ 20 นาที (หน้า 22)

“OFF”: ไม่พิมพ์รายงาน แต่จะบันทึกเมื่อข้อมูลสายเรียกเข้า 20 ครั้งล่าสุด อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง

### รหัส #30: การเปลี่ยนจำนวนครั้ง SILENT FAX RING

#### SILENT FAX RING

เพื่อตั้งจำนวนครั้งที่จะให้เครื่องตั้งเมื่อสายเรียกเข้าเป็นสายโทรศัพท์ในระบบ TEL/FAX สามารถตั้งค่าเป็น “3”(ค่าจากโรงงาน), “4”, “5”, “6”, “7”, “8” หรือ “9” ดูรายละเอียดหน้า 36

รหัส #31: ตั้งการใช้งานคุณสมบัติเสียงกริ่งเฉพาะ

#### RING DETECTION

ดูรายละเอียดหน้า 38

### รหัส #36: การพิมพ์ย่อขนาดเอกสารที่รับ

#### AUTO REDUCTION

เพื่อให้เครื่องทำการพิมพ์ย่อเอกสารที่ได้รับลงเล็กน้อย เพื่อให้ขนาดของเอกสารที่ได้รับมีความยาวเท่ากับเอกสารที่ส่งมา

“ON”(ค่าจากโรงงาน): เครื่องจะพิมพ์เอกสารที่ได้รับย่อลงเล็กน้อยจากเอกสารต้นฉบับ

“OFF”: ปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ เอกสารที่ได้รับจะถูกพิมพ์ด้วยขนาดเดียวกันกับต้นฉบับ

หมายเหตุ:

- ปกติเครื่องจะพิมพ์เอกสารอ กมาโดยมีส่วนเนื้อหาส่วนหัวกระดาษเพิ่มอ กมา ดังนั้นเมื่อปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ เอกสารที่พิมพ์อ กมาจากเครื่องจะมีขนาดยาวกว่าเอกสารต้นฉบับเล็กน้อย

### รหัส #39: การตั้งความเข้มหน้าจอแสดงผล

#### LCD CONTRAST

“NORMAL”(ค่าจากโรงงาน): สำหรับความเข้มปกติ

“DARKER”: เลือกค่าที่เมื่อหน้าจอจะมาก

## 9. การโปรแกรมเครื่อง

รหัส #41: การเปลี่ยนรหัสเรียกใช้งานเครื่องโทรศัพท์

**FAX ACTIVATION**

ถ้าต้องการใช้งานเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงในการรับเอกสาร ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้และทำการตั้งรหัสเรียกใช้งานเครื่องโทรศัพท์ก่อน

1. กดปุ่ม **[MENU]**
2. กดปุ่ม **[#]** และ **[4][1]**
3. กดปุ่ม **[SET]**
4. กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้า ๆ เพื่อเลือก “ON”
5. กดปุ่ม **[SET]**
6. บันทึกสิ่งที่ต้องการ (2-4 หลัก) โดยใช้แบนกด 0 ถึง 9, **[\*]** และ **[#]**
  - รหัสจากโรงงานคือ “\*#9”
  - ห้ามใช้รหัส “0000”
7. กดปุ่ม **[SET]**
8. กดปุ่ม **[MENU]**

รหัส #42 (เฉพาะ KX-FT907) : การตั้งเสียงเตือนเมื่อมีข้อความใหม่มา

**MESSAGE ALERT**

เมื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะส่งเสียงปีบช้า ๆ เดือนเมื่อมีข้อความใหม่มา

“ON”: เปิดการใช้งาน

“OFF” (ค่าจากโรงงาน): ปิดการใช้งาน

รหัส #43 (เฉพาะ KX-FT907): การตั้งเสียงเตือนเมื่อระยะเวลาในการบันทึกข้อความเหลือน้อย

**REC. TIME ALERT**

เมื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะส่งเสียงปีบช้าๆ เดือนเมื่อหน่วยความจำข้อความของเครื่องเหลือน้อยกว่า 60 วินาที เครื่องจะส่งเสียงปีบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำการลบข้อความ (หน้า 42) หรือพิมพ์เอกสารที่อยู่ในหน่วยความจำออกมาก

“ON”: เปิดการใช้งาน

“OFF” (ค่าจากโรงงาน): ปิดการใช้งาน

รหัส #46: การตั้งคุณสมบัติการรับเอกสารแบบสะท้อน

**FRIENDLY RCV**

เมื่อเปิดใช้งานเครื่องจะทำการรับเอกสารโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ทำการรับสายแล้วได้ยินเสียงยามแฟกซ์ (เสียงปีบช้าๆ) โดยที่ไม่ต้องกดปุ่ม **[FAX/START]** “ON” (ค่าจากโรงงาน): เปิดการใช้งาน  
“OFF”: ปิดการใช้งาน ต้องกดปุ่ม **[FAX/START]** เพื่อทำการรับเอกสาร

รหัส #47 (เฉพาะ KX-FT907): การตั้งคุณสมบัติคำแนะนำเสียง

**VOICE GUIDANCE**

เมื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะมีเสียงแนะนำต่าง ๆ ของเครื่อง เช่น เสียงข้อความทักทายจากโรงงาน เสียงแจ้งวัน/เวลาที่รับฝากข้อความ เสียงขั้นตอนการรับเอกสารแบบสะท้อนและเสียงอื่น ๆ  
“ON” (ค่าจากโรงงาน) : เปิดการใช้งาน  
“OFF”: ปิดการใช้งาน

รหัส #49: การเปลี่ยนรหัสเดิมจากเครื่องโทรศัพท์

**AUTO DISCONNECT**

ถ้าต้องการใช้งานรับสายด้วยเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วงหลังจากที่เครื่องโทรศัพท์ทำการรับสายอัตโนมัติ ในระบบ TEL/FAX ไปแล้ว ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้และทำการตั้งรหัสเรียกดึงสายจากเครื่องโทรศัพท์ก่อน

1. กดปุ่ม **[MENU]**
2. กดปุ่ม **[#]** และ **[4][9]**
3. กดปุ่ม **[SET]**
4. กดปุ่ม **[+]** หรือ **[-]** ข้า ๆ เพื่อเลือก “ON”
5. กดปุ่ม **[SET]**
6. บันทึกสิ่งที่ต้องการ (2-4 หลัก) โดยใช้แบนกด 0 ถึง 9 และ **[\*]**
  - รหัสจากโรงงานคือ “\*0”
7. กดปุ่ม **[SET]**
8. กดปุ่ม **[MENU]**

รหัส #54 (เฉพาะ KX-FT907): การเปลี่ยนระยะเวลาในการบันทึกข้อความทักทายระบบ TAD/FAX

**GREETING TIME**

“16s” (ค่าจากโรงงาน) : บันทึกข้อความทักทายได้ไม่เกิน 16 วินาที

“60s”: บันทึกข้อความทักทายได้ไม่เกิน 60 วินาที คุณลักษณะนี้ 40

## 9. การโปรแกรมเครื่อง

รหัส #58: การตั้งขนาดความเข้มจางของเอกสารที่จะส่ง  
[ORIGINAL]

เมื่อเอกสารที่จะส่งเป็นเอกสารที่มีความเข้มมาก หรือจากกินกว่าปกติ ให้ตั้งคุณสมบัตินี้ให้เหมาะสม ก่อนทำการส่งหรือทำสำเนาเอกสาร  
“NORMAL” (ค่าจากโรงงาน): สำหรับเอกสารที่มีความเข้มปกติ  
“LIGHT”: สำหรับเอกสารที่จาง  
“DARKER”: สำหรับเอกสารที่เข้มมาก

รหัส #59: การตั้งความเข้มของเอกสารที่พิมพ์  
[PRINT CONTRAST]

ใช้สำหรับปรับความเข้มของเอกสารที่ได้รับหรือทำสำเนา  
“NORMAL” (ค่าจากโรงงาน): ปกติ  
“DARKER”: เข้ม

รหัส #60 (เฉพาะ KX-FT907): การตั้งคุณสมบัติการโอนข้อความ

[MESSAGE TRANS.]

ถ้าต้องการใช้งานการโอนข้อความใหม่ไปยังเครื่องโทรศัพท์ที่ต้องการ (หน้า 45) ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้และทำการโปรแกรมหมายเลขอุปกรณ์ที่ต้องการโอน

1. กดปุ่ม [MENU]
2. กดปุ่ม [#] และ [6][0]
3. กดปุ่ม [SET]
4. กดปุ่ม [+] หรือ [-] ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก “ON”
5. กดปุ่ม [SET]
6. ป้อนหมายเลขอุปกรณ์ที่ต้องการโอน ข้อความไป
7. กดปุ่ม [SET]
8. กดปุ่ม [MENU]

รหัส #61 (เฉพาะ KX-FT907): ข้อความแจ้งการโอนข้อความ

[TRNS-GREETING]

สามารถทำการบันทึก ตรวจสอบ ลบ ข้อความแจ้งการโอนข้อความได้ ให้ดูรายละเอียดหน้า 45

รหัส #67 (เฉพาะ KX-FT907): การตั้งคุณสมบัติฟังเสียงระหว่างเครื่องบันทึกข้อความผ่านลำโพง

[ICM MONITOR]

เมื่อเปิดใช้งาน จะสามารถฟังเสียงของผู้ฝากรข้อความผ่านทางลำโพงของเครื่องในระหว่างที่ผู้ติดต่อทำการฝากรข้อความอยู่ได้

“ON” (ค่าจากโรงงาน): เปิดการใช้งาน  
“OFF”: ปิดการใช้งาน

รหัส #70: การตั้งคุณสมบัติการเรียกเพจเจอร์ (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)

[FAX PAGER CALL]

(เฉพาะ KX-FT907)

[PAGER CALL]

ดูรายละเอียดหน้า 37

รหัส #76: การตั้งคุณสมบัติฟังเสียงระหว่างการติดต่อของเครื่อง

[CONNECTING TONE]

เมื่อเปิดใช้งาน จะสามารถฟังเสียงระหว่างการติดต่อของเครื่องตั้งทางกับปลายทางต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงสัญญาณแฟกซ์ สัญญาณการติดต่อ สัญญาณกริ่ง สัญญาณสายไม่ว่าง ทำให้รู้สถานะของเครื่อง ฝ่ายตรงข้ามได้

“ON” (ค่าจากโรงงาน): เปิดการใช้งาน

“OFF”: ปิดการใช้งาน

หมายเหตุ:

- ถ้าได้ยินสัญญาณเสียงกริ่งดังต่อเนื่อง เครื่องปลายทางอาจไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ หรืออาจจะกระดาษบันทึกหมด ให้ทำการตรวจสอบกับปลายทาง
- ไม่สามารถปรับระดับเสียงของสัญญาณเสียงต่างๆ ได้

รหัส #80: การเรียกค่าคุณสมบัติขั้นสูงต่าง ๆ กลับเป็นค่าจากโรงงาน

[SET DEFAULT]

เพื่อทำการตั้งค่าคุณสมบัติขั้นสูงกลับเป็นค่าจากโรงงานโดย

1. กดปุ่ม [MENU]
2. กดปุ่ม [#] และ [8][0]
3. กดปุ่ม [SET]
4. กดปุ่ม [+] หรือ [-] ซ้ำ ๆ เพื่อเลือก “YES”
5. กดปุ่ม [SET]
6. กดปุ่ม [SET] อีกครั้ง
7. กดปุ่ม [MENU]

หมายเหตุ:

- หมายเลขอุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อไว้ในคุณสมบัติการล็อกโทรศัพท์ยังคงอยู่ (หน้า 25)

## 10. ข้อผิดพลาดและการใช้งาน

### 10.1 ข้อความแสดงความผิดพลาด

#### - บันทึก

ทั้งในระหว่างที่การรับหรือส่งเอกสารมีปัญหา ข้อความแสดงความผิดพลาดเหล่านี้จะถูกพิมพ์อยู่ในรายงานหลังจากการส่งเอกสารแต่ละครั้ง และในรายงานการรับส่งเอกสาร (หน้า 27)

#### COMMUNICATION ERROR

(รหัส: 41-72, FF)

- มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการรับหรือส่งเอกสาร ให้ลองใหม่อีกครั้งหรือตรวจสอบปลายทาง

#### DOCUMENT JAMMED

- เอกสารติด ให้ทำการเอาเอกสารที่ติดออก (หน้า 56)

#### ERROR-NOT YOUR UNIT

(รหัส : 53, 54, 59, 70)

- มีความผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการรับหรือส่งเอกสารเนื่องจากปัญหาจากเครื่องปลายทาง ให้ทำการตรวจสอบปลายทาง

#### MEMORY FULL

- เครื่องรับเอกสารไม่ได้เนื่องจากหน่วยความจำเอกสารเต็ม

#### NO DOCUMENT

- ป้อนเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ป้อนเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง

#### OTHER FAX NOT RESPONSE

- เครื่องปลายทางกระดาษบันทึกหมดหรือสายไม่ว่าง ให้ลองใหม่อีกครั้ง
- เครื่องปลายทางดังจำนวนครั้งไม่มากเกินไป ให้ทำการส่งเอกสารโดยการโทรออกโดยตรง(หน้า 27)
- เครื่องปลายทางไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ ให้ทำการตรวจสอบปลายทาง
- หมายเลขอรรถพัทท์ที่ติดต่อไม่มีให้บริการ

#### PAPER JAMMED

- กระดาษบันทึกติด ให้เอากระดาษบันทึกที่ติดออก (หน้า 56)

#### PAPER OUT

- กระดาษบันทึกหมด ให้ใส่กระดาษบันทึกใหม่ (หน้า 6)
- ฝาครอบเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดให้สนิท

#### PRESSED THE STOP KEY

- มีการกดปุ่ม [STOP] เป็นสาเหตุทำให้การรับหรือส่งเอกสารถูกยกเลิก

#### PRINTER OVERHEATED

- ชุดพิมพ์ร้อนเกินไป ให้รอให้เย็นลงก่อน

#### OK

- ไม่มีปัญหาในการรับหรือส่งเอกสาร

### 10.2 ข้อความแสดงความผิดพลาด

#### - บันทึกจ่อแสดงผล

เมื่อเครื่องตรวจบันทึกปัญหา ข้อความต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกแสดงที่หน้าจอเพื่อแจ้งถึงปัญหาเหล่านั้น

CALL SERVICE 1

CALL SERVICE 2

- เครื่องมีปัญหาผิดปกติบางอย่าง ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

CHECK COVER

OUT OF PAPER

- ฝาครอบเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดให้สนิท
- กระดาษบันทึกหมด ให้ใส่กระดาษบันทึก (หน้า 6)

CHECK DOCUMENT

- ป้อนเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ป้อนเอกสารให้ถูกต้อง ถ้าเครื่องเกิดปัญหาเกี่ยวกับการป้อนเอกสารไม่ถูกต้อง ให้ทำความสะอาดชุดป้อนเอกสาร (หน้า 57) และลองใหม่

- พยายามส่งเอกสารที่มีขนาดยาวกว่า 600 มม. ให้กดปุ่ม [STOP] เพื่อเอาเอกสารออก และแบ่งเอกสารออกเป็นสองส่วนหรือมากกว่านั้นแล้วส่งใหม่

## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน

### CHECK MEMORY

- หน่วยความจำ (ปลายทางอัตโนมัติ โลโก้ หมายเลขอรุ่น และอื่นๆ) ถูกลบ ให้โปรแกรมใหม่

### DIRECTORY FULL

- หน่วยความจำปลายทางอัตโนมัติ NAVIGATOR เต็ม ให้ลบปลายทางที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 19)

### FAX IN MEMORY

- มีการรับเอกสารไว้อยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง ให้ดูข้อความแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก่อนเพื่อสามารถพิมพ์เอกสารในหน่วยความจำได้ สำหรับขนาดหน่วยความจำให้ดูหน้า 60

### MEMORY FULL

- หน่วยความจำสำหรับบันทึกข้อความและเอกสาร เต็ม ให้ทำการพิมพ์เอกสารในหน่วยความจำ ออกมาก่อนแล้วลบข้อความที่ไม่จำเป็นทิ้ง (หน้า 42)

### NO RESPONSE

- เครื่องปลายทางสายไม่ว่าງหรือกระดาษบันทึกหมด ให้ลองใหม่อีกครั้ง

### NO TAD GREETING

- ไม่ได้บันทึกข้อความทักทายระบบ TAD/FAX ให้ทำการบันทึก(หน้า 40)
- ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติคำแนะนำเสียง ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ #47 หน้า 49 ข้อความทักทายจากโรงงานจะถูกใช้แทน

### NO TRNS-GREET.

- ไม่ได้บันทึกข้อความแจ้งการโอนข้อความให้ทำการบันทึก (หน้า 45)
- ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติคำแนะนำเสียง ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติ #47 หน้า 49 ข้อความทักทายจากโรงงานจะถูกใช้แทน

### PAPER JAMMED

- กระดาษบันทึกติด ให้ออกกระดาษบันทึกที่ติดออก (หน้า 56)
- ใส่กระดาษบันทึกไม่ถูกต้อง ให้สักกระดาษบันทึกให้ถูกต้อง (หน้า 6)

### POLLING ERROR

- เครื่องปลายทางไม่มีคุณสมบัติในการดึงหรือให้ดึงเอกสาร ให้ตรวจสอบเครื่องปลายทาง

### REDIAL TIME OUT

- เครื่องปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษบันทึกหมดให้ลองใหม่อีกครั้ง

### REMOVE DOCUMENT

- เอกสารติด ให้ออกเอกสารที่ติดออก (หน้า 56)
- กดปุ่ม [STOP] เพื่อเอาเอกสารที่ติดออก

### TRANSMIT ERROR

- มีความผิดพลาดระหว่างการส่ง ให้ลองอีกครั้ง

### UNIT OVERHEATED

- เครื่องร้อนเกินไป ให้หยุดใช้เครื่องสักพักเพื่อให้เครื่องเย็นลง

## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน

### 10.3 เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติให้ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้

#### 10.3.1 การตั้งค่าและติดตั้งเครื่องเบื้องต้นต่าง ๆ

##### ไม่ได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์

- สายโทรศัพท์เสียงบอยู่ที่ช่อง [EXT] ให้เสียบสายโทรศัพท์ที่ช่อง [LINE] (หน้า 5) (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903 เท่านั้น)
- ถ้าต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องผ่านตัวแปลงอื่น ๆ ให้ลองต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องกับแจ็คโทรศัพท์ที่ผังโดยตรง ถ้าเครื่องทำงานปกติ แสดงว่าตัวแปลงที่ต่ออยู่มีปัญหา
- ให้ทดสอบโทรศัพท์ออกจากเครื่อง และลองใช้สายโทรศัพท์เส้นหนึ่งทดสอบกับโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานได้ปกติ ถ้าโทรศัพท์เครื่องอื่นสามารถใช้งานได้ปกติ แสดงว่าเครื่องโทรศัพท์มีปัญหา ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน ในกรณีที่เครื่องโทรศัพท์อื่นไม่สามารถใช้งานได้ เช่น กัน แสดงว่าเป็นปัญหาที่สายโทรศัพท์ให้ติดต่อกันให้บริการโทรศัพท์ที่ใช้งาน
- ไม่ได้ต่อสายไฟหรือสายโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายต่าง ๆ
- ไม่ควรต่อสายโทรศัพท์ของเครื่องผ่านทางโมเด็มของคอมพิวเตอร์ ให้ต่อ กับแจ็คโทรศัพท์ที่ผังโดยตรง

##### ไม่สามารถโทรออกได้

- ตั้งระบบการโทรของเครื่องไว้ผิด ให้เปลี่ยนค่า (คุณสมบัติ #13 หน้า 47)

##### เครื่องไม่ส่งเสียงกริ่ง

- ตั้งปิดเสียงกริ่งไว้ ให้เปิดเสียงกริ่ง (หน้า 14)
- ตั้งคุณสมบัติ #06 เป็น “RINGER OFF” ให้เปลี่ยนเป็นค่าอื่น (หน้า 47) (เฉพาะ KX-FT907)

#### 10.3.2 การใช้งานทั่วไป

ผู้ติดต่อแจ้งว่าได้ยินแต่เสียงสัญญาณแฟกซ์ไม่สามารถสนทนากันได้

- ตั้งระบบการรับของเครื่องไว้เป็น FAX ONLY ให้ทำการแจ้งผู้ติดต่อว่าใช้สำหรับการรับเอกสารเท่านั้น
- เปลี่ยนระบบการรับของเครื่อง:
  - KX-FT901/KX-FT903: ระบบ TEL (หน้า 34)  
หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
  - KX-FT907: ระบบ TAD/FAX (หน้า 35)  
ระบบ TEL (หน้า 34) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
- ถ้าปิดใช้คุณสมบัติเสียงกริ่งเฉพาะ ตรวจให้แน่ใจว่าตั้งรูปแบบเสียงกริ่งไว้ถูกต้อง (หน้า 38)

##### ปุ่ม [REDIAL]/[PAUSE] ทำงานไม่ถูกต้อง

- ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างการโทรออกจะเป็นการแทรกสัญญาณหน่วงเวลา ถ้ากดปุ่มนี้ทันทีหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณโทรศัพท์ จะเป็นการโทรศัพท์ช้า หมายเลขอลาสุดที่โทรออก

ในระหว่างการโปรแกรม ไม่สามารถป้อนค่ารหัสต่าง ๆ ได้

- รหัสที่ต้องการป้อนช้ากับรหัสที่ใช้กับรหัสต่าง ๆ ของเครื่องต้องป้อนช้าๆ แล้ว ให้ทำการเปลี่ยนค่า:
  - รหัสผ่านระบบตอบรับ: คุณสมบัติ #11 หน้า 47 (เฉพาะ KX-FT907)
  - รหัสเรียกใช้งานเครื่องโทรศัพท์: คุณสมบัติ #41 หน้า 49
  - รหัสดึงสายจากเครื่องโทรศัพท์: คุณสมบัติ #49 หน้า 49

##### ปุ่ม speakerphone ไม่ทำงาน (KX-FT907)

- ให้ใช้งาน speakerphone ในห้องที่เงียบ
- ถ้าได้ยินเสียงคุณสนทนาไม่ชัดให้เพิ่มเสียง

#### 10.3.3 การส่งเอกสาร

## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน

### ไม่สามารถส่งเอกสารได้

- สายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ช่อง [EXT] ของเครื่องให้ต่อ ที่ช่อง [LINE] (หน้า 5) (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)
- เครื่องปลายทางสายไม่ว่างหรือกระดาษบันทึก หมวด ให้ล่องอีกครั้ง
- เครื่องปลายทางไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์ ให้ตรวจสอบ ปลายทาง
- เครื่องปลายทางไม่สามารถทำการรับเอกสารได้ อัตโนมัติ ให้ส่งเอกสารโดยการโทรศัพท์โดยตรง (หน้า 27)

### ไม่สามารถส่งเอกสารไปต่างประเทศได้

- ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติการส่งเอกสารต่างประเทศ (คุณสมบัติ #23 หน้า 47)
- ให้แทรกอัญญาณหน่วงเวลาต่อจากหมายเหตุ โทรศัพท์

### ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับไม่ชัดหรือมีเนื้อความหาย

- ถ้าเปิดใช้งานบริการพิเศษจากทางผู้ให้บริการ โทรศัพท์ เช่น สายเรียกข้อนี้ ซึ่งบริการเหล่านี้ อาจจะระบบระหว่างการส่งเอกสารได้ ให้ต่อ เครื่องกับสายโทรศัพท์ที่ไม่ได้เปิดบริการเสริม
- วางสายหูโทรศัพท์ของเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อพ่วง อยู่ไม่ถูกต้อง ให้วางหูโทรศัพท์ให้ถูกต้อง
- ให้ล็อกทำสำเนาเอกสารถ้าสำเนาออกมากชัด อาจ มีลิงปักติกับเครื่องปลายทาง
- ให้ดังค่าความเข้มเอกสารที่คุณสมบัติ #58 หน้า 50

### ปลายทางแจ้งว่าเอกสารที่ได้รับมีเส้นสีดำ เส้น สีขาวหรือรอยเปื้อน

- กระจะแสงกันหรือลูกกลิ้งต่าง ๆ สะปราก ให้ทำ ความสะอาด (หน้า 57) อย่าใช้เอกสารที่เปื้อน น้ำยาลบคำพิพากษ์ที่ยังไม่แห้ง

### 10.3.4 การรับเอกสาร

#### ไม่สามารถรับเอกสารได้

- สายโทรศัพท์ต่ออยู่ที่ช่อง [EXT] ของเครื่องให้ต่อ ที่ช่อง [LINE] (หน้า 5) (เฉพาะ KX-FT901/KX-FT903)

### ไม่สามารถรับเอกสารอัตโนมัติได้

- ระบบการรับของเครื่องตั้งไว้เป็นระบบ TEL ให้ เปลี่ยนระบบการรับเป็น:
  - KX-FT901/KX-FT903 : ระบบ FAX ONLY (หน้า 36) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
  - KX-FT907: ระบบ TAD/FAX (หน้า 35) ระบบ FAX ONLY (หน้า 36) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
- ตั้งจำนวนเงินคุณสมบัติเหล่านี้มากเกินไป ให้ลด จำนวนเงินคุณสมบัติ #06 (หน้า 47) (เฉพาะ KX-FT907) #07 (หน้า 47) #09 (หน้า 47) และ/ หรือ #30 (หน้า 48)
- ข้อความทักทายนานเกินไปให้บันทึกให้สั้นลง (หน้า 40) (เฉพาะ KX-FT907)

### หน้าจอแสดงข้อความ “CONNECTING....” แต่ ไม่ได้รับเอกสารได้

- ตั้งระบบการรับของเครื่องไว้เป็น FAX ONLY และสายที่เรียกเข้ามาเป็นสายโทรศัพท์ให้เปลี่ยน ระบบการรับของเครื่องเป็น:
  - KX-FT901/KX-FT903: ระบบ TEL (หน้า 34) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
  - KX-FT907: ระบบ TAD/FAX (หน้า 35) ระบบ TEL (หน้า 34) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)

### เอกสารที่รับเป็นกระดาษเปล่า

- ใส่กระดาษบันทึกไม่ถูกต้อง ตรวจให้แน่ใจว่าใส่ กระดาษบันทึกถูกด้าน (หน้า 6)
- ดันทางป้อนเอกสารผิดให้ตรวจสอบดันทาง

### เอกสารที่ได้รับไม่ชัด

- หัวพิมพ์ความร้อนสะปรากให้ทำความสะอาด(หน้า 58)
- ถ้าทำสำเนาเอกสารแล้วไม่ผิดปกติต้นทางอาจส่ง เอกสารที่ไม่ชัดหรือมีลิงปักติกับเครื่องต้นทาง ให้แจ้งต้นทางให้ส่งเอกสารที่ชัดหรือให้ตรวจสอบ เครื่อง
- เมื่อทำสำเนาเอกสารแล้วไม่ชัดให้ปรับความเข้ม การพิมพ์เอกสารจากคุณสมบัติ #59 (หน้า 50)

## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน

ต้นทางแจ้งว่าไม่สามารถส่งเอกสารได้

- ระบบการรับของเครื่องที่ไม่เป็นระบบ TEL ให้ทำการรับเอกสารด้วยตัวเอง (หน้า 34) หรือ ให้เปลี่ยนระบบการรับเป็น:
  - KX-FT901/KX-FT903 : ระบบ FAX ONLY (หน้า 36) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
  - KX-FT907: ระบบ TAD/FAX (หน้า 35) ระบบ FAX ONLY (หน้า 36) หรือระบบ TEL/FAX (หน้า 36)
- หน่วยความจำเอกสารเต็มเนื่องจากกระดาษหมด หรือกระดาษติด ให้ส์กระดาษ (หน้า 6) หรือให้เข้ากระดาษที่ติดออก(หน้า 56) (KX-FT903/KX-FT907)

ไม่สามารถเลือกระบบการรับที่ต้องการได้

- ถ้าต้องการตั้งระบบ TAD/FAX (เฉพาะ KX-FT907) ระบบ FAX ONLY หรือระบบ TEL/FAX ให้ทำการตั้งค่าคุณสมบัติ #05 (หน้า 47) ก่อน และกดปุ่ม **[AUTO ANSWER]** ข้า ๆ เพื่อเลือกระบบการรับที่ต้องการ
- ถ้าต้องการตั้งระบบ TEL กดปุ่ม **[AUTO ANSWER]** ข้า ๆ เพื่อเลือกระบบ TEL

### 10.3.5 การทำสำเนา

ไม่สามารถทำสำเนาเอกสารได้

- ไม่สามารถทำสำเนาเอกสารได้ระหว่างการโปรแกรม ให้ทำสำเนาหลังสิ้นสุดการโปรแกรม แล้ว
- ไม่สามารถทำสำเนาระหว่างการสแกนไฟฟ้าได้

มีเส้นสีดำ เส้นสีขาวหรือรอยเปื้อนบนสำเนาเอกสาร

- กระดาษสแกนหรือลูกกลิ้งด่าง ๆ ปกปราก ให้ทำการซักแซกหรือลูกลิ้งด่าง ๆ อย่าใช้ออกสารที่เปื้อนน้ำยาลบคำพิพากษ์ไม่แห้ง

คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

- หัวพิมพ์ความร้อนสกปรก ให้ทำความสะอาด (หน้า 58)
- ปรับระดับความเข้มการพิมพ์เอกสารที่คุณสมบัติ #59 หน้า 50

สำเนาเอกสารบิดเบี้ยว

- ให้ปรับความกว้างตัวจัดเอกสารให้กว้างพอต่อกับเอกสาร

สำเนาเอกสารเป็นกระดาษเปล่า

- ใส่กระดาษบันทึกไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กระดาษบันทึกถูกต้อง (หน้า 6)

### 10.3.6 ระบบตอบรับอัตโนมัติ (เฉพาะ KX-FT907)

ไม่สามารถเรียกพังข้อความจากเครื่องโทรศัพท์ภายนอกได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากดปุ่มคำสั่งถูกต้องและแน่นอน (หน้า 43)

ผู้ติดต่อแจ้งว่าไม่สามารถฝ่ากข้อความได้

- หน่วยความจำเต็ม ให้ลบข้อความที่ไม่จำเป็นออก (หน้า 42)


### 10.3.7 เมื่อเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ

- เครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้
- เครื่องไฟลูกอกแบบให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ในขณะที่ไฟดับ ดังนั้นควรเตรียมหาเครื่องโทรศัพท์ลูกอกเงินไว้
- การรับหรือส่งเอกสารจะถูกยกเลิก
- ถ้ามีการโปรแกรมตั้งเวลาส่งเอกสารไว้ (คุณสมบัติ #25 หน้า 48) ตรงกับเวลาที่ไฟดับ พอดี เครื่องจะทำการส่งเอกสารให้ทันทีหลังจากไฟฟิดิค

## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน

### 10.4 กระดาษบันทึกติด

- 1 เปิดฝาครอบเครื่องขึ้น โดยกดปุ่มเปิดฝาครอบข้างเครื่อง (1)



- 2 สำหรับ KX-FT901:

ขั้มไปขั้นตอนที่ 3


สำหรับ KX-FT903/KX-FT907:

ยกคานสีเขียวขึ้น


- มีดตัดกระดาษจะถูกยกขึ้น



- 3 เอากระดาษบันทึกออก



- 4 ตัดกระดาษส่วนที่ยับหรือย่นออก




- 5 ใส่กระดาษบันทึกเข้าไปและปิดฝาครอบให้แน่นโดยกดบริเวณมุมของฝาครอบ (ดูรายละเอียดหน้า 6)



### 10.5 เอกสารติด-ขณะส่งเอกสาร

- 1 เปิดฝาครอบเครื่องขึ้นโดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ (1) และเอาเอกสารที่ติดออก (2)



- 2 ปิดฝาครอบเครื่องให้แน่นโดยกดบริเวณมุมของฝาครอบ



#### หมายเหตุ:

- อย่าดึงเอกสารออกจากเครื่องโดยใช้แรงดึงออกโดยตรงขณะที่ยังไม่ได้ปิดฝาครอบ



## 10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน



### 10.6 การทำความสะอาดชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ/การจักสแกน

ให้ทำความสะอาดชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติเมื่อ:

- การป้อนเอกสารพิเศษหลายชั้น
- มีรอยเปื้อน เส้นสีดำ หรือเส้นสีขาวปรากฏบนเอกสารตันฉบับหลังส่งหรือทำสำเนาเอกสาร

1 ถอนสายไฟและสายโทรศัพท์ออก

2 เปิดฝาครอบเครื่องขึ้นโดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ (1)



4 ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์

5 ปิดฝาครอบให้แน่นโดยกดบริเวณมุมของฝาครอบ



3 ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง (1) และแผ่นยาง (2) ด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์และปล่อยให้แห้ง ทำความสะอาดแผ่นสีขาว (3) และการจักสแกน (4) ด้วยผ้าที่แห้งและนุ่ม

คำเตือน:



- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษในการทำความสะอาด เช่น กระดาษชำระ

## **10. ข้อมูลช่วยเหลือการใช้งาน**

### **10.7 การทำความสะอาดหัวพิมพ์ ความร้อนและฝาครอบหัวพิมพ์**

ถ้าเอกสารที่รับหรือทำสำเนามีรอยเปื้อนหรือมีเล้นสีดำ หรือลักษณะปกปิดให้ตรวจสอบว่ามีฝุ่นอยู่ที่หัวพิมพ์หรือไม่ให้ทำความสะอาดเพื่อกำจัดฝุ่น


- 1** ถอนสายไฟและสายโทรศัพท์ออก
- 2** เปิดฝาครอบเครื่องขึ้นโดยกดปุ่มเปิดฝาครอบ (①) และเอากระดาษบันทึกออก



- 3** ทำความสะอาดหัวพิมพ์ (①) และฝาครอบหัวพิมพ์ (②) ด้วยผ้าชุบน้ำยาและกลอชอล์และปล่อยให้แห้ง  
**คำเตือน:**
  - เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต อย่าใช้ผ้าแห้งในการทำความสะอาดและไม่ควรสัมผัสกับหัวพิมพ์ความร้อนโดยตรง

- 4** ต่อสายไฟและสายโทรศัพท์

- 5** ใส่กระดาษบันทึกและปิดฝาครอบเครื่องให้แน่น โดยกดบริเวณมุมของฝาครอบ (ดูรายละเอียดหน้า 6)



## 11. ข้อมูลทั่วไป

### 11.1 การพิมพ์รายงานและรายการต่างๆ

สามารถพิมพ์รายงานและรายการต่างๆ ไว้อ้างอิงได้ดังนี้

#### BASIC LIST

รายการเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานและค่าที่โปรแกรมไว้ (หน้า 46)

#### ADVANCED LIST:

รายการเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูงและค่าที่โปรแกรมไว้ (หน้า 47)

#### TEL NO. LIST:

รายการปลายทางอัตโนมัติจะมีข้อมูลชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้เป็นปลายทางอัตโนมัติปุ่มสัมผัสเดียวและปุ่ม Navigator พร้อมทั้งหมายเลขอุตสาหกรรมที่โปรแกรมไว้

#### JOURNAL REPORT:

รายงานการรับส่งเอกสาร 35 ครั้งล่าสุด รายงานนี้สามารถถอดให้เครื่องทำการพิมพ์โดยอัตโนมัติทุกๆ การรับส่ง 35 ครั้งโดยเปิดใช้คุณสมบัติ #22 หน้า 47

#### CALLER ID LIST:

รายการข้อมูลสายเรียกเข้า 20 ปลายทางล่าสุด สามารถถอดให้เครื่องพิมพ์รายการนี้โดยอัตโนมัติทุกๆ ครั้งเมื่อมีข้อมูลสายเรียกเข้าใหม่ 20 ปลายทาง เปิดใช้คุณสมบัติ #26 หน้า 48

1 กดปุ่ม [MENU] ข้ามๆ ให้หน้าจอแสดงข้อความ “PRINT REPORT”


2 กดปุ่ม [SET]

3 กดปุ่ม [ $\leftarrow$ ] หรือ [ $\rightarrow$ ] ข้ามๆ จนหน้าจอแสดงหัวข้อที่ต้องการพิมพ์

4 กดปุ่ม [SET] เพื่อเริ่มพิมพ์

- หยุดการพิมพ์กดปุ่ม [STOP]

5 กดปุ่ม [MENU]



### 11.2 คุณสมบัติเฉพาะ

สายโทรศัพท์:

สายโทรศัพท์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ (PSTN)

ขนาดเอกสาร:

กว้างสุด 216 มม. ยาวสุด 600 มม.

ความกว้างการสแกนเอกสาร:

208 มม.

ขนาดกระดาษบันทึก:

กว้าง 216 มม. x ยาว 30 ม.

ความกว้างการพิมพ์ :

208 มม.

เวลาส่งเอกสาร \*<sup>1</sup>:

ประมาณ 15 วินาที/แผ่น<sup>2</sup>

ความละเอียดในการสแกน:

แนวโน้ม: 8 จุด/มม.

แนตติ้ง: 3.85 เส้น/มม.-ความละเอียด STANDARD

7.7 เส้น/มม.-ความละเอียด FINE และ PHOTO

15.4 เส้น/มม.-ความละเอียด SUPER FINE

การแยกระดับความเข้มของรูปภาพ:

64 ระดับ

ชนิดตัวสแกน:

CIS (Contact Image Sensor)

ระบบการพิมพ์:

ระบบความร้อน

ระบบการบีบอัดข้อมูล:

MH (Modified Huffman) และ MR (Modified Read)

ความเร็วโมเด็ม:

9,600/7,200/4,800/2,400 bps: ปรับความเร็วอัตโนมัติ

สภาพแวดล้อมการทำงาน:

5 °C-35 °C ความชื้นสัมพัสด 20% - 80%

ขนาด:

ประมาณ กว้าง 270 มม. ยาว 347 มม. สูง 120 มม.

หน้าหน้า:

KX-FT901: ประมาณ 2.6 กก.

KX-FT903/KX-FT907: ประมาณ 2.7 กก.

พลังงานที่ใช้:

พร้อมใช้งาน: ประมาณ 3.0 W

ส่งเอกสาร: ประมาณ 25 W

รับเอกสาร: ประมาณ 40 W (เมื่อรับเอกสารที่มีสีดำ 20%)

ทำสำเนาเอกสาร: ประมาณ 40 W (เมื่อทำสำเนาเอกสารที่มีสีดำ 20%)

สูงสุด: ประมาณ 125 W (เมื่อรับเอกสารที่มีสีดำ 100%)

แหล่งจ่ายไฟ:

220 V - 240 V AC, 50/60 Hz

หน่วยความจำเอกสาร \*<sup>3</sup> (เฉพาะ KX-FT903/KX-FT907):

ประมาณ 20 หน้า (อ้างอิงกับกระดาษทดสอบมาตรฐาน ITU-T No. 1 Test Chart เมื่อไม่มีการบันทึกข้อมูลใด ๆ ในหน่วยความจำ)

หน่วยความจำข้อมูล \*<sup>4</sup> (เฉพาะ KX-FT907):

สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ไว้ประมาณ 20 นาที เมื่อไม่มีเอกสารในหน่วยความจำ

\*<sup>1</sup> ความเร็วในการส่งข้อมูลกับสภาวะของสายโทรศัพท์ เนื้อหาเอกสาร ความละเอียดในการสแกน และความสามารถของเครื่องพิมพ์

\*<sup>2</sup> ความเร็วในการส่งอ้างอิงจาก กระดาษทดสอบมาตรฐาน ITU-T No. 1 Test Chart ในโหมดปกติซึ่งในความเป็นจริงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้เวลาในการส่งจริงนานกว่าที่ระบุ

\*<sup>3</sup> ถ้ามีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการรับเอกสาร เช่นกระดาษหมด หรือกระดาษติด เครื่องจะทำการรับเอกสารเก็บไว้ในหน่วยความจำให้แทน

\*<sup>4</sup> ระยะเวลาในการบันทึกอาจลดลงเนื่องจากเสียงรบกวนอื่น ๆ

## 11. ข้อมูลทั่วไป

### กระดาษทดสอบมาตรฐาน ITU-T No. 1 Test Chart



#### หมายเหตุ:

- คุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือเล่มนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- รูปภาพที่แสดงในคู่มือเล่มนี้อาจแตกต่างจากเครื่องจริงเล็กน้อย
- ตัวเดิมท้ายของชื่อรุ่นจะถูกละไว้ในคู่มือเล่มนี้
- รูปภาพส่วนใหญ่ที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้ เป็นรูปของรุ่น KX-FT901

## 11.3 ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

### ข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

วันที่ซื้อ
หมายเลขเครื่อง (ดูด้านหลังของเครื่อง)
ชื่อและที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย
หมายเลขโทรศัพท์ตัวแทนจำหน่าย

<b>PANASONIC</b>	แฟกซ์กระดาษความร้อน รุ่น KX-FT901
<b>ประเทศไทย</b>	มาเลเซีย วัน เดือน ปีที่ผลิต ก.ศ. 2547
<b>ผู้นำเข้า/จำหน่าย</b>	บริษัท พานาโซนิค ชีว เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 52/305 หมู่ 1 ถ.สุรีฯไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
<b>น้ำหนักลินค์</b>	2.6 กิโลกรัม ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) 12.0 x 27.0 x 34.7 ซม.
<b>แหล่งจ่ายไฟ</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>คำเตือน</b>	- เพื่อป้องกันอันตรายจากการแสไฟฟ้า ห้ามนำเครื่องไปใช้ในสถานที่เปียกชื้น - รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาศึกษาในคู่มือการใช้เครื่อง

<b>PANASONIC</b>	แฟกซ์กระดาษความร้อน รุ่น KX-FT903/KX-FT907
<b>ประเทศไทย</b>	มาเลเซีย วัน เดือน ปีที่ผลิต ก.ศ. 2547
<b>ผู้นำเข้า/จำหน่าย</b>	บริษัท พานาโซนิค ชีว เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 52/305 หมู่ 1 ถ.สุรีฯไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
<b>น้ำหนักลินค์</b>	2.7 กิโลกรัม ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) 12.0 x 27.0 x 34.7 ซม.
<b>แหล่งจ่ายไฟ</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>คำเตือน</b>	- เพื่อป้องกันอันตรายจากการแสไฟฟ้า ห้ามนำเครื่องไปใช้ในสถานที่เปียกชื้น - รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาศึกษาในคู่มือการใช้เครื่อง

## เบจกรุงเทพมหานคร

- ◆ เริ่มนี้ก็ ไออ แอนด์ คอลมิวณิเนชั่น โทร. 0-2274-3540 แฟล็กซ์ 0-2274-2810
- ◆ ชั้นไทร กรุงฯ โทร. 0-2247-9991, (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2245-5122
- ◆ ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร โทร. 0-2224-8630 (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2224-6978
- ◆ บี แอนด์ แอล ไออ โทร. 0-2438-0101 (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2860-6544
- ◆ กรุงเทพโทรศัพท์ภารกิจ โทร. 0-2246-3333 แฟล็กซ์ 0-2248-1960
- ◆ ลัช อินเดอร์เนชั่นแนด โทร. 0-2377-7799 (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2378-0798
- ◆ บีสีเคอเรฟิน โทร. 0-2248-3260-1 แฟล็กซ์ 0-2245-5844
- ◆ แอล แอนด์ พี ไออ โทร. 0-2748-8880-3 แฟล็กซ์ 0-2748-8879
- ◆ เบอคที คอลนี โทร. 0-2932-3600-2
- ◆ ทูทีเกอร์ดล โทร. 0-2222-2758 แฟล็กซ์ 0-2224-8064
- ◆ กรุงเทพบริษัทฯ ไอโอที โทร. 0-2272-0555-80 แฟล็กซ์ 0-2272-0895
- ◆ ลิคโค ไออ โทร. 0-2530-0299 (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2933-0256
- ◆ ออดิโอมิชั่น เอชวีรี โทร. 0-2246-0200, 0-2246-0235
- ◆ เวิลด์ไวท์ ชิตเท็นส์ โทร. 0-2692-9700 (อัตโนมัติ) แฟล็กซ์ 0-2692-9922
- ◆ ฟี.อ. เริ่มน้ำเรียน (ชั้น 3 ดี เริ่มน้ำเรียน) โทร. 0-2664-8671-4
- ◆ ลิวิล อินเดียทิคิ โทร. 0-2255-6203-5
- ◆ อัลฟ่า นาร์เก็ตติ้ง ชั้นพัฒนา โทร. 0-2885-4335 แฟล็กซ์ 0-2885-4336
- ◆ พ่อรุ่น เทอร์ดิ้ง โทร. 0-2259-0123-9 แฟล็กซ์ 0-2259-0123
- ◆ ลีดเว่น เอลส์ แอนด์ เอชวีรี โทร. 0-2243-3242-3 แฟล็กซ์ 0-2241-5940
- ◆ ทีซี เอ็นเดอร์ ไออ โทร. 0-2728-0840-4 แฟล็กซ์ 0-2373-4504
- ◆ และรวมฯ ไฟฟิกซ์ โทร. 0-2691-7585-92 แฟล็กซ์ 0-2691-7585 ต่อ 5
- ◆ โนเมดเวิร์ค อินเดียทิคิ กรุงฯ
  - สถานะคอมอลด์ บางกะปิ โทร. 0-2734-1582 แฟล็กซ์ 0-2734-1586
  - : โนเมดเวิร์ค อินเดียทิคิ เทอร์ดิ้ง โทร. 0-2221-7418, 0-2222-9137, 0-2224-8154-5
- ◆ ที.อี.ส.อาร์. เทเลคอม ชิตเท็นส์ โทร. 0-2528-0383 แฟล็กซ์ 0-2525-4080
- ◆ นามอ โทร. 0-2525-0955-9 แฟล็กซ์ 0-2524-5574
- ◆ ห้างสรรพสินค้า : สมานมุมไบร์ ทุกสาขา : เดอะมอลล์ ทุกสาขา
  - : บีกีซี ชูปอร์ช์ชั้นเดอร์ ทุกสาขา : โซนที่ 1 อัลวินเกอร์ พลาซ่า : อิเซตัน
  - : โลตัส ทุกสาขา : เพาเวอร์ บาย ทุกสาขา : ออฟฟิศ สีปี ทุกสาขา
  - : บานล้ำ สรรพสินค้า : สยามสแควร์ : ตั้งชั่วสั้น สีปี ทุกสาขา
  - : คาร์ฟู ทุกสาขา : แมคคิล็อกฟิล์ม ทุกสาขา
- ◆ แอลเออนด์ ที ไออ โทร. 0-2748-8880-3 แฟล็กซ์ 0-2748-8879
- ◆ เอส อินดิเกอร์ โทร. 0-2804-8513-5 แฟล็กซ์ 0-2804-8516
- ◆ อี.วี. เทค ชิตเท็นส์ โทร. 0-2884-6274-5 แฟล็กซ์ 0-2433-1436
- ◆ ไม่รากอนพิวเตอร์ อินเดอร์เนชั่นแนด โทร. 0-2943-0180 แฟล็กซ์ 0-2519-2825
- ◆ AROON RADIO โทร. 0-2279-2380
- ◆ PREVIEW SYSTEMS โทร. 0-2691-1377-8 แฟล็กซ์ 0-2277-6052
- ◆ EXPERT GROUP โทร. 0-2477-1910-2 แฟล็กซ์ 0-2477-1912
- ◆ SYSTEMS ADVISOR GROUP โทร. 0-2276-0133
- ◆ DIGITAL SYSTEMS โทร. 0-2734-9371-4 แฟล็กซ์ 0-2734-9370
- ◆ C & A OFFICE โทร. 0-2971-2871 แฟล็กซ์ 0-2245-5844
- ◆ GOLDEN GROUP โทร. 0-2285-2950-9 แฟล็กซ์ 0-2287-2875
- ◆ VAN INTERTRADE โทร. 0-2738-0150-9 แฟล็กซ์ 0-2728-0160
- ◆ SIAM OA&TELECOM โทร. 0-2991-9285-6
- ◆ WORLD TECH โทร. 0-2279-0975-6 แฟล็กซ์ 0-2270-0875
- ◆ Y.K.ELECTRONIC โทร. 0-2628-0910-3 แฟล็กซ์ 0-2628-0914
- ◆ ADVANCE PHONIX โทร. 0-2691-7585 แฟล็กซ์ 0-2691-7585 ต่อ 5
- ◆ SUM TECHNICAL โทร. 0-2948-6670-2 แฟล็กซ์ 0-2948-6678
- ◆ MORAKOT HITECH โทร. 0-2466-3343, 0-2465-2896 แฟล็กซ์ 0-2466-3343
- ◆ FORTUNE TRADING โทร. 0-2259-0123 แฟล็กซ์ 0-2259-0123

## ภาคกลาง

- ◆ อ. ที เทเลคอม สุพรรณบุรี โทร. 0-3552-2384, 0-3554-6410-1 แฟล็กซ์ 0-3552-3806
- ◆ ใจกลางพาสต้า อุบลฯ โทร. 0-3534-5111 แฟล็กซ์ 0-3534-5111
- ◆ อัมพรอินเตอร์ ชิตเท็นส์ อุบลฯ โทร. 0-3534-6855 แฟล็กซ์ 0-3534-6844
- ◆ ลพบุรีนิยมกิจ ลพบุรี โทร. 0-3661-8811 แฟล็กซ์ 0-3641-1313
- ◆ อ่างทองเพื่อสังฆ อ่างทอง โทร. 0-3562-6300-1 แฟล็กซ์ 0-3562-6091
- ◆ ไทยคมเพลคอม ลิงญี่ปุ่น โทร. 0-3651-2913, 0-3653-0721
- ◆ เสริมแสง (1991) นครสวรรค์ โทร. 0-5622-3398 แฟล็กซ์ 0-5622-1346
- ◆ วันไส-แทค นครสวรรค์ โทร. 0-5622-8649 แฟล็กซ์ 0-5631-2592
- ◆ สะบูรี ไอที เอส สะบูรี โทร. 0-3623-0638-8 แฟล็กซ์ 0-3623-0636
- ◆ สุพรรณบุรี ลิงญี่ปุ่น โทร. 0-3557-1010 แฟล็กซ์ 0-3557-1308
- ◆ สามกโลกทักษิณ ลิงญี่ปุ่น โทร. 0-3651-1055 แฟล็กซ์ 0-3651-2123
- ◆ วันทัศน์ ลพบุรี โทร. 0-3641-1959, 0-3641-2894 แฟล็กซ์ 0-3661-1072
- ◆ ศูนย์ชั้นนำไฟฟ้า สุพรรณบุรี โทร. 0-3555-1465, 0-3555-1921 แฟล็กซ์ 0-3550-5621
- ◆ แสงเมืองไทรทีวีเน็ตดิจิทัล สุพรรณบุรี โทร. 0-3555-1322 แฟล็กซ์ 0-3555-2856
- ◆ ที.อี.ส.อาร์. เทเลคอม-ชิตเท็นส์ สะบูรี โทร. 0-3630-8256-8
- ◆ เอส.เค. เชอร์วิส ไอ.อ. นครสวรรค์ โทร. 0-5621-6376-7
- ◆ สะบูรีวิชั้นการไฟฟ้า สะบูรี โทร. 0-3621-1727, 0-3621-2298 แฟล็กซ์ 0-3622-2647
- ◆ หลก. ทุนเดินทางไปไฟและก่อสร้าง กาญจนบุรี โทร. 0-3451-3076-7 แฟล็กซ์ 0-3451-1251
- ◆ หลก. วงศ์นันดีศักดิ์ อุบลราชธานี โทร. 0-3471-2404, 0-3472-4005 แฟล็กซ์ 0-3471-2737
- ◆ ว.ไสวศักดิ์ทักษิณ นครปฐม โทร. 0-3425-1345, 0-3424-2108 แฟล็กซ์ 0-3425-8179
- ◆ ไทยวันเดนเน็ต (1994) นครปฐม โทร. 0-3425-3865-7 แฟล็กซ์ 0-3425-1146
- ◆ นิบุญเชี่ยวไอกอก (1994) นครปฐม โทร. 0-3234-4193 แฟล็กซ์ 0-3234-4195
- ◆ ไกรกรินทร์ ราชบุรี โทร. 0-3232-5570 แฟล็กซ์ 0-3232-5570
- ◆ วันนานาไปเมือง ราชบุรี โทร. 0-3222-1186 แฟล็กซ์ 0-3222-1011
- ◆ เอ.พี. แอดวานซ์ ชิตเท็นส์ สมุทรสาคร โทร. 0-3442-8915-7 แฟล็กซ์ 0-3483-6844
- ◆ หลก.ชั้นการไฟฟ้า สมุทรสาคร โทร. 0-3481-1126 แฟล็กซ์ 0-3441-1236
- ◆ บี.ดี.ไอ. ไอ.อ. นครปฐม โทร. 0-3427-4354, 0-3427-1583 แฟล็กซ์ 0-3427-1584
- ◆ ไทยเชอโรล์วีซ โทรเลคอม นครปฐม โทร. 0-2812-5000-3 แฟล็กซ์ 0-2812-5305
- ◆ เจร.อส. เทกโน (1996) นครปฐม โทร. 0-3425-0729 แฟล็กซ์ 0-3425-3654

## ภาคเหนือ

- ◆ นิบุญพานิช เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0020 แฟล็กซ์ 0-5322-0999
- ◆ เชียงใหม่ศิริพานิช กรุงฯ เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0450 แฟล็กซ์ 0-5322-0580
- ◆ อุตรดิตถ์ ชัยเชียง โทร. 0-5541-4224-7 แฟล็กซ์ 0-5541-4223
- ◆ ศักดิ์ชัยทักษิณ แพร์ โทร. 0-5451-1830 แฟล็กซ์ 0-5452-2366
- ◆ สามพานิช เชียงใหม่ โทร. 0-5322-0999 แฟล็กซ์ 0-5340-8621
- ◆ พ.พานิช วีล์ค็อกรี เชียงใหม่ โทร. 0-5375-5155 แฟล็กซ์ 0-5371-6296
- ◆ N.P.A การไฟฟ้า พิษณุโลก โทร. 0-5524-1011 แฟล็กซ์ 0-5524-4065
- ◆ นอร์ททิร์น ออลไบอัฟฟ์ ชิตเท็นส์ พระยา โทร. 0-5441-0334-5 แฟล็กซ์ 0-5448-0216
- ◆ ราชชั้นทิพย์ ถึงทิพย์ โทร. 0-5561-1624 แฟล็กซ์ 0-5561-3306
- ◆ วี.อ.ร. คอมพิวเตอร์ พิษณุโลก โทร. 0-5524-4095
- ◆ เอส.เค. ไอ.อ. เช็นแคร์ พิษณุโลก โทร. 0-5521-5049 แฟล็กซ์ 0-5528-2330
- ◆ นิบุญพานิช ลำปาง โทร. 0-5432-2535 แฟล็กซ์ 0-5422-4331
- ◆ วี.อ.ร. คอมพิวเตอร์ พิษณุโลก โทร. 0-5661-2833 แฟล็กซ์ 0-5665-0377
- ◆ ที. ชี. สตาร์ (ไทยแลนด์) คล้า โทร. 0-5551-1777, 0-5551-1800 แฟล็กซ์ 0-5551-1795
- ◆ ชิว อินเดียทิคิ เพชรบูรณ์ โทร. 0-5672-1554 แฟล็กซ์ 0-5672-2586
- ◆ ไอ.โอ. ชิตเท็นส์ ก้าแพงเพชร โทร. 0-5571-3053 แฟล็กซ์ 0-5571-3787
- ◆ ทวีนันด์ นาร์เก็ตติ้ง เชียงราย โทร. 0-5371-1040 แฟล็กซ์ 0-5371-3304
- ◆ มิวนิค ชัพพ่อน เชียงราย โทร. 0-5371-8000 แฟล็กซ์ 0-5371-4888
- ◆ เทก เช็นเดอร์ เชียงราย โทร. 0-5371-4186
- ◆ กิตติชัยพาณิชย์ น่าน โทร. 0-5477-2490

## ภาคตะวันออก

- ◆ ไทยอันดับ ชลบุรี วิภาวดี-ไกรพันธ์ โทร. 0-3879-0240-8 แฟกซ์ 0-3879-0249
- ◆ เนินกีรษานน ระยอง โทร. 0-3861-4146, 0-3886-4357 แฟกซ์ 0-3886-4361
- ◆ เสิงหงส์อีโคทาวร ชลบุรี โทร. 0-3832-1194, 0-3831-1433 แฟกซ์ 0-3831-1287
- ◆ อวัตพันธ์อีโคทาวร ปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1299 แฟกซ์ 0-3721-2491
- ◆ เวิร์คพิช เขตส์ แอนด์ เอเชอร์ส ชั้นนำบุรี โทร. 0-3934-4349-52 แฟกซ์ 0-3932-5702
- ◆ แอโรวานช์ ไอวี เวิร์ค ชลบุรี โทร. 0-3879-6525-9 แฟกซ์ 0-3827-7978
- ◆ ร้านศิริหัสด์ สารแยง โทร. 0-3723-1222 แฟกซ์ 0-3723-1508
- ◆ พี.เอ.ร.ไอ. เทคโนว ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-8183-4 แฟกซ์ 0-3851-4822
- ◆ ปีบะวรรณผลอิตามชั้น นครนาย โทร. 0-3731-2547 แฟกซ์ 0-3732-1138
- ◆ พนธ์รี (1999) ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1386 แฟกซ์ 0-3851-2115
- ◆ แสงชนกษาพพลาฯ ตราด โทร. 0-3952-5111-3 แฟกซ์ 0-3952-5117
- ◆ จังหวัดบุรีกาฬุลักษณ์ จังหวัด โทร. 0-3831-2025, 0-3931-1442 แฟกซ์ 0-3932-1213
- ◆ จักรพรลิขชาต ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1393 แฟกซ์ 0-3851-5393

## ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ◆ ขอนแก่นไทรพลนน ขอนแก่น โทร. 0-4322-2134 แฟกซ์ 0-4323-6348
- ◆ อุดรแสดงถิ่นอุดรธานี โทร. 0-4224-4700-4
- ◆ แสงวิชิตราภิเฝฟ้า สถาบันร โทร. 0-4271-3477, 0-4271-3499
- ◆ ได้พันธ์อุดร์ นครราชสีมา โทร. 0-4425-6470 แฟกซ์ 0-4424-6254
- ◆ ไชพันธ์อุดร์ อิสติเกียรติ นครราชสีมา โทร. 0-4425-3144 แฟกซ์ 0-4425-4278
- ◆ ช.ช. คอมพิวเตอร์ ชิตตี้ อุบลราชธานี โทร. 0-4531-3976, 0-45314519 : ร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-5513 : ศรีบูรพา โทร. 0-4451-4607-8
- ◆ สำขชลส์ แอนด์ เอเชอร์ส นครราชสีมา โทร. 0-4425-9741-5 แฟกซ์ 0-4424-6245
- ◆ เสียงคงป ไอ.เอ. นครพนม โทร. 0-4251-1086, 0-4251445
- ◆ อุดรเมืองรุ่งราไฟฟ้า อุดรธานี โทร. 0-4222-4800-5
- ◆ ห้างทองเปีร่องเรือที่ ก้าวสิริ โทร. 0-4381-1299, 0-4381-2581
- ◆ ห้างโภวประ มหาสารคาม โทร. 0-4372-2602
- ◆ เริ่ม.ช.แอโรวานช์ เทคโนวิช นครราชสีมา โทร. 0-4426-8897 แฟกซ์ 0-4424-6941
- ◆ ชัยภูมิคอมพิวเตอร์ ชัยภูมิ โทร. 0-4483-0651-2 แฟกซ์ 0-4427-2382
- ◆ โกรกษะคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4426-7393-4
- ◆ บุญทีโอมพิวเตอร์ อุดรธานี โทร. 0-4224-5460, 0-4224-0978
- ◆ กรณราฟ บุกداหาร โทร. 0-4263-3318-9
- ◆ ศรีสะเกษคอมมูนิคั่น ศรีสะเกษ โทร. 0-4562-0567-8
- ◆ ชั้นกีโออ ชีฟต์ออดี้ เอเชอร์ส ชัยภูมิ โทร. 0-4461-2189 แฟกซ์ 0-4462-1464
- ◆ พลับชีสคอมส์ ชัยนาท โทร. 0-4463-8839
- ◆ ไฟฟ้าลิฟท์ ศรีบูรพา โทร. 0-4561-1102-7 แฟกซ์ 0-4561-2111
- ◆ BD คอมพิวเตอร์ อุดรธานี โทร. 0-4232-9130-3
- ◆ ขอนแก่นคองจัnnานาธรรม ขอนแก่น โทร. 0-4332-8190 แฟกซ์ 0-4332-8189
- ◆ เอส.ไอ.เอ ชั้พพาฯ หนองคาย โทร. 0-4246-5501-2
- ◆ ชีฟต์อส เซลส์ แอนด์ เอเชอร์ส มุกดาหาร โทร. 0-4261-2808
- ◆ สถาบันร ไออ แอนด์กอนพิวเตอร์ สถาบันร โทร. 0-4271-1230

## ภาคใต้

- ◆ สิติกันทรคลัง สรรายุทธานี โทร. 0-7727-3523, 0-7728-1470-2 แฟกซ์ 0-7728-2523
- ◆ สงวนพาณิชย์ เอ็ว สงสลา โทร. 0-7435-4331-2 แฟกซ์ 0-7435-5459
- ◆ อภิพันธน กู๊ด โทร. 0-7621-4433, 0-7621-5588 แฟกซ์ 0-7621-2503
- ◆ วิชัยสินมาร์ทค็ลล์ หาดใหญ่ โทร. 0-7434-0340, 0-7434-0339 แฟกซ์ 0-7434-0400
- ◆ ไกวิพานช์(1995) ยะลา โทร. 0-7325-5151-4, 0-7321-2617 แฟกซ์ 0-7325-5154
- ◆ ดิวิชั่น นகส์ บริษัท จำกัด โทร. 0-7621-7001-3, 0-7621-9419 แฟกซ์ 0-7622-0644
- ◆ บินส่วน เอส แอนด์ เอเชอร์ส หาดใหญ่ โทร. 0-7424-3801, 0-7435-0224-5 แฟกซ์ 0-7423-1467
- ◆ เวิร์กกรุ๊ปชุมพร แอนด์ กอนด ชุมพร โทร. 0-7757-0327-9 แฟกซ์ 0-7757-0326
- ◆ มิกชั่นแอนด์เพพลิก่อน ครัง โทร. 0-7522-0453-4 แฟกซ์ 0-7522-0453
- ◆ บุญเรือง.แอด. อิสเคิริช หาดใหญ่ โทร. 0-7435-6447-51 แฟกซ์ 0-7435-6452
- ◆ สมเด็จชุมพร (1977) ชุมพร โทร. 0-7750-1692 แฟกซ์ 0-7750-1694
- ◆ เมืองพาร์คส์ จำกัด เทราบุรี โทร. 0-3242-5518 แฟกซ์ 0-3242-7518
- ◆ เสิร์ฟใจ โทร. 0-7751-1390 แฟกซ์ 0-7750-1049
- ◆ หลังสวนชุมพร ชุมพร โทร. 0-7758-1706 แฟกซ์ 0-7754-1376
- ◆ ดูวิทกุ๊ส นครศรีธรรมราช โทร. 0-7541-1169 แฟกซ์ 0-7543-2929
- ◆ พันธ์พิพิพาร์นีชอร์ ระนอง โทร. 0-7783-5134 แฟกซ์ 0-7783-5134
- ◆ ร้านศิริรวมการไฟฟ้า พัจง โทร. 0-7643-4305 แฟกซ์ 0-7643-4305
- ◆ วี.ที.อส.อ.โภคินชั้น ภูเก็ต โทร. 0-7621-8151-2 แฟกซ์ 0-7622-5498
- ◆ แสงฟ้าอิเดนติคอลฟิล์ม ภูเก็ต โทร. 0-7622-5621-3213 แฟกซ์ 0-7621-6432
- ◆ ภูเก็ตแสงนิมิคาร์ไฟฟ้า ภูเก็ต โทร. 0-7621-2380, 0-7621-2396 แฟกซ์ 0-7622-4217
- ◆ คอร์ฟ์เน็ตเก็ท้าดอร์ (ประเทศไทย) ภูเก็ต โทร. 0-7626-1411 แฟกซ์ 0-7635-4724
- ◆ ประดิษฐ์ชัยไฟวิชั่น ยะรัง โทร. 0-7569-1209 แฟกซ์ 0-7563-6606
- ◆ จิตติโล นครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-7448, 0-7531-7890 แฟกซ์ 0-7534-7462
- ◆ นกตี.ช. นครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-2170, 0-7535-6241-4 แฟกซ์ 0-7534-3730
- ◆ จิตครุฑดึง บีดานี โทร. 0-7334-9612 แฟกซ์ 0-7334-9938
- ◆ ศิริกันท์พัฒนา ปีดานี โทร. 0-7331-1471-2 แฟกซ์ 0-7333-1634
- ◆ หาด.สุวินทร์ นราจิรา โทร. 0-7351-1110 แฟกซ์ 0-7351-1885
- ◆ นครปีอ นครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-9244-5 แฟกซ์ 0-7534-2993
- ◆ พี.ชาห์หอดร์น นีเวทวอร์ค ภูเก็ต โทร. 0-7622-5757

## ศูนย์ป้อมและบริการ

- ◆ ภูรัษหาร์ไฟฟ้าและเครื่อง ภูมิพล โทร. 0-2224-6630 (ตั้นไม่มี) แฟกซ์ 0-2224-6978
- ◆ บี.แอนด์.แอ. ไอ.อ ภูมิพล โทร. 0-2438-0101 (ตั้นไม่มี) แฟกซ์ 0-2860-6544
- ◆ ภูมิพลไกรกมนากพานาเซ็นเตอร์ ภูมิพล โทร. 0-2246-3333 แฟกซ์ 0-2248-1980
- ◆ ชั้นกีฬา หัวหิน ภูมิพล โทร. 0-2247-9991 (ตั้นไม่มี) แฟกซ์ 0-2245-5122
- ◆ ดี.แอนด์.จี. เอเชอร์ส ภูมิพล โทร. 0-2377-2884, 0-277-3459
- ◆ นิยมพาณิช เชียงใหม่ โทร. 0-5327-0020 แฟกซ์ 0-5322-0999
- ◆ หจก. ทูนันดีการไฟฟ้าและก่อสร้าง ภูมิพล โทร. 0-3451-3076-7 แฟกซ์ 0-3451-1251
- ◆ หจก.วันศักดิ์ตีวีโอ สนับสนุนการไฟฟ้า โทร. 0-3471-2404, 0-3472-4006 แฟกซ์ 0-3471-2737
- ◆ วิภาวดีภารกันทร์ (นครปฐม) นครปฐม โทร. 0-3425-1345, 0-3424-2108 แฟกซ์ 0-3425-8179
- ◆ ไกวันนันนาร์ (นครปฐม) นครปฐม โทร. 0-3425-3865-7 แฟกซ์ 0-3425-1146
- ◆ นิวบูนเนชనไบเทค (1994) ราชบุรี โทร. 0-3234-4193 แฟกซ์ 0-3234-4195

เพื่อความสะดวก ในการติดต่อสอบถามตัวสินค้าหรืออื่นๆ ให้คุณ  
ขอบันทึกรายละเอียดต่างๆ เอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ สำหรับใช้เป็นหลักฐาน  
ของการสั่งซื้อ หรืออ้างอิงได้ในภายหน้า เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

รุ่น \_\_\_\_\_  
ชื่อตัวแทนจำหน่าย \_\_\_\_\_  
โทรศัพท์ \_\_\_\_\_  
หมายเลขเครื่อง \_\_\_\_\_  
วันที่ซื้อ \_\_\_\_\_

# Panasonic

บริษัท พานาโซนิค ชีว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
52/305 หมู่ 1 ถนนเสร์ ไทย แขวงกันนาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 0-2731-8888 อุปกรณ์สัมภาระ โทร. 0-2731-9940 โทรศัพท์ 0-2731-9611  
<http://panasonic.co.th>